
Index a diffraction pattern with index January 2015

### **Index:**




1. Open an image



2. Enter the crystal parameters (in Angstroems) or directly from the structure file



It is possible to add a structure by modifying the structure.txt and space\_group.txt




Format: Name a b c alpha beta gamma Space Group

Space group list is in space\_group.txt:

Name of the group Atomic structure factor of atom 1 x1 y1 z1 Atomic structure factor of atom n xn yn zn

Liste des atomes dans la maille



Parametres cristallins

alpha

beta


gamma

Indice max

Groupe d'espace


P63/mmc,Mg

3. Enter the image calibration. You can modify it in calibrations.txt




 $Format:\ Name\ of\ the\ microscope,\ Energy,\ Camera\ Length,\ Binning,\ product\ px*interplanar\ distance Angstroem$ 

- 4. Click on the image to enter the reference point (1) et the spot to index (point 2) Interplanar distance value and inclination angle (with respect to the vertical are shown
- To remove points click RESET
- Don't forget to fill the number of spots (i.e. x times the shortest distance in the reciprocal space)




4. Click on calculate to know the possible spot indices



Output: interplanar distance, spot indices, diffracted intensity (arbitrary units)


Use this data to draw the stereographic projection


# Stereo-Proj:



-Rentrer les paramètres de mailles et les angles alpha, beta et gamma (et éventuellement l'indice max que l'on veut voir apparaître).

-Entrer un vecteur diffraction ainsi que les angles de tilt (selon x) et l'angle d'inclinaison beta :





{111} beta=90

{111} beta=147.5

Tilt -22.2


Tilt 30

# Exemple dans Al (cubique a=b=c=1 alpha=beta=gamma=90°):


Ici on rentre (111) comme vecteur de diff, puis beta=147.5 et Tx=30, j'obtiens:



On prend la convention tilt + et angle d'inclinaison comme indiqués sur la figure



Pour obtenir la bonne projection, on tourne autour du vecteur diffraction jusqu'à obtenir la bonne configuration: Ici, 47°




Les angles d'Euler sont indiqués




En passant avec la souris sur la projection est indiquée l'inclinaison et le tilt: cela permet de réaliser positionner le second vecteur deux ondes






## **Autres fonctionnalités**:

- □ uvw
- Tracer les direction uvw plutôt que les plans hkl en cochant:
- Ajouter un pôle, tracer le plan correspondant, afficher les pôles équivalents par symétrie






### **Autres fonctionnalités:**


• Cliquer un pole: en faisant un clic droit sur la projection stereo, on affiche le pole d'indice maximum 8, le plus proche de la


position cliquée

•Affiche de plus ou moins de poles sur la projection



•Représenter la variation de la largeur apparente d'un plan







# **Autres fonctionnalités:**

• Calculer l'angle entre deux directions données




- Calculer le facteur de Schmid (en supposant que l'axe de sollicitation est l'axe z de l'échantillon)
- •Faire des rotations selon les axes x,y et z (incrément par défaut 10°)





•Sauver la projection (format jpeg par défaut)





• Pour les hexagonaux, cocher la case hexa pour la notation à 4 indices (pour afficher les directions ne pas oublier de coher uvw)

