





Naredi si sam elektronsko broško z LED matrico in ATtiny85!


































Orodje:

- spajkalnik
- CIN
- ščipalke
- klešče
- -lepini tak
- škarje
- sekundno lepilo


Elektronski elementi:

- 1. 1x PCB pikslbroška
- 2. 20x Led diode
- 3. 5x 100Ohm upor(rjava, črna, rjava, zlata)
- 4. 1x podnožje za čip(8 PIN)
- 5. 1x ATtiny85 čip
- 6. 1x letvica(moška, 6 pin-ov)
- 7. 1x stikalo
- 8. 1x priključek za baterijo
- 9. baterija CR2032(3V)
- 10. sponka



Navodila in napotki za izdelavo:

Vklopi spajkalnik in nastavi temperaturo na 300 stopinj. Z klešči zvij pin-e od stikala tako:



Z spajkalnikom segrej površino levega pin-a stikala in dodaj malo cin-a. Na zgornji strani PCB-ju poišči oznako St1 oz. simbol za stikalo in dodaj malo cin-a. Spoj med vezjem in stikalom vzpostavi tako, da položiš stikalo poleg povezave, segreješ površino in rahlo prisloniš stikalo naprej.




Levi in desni pin uporov zvij navzdol in jih vstavi v luknje pod oznako R1-R5 na odzgornji strani PCB-ja. Na odspodnji strani ponovno zvij nožice in zaspajkaj upore na vezje.







Vstavi in pritrdi podnožje za čip z kosom lepilnega traka na zgornjo stran PCB-ja pod oznako Čip. Bodi pozor/na/en na pravilen položaj! Oznaka v obliki polkroga na podnožju označuje pravilno smer vstavljanja čipa.



Vstavi in pritrdi Led diodo z kosom lepilnega traga na zgornjo stran PCB-ja pod oznako LED1-20. Pri vstavljanju Led diod, bodi pozor/na/en na pravilen položaj! Krajši pin (-) vstavi v kvadrat in daljši pin (+) v krog.




Vstavi in pritrdi letvico z kosom lepilnega traka na zgornjo stran PCB-ja pod oznako ISP, ter jo zaspajkaj na odspodnji strani PCB-ja.




Z klešči zvij pine-e od priključka za baterijo navzven. Vstavi in pritrdi priključek z lepilnim trakom na zgornjo stran PCB-ja pod oznako Baterija. Bodi pozor/na/en na pravilen položaj priključka in oznake.




Na čip-u pošiči piko, ki označuje pin številka 1. Vstavi čip tako, da bo položaj pike spodaj desno nad polkrogom podnožja.




Na bateriji poišči oznako + . Vstavi baterijo v priključek tako, da bo oznaka + zgoraj.




Vklopi napravo.



Deluje? Ne? Preveri vse elemente in povezave na zadnji strani PCB-ja.



Če imaš pri roki multimeter preveri posamezne povezave in jih poskušaj popravit sam.



Kako spremenim besedilo?

Material: Pikslbroška PCB !!BREZ BATERIJE!!, stikalo = ON!! Arduino, 6x žic, 1x 10uF kondenzator, USB kabel A/B


Za programiranje ATtiny čip-ov bomo uporabili Arduino.

Prenesi in namesti si Arduini IDE program. Bodi pozor/na/en, da namestiš pravega za svoj operacijski sistem (Linux, Win, Mac ...). Priporočamo namestiev starejše različice 1.6.5.

https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases#1.5.x

Namestit je potrebno tudi knjižico za ATtiny čip!


- odpri Arduino IDE program, klikni File in Preferences




- poišči "Additional Boards Manager URLs: " in v polje vpiši/vstavi URL povezavo:

https://raw.githubusercontent.com/damellis/attiny/ide-1.6.x-boards-manager/package_damellis_attiny_index.json


- klikni "Ok"




- pod Tools>Board: > odpri "Boards Manager"



- na koncu seznama najdeš paket "attiny by David A.Mellis", klikni "More info", izberi novo verzijo 1.0.2 in klikni "Install", pod Tools>Board: > poišči ATtiny



- poveži Arduino ploščo preko USB na računalnik. Počakaj, da se namestijo gonilniki
- pod File>Examples poišči in klikni "Arduino ISP"





- pod Tools>Board: poišči in izberi "Arduino/Genuino Uno", pri "Port" označi svojo ploščo in klikni "upload"

- izklopi Arduino iz računalnika, med pin-oma "Reset" in "GND" vstavi kondenzator tako, da gre pin (+) v "Reset" in pin (-) v GND.




- poveži Pikslbroško in Arduino z žicami preko ISP





- priklopi Arduino na računalnik, odpri "PixlBroskaMOD.ino"
- spremeni besedilo tukaj



- pod Tools>Board: poišči in označi "ATtiny25/45/85", pri "Processor" označi ATtiny85, pri "Clock" označi internal 1MHZ, pri "Programmer:" označi Arduino as ISP in klikni "upoload"



- Sketch uspešno naložen. Besedilo spremenjeno.



