




Descripción

- Sensores de reflexión CNY70.
 - Se componen de un emisor infrarrojo y un receptor fotosensible.
 - Distinta reflexión del haz infrarrojo en superficies blancas y negras.














Descripción

- El esquema electrónico diseñado permite leer un sensor a través de las entradas digitales del Arduino DUE.
- Para poder obtener una salida en la lectura (si existe o no línea) es necesario pasar corriente por el fotodiodo. R22 ajusta dicha corriente.
- Si existe reflexión de luz, el fototransistor es excitado y cierra el circuito (3-4) para pasar corriente y dar una señal Vcc en la entrada Arduino DUE (4) → E. Digital = 1.


























Lectura del estado de los sensores

- Sensores digitales.
 - Programación de Librería C++/Arduino DUE.
 - Lectura sensores digitales.
 - 9 sensores digitales línea central → Estado 0 (l. negra)/1 (l. blanca).
 - Lectura inversa: Estado 0 (l. negra) = true (existe línea). Estado 1 (l. blanca) = false (no existe línea).
 - Función de lectura.
 - Inicialización de variables para una nueva lectura.
 - Activación de los diodos infrarrojos (hacer pasar corriente por ellos).
 - Lectura de los 9 sensores ("for (int i=0;i<9;i++){}").
 - Desactivación de los diodos infrarrojos.
 - Devolución del estado.










Lectura del estado de los sensores

- Programación Librería C++.
 - Funciones a implementar.
 - Variables declaradas en .h

unsigned char middleSensor [9]; bool middleSensorAux [9]; unsigned int middleSensorValue;

- Inicialización .cpp (init()): middleSensor = { I_IR1,...,I_IR9}
- unsigned int ReadMiddleLine(): Lee los sensores centrales y los almacena en el vector middleSensorAux y en un entero middleSensorValue (valor que devuelve).
 - bool middleSensorAux; unsigned int middleSensorValue;
- unsigned char getMiddleSensor (unsigned char sensor): Obtiene el valor leído de un sensor central.
- ShowMiddleLine (bool oneLed): Marca en los leds el estado de los sensores infrarrojos.
 - Si se pasa true como parámetro se encienden cuando los sensores detectan blanco.
 - Si se pasa false como parámetro se encienden cuando los sensores detectan negro.

































Sensores Analógicos

- Los sensores delanteros están montados de forma diferente. Lo que se pretende es medir el tiempo de carga del condensador C8 de forma que según cuanto más excitado se encuentra el sensor más rápido se carga el condensador.
- El tiempo de carga de un condensador depende de la corriente que permite descargar el fotoreceptor (su valor máximo oscila alrededor de un miliamperio).
- Al igual que en el caso anterior al activar la salida 29 se activa la línea de sensores. En caso de estar en alta impedancia, esta fila de sensores permanece inactiva.











Sensores Analógicos

- Para realizar la lectura hay que seguir los siguientes pasos:
 - Configurar el pin 51 como salida
 - Escribir en el pin un estado alto (HIGH) Esperar 15 microsegundos
 - Configurar pin 51 como entrada
 - Escribir en el pin un estado bajo (esto desactiva la pull-up interna, vease "Table 3-1. Signal Description List " del datasheet del microcontrolador SAM3X8E)
 - Encender la línea de sensores poniendo el pin 29 a estado alto.
 - Esperar 5 microsegundos
 - Contador = 0
 - Mientras el sensor valga estado alto
 - 1. Leer sensor
 - Si el estado es alto
 - Contador++
 - 3. Sino
 - Valor sensor = Contador 4. Esperar un microsegundo
 - Apagar la línea de sensores poniendo el pin 29 en estado bajo.



Robótica aplicada con Arduino







13

