




Cómo cambia la posición del servomotor con los grados




0°




45°



90°



135°



180°