

Goed timmerwerk uit zich in de juiste functionaliteit van het eindproduct; een goede draairichting en isolatie functie voor deuren en ramen, genoeg ruimte voor een traptrede en de juiste op- en aantrede, draagvermogen en isolatie voor houten muren, maar ook brandwerende en onderhoudsarme houtmaterialen spelen een belangrijke rol.



Traagt bij aan

Waardevermeerdering Comfort Energie/duurzaamheid Veiligheid



Uitvoering

- ☐ Bepaal van de deuren en kozijnen de plaats, draai richting, hoogtes, stomp of opdeks.
- ☐ Maak een keuze uit het kozijnmateriaal. Houdt hierbij rekening met brandeisen in het bouwbesluit.
- ☐ Bij een trap moeten de afmetingen van de optrede (loopvlak), aantrede en straphoek bepaald worden.
- □ Bepaal voor de plafonds de hoogte, soort materiaal, brandwerenheid en overige isolatie (geluid, warmte).
- ☐ Binnenmuren kunnen gemaakt worden met metalstud of houten profielen; de afwerking is meestal van hout of gips. Houdt rekening met het draagvermogen, dikte en isolerende werking (brandwerendheid, warmte, geluid).
- ☐ Raadpleeg een architect en/of laat een tekening en berekening maken.

Materialen

- ☐ Hout
- □ Gipsplaten
- ☐ Metalstud profielen
- ☐ Isolatie materiaal
- □ Gasbetonblokken
- □ IJzerwaren



Externe partijen

- □ Aannemer
- □ Timmerman
- □ Trap specialist









Aanbevelingen van de Bouwkundige

"Inspecteer ор aanwezigheid van brandgevaarlijke plafonds/materialen zoals Tempex. Deze dienen verwijderd of bepaald door de dikte; hoe dikker hoe meer

"Draagvermogen van wanden

vervangen te worden door een gipsbeplating."	draagvermogen."
Algemene tips & tricks	
 ☐ Houdt bij de draairichtingen van deuren rekening met loopgang, l ☐ Alleen al door ramen en deuren tocht dicht te maken, bespaart u aansluitnaden van kozijnen, vloeren en daken met (buiten) murer te kieren valt, is een besparing van maar liefst 15% op uw energie ☐ Laat een goede berekening maken van de maten van uw trap zod loopvlak te klein. ☐ Plaats gelijk dubbel gips op u plafond voor brandwerenheid. ☐ Een zwevend plafond onder de balklaag geeft minder contactgelu ☐ Isoleer uw plafond voor geluidsreductie, tegen warmteverlies en ☐ Plaats eerst uw installaties voordat u plafond dicht maakt. ☐ Maak een tekening van uw balklaag en zorg voor verstevingen vo schilderijen, planten, etc. ☐ Bij metalstud wanden kunt u achter de gipsafwerking platen een gemakkelijker zaken kan monteren. ☐ Hardhout kozijnen hebben een hogere brandwerendheid dan vurden de stellen de platen een de platen	circa 7% op uw enegierekening. Ook de n kunnen openstaan. Als alles kiert wat maar erekening mogelijk. dat hij niet te steil is, de tredes te hoog en het uid van de bovenverdieping door. brandwerendheid. oor latere ophangingen van oder meer lampen, houtenplaat monteren, zodat u later
Recente innovaties en duurzaamheidsadvies	
 □ Maak gebruik van natuurlijke isolatiematerialen zoals hennep en □ Gebruik duurzame bouwmateriaal zoals FSC gecertificeerd hout, 	



