

## 1. EINFÜHRUNG

## 1.1 Einleitung

#### Was ist Technische Informatik?

Einordnung im Überlappungsbereich zwischen Elektrotechnik und Informatik





#### Nachrichtentechnik:

Schwerpunkt auf der *Codierung* und *Übertragung* von Information (Nachrichten)

#### Datentechnik/Technische Informatik:

Schwerpunkt auf der *Speicherung* und *Verarbeitung* von Information (Daten)

#### Informatik ist

die Wissenschaft, Technik und Anwendung der maschinellen Verarbeitung und Übermittlung von Informationen.

Informatik ist als eine umfassende *Basis- und Querschnitts-disziplin* zu verstehen, die sich sowohl mit technischen als auch mit organisatorischen und sozialen Phänomenen und Problemen bei der Entwicklung und Nutzung informationsverarbeitender Systeme beschäftigt [GI 1989].

#### Informatik umfasst

- Theorie
- Methodik
- Analyse und Konstruktion
- Anwendung
- Auswirkung des Einsatzes

von informationsverarbeitenden, insbesondere computergestützten Systemen [GI 1989].


Rechner "optimal" für eine Zielanwendung zu konstruieren oder auch nur einzusetzen, wird in zunehmendem Maße in den Aufgabenbereich von Informatikern fallen. Ein tieferes Verständnis der *Arbeitsweise und Architektur von Rechnern* ist damit unerlässlich [Becker2005].

#### Was ist "Technische Informatik"?

Die **Technische Informatik** beschäftigt sich als eines der Hauptgebiete der <u>Informatik</u> mit der Architektur, dem Entwurf, der Realisierung, der Bewertung und dem Betrieb von Rechner-, Kommunikations- und eingebetteten Systemen sowohl auf der Ebene der <u>Hardware</u> als auch der systemnahen Software. [Wikipedia]

#### Gegenstände der Technischen Informatik

- Hardware
- hardwarenahe Software
- Organisationsstrukturen von Rechenanlagen
- Entwicklung und Einsatz von Rechenanlagen



"Neue Hardware?"

Quelle: Computer Cartoons von Helmut Schreiner, Verlagsgesellschaft Rudolf Müller 1979

#### **INFORMATIK**

#### Kerninformatik

## Theoretische Informatik

(Logik, Berechenbarkeit, Automatentheorie, formale Sprachen etc.)

Enge Beziehungen zur Mathematik

#### Praktische Informatik

(Betriebssysteme, Programmiersprachen, Softwaretechnik etc.)

Enge Beziehungen zur Anwendung

#### Technische Informatik

(Hardware-Entwurf, Mikroprogrammierung, Rechnerarchitektur etc.)

Enge Beziehungen zur Elektrotechnik

## Angewandte Informatik

#### Wirtschaftswissenschaften

(Wirtschaftsinformatik)

Naturwissenschaften

#### Medizin

(Medizininformatik)

#### Ingenieurwissenschaften

(Ingenieurinformatik)

Geisteswissenschaften

Bildungswesen, Verwaltung, Gesellschaft, ...

#### Hauptaufgabengebiet der Technischen Informatik:

Entwurf und Realisierung von informationsverarbeitenden Systemen mit besonderer Betonung der Hardware-Aspekte (oberhalb der Ebene der Schaltungstechnik und Halbleitertechnologie)

Schnittstellen zu Gebieten der Elektrotechnik wie Schaltungstechnik, Automatisierungstechnik, Messtechnik, Energietechnik usw. sowie zur praktischen, theoretischen und angewandten Informatik

Hardwarenahe Anwendungen wie beispielsweise eingebettete Echtzeitsysteme, Echtzeitbetriebssysteme, fehlertolerante Rechensysteme, Robotik, ...


Entwurfswerkzeuge ("Tools") zur effektiveren Ausnutzung von Hardware, speziellen Methoden oder Rechnerarchitekturen

## 1.2 Anwendungsaspekte

#### EDV, kommerzielle Datenverarbeitung

(traditionell Großrechner):

- regelmäßige oder sofortige Verarbeitung, z.B.:
   Auskunftssysteme, Suchmaschinen, ...
- kaufmännische und betriebliche Daten:
   Bestellungen, Rechnungen, Mahnungen, Lagerbestände, Produktionsplanung, Lohnabrechnungen, ...
  - -> hohe Anforderungen, teure Maschinen.



## Technisch-wissenschaftliche Anwendungen

(Workstations, Parallelrechner):


- Chemische und physikalische Modelle, Simulationen (Wetter, Crash, Strömung, ...), Optimierung.
- Hoher Anteil der Programmentwicklung.
- Rechnergestützte Konstruktion und Fabrikation (CAD = Computer Aided Design, CIM = Computer Aided Manufacturing)
- Bioinformatik (Gensequenzierung, Drug Design)
  - -> interessante Probleme, aber kleiner Markt.

#### Bürokommunikation

(Vernetzte PCs, Client/Server-Systeme):

Textverarbeitung, Briefe, Berichte, Bücher, elektronische Post (E-Mail), Intranet, Vorlesungsunterlagen etc.

-> riesiger Markt, hoher Kostendruck.



#### Öffentliche Kommunikationsdienste:

ISDN, DSL, Datenbanken, Zahlungsverkehr

Weltweite E-Mail- und Informationsdienste wie Telekommunikation und Internet

Mobile Kommunikation über Handies (GSM, WAP, UMTS) oder Smartphones und Notebooks (GPRS, WLAN, UMTS)


-> weit gefächerte Probleme und Markt.

## Automatisierungstechnik (Prozesssteuerungen, Echtzeitsysteme, Eingebettete Systeme)

(Mikrocontroller, Speicherprogrammierbare Steuerungen, Industrie-PCs, Prozessrechner, oft hierarchisch vernetzte Systeme)

Fertigungsanlagen, Hochregallager, Kraftwerke, Erdölraffinerien, Marschflugkörper, Frühwarnsysteme, Signalanlagen für den Verkehr, Roboter, ...

→ sehr hohe Anforderungen an das Zeitverhalten und die Betriebssicherheit.



Aufgrund der *Echtzeitanforderungen* in der Regel spezielle Betriebssysteme und Programmierumgebungen.


Mikrocontroller bzw. Prozesssteuerungen sind heute in fast allen fortgeschrittenen technischen Systemen zu finden (Waschmaschinen, Videorecordern, Autos, Flugzeugen, Lokomotiven, Aufzügen, Heizungsanlagen, ...).

Aktuell: Ubiquitäre Rechner, pervasive computing, d. h. als solche nicht sichtbare, i. Allg. vernetzte Computer, die in allen möglichen Gegenständen eingebaut sind (Haushaltsgeräte, Möbel, Kleidung (Smart Clothes), Internet der Dinge, Smart Home etc.)

#### **Eingebettete Systeme**

Die Mehrzahl der heute eingesetzten Mikroprozessoren befindet sich in eingebetteten Systemen, also in Anwendungen wie

- KFZ (bis über 100 Stück/Fahrzeug),





- Avionik,
- Medizintechnik,
- mobile Geräte,



**Entertainment** 

Kommunikation

Aufzüge

Motorsteuerungen

Fabrikanlagen









## 1.3 Geschichtliches

## **Historische Entwicklung**

Ca. 5000 v. Ch.	Grundlage des Rechnens ist das Zählen; Benutzen der zehn Finger; größere Zahlen mit Steinen, Perlen, Holzstäbchen.
1100 v. Ch.	Abakus (Suan Pan)
82 v. Ch.	Räderwerk von Antikythera (astronomisches Gerät und nautisches Hilfsmittel)
500 n. Ch.	Hindu-arabisches Zahlensystem mit den Ziffern 0 bis 9, ab ca. 1150 im Abendland
1623	Schickard konstruiert für Kepler eine Maschine, die mit 6-stelligen Zahlen +, -, x, / rechnen kann.
1624	Gunter entwickelt den Rechenschieber (logarith.)
1641-45	<u>Pascal</u> baut für seinen Vater (Steuerpächter) eine Addiermaschine mit 6-Stellen.
	bei nahezu gleich bleibender Konzeption werden <i>mechanisch</i> arbeitende Rechenanlagen bis ins 20. Jahrhundert hinein stetig verbessert.
1679	<u>Leibniz</u> beschäftigt sich mit dem Dualsystem, das zur Grundlage heutiger Datenverarbeitungsanlagen (DVA) wurde.
1805	<u>Jacquard</u> setzt Kartons mit eingestanzten Webmustern zur automatischen Steuerung von Webstühlen ein ("Lochkarten").

- 1833 <u>Babbage</u>, Mathematik-Professor aus Cambridge, baut eine mechanische Rechenanlage (*difference engine*) zur Überprüfung von Tabellen.
  - Die Konzeption der geplanten "analytic engine" (= digitaler Rechenautomat) enthält alle Elemente moderner Datenverarbeitungsanlagen, Realisierung scheiterte aber am Stand der Technik.
    - Speicher (1000 Worte à 50 Stellen)
    - Rechenwerk
    - Steuerwerk
    - Ein- und Ausgabewerk
    - Programm, gespeichert in Lochkarten (Flexibilität)
- Hollerith, USA, entwickelt elektrisch arbeitende Zählmaschinen für Lochkarten und benutzt sie für Statistiken (Volkszählung, ...)
  - ... Datenverarbeitung im kaufmännischen und Verwaltungsbereich werden als Markt erkannt
  - ... Lochkartenmaschinen werden bis in die 1950er Jahre verfeinert und erfolgreich eingesetzt.

Parallel dazu Entwicklung von (programmierbaren) Automaten / Ablaufsteuerungen

#### **Moderne Entwicklung**

- 1936- Konrad <u>Zuse</u>, Bauingenieur, beginnt noch während des Studiums mit dem Bau einer Datenverarbeitungsanlage, der *Z1* (elektro-mech. Rechner).
- Tuse baut die Z3 als erste funktionsfähige, industriell nutzbare programmgesteuerte Rechenmaschine (Relaistechnik, 9 Instruktionen, kein bedingter Sprung; Nachbau im Deutschen Museum).
- 1944 <u>Aiken</u>, Harvard Universität, erstellt in Zusammenarbeit mit IBM die Großrechenanlage *Mark I* (Multiplikation 0,6 s).
- 1946/ Theoretische Arbeiten von <u>Burks</u>, <u>Goldstine</u>, <u>von</u>
  1947 <u>Neumann</u> in Princeton bilden das grundlegende
  Konzept für elektronische Rechenanlagen

... heutige moderne Rechner (vom Mikroprozessor bis zum Großrechner) arbeiten noch fast ausschließlich nach dem *von-Neumann-Prinzip*.






#### Nachbau der Zuse Z1


(im rechten Bild: vorne die Drehkurbel zur manuellen Taktung, links die Programmsteuerung mit 35 mm-Normalfilm, rechts das Gleitkommarechenwerk, links hinten die drei Speicherbänke;

aus Zusammenstellung von Horst Zuse über das Werk seines Vaters Konrad Zuse)

## 1.4 Technologischer Fortschritt



**Zuse Z1 – 1938** (Elektromech. Rechner, 30.000 Einzelteile, 1 Hz, 1000 W)



**ENIAC - 1946** 

(Röhrenrechner, 17468 Röhren, Addition in 0,2 ms, > 150 kW)

#### Generationen von elektronischen Rechnern

- 1946- <u>1. Generation</u> der Datenverarbeitungsanlagen mit
   1957 Elektronenröhren als Schaltelemente
   (Operationszeiten im ms-Bereich)
  - ENIAC (30 Tonnen, 17.000 Röhren + 1500 Relais, zu 45 % der Zeit verfügbar)
  - Z22, IBM 650
- 1957- <u>2. Generation</u> der Datenverarbeitungsanlagen mit
   1964 Transistoren (Operationszeiten im 100 μs-Bereich)
  - IBM 1400er Serie, Siemens 2002, ...
- 1964- 3. Generation der Datenverarbeitungsanlagen mit
   1974 Integrierten Schaltkreisen, Betriebssystemen, allgemeinen Dienstprogramme, Zentralrechner-, Familienkonzept

(Operationszeiten im µs-Bereich))

CDC - 3000, IBM 360, Siemens 4004, Univac 9000, ...


1975- <u>4. Generation</u> der Datenverarbeitungsanlagen mit Großintegration, Massenspeicher, Mehrprozessor-Architektur, Terminal Orientierung, ... (Operationszeiten im ns-Bereich))

Borroughs, CDC Cyber, IBM 370, 3300, Siemens 7700, ...


Parallel dazu Entwicklung von:

Personal Computing (PCs), eingebetteten Systemen, Parallel Computing, Mobile Computing, Grid Computing, Cloud Computing, Organic Computing, ubiquitäre Rechner, Bio-Computing, Quanten-Computer, Optical Computing...


??? <u>5. Generation</u> der Datenverarbeitungsanlagen (Künstliche Intelligenz, kognitive Fähigkeiten, Benutzerkommunikation in natürlicher Sprache, ...)




Erster Transistor (1947)



Erster Mikroprozessor Intel 4004 (1975, 4 bit, 2300 Trans., 108 kHz)



Intel Pentium 4 (2000, 32 bit, 42 Mio. Trans., 1,5 GHz)




**Cell-Prozessor** (2005, Hochleistungsmikroprozessor und acht Grafik-Prozessoren; 235 Mio. Tr., 4 GHz, 256 GFLOPS)

**GTI** 

1 - 15

#### Moore's Law:

Verdopplung der Transistoren pro Chip alle 18-24 Monate




Beispielhafte Entwicklung einer Mikroprozessor-Familie:

Mikroprozessor	Markteinfüh-	<b>Anzahl Transisto-</b>	
(Beispiel Intel)	rung	ren	
4004	1971	2.300	
8008	1972	2.500	
8080	1974	4.500	
8086	1978	29.000	
Intel´286	1982	134.000	
Intel'386	1984	275.000	
Intel'486	1989	1.200.000	
Pentium	1993	3.100.000	
Pentium II	1997	7.500.000	
Pentium 4	2000	42.000.000	
Itanium 2	2002	220.000.000	
Itanium 2 mit	2004	592.000.000	
9 MB Cache			
Xeon MP X7460	2008	1.900.000.000	
Paulson Itanium	2011	3.400.000.000	

#### Entwicklung der Taktfrequenz


(kleinere Strukturen ⇒ höhere Frequenzen)



Zusammen mit Fortschritten bei den Rechnerarchitekturen Verdopplung der Rechenleistung alle 18 Monate (Moore's Law)

#### Wärmeproblem

(kleinere Strukturen ⇒ höhere Leistungsdichte)




Grenzen von Moore's Law absehbar, aber noch längst nicht erreicht:

- Leistungsdichte
- Größe der Transistoren (Lithografie, Quanteneffekte)
- Lichtgeschwindigkeit

Fortschritte durch alternative Technologien wie Nanotubes, Quantencomputer, DNA-Computing, ...?

#### Kostenentwicklung

Was man für 1000 \$ kaufen kann ...



Wie viele TFLOPS (10<sup>12</sup> Floating Point Operationen pro Sekunde) kann man für 1 Millionen \$ kaufen ...

Rechner	Jahr	Anzahl	TFLOPS
		Prozessoren	
Illiac IV	1976	64	0,00000048
Cray-1	1976	1	0,00001778
Cray Y-MP	1988	8 (Vektor)	0,000115
ASCI RED	1997	4510	0,01818182
Earth Simulator	2002	5120	0,0175
Blue Gene/L	2004	65.536	2,8
Roadrunner	2008	19440	8,3
Jaguar - Cray XT5-HE	2010	18.688	2.300
Playstation-3 Cluster	2007	8 Playstations	375
Nvidia Tesla	2008	960 Cores	439,1

# 1.5 Relevante Aspekte für den Bau von Rechnern

#### Allgemein zu unterstützende Softwarekonstrukte

#### Daten:

- Konstanten
- Variablen, -werte
- Zahlendarstellungen
- Datentypen
  - Basistypen
  - zusammengesetzte Typen (Arrays, ...)
  - dynamische Datenstrukturen (Keller, ...)

#### Operationen:

- arithmetische und logische Operationen
- Abfragen
- logische Formeln

#### Programmausführung:

- Ablauf
- Verzweigungen
- Schleifen
- Unterprogramme
  - Aufruf, Rücksprung
  - Parameterübergabe
  - Rekursion
- Eingabe, Ausgabe
- externe Ereignisse und Reaktionen darauf

### Relevante Fragestellungen:

#### <u>Hochsprachenunterstützung</u>

- durch die Rechnerhardware bzw. ISA-Schnittstelle
  - → zur Verfügung gestellte
    - Operationen, Befehlssatz, Maschinensprache
    - Adressierungsarten für Operandenzugriff
    - Programmiermodell
- durch die Abbildung auf Maschinensprache
  - → Kompiler → siehe Kompilerbau

#### Struktur und Funktion von Rechnern ("Architektur")

**Struktur** ist die Art und Weise wie die Komponenten zu einander in Beziehung stehen.

**Funktion** ist Verarbeitung in den einzelnen Komponenten als Teil der Struktur.

Das **Schichtenmodell** eines Rechners spiegelt verschiedene Sichtweisen und Abstraktionsebenen wider.

Die einzelnen Ebenen können wie eine Hierarchie virtueller Rechner betrachtet werden, die auf jeder Ebenen (bis auf die Hardwareebene) eine andere Sprache zur Verfügung stellen. Sie stellen eine **Abstraktion** darunter liegender Schichten dar.

Die Umsetzung der Sprache in den oberen vier Schichten erfolgt in der Regel durch Übersetzer, in den unteren durch Interpretation.

# Schichtenmodell eines Rechners vs. Technische Informatik allgemein


Anwendungs- programm  Höhere Pro- grammiersprache	Hardwarenahe Anwendungen (z. B. Automatisierungstechnik), Entwurfswerkzeuge (z.B. für Hardwareentwicklung)
Assembler- sprache	
Betriebssystem	
Maschinensprache	Hardwarenahe Software
(Mikroprogramm)	Mikroprogrammierung
Digitale Schaltkreise	Digitaltechnik
Elektronische Schaltkreise	Hardwareentwicklung, Elektrotechnik

Informatik A, B, D: Obere vier Schichten

Technische Informatik: Untere Schichten


(hardwarenahe Informatik oberhalb der Elektrotechnik)

## Typische Struktur von Rechnern




Ein <u>Computer</u> (mehr dazu in Kap. 8 und 9) besteht also immer aus:

- Prozessor (CPU)
- Speicher (Programm- und Arbeitsspeicher)
- Ein-/Ausgabeeinheit (E/A; Input/Output)



## Von-Neumann-Rechner (Princeton-Architektur)



Daten und Instruktionen

Steuerimpulse

#### Kennzeichen:

- (1) Der Rechner wird räumlich und logisch in folgende Teile gegliedert:
  - (a) Rechenwerk (Rechenoperationen und logische Verknüpfungen).
  - (b) Speicherwerk (Speicherung von Programmen und Daten).
  - (c) Steuerwerk (Leitwerk) zur Steuerung des Programmablaufs.
  - (d) Ein/Ausgabewerk zur Kommunikation mit der Außenwelt.

- (2) <u>Programmsteuerung</u> durch von außen eingebbare Programme (Universalität).
- (3) Programm und Daten werden in <u>einem</u> einheitlichen Speicher abgelegt (von Neumann-Architektur).
- (4) Jeder Speicherplatz hat eine <u>Adresse</u>, über die sein Inhalt aufrufbar und ggf. ladbar ist.
- (5) Befehle eines Programms werden i. Allg. aus <u>aufein-anderfolgenden</u> Speicherplätzen geholt (d. h. Erhöhen der Adresse um eins).
- (6) <u>Fetch-Decode-Execute</u>-Arbeitszyklus
- (7) Sprungbefehle (d. h. nach der Ausführung des Befehls mit Adresse s wird ein Befehl mit Adresse  $t \neq s + 1$  ausgeführt).
- (8) Bedingte Sprungbefehle (Sprung zu Befehl mit Adresse  $t \neq s + 1$  nur, wenn eine Bedingung erfüllt ist, sonst Fortsetzung mit s+1)
- (9) Verwendung des <u>Dualzahlensystems</u>.

Die Hardware wird also so gestaltet, dass sie selbsttätig nach der Abarbeitung eines Kommandos (Maschinenbefehl) das nächste aus einem Speicher holt. Dadurch lässt sich ein (Mikro-)Prozessor, der nach dem von-Neumann-Prinzip arbeitet, recht einfach realisieren.

#### Heutige Rechner verwenden fast alle noch das Grundprinzip nach von Neumann unverändert!!!


#### **Befehlsatz-Architekturen**

Die (Mikro-)Prozessoren stellen einen fest vorgegebenen Befehlssatz und eine Menge von Arbeitsregistern für die Programmierung bereit. Diese Hardware-Software-Schnittstelle wird **Befehlssatzarchitektur** genannt (ISA-Architektur, Instruction Set Architecture). Sie ist so gestaltet, dass durch sie beliebige Algorithmen abgearbeitet werden können (<u>Universalität</u>).

Jeder Prozessortyp (-familie) hat einen eigenen Maschinenbefehlssatz. Die Programme müssen daher in dem richtigen Maschinencode (Objektcode) im Speicher liegen.

Die Maschinenbefehlssatz steht direkt in Form einer <u>Assemblersprache</u> für die Programmierung zur Verfügung.

#### **Einordnung in das Schichtenmodell eines Computers**



### 1.6 Akkumulatormaschine H6809

## 1.6.1 Vorbemerkung

Dieses Kapitel betrachtet nun Mikroprozessoren als eine Universalhardware, die durch den Austausch von Programmen flexibel für die Implementierung der verschiedensten, auch komplexeren Abläufe/Algorithmen eingesetzt werden kann, und gibt auch eine Einführung in die Assemblerprogrammierung.

Es bildet damit eine Brücke zwischen der Hochsprachenprogrammierung und der technischen Realisierung.


Als Beispiel wird der Einfachheit halber ein <u>hypothetischer</u> <u>Prozessor</u>, der **H6809**, verwendet, der eine abgespeckte Version des Motorola 6809-Mikroprozessors ist.

Bei dem <u>Programmiermodell</u> des H6809 handelt es sich um eine so genannte Akkumulatormaschine.

## Grundprinzip einer Akkumulatormaschine

Eine Akkumulatormaschine ist eine einfache Prozessorarchitektur mit einem oder zwei Arbeitsregistern (Akkumulatoren), die zur Durchführung aller arithmetischen und logischen Befehle sowie als Quelle und Ziel für Transferbefehle von/zum Speicher bzw. Ein-/Ausgabe dienen. D. h., die Befehle haben als impliziten Operanden den Akkumulator und ggf. als weiteren Operanden eine Speicheradresse (siehe auch Beispiel-CPU aus Kap. 7.7).

#### Blockdiagramm einer Akkumulatormaschine



Beliebte Architektur bei älteren Maschinen und einfachen, kostengünstigen (8-Bit-)Mikroprozessoren (insbesondere Mikrocontrollern).

Beispiele:	Intel 8080, 8085, 8051	(1 Akku)
	Zilog Z80	(2 Akkus)
	Motorola 6800, 68HC11*, 68HC12	(2 Akkus)
	MOS Technology 6510, 650X	(1 Akku)
	Motorola <b>6809</b> , 68HC08, 68HC11*	(1 Akku)

<sup>\*: 2 8-</sup>Bit- auch als 1 16-Bit-Akkumulator nutzbar


# 1.6.2 Organisation der hypothetischen Akkumulatormaschine H6809

Der H6809 ist eine Untermenge des Mikroprozessors *Motorola 6809*<sup>1</sup>. Er weist typische Kennzeichen modernen Mikroprozessoren auf.

#### Charakteristika:

- Wortlänge: 8 Bit (1 Byte)
- 16-Bit-Adressen, d. h. Adressraum: 2<sup>16</sup> = 64 kB
- variables Befehlsformat: 1-, 2-, 3-Byte-Befehle
- Adressregister X für indirekte Adressierung
- Stapel für Unterprogramm-Rückkehradressen

#### Blockdiagramm des H6809



-

nach John F. Wakerly: Microcomputer Architecture and Programming; John Wiley & Sons, New York, 1981

- ALU Arithmetisch-logische Einheit: Verknüpfung von 8-Bit-Operanden
- Control Unit (Steuerwerk):

Decodierung des Befehls im IR-Register und Erzeugung der Steuersignale

- Mem & I/O-Interface:
  - Schnittstelle zum Speicher- und E/A-Bus
- IR Instruktions-Register (Befehlsregister):Operationscode des auszuführenden Befehls (8 Bit)
- EAR Effektiv-Adress-Register:

  Adressteil des ausgeführten Befehls für Speicherzugriff in der Ausführungsphase (16 Bit)
- PC Program Counter (Befehlszähler):
   Zeigt auf die Adresse des nächsten auszuführenden Befehls (16 Bit)
- A Akkumulator: Arbeitsregister für Daten (8 Bit)
- Zero-Flag:1-Bit-Register; gesetzt, wenn Resultat = 0
- X 'Index'-Register:
   Adressregister für indirekte Adressierung (16 Bit)
   (erlaubt auch einfache Operationen auf 16 Bit-Operanden)
- SP Stack Pointer (Stapelzeiger):

  zeigt auf die erste freie Speicherstelle vor der
  Spitze des Stapels (TOS) im Hauptspeicher
  (16 Bit)

#### Programmiermodell

(für Programmierer sichtbare und beeinflussbare Register, deren Inhalt dem <u>Prozessorstatus</u> entspricht)

15	8 7	0_
		PC
		SP
		X
		A
		Πz

#### Elementare Befehlszyklen

- Befehlsholphase (Fetch-Zyklus):

$$IR \leftarrow MEM[PC],$$
  
 $PC \leftarrow PC + 1;$ 

- Befehlsausführungsphase (Execute-Zyklus):

Ausführung des im IR kodierten Befehls, z. B. für LDA *addr* 

{Adressteil addr ins EAR holen} EAR[15..8]  $\leftarrow$  MEM[PC], PC  $\leftarrow$  PC +1; EAR[7..0]  $\leftarrow$  MEM[PC], PC  $\leftarrow$  PC +1; {Operand laden} A  $\leftarrow$  MEM[EAR], If A = 0 then Z  $\leftarrow$  1 else Z  $\leftarrow$  0;

#### 1.6.3 Befehlssatz des H6809

Mnem.	Operand	Z	Length (bytes)	Opcode (hex)	Description	Number of Clock Cycles
NOP			1	12	No operation	1
CLRA		*	1	4 F	Clear A	1
COMA		*	1	43	One's complement bits of A	1
NEGA		*	1	40	Negate A (two's complement)	1
LDA	#data	*	2	86	Load A with data	2
LDA	@X	*	1	A6	Load A with MEM[X]	2
LDA	addr	*	3	В6	Load A with MEM[addr]	4
STA	@X	*	1	A7	Store A into MEM[X]	2
STA	addr	*	3	В7	Store A into MEM[addr]	4
ADDA	#data	*	2	8B	Add data to A	2
ADDA	addr	*	3	BB	Add MEM[addr] to A	3
ANDA	#data	*	2	84	Logical AND data to A	2
ANDA	addr	*	3	B4	Logical AND MEM[addr] to A	3
CMPA	#data	*	2	81	Set Z according to A-data	2
CMPA	addr	*	3	B1	Set Z according to A-MEM[addr]	3
- D				0.77		
LDX	#addr	*	3	8E	Load X with addr	3
LDX	addr	*	3	BE	Load X with MEMW[addr]	5
STX	addr	*	3	BF	Store X into MEMW[addr]	5
CMPX	#addr	*	3	8C	Set Z according to X-addr	3
CMPX	addr	*	3	ВС	Set Z according to X-MEM[addr]	5
ADDX	#addr	*	3	30	Add addr to X	3
ADDX	addr	*	3	31	Add MEMW[addr] to X	5
LDS	#addr	*	3	8F	Load SP with addr	3
BNE	offset		2	26	Branch if result is nonzero (Z=0)	2
BEQ	offset		2	27	Branch if result is zero (Z=1)	$\frac{2}{2}$
BRA	offset		2	20	Branch unconditionally	
JMP	addr		3	7E	Jump to addr	2 3
JSR	addr		3	BD	Jump to subroutine at addr	5
RTS	5.5.5.1		1	39	Return from subroutine	3
1110			_	2.2	Recall Holli Suoloutille	3

#### Anmerkungen:

Mnem. = mnemonic; data = 8 Bit-Datum; addr = 16 Bit-Adresse/Datum; offset = 8 Bit signed Integer, wird bei einer Verzweigung zum PC addiert

MEM[i] Speicherbyte an Adresse i; MEMW[i] Speicherwort an Adresse i, also die Konkatenation von MEM[i] und MEM[i+1]

Die mit \* gekennzeichneten Befehle beeinflussen das Z-Flag.

Die Anzahl Takte wird im Wesentlichen durch die Anzahl Speicherzugriffe bestimmt (z.B. 2-Phasen-Timing).

#### Befehlsgruppen

- Akkumulator-Befehle: CLRA ... CMPA

- Adressregister-Befehle: LDX ... LDS

(X-, SP-Register)

- Programmfluss-Steuerung: BNE ... RTS (NOP)

(Sprünge etc.)

#### Befehlsformate des H6809

Der Op-Code des H6809 hat 8 Bit. Es sind also maximal 256 Befehle codierbar.

Der mnemonische Code (*Mnemocode*) ist in Anlehnung an die Semantik des Op-Codes gewählt.

Die Adressierungsarten sind hier als Teil des Op-Codes codiert (Kennzeichnung durch # bzw. @ im Mnemocode).

#### Variables Befehlsformat

Addr (low)

Op-Code 1 Byte-Befehle, z. B. CLRA

Op-Code 2 Byte-Befehle, z. B. LDA #data
Datum

Op-Code 3 Byte-Befehle, z. B. LDA addr Addr (high)

## 1.6.4 Adressierungsarten des H6809

Die Adressierungsarten beschreiben die Berechnung der **effektiven Adresse** (EA) im EAR-Register nach Angaben im Op-Code.

Eine mögliche Einteilung ist nach der Anzahl der Komponenten zur Adressberechnung.

#### **0-Komponenten-Adressierung**

Implizite (inhärente) Adressierung

Spezifizierung des Operanden implizit im Op-Code

z. B. CLRA

 $A \leftarrow 0$ 

Unmittelbare Adressierung (Immediate)

Der Operand ist *unmittelbar* Bestandteil des Befehls (2. Byte).

z. B. LDA #\$10

Anmerkung: Operanden und Argumente werden als Dezimalzahlen interpretiert, wenn sie nicht explizit durch ein vorgestelltes "\$" als hexadezimal gekennzeichnet sind.

(Es sind auch andere Kennzeichnungen für Hex-Zahlen gebräuchlich, z.B. "...H" oder "0X...".)


#### 1-Komponenten-Adressierung

Ein Teil des Befehls oder ein Register bestimmen den Operanden bzw. seine Adresse.

#### Absolute Adressierung

Die Adresse des Operanden wird direkt im Befehl angegeben (2. und 3. Byte)

#### z. B. LDA \$3020



Dies ist die einfachste Adressierungsart für Variablen.


#### Register-indirekte Adressierung

Bei der indirekten Adressierung wird nicht die Adresse des Operanden direkt, sondern der Ort angegeben, an dem die effektive Adresse steht.

Hier steht die Adresse des Operanden im Adressregister X.

Die effektive Adresse kann also noch zur Laufzeit des Programms (im X-Register) geändert werden.

Das unterstützt (neben der echten indizierten Adressierung) z. B. die Implementierung komplexer Datenstrukturen wie Felder, Stapel, Schlangen ...



Anmerkung: Das X-Register im H6809 ist kein echtes *Index*register, weil es hier nur für die indirekte Adressierung verwendet werden kann.

# Beispiel: Initialisierung eines Feldes

var Q: array[0..4] of Byte; ...

. . .

for i := 0 to 4 do Q[i] := 0;


# Mit absoluter Adressierung:

Addr Contents Label Op-code Operation	and Comments
.ORG \$800 8000 4F INIT: CLRA 8001 B7 0100 STA Q 8004 B7 0101 STA Q+1 8007 B7 0102 STA Q+2 800A B7 0103 STA Q+3 800D B7 0104 STA Q+4 8010 7E 1000 JMP \$100 ORG \$010 0100 ?? Q .BYTE 5 .EXIT INIT	; Set components of Q to 0 ; First component ; Second component ; Third component ; Fourth component ; Fifth component ; Return to operating syst.

# Mit register-indirekter Adressierung:

Addr	Conte	ents	Label	Op-code	Operand	Comments
8000 8001 8004 8005 8008 800B 800D 	8E 0 A7 30 0 8C 0 26 F 7E 1	100 001 105 7 000	INIT: LOOP:	ORG CLRA LDX STA ADDX CMPX BNE JMP ORG BYTE EXIT	\$8000 #Q @X #1 #Q+5 LOOP \$1000 \$0100 5	; Set components of Q to 0; Address of first compon.; Set MEM[X] to 0; Point to next component; Past last component?; If not, go do some more; Return to operating syst.; Reserve 5 bytes for array

#### Arbeitsweise der indirekten Adressierung




Die Anfangsadresse des Feldes (\$0100) wird in das X-Register geladen und zur Laufzeit bei jeder Iteration um eins erhöht.

Der Zugriff auf die Feldvariablen (Operand) erfolgt indirekt über das X-Register (STA @X).


So sind auch große Felder leicht handhabbar.

#### PC-relative Adressierung

Die effektive Adresse (des nächsten auszuführenden Befehls) wird als Summe des aktuellen Programmzählers PC und eines Offsets (pos. oder neg. im Zweierkomplement), der Teil des Befehls ist (2. Byte), in einer eigenen Hardware für die Adressberechung gebildet.



Die PC-relative Adressierungsart wird für relative Sprünge / Verzweigungen genutzt.



Das ist günstig für verschieblichen Code, aber nur für kurze Sprungdistanzen geeignet.

# 1.6.5 Assemblerprogrammierung am Beispiel des H6809

# Der "Assembler"

Der <u>Assembler</u> ist ein Programm (auf dem Entwicklungssystem), das ein Quellprogramm (Source-Code) aus der Assemblersprache mit symbolischer, mnemonischer Notation eins—zu—eins in ein binäres Maschinenprogramm übersetzt (Objektcode aus Folgen von Nullen und Einsen). D.h., eine Assembleranweisung entspricht einem Maschinenbefehl. Man spricht von einem <u>Makroassembler</u>, wenn der Assembler auch Makros (s.u.) unterstützt.

Moderne Assembler sind in Entwicklungsumgebungen integriert, die außerdem noch einen Editor und verschiedene Debugging-Hilfsmittel sowie einen Lader enthalten.

Der <u>Lader</u> lädt den Objektcode in den Speicher des Zielsystems und startet die Ausführung. Alternativ wird eine Programmierdatei z.B. für einen Flash- oder EEPROM-Speicher erzeugt (Hex-Format).

Während der Übersetzung wird für die Dokumentation und das Debugging i.d.R. auch ein List-File erzeugt, dem u.a. die Adressen der Assembleranweisungen zu entnehmen sind.

Dadurch stehen dem Entwickler von Assemblerprogrammen praktisch die gleichen Hilfsmittel wie bei der Hochsprachenentwicklung zur Verfügung. D.h., es können **und sollten** die gleichen Programmiertechniken angewendet werden:

- Strukturierung (Unterprogramme, Makros bzw. Dateien)
- aussagekräftige Label für Konstanten und Sprungziele
- Kommentare
- Debugging (z.B. Single-Stepping, Breakpoints)

#### **Programmierhinweise**

Bei der Programmierung in Assembler steht ein unmittelbarer Zugriff auf die Hardware(-Software-Schnittstelle) zur Verfügung. Dadurch können und müssen aber auch (im Vergleich zur Hochsprachenprogrammierung) mehr Details berücksichtigt werden.

Daher bietet sich für die Assemblerprogrammierung folgende Vorgehensweise an:

- 1) Programmablaufplan erstellen
- 2) Bestimmung der erforderlichen Konstanten und Variablen
- 3) Festlegung der Register- und Speicherbelegung (für Programm und Daten) (dabei entscheiden, ob Daten global im Speicher oder lokal beim (Unter)Programm gehalten werden)
- 4) Label vergeben für Daten (Variablen und Konstanten) und Programmabschnitte (mindestens Sprungziele)
- 5) explizites Initialisieren aller Variablen und des Stack Pointers nicht vergessen !!!
- 6) dann zunächst Programmfunktionalität schrittweise als Kommentar hinschreiben
- 7) erst danach ausprogrammieren

<u>Tipp:</u> Konstanten wegen Wartbarkeit explizit möglichst global und zentral anlegen (Bei größeren Projekten wird in der Praxis mit *Include-Dateien* gearbeitet.)

#### Format eines Assemblerbefehls

Label Op-Code Operand(en) Kommentar (nach ";")

LOOP: ADDA addr ; Add variable at [addr] to A

#### **Assembler-Direktiven (Pseudobefehle)**

sind Anweisungen an den Assembler, die nicht in Maschinenbefehle übersetzt werden. Üblich sind Anweisungen wie:

- .ORG (Programm-)Ladeadresse. Gibt an, ab welcher Adresse der nachfolgende Programmcode bzw. Datenbereich im Speicher liegen soll, nachdem das Programm geladen wurde.
- .BYTE Reservierung von Speicherplatz (Anzahl Bytes) für Variablen. Die **Variable** erhält die Adresse des ersten reservierten Speicherplatzes. Der Speicherinhalt ist undefiniert.
- .DB Spezifiziert 8 Bit-**Konstante**, die im Speicher abgelegt wird.
- .DW Spezifiziert 16 Bit-**Konstante**, der in zwei auf einander folgenden Adressen abgelegt wird.
  - .DB und .DW können auch mehrere Parameter oder Ausdrücke haben (Trennung durch Komma).
- .EQU Dem Bezeichner im Label-Feld wird der Wert im Operandenfeld zugewiesen. D. h. der Bezeichner kann im Programm anstelle des Wertes verwendet werden (vgl. Konstantendeklaration in Hochsprachen).
- .EXIT Ende des zu assemblierenden Programmtextes, oft mit Angabe der Startadresse bzw. –marke; sonst Ende am File-Ende.
- ; Kommentar(zeile)

#### Bei manchen Assemblern:

\* in einem Ausdruck: aktuelle Adresse, die gerade assembliert wird (*Program location* counter), d. h. Festlegung zur Assemblierzeit

#### Beispielprogramm für den H6809

Multiplikation durch fortgesetzte Addition


Algorithmus im Pseudocode:

```
MCND aus Speicherstelle holen;
MPY aus Speicherstelle holen;
PROD = 0;
CNT = MPY;
WHILE CNT <> 0 DO {
    PROD = PROD +MCND;
    CNT --; }
```

Addr	Со	ntents	Label	Op-code	Operand	Comments
2A40	4 F		START:	.ORG CLRA	\$2A40	; Multiply MCND by MPY. ; Init.
2A41		2C00	D1711C1 •	STA	PROD	; Set PROD to 0
2A44	В6	2C02		LDA	MPY	; Set CNT equal to MPY
2A47	В7	2C01		STA	CNT	; and do loop MPY times
2A4A	В6	2C01	LOOP:	LDA	CNT	; Done if $CNT = 0$
2A4D	27	10		BEQ	OUT	
	8B	FF		ADDA	#-1	; Else decrement CNT
_	В7	2C01		STA	CNT	
2A54	_	2C00		LDA	PROD	; Add MCND to PROD
_	BB	2C03		ADDA	MCND	; only 8 bit result
2A5A		2C00		STA	PROD	Develop the least sender
	20 B6	EB	OTTU.	BRA	LOOP	<pre>; Repeat the loop again ; Put PROD in A when done</pre>
_	во 7Е	1000	OUT:	LDA JMP	PROD \$1000	; Put PROD in A when done ; Return to operating syst.
2A02	/ <u>C</u>	1000		UMP	\$1000	; Recurr to operating syst.
				.ORG	\$2C00	
2C00	??		PROD:	.BYTE	1	; Storage for PROD
2C01	??		CNT:	.BYTE	1	; Storage for CNT
2C02	05		MPY:	.DB	5	; Multiplier value
2C03	17		MCND:	.DB	23	; Multiplicand value
				.EXIT	START	

#### Übliche Speicherorganisation

Aufteilung des Speichers in einen Programm- und Datenbereich, der von den niedrigeren zu den höheren Adressen wächst, sowie einen Stack (Stapel), der von einer höheren Speicheradresse zu niedrigeren Adressen hin wächst.



Im Beispiel hier: Speicher mit 16 Bit-Adressraum mit Wortorganisation von 16 Bit und Byteadressierung (*little endian*).

# 1.6.6 Unterprogramme (Subroutines)

Unterprogramme entsprechen PROCEDUREs, FUNCTIONs in Hochsprachen. Sie bilden eine Anweisungssequenz, die nur einmal geschrieben und beliebig häufig (von verschiedenen Stellen) aufgerufen werden kann. Es wird also nur einmal der entsprechende Code im Speicher abgelegt.

#### Probleme:

- Aufruf des Unterprogramms ("gerufenes Programm") erfordert Retten des Prozessorstatus, zumindest der Rückkehradresse
- Verlassen des Unterprogramms durch Rücksprung an gerettete Rückkehradresse im "*rufenden Programm*"
- Parameterübergaben an das Unterprogramm und zurück an das rufende Programm
- geschachtelte und ggf. rekursive/wiedereintrittsfähige Unterprogramme.

Oft ist die Schachtelungstiefe und damit auch die Anzahl an zu übergebenden Parametern zur Assemblier-(Kompilier) Zeit nicht bekannt (z.B. bei Rekursionen). Deshalb muss eine <u>dynamische Datenstruktur</u> verwendet werden.

Üblicherweise werden Stapel (**Stack**) für die Rückkehradresse (Return Stack) verwendet.

Der Stapelzeiger (**Stack Pointer**) wird vom Hauptprogramm bzw. Betriebssystem auf freien Bereich im RAM initialisiert.

Der Stack Pointer zeigt beim H6809 auf die erste freie Speicherzelle vor dem "**Top of Stack**" (TOS). (Bei anderen Prozessoren kann er auch auf den TOS selbst zeigen.)

#### Unterprogrammaufruf: JSR Sub

Back: ... ; ab hier weiter

Push der Adresse der nächsten Anweisung (*Back*) auf den Stapel; d.h., Schreiben des aktuellen PC auf den Stack und Dekrementieren des SP per Hardware durch die Kontrolleinheit.

Sprung an Adresse *Sub* durch Laden des Program Counters.

#### - Verlassen des Unterprogramms:

**Sub:** ... ; Unterprogr.anweisungen

#### RTS

Pop (*Back*) vom Stapel; d.h., Inkrementieren des SP und Laden des PC mit der Rückkehradresse per Hardware, dadurch Sprung an Adresse *Back*.

#### - Parameterübergabe an Unterprogramme:

hier keine explizite Unterstützung (sonst meist über Register oder Stack)

# Beispielprogramm mit Unterprogramm Zählt die Anzahl Einsen in einem 16-Bit-Wort

Addr	ddr Contents		Label Opc. Operand			Comments		
			SYSRET:	.EQU	\$1000	;	Operating system address	
				.ORG	\$0100	;	init. small stack	
0100	33		STK:	.BYTE		;	Space for 7 return addr.	
0100			STKE:	.EQU	*-1	;	Init. of address for SP	
		5B29	TWORD:	.DW	\$5B29	;	Test word to count 1s	
				.ORG	\$2000			
2000	8F	201A	MAIN:	LDS	#STKE	;	Initialize SP	
2003	BE	201A		LDX	TWORD	;	Get test word	
2006	BD	201C		JSR	WORDCT	;	Count number of 1s in it	
2009	7E	1000		JMP	SYSRET	;	Return to operating system	
201C						;	Count the number of '1'	
201C						;	bits in a word.	
201C						;	Enter with word in X.	
201C	ъ.	0000	HODDOM	C/III	CHODD	;	Exit with count in A.	
201C	BF	2032	WORDCT:	STX	CWORD	;	Save input word	
201F	B6	2032		LDA	CWORD	;	Get high-order byte	
2022 2025	BD B7	2035		JSR	BYTECT	;	Count 1s Save '1' count	
2025	в <i>7</i> В6	2034 2033		STA LDA	W1CNT CWORD+1	i.	Get low-order byte	
2028 202B	ВD	2035		JSR	BYTECT	,	Count 1s	
202B 202E	BB	2033		ADDA	W1CNT		Add high-order count	
2031	39	2004		RTS	MICINI		Done, return	
2032	??		CWORD:		1*2	:	Save word being counted	
2034	35		W1CNT:	.BYTE	1	;	Save number of 1s	
2035						;	Count the number of '1'	
2035						;	bits in a byte.	
2035						;	Enter with byte in A.	
2035						;	Exit with count in A.	
2035	В7	2061	BYTECT:	STA	CBYTE	;	Save input byte	
2038	4 F			CLRA		;	Initialize '1' count	
2039	В7	2062		STA	B1CNT			
203C	8E	2059		LDX	#MASKS	;	Point to 1-bit masks	
203F	A6		BLOOP:	LDA	@X	;	Get next bit mask	
2040	B4	2061		ANDA	CBYTE	;	Is there a '1' there?	
2043	27	08		BEQ	BNO1	;	Skip if not	
2045	B6	2062		LDA	B1CNT	;	Otherwise increment	
2048	8B	01		ADDA	#1	;	'1' count	
204A 204D	B7 30	2062 0001	BNO1:	STA ADDX	B1CNT #1		Point to next mask	
2040	8C	2061	BNO1:	CMPX	#1 #MASKE	-	Past last mask?	
2053	26	EA		BNE	BLOOP		Continue if not	
2055	B6	2062		LDA	B1CNT	:	Put total count in A	
2058	39	2002		RTS	DICIVI	•	Return	
2059	J J					•	Define 1-bit masks to test	
2059						-	bits of byte	
2059	804	02010	MASKS:	.DB	\$80,\$40,\$		0,\$10,\$8,\$4,\$2,\$1	
205D		40201			. , , - , -		; local const. and var.	
2061			MASKE:	.EQU	*	;	Address just after table	
2061	??		CBYTE:	.BYTE	1	;	Save byte being counted	
2062	??		B1CNT:	.BYTE		;	Save '1' count	
2063				.EXIT	MAIN	_		

#### Hauptprogramm:

- initialisiert den Stapelzeiger und reserviert Platz für den Stapel (7 Worte)
- bereitet Testwort für Parameterübergabe im X-Register vor
- Sprung in Unterprogramm WORDCT
- Rückkehr ins Betriebssystem


#### Unterprogramm WORDCT:

- zählt die Anzahl von Einsen in dem als Parameter (Adresse im X-Register) übergebenen Wort
- ruft dazu das Unterprogramm BYTECT zweimal auf (Parameterübergabe jeweils im Akkumulator)
- addiert die Anzahl gezählter Einsen in beiden Bytes und kehrt ins Hauptprogramm zurück (Parameterübergabe ebenfalls im Akkumulator)

#### Unterprogramm BYTECT:

- zählt die Einsen des im Akkumulator übergebenen Bytes
- gibt Ergebnis im Akkumulator an das rufende Programm zurück

#### Stapelinhalt im Verlauf der Programmausführung



Die Verwaltung der Unterprogramm-Rückkehradressen mittels eines Stapels als dynamische Datenstruktur ist heute Standard bei Mikroprozessoren.

Vorteile: Beliebig geschachtelte und rekursive Unterprogramme sind leicht implementierbar.

Der Stapel ist auch für andere Zwecke wie Parameterübergabe an Unterprogramme und die Auswertung arithmetischer Ausdrücke sehr gut geeignet.

Es gibt auch Prozessoren, die gar kein(e) Arbeitsregister oder Akkumulator(en) besitzen und alle Operationen nur auf dem Stapel abwickeln (Stack-Maschinen, s.u.).

#### **1.6.7 Makros**

Um Assemblerprogramme übersichtlicher zu gestalten und um für wiederkehrende Programmstücke nicht immer den gleichen Code schreiben zu müssen, werden <u>Makros</u> verwendet.

#### Format:

.MACRO macroname

. . .

Anweisungsliste

. . .

.ENDMACRO

Im Gegensatz zu Unterprogrammen wird <u>an jeder Stelle</u> des Makroaufrufs der entsprechende Code eingefügt. Dadurch wird der mit einem Unterprogrammaufruf verbundene (Zeit-) Aufwand eingespart, aber mehr Speicher gebraucht.

Nichtsdestotrotz können (eine beschränkte Anzahl) <u>formale</u> Parameter an Makros übergeben werden, um den Code für die jeweilige Verwendung zu spezialisieren.

Immer wenn der Makroname im Programm auftaucht, wird das Makro expandiert, indem an diese Stelle die Anweisungen eingetragen werden.

Die Aufrufparameter sind im Makro der Reihe nach beginnend mit @0 zugreifbar.

Beim Aufruf des Makros ersetzt der Assembler (zur Assemblierzeit) die formalen Parameter durch die <u>aktuellen</u> Parameter.

# Beispiele:

#### **Emulation des Befehls INCA**

```
.MACRO INCA; increment accu

ADDA #1; by simplified notation; needs still two bytes of; memory and a number of; clock cycles
.ENDMACRO; end macro INCA
```

Aufruf mit: INCA

#### Emulation des Befehls SUBA #data

```
.MACRO
        SUBA; subtract immediately
                           single auxil-
STA
        temp ; assumes
                        a
iary
               memory cell for all mac-
ros
             ; put in actual constant
LDA
        #@0
             ; parameter labelled @0
             ; build 2's-complement
NEGA
             ; perform subtraction
        temp
ADDA
.ENDMACRO
             : end macro SUBA
```

Aufruf z.B. mit: SUBA \$12

Fragen, um die es also in dieser Vorlesung geht:

Wie werden digitale Systeme allgemein und Rechner prinzipiell gebaut?

Wie werden solche Rechner auf Maschinensprachebene programmiert?