Kapitel 2. Sensorik

- 1. Zum Einstieg: Worum geht es?
- 2. Sensorik
- 3. Sensordatenvera
- 4. Fortbewegung
- 6. Kartierung
- 7. Navigation

- 2.1 Allgemeines
- 2.2 Bewegungsmessung
- 2.3 Ausrichtungsmessung
- 5. Lokalisierung in 1 2.4 Globale Positionsbestimmung
 - 2.5 Entfernungsmessung
 - 2.6 Kameras und Kameramodelle
- 8. Umgebungsdateninterpretation
- 9. Roboterkontrollarchitekturen Ausblick



2.1 Allgemeines

"Nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu."

John Locke (u.a.,

- "Robotik"in dieser Vorlesung betont die algorithmische, KI- und symbol-orientierte Seite von AMRn
- Auch wenn das der Schwerpunkt ist Wissen über Sensoren, Aktuatoren, Prozessoren, Systemprogrammierung ist erforderlich!
- Ceterum censeo: So einfach wie Locke dachte, ist es auch nicht!

"Roboter gibt es nur am Stück!"

Rolf Pfeiffer



Grobklassifikation

- propriozeptiv vs. exterozeptiv ("nach innen"–"nach außen")
 - propriozeptiv: Miss Aspekte des Roboterzustands
 - z.B. Batterieladung, Gelenkwinkel, Radumdrehungen
 - exterozeptiv: Miss Aspekte der Umgebung oder des Verhältnisses Roboter/Umgebung
 - z.B. Außentemperatur, Fahrgeschwindigkeit, Wandabstand
 - keine scharfe Unterscheidung
 - z.B. Radumdrehung/s x Radumfang ~ Fahrgeschwindigkeit
- aktiv vs. passiv
 - aktiv: Miss Umgebungsantwort auf gesendete "Energie"
 - z.B. Laserscanner, Ultraschallsensoren
 - passiv: Miss Signale/Werte, die "von allein" kommen
 - z.B. Kamera, Mikrofon
 - praktisch ebenfalls unscharfe Unterscheidung
 - z.B. "Anregung" der Umgebung durch Blitzlicht



Sensorklassen

Sensor	propriozeptive (P) vs. exterozeptive (E)	aktive (A) vs. passive (P)
Kontaktsensor	E	P
Inkrementalgeber	P	P
Gyroskop	P	P
Kompass	E	P
GPs	E	P
Sonar	E	A
Infrarotsensoren	E	A
Laserscanner	E	A
Kamera	E	P



Bspl.1: Utraschallsensor

(Baumer UNDK 30U6103)



	8N(1)		+Va
Analog	8K(6)		output
	8U (3)	1.3.3	wav.



Joachim He Robotik WS 2012/13

	Technische Daten		
	Erfassungsbereich Sd		
	Autoriung		
	Ausgangsschaltung		
	Bautom		
	Breite / Durchmesser		
	Höhe		
	Tiefe		
	Gehäusematerial		
Anschlussart			
	Erfassungsbereich Startwert Sdc (Teach-in)		
	Erlassungsbereich Endwert Sde (Teach-in)		
	Offnungswinkel typ.		
	Schallfrequenz		
	Betriebsspannungsbereich +Vs		
	Restweligkeit		
	Stromautnahme		
	max. Lastsfrom		
	Ausgang		
	Lastwiderstand +Vs>15V		
	Lastwiderstand +Vs>24V		
	kurzschlusslest		
	verpolungsfest		
	Reaktionszeit ton / toff		
	Lineartiit L		
	Wiederholgenauigkeit		
	Temperaturdrift		
	Arbeitstemperafurbereich		
	Schutzklasse		
	Empfangsanzeige		
	Einsfellung		
	Einstellhilfe		
	Anschlussoption		
	mögl. Kabeldosen		

100 - 1000 mm
0,3 mm
Analog Spannungsausgang
quaderformig
30 mm
65 mm
31 mm
Polyester / Zink Druckguss
Stecker
100 - 1000 mm
100 - 1000 mm
10 *
240 kHz
15 - 30 VDC
< 10 % Vs
< 35 mA
< 20 mA
0 - 10 W 10 - 0 V
-
ja
ja
< 80 ms
5.53* U.S.
< 0,5 mm
< 2% von Objektdistanz So
-10 +60 °C
IP 67
LED gelb/ LED rot
Teach-in
Objektanzeige blinkt
ESW 33, ESG 34



Typ:


Bestell-Nr.:

LMS 200-30106 / Lasermesssysteme, Indoor

Bspl.2: Laserscanner

(SICK LMS 200)

SICK



Technische Daten

180 * Offnungswinkel:

1 ... 0.25 * Winkelauflösung:

1015850

Ansprechzeit: 13 ... 53 ms

Auflösung: 10 mm

Systematischer Fehler: +/- 15 mm

Statistischer Fehler (1.

Sigma):

Laserklasse:

IP 65 Schutzart

0 °C __ +50 °C Betriebstemperatur:

Reichweite:

Datenschnittstelle:

Datenübertragungsrate:

PER SE

Schaltausgänge:

Versorgungsspannung:

Leistungsaufnahme:

Lagertemperatur:

Gewicht:

80 m

RS-232, RS-422

9.6 / 19.2 / 38.4 / 500 kBaud

3 x PNP

24 V DC +/- 15%

20 W

-30 °C ... +70 °C

4.5 kg

156 x 155 x 210 mm



Joachim Hertzberg Robotik WS 2012/13

5 mm

2. Sensorik

Abmessungen (L x B x H):

2.1 Allgemeines

Sensoreigenschaften nach Datenblatt (1/3)

Messbereich (range)

Untere und obere Grenze valider Messwerte

• z.B. Entfernungsmessung: Baumer US: 100-1000mm; SICK 5cm-80m

Dynamik (dynamic range)

Verhältnis von Ober- zu Untergrenze des Messwerts

• z.B. Baumer US: 10; SICK: 1600

Zuweilen in logarithmischer Form als dB (relativ) angegeben, z.B. $10\log_{10}\left(\frac{\text{Obergrenze}}{\text{Untergrenze}}\right) = \text{Dynamik}[dB]$

z.B Baumer US 10, SICK ~32



Sensoreigenschaften nach Datenblatt (2/3)

Auflösung (resolution)

Eigentlich: Minimalunterschied zweier Messwerte.

• z.B. (lt. Datenblatt): Baumer US: 0,3mm; SICK 10mm;

Webcams 640x480 Pixel

Manchmal: Aufl. = Untergrenze des Messbereichs

Manchmal: Aufl. = Diskretisierungsfehler bei A/D-Wandlung

• z.B. Spannungsmesser 0-5V 8-bit → 5V/255=19,6mV

Linearität (linearity)

Abhängigkeit von tatsächlicher Messgröße und Messwert. Bei vorverarbeiteten Messwerten meist "mit gekauft"

z.B. Abstandssensoren

<u>Aber</u>: Je nach Messprinzip nichtlineare Überlagerungen durch systematische Fehler!

z.B. Schall-/Laserstrahl-"Keulen"



Sensoreigenschaften nach Datenblatt (3/3)

Frequenz/Zyklus-/Ansprechzeit (frequency/cycle time)

Zahl valider Messungen pro Zeiteinheit/Sekunde [Hz] In der Regel abhängig von Messprinzip, ggf. von Datenraten

z.B. Baumer US ~13 Hz (80ms);
 SICK ~77–19 Hz (13–53ms, abh. v. Winkelauflösung&Ü-Protokoll);
 Webcam 30 Hz (fps)

... und dann sind da noch

- Baugröße
- Gewicht
- Spannungsversorgung
- Leistungsaufnahme
- Kosten
- Verarbeitungsaufwand
- •



Sensorfehler (1/2)


- z.B. Elektromagnetischer (Flux-Gate) Kompass: Auflösung 0,1°–0,5° erzielbar (empfindlich!)
 Messfehler durch Umgebung (Stahlkonstruktionen, Roboter-Motorströme) praktisch unbegrenzt (störanfällig!)
- z.B. Laserscanner relativ stör-unanfällig, da Messung monochromatischen Lichts

Sensorfehler (2/2)

Messfehler/Genauigkeit (error/accuracy)

v: tatsächlicher Wert

m: gemessener Wert



Systematische Messfehler (systematic errors)

ist deterministischer Messfehler, d.h. im Prinzip modellierbar und daher behandelbar (auch wenn praktisch toleriert)

z.B. Temperaturdrift in US-Sensoren (s. Baumer); Linsenverzerrung;
 SICK-Datenblatt: "Syst. Fehler ±15mm")

Zufällige M.-Fehler (random errors), Reproduzierbarkeit

Rauschen – tritt in allen technischen Sensoren auf!

Modelliert durch Gaußverteilung (μ , σ).

Dann gilt (precision) Reproduzierbarkeit = $\frac{Messbereich}{\sigma}$

z.B. SICK-Datenblatt: "Stat. Fehler σ: 5mm"



Leben mit Sensorfehlern

Aus Sicht des Roboters

- Systematische und zufällige Fehler oft ununterscheidbar
 - arbeite mit 1 Fehlermodell!
- Dieses Fehlermodell ist i.d.R. monomodal und symmetrisch (~Gaußverteilung, genauer: Normalverteilung um v); die tatsächlichen Fehler sind multimodal und asymmetrisch (Bewegung vs. Stillstand, Reflexionen, Übersprechen, ...)
 - Sensorfehler sind praktisch unvermeidbar!

Reduziere Sensorfehler so gut wie technisch möglich!


Die Roboterprogrammierung muss aber dennoch davon ausgehen, dass die Sensordaten fehlerbehaftet sind!



2.2 Bewegungsmessung

Grundidee: Mit den Achsen rotieren Messscheiben, die optisch ausgelesen werden. Typische Auflösung: Mobile Robotik ~2000 CPR; Industrieroboter ~10.000 CPR (*counts per revolution*).

Viele Ablesepunkte phasenversetzt (höhere Auflösung, Drehrichtung)



Inkrementalgeber


Nachteil: Absolute Gelenkstellung nicht messbar


→ Beim Einschalten erst "Räkeln" bis zu einer Absolut-Marke



Absolutgeber

... erlauben direktes Ablesen des Gelenkwinkels (auch bei Stillstand)





Binärer Absolutgeber (3 Bit)

Graycode-Absolutgeber (3 Bit) robuster gegen Ablesefehler bei Sektorübergang



Radumdrehungsmessung auf KURT2

- Umdrehungsmessung an den <u>Motor</u>achsen!
- Vorteil: Einfach und robust: Umdrehungsmessung wird mit dem Motor eingekauft
- Nachteil: Zwischen Motor und Rad ist noch eine Übersetzung (Getriebe, Zahnriemen), die Fehler verursacht (z.B. Durchrutschen des Zahnriemens)
- CPR-Werte bei KURT2: ~5.500–20.000 je nach Getriebe



Beschleunigungssensoren


Zuweilen mit Bewegungssensoren identifiziert, da Richtung und Betrag über Integral der Beschleunigungen ermittelbar.

- Richtung, Geschwindigkeit: eher exterozeptiv;
 Beschleunigung: eher propriozeptiv!
- Dreh- und Linearbeschleunigung messbar



Accelerometer/Linearbeschleunigungsmesser

Idee: Nutze Massenträgheit aus, um Beschleunigung in definierten Richtungen in direkt messbare Größen (z.B. Druck, Kapazitätsänderung, Magnetfeldänderung) zu messen.



Vorsicht systematischer Fehler!

Um *g* rauszurechnen, muss Winkel zur Gravitationsachse recht genau bekannt sein!

Aktiver Beschleu- Schwingstab-

www.rotoview.com/ accelerometer_ schematic.jpg

axis	schleunigungs- aufnehmer	nigungsaufnehmer	Authehmer	gungsaufnehmer	
Messbereich	± 2000 g	± 500 g	± 70 g	± 25 g	
Auflösung	0,1 g	0,01 g	10 µg	< 1 µg	
Bandbreite	05.000 Hz	110.000 Hz	0400 Hz	0800 Hz	
Linearitätsfehler	< 1 %	<1%	< 175 ppm ¹⁾	< 60-125 ppm 1)	
Bias	<50 g	***	< 2 mg ¹⁾	< 10-100 µg¹)	
Schock	10.000 g	5.000 g	250 g	150 g	
Gesamt-Masse	1 gr	25 gr	10 gr	80 gr	



Servo-Beschleuni-

Gyroskope/Gyrometer/Gyros

- ... gibt es mechanisch, elektromechanisch oder optisch:
- Miss Beschleunigung relativ zu Drehachse
- Auflösung preisabhängig bis <0,01°; kontinuierliche Messung; verfügbar in vielen Bauvarianten; Preis 50-50.000€
- Energiesparend, beliebig hohe Messfrequenz, erlaubt Bewegung quasi propriozeptiv zu messen
- Gute Gyroskope sind teuer
- Achtung Drift durch Erdrotation (s. Foucaultsches Pendel)
- Viele von Ihnen haben ein ordentliches Gyro in der Tasche (normalerweise telefonieren und simsen Sie damit)



Prinzip des mechanischen Gyroskops

τ: *torque* (Drehmoment)


I: *inertia* (Trägheit)

 ω : Drehgeschwindigkeit

Ω: Präzession

Präzession: Lageveränderung der Achse eines rotierenden Kreisels, wenn äußere Kräfte auf ihn einwirken.

$$\tau = I\omega\Omega$$



Gyros auf bezahlbaren Robotern:

MEMS (Micro Electronic Mechanical Systems) oder piezoelektrisch

Faseroptische Gyroskope ersetzen Messung d. mechanischen Auslenkung durch Messung d. Phasendifferenz v. Laserstrahlen



Koordinatensysteme

Miss Roboterbewegung relativ zu externem Bezugssystem

Bezugssysteme für Roboterposen (Position + Orientierung)

Abhängig von Anwendung.


Grundsätzlich in dieser Vorlesung: ein

"linkshändiges Koordinatensystem"


• 3D: (x, z, θ_y) : Pose auf Ebene (z.B. planer Fußboden)

• 6D: $(x, y, z, \theta_x, \theta_y, \theta_z)$

Euler-Winkel θ_x , θ_y , θ_z : Nick-, Gier-, Rollw.



- 31/5xz Modell der 5. Etage Geb. 31 (Nullpunkt Flurmitte, *x*=Flurachse)
- Luftfahrt NED (North, East, Down)
- Industrie oft ENU (East, North, Up)




Vorsicht Falle!

Andere Benennungen in der Literatur (z.B. S/N $z \rightarrow y$)



Vorsicht Falle, Teil 2!!!

ROS (s. Übungen) verwendet ein rechtshändiges Koordinatensystem!





Englische Terminologie

