情報通信ネットワーク第2回

理工学部情報科学科 松澤 智史

本日は・・・物理層

アプリケーション層

プレゼンテーション層

セッション層

トランスポート層

ネットワーク層

データリンク層

物理層

通信データ



アプリケーション層

トランスポート層

インターネット層

リンク層

物理層の役割

- ・物理的な接続方法を規定する
- ・ビットの0,1をできるだけ正確に速く相手に伝送する
- ・端子の形状についても規定する

参考書より

つまり

上司:上位層



このデータを Bobに伝えて くれ



今回の主人公 役職:物理層





あ、君は中身 知る必要 ないから

上位層から渡されるOor1の列を相手にできるだけ速く正確に伝えれば良い

つまり

上司:上位層



このデータを Bobに伝えて くれ

01101110

あ、君は中身 知る必要 ないから



今回の主人公 役職:物理層



上位層から渡されるOor1の列を相手にできるだけ速く正確に伝えれば良い

つまり

上司:上位層







今回の主人公 役職:物理層

1つの方法として データそのものを物理的に運ぶ

主人公は考えた

- ・相手側にも自分と同じ役職(物理層)の人がいるだろう
- その人と0,1のサインを決めておいて上司に伝えてもらおう



ということで・・

人間(ジェスチャ)で やってみましょう!!!

ちなみに物理層の役割は 「できるだけ正確に」、「速く」伝える

- セキュリティとか知ったこっちゃない
- 少々の間違いも知ったこっちゃない

というスタンスです

最初の仕様は

とりあえず

- 手をあげると1
- 手を下げる(上げない)と0

としてみましょう あとは工夫してください ※開始と終わりだけ声で合図してよいです

送ってもらうデータ

• 'a' 10進数97 (2進数01100001)

• 'OK' 10進数79,75(2進数01001111, 01001011)


エネルギーの形式による分類

- 電気
 - ・ツイストペア
 - 同軸ケーブル
- ・光(電磁波の一種)
 - ・ 光ファイバ
 - 赤外線
 - ・レーザー
- 電磁波
 - 地上無線
 - 衛星


電気での符号

- 2値符号
- マンチェスタ符号
- 4B5B符号+MLT-3

2値符号




マンチェスタ符号



10baseT (10Mbps)の有線LAN(Ethernet)で使用されていた

4B5B符号+MLT-3

- 4B5B
 - 0の連続最大3
 - 01の変化なるべく少なく
- MLT-3
 - Multi-Level Transmit
 - 3値を使う(-1,0,1) 例 4b-> 0110 5b変換後-> 01110



この方式は100baseTXと呼ばれる 100Mbpsの伝送に使われる

	4b	5b
0	0000	11110
1	0001	01001
2	0010	10100
3	0011	10101
4	0100	01010
5	0101	01011
6	0110	01110
7	0111	01111
8	1000	10010
9	1001	10011
Α	1010	10110
В	1011	10111
С	1100	11010
D	1101	11011
Е	1110	11100
F	1111	11101

ちなみに1Gbpsの符号は・・

- 8B/1Q4+4D-PAM5
 - 8B/1Q4
 - 8bit -> 9bitにしてエラー検出bit付与
 - 4D-PAM5
 - ・ 4次元:4対の信号線を使用
 - 5段階電圧(+1.0V, +0.5V, 0V, -0.5V, -1.0V)を使用

電気信号を扱う機器

- ・ツイストペア(ケーブル)
- ・リピータ(中継器)

ツイストペアケーブル

- ・UTPケーブル(Unshielded Twisted Pair Cable)という
- ・より対線(ついせん)とも呼ぶ
- 電線を2本対でより合わせたケーブルであり、単なる平行線よりノイズの影響を受けにくい

• コネクタの形状としては、RJ11(電話用),RJ45(LAN用)などが

ある




ツイストにする理由

+3

+3

(b)



+3

+3

リピータ


- ・ハブ(馬鹿ハブ)とも呼ぶ
- ・電気信号を他の口(ポート)へコピーする
- ・ 通常3段階ぐらいの中継しかできない
 - 電気信号がゆがんで解釈するのが困難になる
- ・電気信号は距離が長くなると減衰するため、 リピータを用いて強い信号を再出力する
- ・多接続を可能にする



無線

・ケーブルで接続する必要がない通信を総じて無線通信とよぶ


- 電波
- 赤外線
- ・レーザー など



無線

・ケーブルで接続する必要がない通信を総じて無線通信とよぶ

- 電波
- 赤外線
- ・レーザー など



電波による無線通信(無線LAN)

- ・免許不要な周波数帯(2.4G帯)などの電波を用いる
- ・無線LANの物理層は「無線LAN 物理層」と 「無線LAN MAC層」の二つに仕事が分けられる
- ノイズに強いスペクトラム拡散通信方式を採用することが多い
- 802.11規格として定められている
 - 802.11b
 - 802.11g
 - 802.11n
 - 802.11ac
 - 802.11ax

豆知識

Wi-Fi, 無線LAN, IEEE802.11,などなど 無線通信を示す用語が入り乱れているので 少し整理しておこう

- 無線LAN(Wireless LAN)
 - 無線通信を行うネットワークのこと、一番広範囲の言葉
- Wi-Fi
 - Wireless Fidelityの略で、仕様に忠実(高品質)である<mark>証</mark>
 - ・Wi-Fi準拠の製品同士は異なるメーカでもほぼ間違いなく通信可能
- IEEE802.11
 - IEEEが出している仕様IEEE802.11aやIEEE802.11b, IEEE802.11gなどがあり、使用する周波数帯や符号方式などが異なり、性能が異なる



IEEE802.11〇の違い


- IEEE802.11a
 - 使用周波数: 5GHz帯
 - 通信速度: 54Mbps
- IEEE802.11b/g
 - 使用周波数带: 2.4GHz带
 - ・通信速度 b→11Mbps g→54Mbps
- IEEE802.11n
 - 使用周波数带: 2.4GHz带/5GHz带
 - 通信速度: 300Mbps
- IEEE802.11ac
 - 使用周波数带: 5GHz带
 - 通信速度: 6.7Gbps

使用周波数帯の違い

- 2.4GHz帯
 - 障害物に強い
 - ・電子レンジ・無線キーボード・マウス(Bluetoothなど)と干渉しやすい
 - ・屋内・屋外共に利用可能
- 5GHz帯
 - ・ 障害物に弱い
 - ・電波干渉が少ない
 - 利用は屋内に限られる

チャネル

・無線LANで使用する電波は、チャネル(ch)と呼ぶ周波数帯に 分割されている




2.4GHz帯チャネル分布


電波干渉を避けるためには1,5,9,13ch (理論値※)だけ使用する必要があります。

※実際は余裕を持たせて1,6,11chを使用することが一般的

無線LANのアーキテクチャ

- アドホック
 - 基地局無しで無線ホストが相互通信する
- インフラストラクチャ
 - 無線端末はアクセスポイントとだけ通信し、アクセスポイントがすべての データを転送する








アドホックモードの使用例

- ・携帯ゲーム機の通信対戦等
 - PSP DSなど
- プリンタとPC接続
- バケツリレーを繰り返してアドホックネットワークを構築
 - 災害時などインフラが破壊された状況で期待されている

インフラストラクチャモード

- ・セルと呼ばれる通信範囲内の端末がアクセスポイント(AP)に 対して通信を行う
- APからは有線でインターネット接続されることが多い



今回のまとめ

- 物理層
 - ・出来るだけ正確に速く0,1のビット列を伝える層
 - ・そのために符号化をほどこしたり3値以上の値を用いたり工夫している
 - 特に同期をとることには四苦八苦している
- ・物理層の機器(有線)
 - ・ツイストペアケーブル
 - ・リピータ
- ・電波を使用する無線LAN
 - 無線LANとWi-Fiは別物だよ
 - ・ 5GHz帯と2.4GHz帯の違いやチャネルの概念をしっかり把握しておこう

質問あればどうぞ

次回はデータリンク層!(リンク層)