## 計算機方式論

第8章 インタフェース - 基礎概念

# 入出力インタフェース (I/O INTERFACE)

○ チャネルと入出力装置との接続条件を入出力イン タフェースという

論理的な信号授受/接続方式(通信規約等)

物理的な信号授受/接続方式(コネクタ形式/ピン割り付け、電気的仕様等)


**○ 入出カインタフェース**を全ての入出力で同一に

新しく開発された入出力装置でも、**既存のシステム** に接続できる。

システム構成の自由度が増大する

2

#### 



チャネルインタフェース:比較的統一し易い。入出力インタフェースという場合、チャネルインタフェースを指すことが多い。

3

インタフェースの例

名称	用途	転送速度	
PCI	PCの拡張カード増設向け	$133\mathrm{MB/s}$	
PCI Express	s –	2GB/s	
IDE (ATA)	PCのDVD,ハードディスク	$133\mathrm{MB/s}$	
SCSI	PC向け,デイジーチェイン接続	$320 \mathrm{MB/s}$	
RS-232C	シリアル伝送	$20 \mathrm{Kb/s}$	
USB (3.2)	PC向けシリアル伝送	$10 { m Gb/s}$	
IEEE1284	プリンタ・パラレル伝送,セントロニクス	2MB/s	
IEEE1394	AV用シリアルバス	$400 \mathrm{Mb/s}$	
PCMCIA	PCカード用	$132 \mathrm{MB/s}$	
IrDA	赤外線無線通信用	$16 \mathrm{Mb/s}$	
Bluetooth	近距離無線通信用	$24 \mathrm{Mb/s}$	
SATA	DVD,ハードディスクのシリアル伝送	$3 \mathrm{Gb/s}$	
Thunderbolt	は 超高速の汎用伝送	$40 \mathrm{Gb/s}$	

#### 信号授受方式


- ○非同期(応答確認、ハンドシェイク)方式
- ○同期方式

5

## 信号授受-同期方式

- ○同期方式
- 一定の刻時信号を送受信側で共有。

**高速**であるが、アクセス時間の異なる装置が接続される 場合に用いるのは難しい。




7

### 信号授受-非同期方式

○非同期(応答確認、ハンドシェイク)方式

要求信号REQを出した後、その応答信号ACKを確認して制御。送信側と受信側の速度差や刻時信号(クロック)が同期しているかを考慮しなくて良いが、信号授受ごとに確認をとるので低速。



#### 入出力制御信号

- チャネルと入出力装置とで授受される入出力制御信号
- コマンド(Command)

アドレス: 入出力装置内のデータ格納場所 リクエスト(REQuest): データ転送要求信号

マネル 入出力

入出力 装置

アクノリッジ(ACKnowledge):リクエストに対する応答確認信号

ストローブ(Strobe):データやアドレスの有効時を示す制御信号

割り込み:入出力装置からCPUへの割り込み信号

状態:ビジー(busy:入出力動作中)、アイドル(idle:空き)等を示す

転送方向:入力/出力を示す制御信号

データ(DATa):直列/並列転送、単方向/双方向でデータ線の本数(データ転送路幅)が異なる

8

#### データ転送路幅

- データ線の本数、すなわち、データ転送路幅 (単位はビット)によって次の方式がある。
- ①**直列**(serial)入出力
- ②**並列**(parallel)入出力

9

### データ転送路幅-並列入出力

#### ②並列(parallel)入出力

複数ビットのデータを同時に送るデータ転送方式。

長所:高速であり、直列-並列変換が不要。

短所:並列転送路幅が増えるにつれて同期崩れ(ば らつき)のおそれがでる。データ線敷設コストが高い。

メインフレームコンピュータのチャネルでは、特に広い並列転送幅をとり、チャネルボトルネックを回避。

11

#### データ転送路幅-直列入出力

#### ①**直列**(serial)入出力

1ビットずつ順次送るデータ転送方式。

長所:データ線が1本で済み、同期をとるのが簡単。

短所:低速であり、直列-並列変換が必要。

通信回線上のデータ転送で用いられる。

10