情報通信ネットワーク第3回

理工学部情報科学科 松澤 智史

本日は・・・・データリンク層

アプリケーション層

プレゼンテーション層

セッション層

トランスポート層

ネットワーク層

データリンク層

物理層

通信データ



アプリケーション層

トランスポート層

インターネット層

リンク層

データリンク層の役割

・同じネットワーク内の隣接する通信機器間通信をサポートする

教科書より

上司:上位層

Charlie

このデータを Bobに渡して くれ





あ、君は中身 知る必要 ないから



今回の主人公 役職:データリンク層



前回の主人公 役職:物理層



上司:上位層

Charlie

このデータを Bobに渡して くれ Bob

01101110



あ、君は中身 知る必要 ないから



今回の主人公:リンク君 役職:データリンク層





主人公は考えた

・相手側にも自分と同じ役職(データリンク層)の人がいるだろう

その人と打ち合わせておいて、該当番号のみその人の上司に

伝えてもらおう

• 自分の上司(Charlie)は00

Aliceは01

Bobは10

として,

宛先送り元の順にデータの

先頭に並べよう



上司:上位層

Charlie

このデータを Bobに渡して くれ





今回の主人公:リンク君 役職:データリンク層

01101110





上司:上位層



このデータを Bobに渡して くれ





今回の主人公:リンク君 役職:データリンク層

100001101110

00(Charlie)から10(Bob)へ





上司:上位層



このデータを Bobに渡して くれ





今回の主人公:リンク君 役職:データリンク層

100001101110

00(Charlie)から10(Bob)へ





主人公は考えた

・さらに物理君が間違った伝送をした場合の 誤り検知機能もつけよう

データの最後に0,1の個数が 偶数なら0 奇数なら1 をつけておこう



上司:上位層



このデータを Bobに渡して くれ





今回の主人公:リンク君 役職:データリンク層

1000011011100 **←**

誤り検知ビット

00(Charlie)から10(Bob)へ





Ethernet (イーサネット)

- ・データリンク層(物理層も含む)規格の一つ
- ・現在のデータリンク層は、「ほぼ」Ethernetの規格を 使用している

・例外 PPP,ATM,FDDIなど

Ethernetのプロトコル(有線規格)

物理層の違いによっていくつかの規格が存在する

- 10base5(IEEE802.3)
 - 50Ω同軸(10mm径)のケーブル
 - マンチェスタ符号
- 10baseT(IEEE802.3a)
 - UTP(2対CAT3)のケーブル
 - マンチェスタ符号
- 100baseTX(IEEE802.3u) 現状最も夢ご
 - UTP(2対CAT5)のケーブル
 - 4B5B MLT-3符号
- 1000baseT(IEEE802.3ab) GbE(=
 - UTP(4対CAT5eまたはCAT6)のケー
 - 8B1Q4 PAM5符号

OObase□

OOは通信速度(単位mbit/sec)

口はTはTwistペアケーブルを使う

TXはTの後継だと思えばたいていは良い

CATO

〇はケーブルのカテゴリの番号で 大きいほど新しい

- CAT3 16Mhz もうほとんど見ない
- CAT5 100Mhz 2対(4本)使用
- CAT5e 100Mhz 4対(8本)使用
- CAT6 250Mhz4対(8本)使用


1000baseT

- UTP(4対CAT5eまたはCAT6)のケーブル
 - つまり8線(送信4線, 受信4線)全て使う
- 8B1Q4 4D-PAM5符号
 - 5値符号(PAM5)を使うので5^4=625通りのデータが1回のパルスで送れる
 - ここに9bit 2^9=512通りのデータを対応させる
 - 8B1Q4は8bitに1bitの冗長ビットを付与するので8bitのデータを9bitで送るため、1パルスで8bitのデータを送ることになる
 - ・2パルスで1周波数に相当するので1周波数あたり16bit送れる
 - CAT5やCAT5eの100Mhzだと1秒に100M周波数送れるので、 理論上1.6Gbitまで送れるがCAT5はノイズ対策が甘いため、 実際に1000baseTで使用するには難があり、CAT5e以上が1000baseTで 使用する最低ラインとされている
 - ・CAT6以上では250Mhz以上出せるので余裕をもって ギガビット通信が可能である

有線のUTPケーブル(CAT5e or CAT6)

- ・UTPケーブルは8本の銅線から出来ている
- それぞれの線はカラフルな絶縁体に包まれている。
- 1:白橙 2:橙 3:白緑 4:青 5:白青 6:緑 7:白茶 8:茶の線がそれぞれあり。

CAT5eのストレートケーブルは 両端をこの順にそろえる.



イーサネットのフレームフォーマット

フレームが流れる向き

終点 MAC アドレス	始点 MAC アドレス	タイプ	データ	FCS
6 オクテット	6オクテット	2オクテット	46~1500 オクテット	4 オクテット

1オクテットは1バイト(8bit)と同義 タイプは上位層のプロトコル番号を格納する FCSはFrame Check Sequence (実際はCRC32符号が使われる)

イーサネットのMTU

フレームが流れる向き

終点 MAC アドレス	始点 MAC アドレス	タイプ	データ	FCS
6 オクテット	6 オクテット	2オクテット	46~1500 オクテット	4 オクテット

MTU(Maximum Transmission Unit)

- 一回のデータ転送にて送信可能なデータサイズのこと
- パケットフォーマットのデータのフィールドの上限サイズ
- MTUが1500の場合、イーサネットのフレームサイズ上限は1518

イーサネットのアドレス

- MACアドレス, 物理アドレス, ハードウェアアドレスと呼ばれる
- 48bit(6バイト)の識別子
- 通信機器ごとに重複しないアドレスが割り当てられている
- 表記形式は16進数で1バイトごとに「:」または「-」で区切る

参考までに

このノートPCの有線LANのネットワークインタフェースには

F0:DE:F1:C2:36:E1

無線LANのインタフェースには

10:0B:A9:5B:9B:D8

が割り当てられている(インタフェースのメーカが割り当てる)

CRC(Cyclic Redundancy Check)

- ・概念:割り算の余りを誤り検知に使う
- 具体例
 - 10進数表記で148というデータだった場合, 41(素数)で割った余り (この場合25)をCRC符号としてフレームの最後に追加する
 - ・割る数(この場合41)は送受信側で既知のものとする
- ・実際にはFCSの前に最大約1500バイト(つまり最大212000)が 割られる数となるため、少々工夫が必要である

2進数での割り算

CRC32は長いので例としてはCRC5(割る数101001)を例にする送られるデータが10010100(10進数148)の場合

$$x^7 + x^4 + x^2$$

と表記する

割る数は

$$x^5 + x^3 + 1$$

となる

割るとあまりは

$$x^4 + x^3 + 1 = 11001 = 25$$


となる

ちなみにCRC32の生成多項式(割る数)は


$$x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^{8} + x^{7} + x^{5} + x^{4} + x^{2} + x + 1$$

Ethernetの基本動作

(1) ホストロあてのフレームをブロードキャストする



(2) 送信先 MAC アドレスと自分の MAC アドレスを比較し、 同じであれば受信する



同一のEthernetにいる<u>すべての</u> <u>ホスト</u>が受信し,自分宛のMAC アドレスであれば,タイプフィール ドを元に上位層を特定して上位 のモジュールに渡す.

同時に複数のホストがフレーム の送信を開始すると衝突が 発生し、データは失われる.

CSMA/CD

(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) 衝突を回避するために,他のホストが現在送信していないか

衝突が起こった場合は, 乱数時間後に再送信する.

確認する。

CSMA/CD 実際は・・・・

- ・ 消えつつある技術
- ・1Gbpsくらいになると衝突検知はかなり困難

ちなみに・・・・次世代の10Gbpsイーサネットでは CSMA/CDは規格から外されている

無線規格

無線の物理規格は

- IEEE802.11a
- IEEE802.11b
- IEEE802.11g
- IEEE802.11n
- IEEE802.11ac
- IEEE802.11ax

等いろいろあるが、データリンクに該当する仕様は イーサネットを使用している

無線の衝突対策(CSMA/CA)

Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance と呼ばれる方法で衝突回避(検知ではない)を行っている

他ノードが通信を行っている間はランダム時間待機してから データ送信を行うアルゴリズム

無線LAN特有のその他の仕様

- ESS-ID(SS-ID)
 - 通信が被った場合に通信エリアを特定するための識別子
 - 通信前に設定が必要
- 無線LANの通信モード
 - ・アドホックモード
 - インフラストラクチャモード

今回のまとめ

- データリンク層(イーサネット)
 - ・マルチリンクの通信をサポート(MACアドレスによる送受信者の指定)
 - 誤り検出機構(CRC32)をフレームの最後につける

有線LAN

- ・ツイストペアケーブル(4対8線)を使用する
- 近年は100base-TXまたは1000base-Tが主流 (CAT5e以上のケーブル)
- 衝突検知(CSMA/CD)がある

無線LAN

- 衝突回避(CSMA/CA)がある
- ESS-ID(SS-ID)による通信区別がある

質問あればどうぞ

次回はネットワーク層!