USB Media Controller 딕 Rotary_Encoder_Switch SW2 J2 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 GND RESET D0 D17 D0 +3V3 LEDs are actually— AREF inside of the encoder A0 CAPs to make the— pulse output stable - C1 - 100uf DIN DOUT 1 NeoPixe 144 GND

By: E. Selåker morakniv @ github