

בית חכם וירוק Apple-igh Android-igh compact














מסך פתיחה





מסך בית ראשי

זמן מגילוי אחרון בחדר מעבר להגדרות ותפריטי משנה

לחץ על החדר המבוקש לכניסה להפעלות 33³/₄ 0.7 דקי / Hr

מטבחון

00

כניסה

35°

26°

26°

27°

איחסון

ספיר

לחץ על מנת לראות צריכת KW / סה"כ לשעה

לחץ והחזק על החדר המבוקש על מנת לשנות את שם החדר, תמונת החדר , או מחיקת החדר

28°

\[\sum_{\text{\tinx}\text{\tinx}\tint{\tex}\text{\tetx}\text{\tetx{\text{\text{\text{\text{\texitilex{\text{\texitilex{\tinit}\tittt{\text{\texitilex{\text{\texitilex{\texitilex{\texitilex{\texi}}}\tinttitex{\tiint{\texitilex{\tiinter{\texitilex{\tii}}\xint

סלון קטן

א.חשמל חניון

אפור- החדר לא צורך חשמל והטמפרטורה בו 28 מעלות

כחול- החדר צורך חשמל ברגע זה

מטבח

בחר למעבר בין תפריטים







שליטה ובקרה בחדר

זמן מגלוי אחרון

הפעלה


תצרוכת חשמל

מצבים אוטומטים ירוק/כתום אפור/

> זמן פעולה מהדלקה אחרונה

מצב חופשה /חג כל התזמנים מושבתים

לחיצה ארוכה אפשריות נוספות הוסף למועדפים שנה שם/שנה סמל מחיקה הוסף הסר מהפעלה מהירה



במידה וקיים חיישן לחיצה עליו תביא גרף

היסטוריה

גרף היסטוריה חיישן



שלטים


仚

בית

תסריטים

 \odot

מועדפים



הגדרות מתקדמות



האפשרויות משתנות בהתאם

לסוג העומס


תאורה

כוח


תריס 010

זמן לכיבוי במצבים אוטומטים בדקות

> עוצמת אור להדלקה אוטומטית




גרף היסטוריה חיישן






הגדרות והפעלות משנה



מנהל אירועים



שם האירוע

הגדרת אירוע חדש

שם האירוע

מספר הטלפון להודעת PUSH או מייל כמוגדר במסך העדפות

> הפעל על מנת לכלול הרצת תסריט באירוע

בחר חדר ויחידה עליה יתבצע האירוע


בחר תנאי לביצוע האירוע

בחר זמנים וימים לביצוע האירוע


וועוווע ווויל ווויל ווויל

מחק

שמור



מנהל אבטחה



טמפרטורה


מנהל אבטחה חוץ

הודעה שתשלח במידה ויהיה גילוי

אפשרות הפעלת תסריט בדריכה וכן בגילוי

גלגל ובחר אלו חישנים יהיו בשימוש למצב חוץ

בחר פרק זמן שאחריו חוסר גילוי בכלל הגלאים ,מערכת האבטחה תידרך אוטומטית



בחירת שם התסריט להרצה

מספרי טלפון לשליחת הודעות


בחר ימים ושעות לדריכה אוטומטית

מנהל אבטחה בית

הודעה שתשלח במידה ויהיה גילוי

אפשרות הפעלת תסריט בדריכה וכן בגילוי


גלגל ובחר אלו חישנים יהיו בשימוש למצב בית




בחירת שם התסריט להרצה

מספרי טלפון וכתובות מייל לשליחת הודעות

מנהל אבטחה חוסר גילוי



מנהל אבטחה טמפרטורה



הודעה שתשלח במידה ותהיה טמפרטורה חריגה מאחד החיישנים הנבחרים


אפשרות הפעלת תסריט בזמן טמפרטורה חריגה

גלגל ובחר אלו חישנים יהיו בשימוש למצב מדידת טמפרטורה


צריכת חשמל סטטיסטיקה



ניהול משתמשים ולינקים



העדפות



דלג על מסך כניסה בהפעלה חוזרת

> אל תעמעם מסך

מספר הטלפון להודעות PUSH


הצגת נוכחות בלחיצה על גלאי בחדר באופן מפורט

מוסיף בבחירת מצבים למפסק גם שבת וחג

באפל מנקה הפעלות מקוצרות


קיצור זמן התחברות למכשירים מהירים


תסריטים



תזמן תסריטים כולל זריחה /שקיעה

> שם התסריט והאיקון שלו






הוסף תזמן לתסריט

תזמן על פי יום ושעה או תאריך ושעה

> שם התסריט השעה והימים לחץ לעריכה

הפעל השהה תזמן לתסריט

מועדפים




צריכת חשמל כללית

> היחידות והתסריטים המועדפים



שלטים



הגדרת משתמש חדש

