
Zdeněk Moravec

hugo@chemi.muni.cz

- Skupina metod pro stanovení měrného povrchu a porosity materiálů.
- Měrný povrch povrch materiálu vztažený na jednotku hmotnosti.
- Rtuťová intruzní porozimetrie založena na vtlačování rtuti do pórů. Používá se pro stanovení pórů o velikostech od 4 nm do stovek mikrometrů.
- ▶ Plynová porozimetrie sorpce plynu na povrch vzorku. Používá se pro stanovení pórů o velikostech od 0,33 nm do stovek nanometrů.




Struktura porézního zeolitu ZIF-8.1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Zdroj: François-Xavier Coudert/Commons

Měrný povrch je důležitou charakteristikou katalyzátorů, sorpčních materiálů, apod.

Materiál	SA $[m^2.g^{-1}]$
MOF	7140
Grafen	2700
Aktivní uhlí	500-3000
MCM-41 (SiO <sub>2</sub> )	1000
Molekulová síta	až 1000
Faujesite	900
Alumina	200
CaCO <sub>3</sub>	3



Mezoporézní silica.<sup>2</sup>

## Velikost pórů:

Mikropóry	<2 nm
Mezopóry	2-50 nm
Makropóry	>50 nm

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Zdroj: Xin Min et al/Commons

#### Rtuťová porozimetrie

## Rtuťová porozimetrie


- Do vzorku je vtláčena rtuť.
- Jde o destruktivní metodu.
- Umožňuje měřit velikost pórů od 4 nm do stovek mikrometrů.
- Čím vyšší tlak působí, tím se dostává rtuť do menších pórů, spodní hranici ovlivňuje maximální možný tlak.
- Měření je poměrně rychlé.
- Problémem je toxicita rtuti.



Rtuťový porozimetr.<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Zdroj: Quantachrome

#### Rtuťová porozimetrie



#### Plynová porozimetrie

- Stanovení porozity pomocí sledování sorpce plynu.
- Využívá se dusík, argon a krypton.
- Založeno na fyzisorpci nedochází k chemickým reakcím.
- Tlaky se pohybují mezi atmosférickým tlakem a vakuem.
- Měření trvá hodiny až dny a probíhá při teplotě varu daného plynu.

Plyn	Teplota varu [°C]
Dusík	-195
Argon	-185
Krypton	-152



- Před měřením je nutné vzorek (přesně navážený) odplynit (degasovat).
- To se provádí zahříváním ve vakuu, doba a teplota závisí na konkrétním vzorku.
- ▶ Teplota by neměla překročit 80 % teploty tání nebo skelného přechodu, aby nedocházelo k povrchovým změnám.
- Teplotu je nutné volit i s ohledem na teplotní stabilitu vzorku.



- Na začátku měření je vzorek evakuován a ochlazen na měřící teplotu.
- Přístroj provede automatickou kalibraci – stanovení cold volume a warm volume.
- Do kyvety se vkládá skleněná tyčinka, která zmenšuje velikost mrtvého objemu.
- Pro měření malých pórů je nutné dosáhnout velmi nízkého tlaku, k tomu se využívá turbomolekulární vývěva.



- Byla vynalezena roku 1958 Dr. W.Beckerem.<sup>4</sup>
- Skládá se ze soustavy statických a rotujících lopatek.
- Rotující lopatky se pohybují velmi vysokou rychlostí (25 000–90 000 rpm).



Řez turbomolekulární vývěvou.<sup>5</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Turbomolecular pump

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Zdroj: Liquidat/Commons

- Vyžaduje předřazenou vývěvu pro vytvoření dostatečného vakua pro start. Tlak by měl být pod 10 Pa.
- Hřídel s lopatkami je umístěna v magnetickém ložisku.
- Umožňují dosažení tlaku až 10<sup>-9</sup> Pa a čerpací rychlosti až 4 000 l.s<sup>-1</sup>.






Schéma turbomolekulární vývěvy.<sup>6</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Zdroj: Kkmurray/Commons

- Přístroj postupně zvyšuje tlak plynu v kyvetě a měření objem nasorbovaného plynu, který se projevuje poklesem tlaku.
- Aby bylo možné měřit tlak s dostatečnou přesností potřebujeme velice přesný manometr a velmi dobře kalibrovaný manifold.
- V manifoldu se nastaví vyšší tlak a po otevření kyvety dojde k poklesu tlaku, který lze dopředu spočítat ze známého objemu kyvety a manifoldu.




- Každý bod analýzy má zadány hodnoty equilibration a tolerance.
- Equilibration udává, jak dlouho bude přístroj čekat na ustavení rovnováhy.
- ▶ Tolerance udává rozptyl hodnot tlaků.
- Jakmile je bod změřen, zvýší se tlak a měří se další.
- Zpravidla měříme absorpčně-desorpční izotermu.



#### Plynová porozimetrie


- Příkladem mezoporézního materiálu je hexagonální silkát *MCM-41*.
- Jeho struktura sestává z válcovitých pórů o průměru 2 až 6 nm.
- Připravit ho lze vodnou solgelovou syntézou, jako zdroj křemíku slouží zpravidla TEOS.
- Velikost pórů můžeme ovlivnit volbou templátu, často se používá cetyltrimethylammonium bromid.



Syntéza mezoporézního materiálu MCM-41.7

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Zdroj: Hermann Luyken/Commons


#### Plynová porozimetrie




Adsorpčně-desorpční izoterma MCM-41  $_{\scriptscriptstyle{\text{\tiny A}}}$ 

#### Plynová porozimetrie

a.





Adsorpce plynů na povrchu.8


<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Zdroj: Ricardo Amaral/Commons

- Brunauer–Emmett–Teller (BET) velmi používaný způsob výpočtu měrného povrchu.
- Využívá začátek adsorpční izotermy (P/P<sub>0</sub> 0-0,3), kdy lze předpokládat vznik monovrstvy.
- Vychází z několika (bohužel nereálných) předpokladů:
  - plochý povrch adsorbentu
  - všechna adsorpční místa jsou energeticky ekvivalentní (homogenní)
  - neexistují vzájemné interakce mezi adsorbovanými molekulami
  - adsorpční energie je pro všechny molekuly vyjma první vrstvy rovna energii zkapalnění adsorbátu
  - neomezený počet adsorpčních vrstev, nekonečný při nasyceném tlaku
  - rychlost desorpce molekul v určité vrstvě je rovna rychlosti kondenzace ve vrstvě o jednu níže


- Dříve se pro stanovení BET povrchu využívala sorpce v dusíku, dnes se doporučuje argon.
- Molekula dusíku může zkreslovat výslednou hodnotu kvůli kvadrupolárnímu momentu molekuly dusíku. Může docházet k interakci s polárními místy na povrchu vzorku.
- Pro měření s argonem potřebujeme kapalný argon nebo zařízení, které dokáže temperovat kyvetu na teplotu kapalného argonu.







Jedenáctibodová izoterma



Jedenáctibodová BET křivka