

**SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS**

DIRECCION DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

FOLIO

93

FECHA

5 - VIII - 99

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE : Procedimiento para el Control de Averías Inherentes a la Obra Civil.

OBJETIVO : Regular la participación de las áreas competentes en la atención y solución de las averías que, en materia de obra civil, se susciten en los edificios, talleres, plazas, estaciones, líneas y demás inmuebles que conforman el patrimonio del Sistema de Transporte Colectivo.

CONTENIDO : Objetivo, Políticas de Operación, Descripción de Actividades, Diagrama de Flujo y Formas e Instructivos de Llenado. Total de Páginas 20.

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL 10 - XI - 1989.

ACTUALIZACIONES**DIRECCION (ES)****RESPONSABLE (S)**Subdirección General Técnica

Vo. Bo.

Ing. Miguel Gerardo Requís Bustos.

Nombre y firma del Responsable

Subdirección General de Administración y Finanzas.

Vo. Bo.

Lic. José González Pedrero.

Nombre y firma del Responsable

Dirección de Operación

Vo. Bo.

Ing. Luis Canut Aberca.

Nombre y firma del Responsable

Dirección de Programación y Presupuesto

Vo. Bo.

M. en E. Mario López y Martínez.

Nombre y firma del Responsable

Gerencia de Organización y Sistemas

Vo. Bo.

Ing. Enrique Pérez Jiménez.

Nombre y firma del Responsable

Nombre y firma del Responsable

OBSERVACIONES: Sustituye al procedimiento de mismo nombre y número de folio de fecha 10-XI-89 (Segunda Actualización).



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LA OBRA CIVIL

VIGENCIA

FECHA

PAG. 1

05

VIII

99

DE 20

CONTROL DE AVERÍAS INHERENTES A LA OBRA CIVIL.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LA OBRA CIVIL

VIGENCIA

FECHA

PAG. 2

05

VIII

99

DE 20

OBJETIVO

Regular la participación de las áreas competentes en la atención y solución de las averías que, en materia de obra civil , se susciten en los edificios, talleres plazas, estaciones, líneas y demás inmuebles que conforman el patrimonio del Sistema de Transporte Colectivo.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LA OBRA CIVIL

VIGENCIA

FECHA

PAG. 3

05

VIII

99

DE 20

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- El presente procedimiento es de observancia obligatoria para todas las áreas involucradas en el control de averías inherentes a la obra civil.
- Para efectos del presente procedimiento, se entenderá por:
 - **D. E. P. Y. M. A. G.-** Las siglas con que se identifica al Departamento de Evaluación de Proyectos y Mantenimiento de Áreas Generales, dependiente de la Dirección de Operación.
 - **D. M. A. R.-** Las siglas con que se identifica al Departamento de Mantenimiento de Instalaciones y Administración de Recursos, dependientes de las Gerencias de Línea.
 - **Departamento de Mantenimiento.-** Indistintamente, en el caso de las averías que se presenten en instalaciones correspondientes a las áreas centrales, el DEPYMAG; en caso de averías que se presenten en instalaciones correspondientes a las Gerencias de Líneas, el DMAR.
- Es responsabilidad de los Departamentos de Mantenimiento atender las averías reportadas o detectadas por diversos medios a través de sus permanencias.

CAPITACIÓN DE AVERÍAS:

- La información referente a las averías se recibe de diversos medios, siendo su forma operativa la siguiente:

A) POR OFICIO:

Esta solicitud por escrito, puede ser dirigida a las Gerencias de Líneas, Subgerencias de Líneas, así como a los departamentos de mantenimiento para que valoren el oficio y lo dirijan a las áreas operativas en donde se puedan ejecutar los trabajos requeridos.

B) POR EL CENTRO DE COMUNICACIONES (C.C.):

Esta información la recibe el regulador del centro de comunicaciones que cuenta con teléfonos de disco y rojo (platina). Aquí se registra la información las 24 hrs. en la Bitácora de Fallas. Tienen la encomienda de valorar, clasificar y dirigir la información a las áreas operativas y cuando tiene conocimiento de que la avería es “urgente” la comunica a las áreas o permanencias que puedan resolver el problema. Cuando la solicitud del C.C. es normal, la deja registrada en bitácora de fallas para que al siguiente día, pase a esta área personal que designan los departamentos de mantenimiento para evaluar, clasificar y ubicar


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LA OBRA CIVIL

VIGENCIA

FECHA

PAG. 4

05

VIII

99

DE 20

la información hacia los conductos correspondientes avalando con su firma en bitácora esta decisión, posteriormente la turna al área de informática para su captura y control, se emiten listados computarizados para conformar una base de datos.

C) POR INSPECCIÓN:

Dependiendo de la magnitud de la falla, puede realizar la inspección personal especializado del departamento de mantenimiento, de acuerdo a programa o a la emergencia que se presente. Por otra parte el personal con la categoría de Técnico en Mantto. de Obras, en casos normales es quien de acuerdo a programa inspecciona los inmuebles de la misma, determina si corresponde al D.M.A.R. o D.E.P.Y.M.A.G. u otra área de la Dirección de Operación. En su caso, genera una orden de trabajo para su ejecución.

D) POR PERSONAL:

Así se denomina la captación de averías detectadas por funcionarios, personal del sistema o publico usuario. Las cuales son reportadas personalmente a Gerencias, Subgerencias, D.M.A.R. y D.E.P.Y.M.A.G. o permanencia cercana al lugar donde se presentó la falla para su atención respectiva.

E) POR TELÉFONO:

Las averías detectadas por personal del sistema, pueden notificarse vía telefónica a Gerencias de Líneas, Subgerencias de Líneas, D.M.A.R. y D.E.P.Y.M.A.G. o permanencia cercana al lugar donde se presentó la falla para su atención respectiva.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LA OBRA CIVIL

VIGENCIA

FECHA

PAG. 5

05

VIII

99

DE

20

Nº	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	ÁREA DEL S.T.C.	Detecta la avería que afecta el funcionamiento de la instalación y procede según su ámbito de competencia. Corresponde a Estaciones y Líneas?
1.1		No, comunica al DEPYMAG mediante oficio en original y copia para su atención, recaba acuse de recibo en la copia y conserva para su control. (Continúa en la Actividad No. 5)
1.2		Sí, reporta al Regulador de la Central de Comunicaciones vía telefónica para su atención.
2	GERENCIAS DE LÍNEAS CENTRAL DE COMUNICACIONES REGULADOR	Recibe el reporte telefónico y de acuerdo con la información proporcionada procede para su atención.
3		Para averías de atención urgente, se comunica vía telefónica a la permanencia del DMAR o DEPYMAG y proporciona información.
4		Para averías no urgentes, registra en la "Bitácora de Fallas" para su atención y conserva en espera del personal designado por el DMAR y DEPYMAG.
5	DMAR - DEPYMAG	Recibe reportes telefónicos o mediante oficio y turna al personal designado para revisarlos.
6	DMAR - DEPYMAG PERSONAL DESIGNADO	Se presenta en la Central de Comunicaciones y consulta la Bitácora de Fallas, registrando la información correspondiente a las averías reportadas de su competencia.
7		Procesa la información por área responsable y emite listados de averías por atender en original y copia.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LA OBRA CIVIL

VIGENCIA

FECHA

PAG. 6

05 VIII 99 DE 20

Nº	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
8	DMAR - DEPYMAG PERSONAL DESIGNADO	Turna original del listado de averías a la jefatura de mantenimiento y recaba firma en la copia.
9	DMAR - DEPYMAG JEFATURA DE MANTENIMIENTO	Recibe listados en original, revisa y turna a las permanencias para su atención.
10	DMAR - DEPYMAG PERMANENCIA PERSONAL RESPONSABLE	Recibe listados y con base en la información, elabora la Orden de Trabajo en original por cada avería, asigna número de folio y entrega al personal operativo para su atención.
11	DMAR - DEPYMAG PERMANENCIA PERSONAL OPERATIVO	Recibe la Orden de Trabajo, identifica los materiales y herramientas que requiere para la atención de la avería.
12		Elabora la Forma Unica para Movimientos de Bodega en original y dos copias, recaba los materiales, conserva la copia no. 2 y distribuye de la siguiente manera: Original.- Bodega de materiales. Copia No. 1.- Jefatura de mantenimiento.
13		Se traslada al lugar donde está la avería, en su caso se acredita con el responsable de la instalación y realiza una inspección del daño.
14		Procede a reparar la avería y una vez terminado el trabajo, en su caso recaba firma del personal presente en la Orden de Trabajo y se retira del lugar.
15		Regresa a la permanencia correspondiente y entrega la Orden de Trabajo al responsable de la permanencia.
16	DMAR - DEPYMAG PERMANENCIA PERSONAL RESPONSABLE	Revisa la Orden de Trabajo, firma de visto bueno y turna a la jefatura de mantenimiento correspondiente.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LA OBRA CIVIL

VIGENCIA

FECHA

PAG. 7

05

VIII

99

DE 20

Nº	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
17	DMAR - DEPYMAG JEFATURA DE MANTENIMIENTO	Recibe documentos, con base en la información contenida realiza la descarga de las averías por medio del registro único de captación de averías, que contiene todos los datos necesarios.
18	DMAR - DEPYMAG JEFATURA DE MANTENIMIENTO	Procesa electrónicamente el control estadístico de las averías y mensualmente elabora informe y turna a la jefatura de la Unidad de Obra Pública.
19	DMAR - DEPYMAG JEFATURA	Recibe el informe mensual y reporta a la Central de Comunicaciones para la descarga en la Bitácora de Fallas.
20	GERENCIAS DE LÍNEAS CENTRAL DE COMUNICACIONES	Recibe oficio y relación de averías reportadas y atendidas, coteja con la Bitácora de Fallas conjuntamente con personal de la Unidad de Obra Pública para su descarga.
21		Identifica las averías pendientes de reparación, las relaciona por cada línea, por número de reporte y por mes y día en que se generó el reporte.
22		Elabora oficio en original y 5 copias de la relación mensual, recaba firma del titular de la Gerencia de Líneas que corresponda y distribuye de la siguiente manera: Original del oficio y de la relación.- Departamento de Evaluación de Proyectos y Mantenimiento de Áreas Generales. Para su atención. Copia del Oficio y de la Relación.- Gerencias de Líneas. Copia del oficio y de la relación.- Área de Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones. Copia del oficio y de la relación.- Archivo. TERMINA PROCEDIMIENTO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO




PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LA OBRA CIVIL

VIGENCIA

FECHA

PAG. 8

05 VIII 99 DE 20





CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LA OBRA CIVIL


VIGENCIA

FECHA

PAG. 9

05 VIII 99 DE 20

DMAR - DEPYMAG




MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LA OBRA CIVIL

VIGENCIA

FECHA


PAG. 10

05

VIII

99

DE 20





CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LA OBRA CIVIL

VIGENCIA

FECHA

PAG. 11

05

VIII

99

DE 20

RELACIÓN DE FORMAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO

- ORDEN DE TRABAJO Y RECEPCION
- FORMA ÚNICA PARA MOVIMIENTOS EN BODEGA


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LA OBRA CIVIL

VIGENCIA

FECHA

PAG. 12

05 VIII 99 DE 20

ORDEN DE TRABAJO



DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

DEPARTAMENTO DE (1)

(4)

UBICACION

NOMBRE:

(6)

MANTENIMIENTO

(9)

FALLA

(12)

MP MC FP AR

ORDEN DE TRABAJO Y RECEPCION

SUBJEFATURA DE (2)

PERMANENCIA (3)

(5) (7)

LÍNEA

Nº DE OT

ESPECIALIDAD

(8)

MEDIO DE CAPTACION (10)

1 2 3 4 5

FECHA DEL R.A. (11)

SOLICITA:

(13)

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

(14)

ATENDIDO POR:

NOMBRE:

(15)

EXPEDIENTE:

(16)

FIRMA

(17)

RECEPCION DE TRABAJO

NOMBRE:

(18)

EXPEDIENTE:

(19)

FIRMA

(20)

FECHA

(21)

/ /

OBSERVACIONES:

(22)



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LA OBRA CIVIL

VIGENCIA

FECHA

PAG. 13

05

VIII

99

DE 20

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

ORDEN DE TRABAJO Y RECEPCION

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Registrar las averías inherentes a la obra civil que se presenten en las instalaciones del Organismo y se atiendan a través de los Departamentos de Evaluación de Proyectos y Mantenimiento de Áreas Generales y de Mantenimiento de Instalaciones y Administración de Recursos.

FORMULACION A CARGO DE:

DMAR - DEPYMAG Permanencia Responsable.

MEDIO DE ELABORACIÓN:

Manual.

No. DE EJEMPLARES:

Original.

DISTRIBUCIÓN:

Original.- DMAR - DEPYMAG
Permanencia Responsable.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LA OBRA CIVIL

VIGENCIA

FECHA

PAG. 14

05

VIII

99

DE 20

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

ORDEN DE TRABAJO

Nº	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1.	DEPARTAMENTO DE	El nombre del departamento de mantenimiento que corresponda (DEPYMAG – DMAR)
2.	SUBJEFATURA DE	El nombre de la sub Jefatura que corresponda.
3.	PERMANENCIA	El nombre de la permanencia que realizará la reparación de la avería.
4.	UBICACIÓN	El número de clave y nombre que le corresponde al inmueble por atender, de acuerdo al Catálogo de Inmuebles (Edificios, Talleres, etc.)
5.	LÍNEA	El número de la línea en que se encuentra el inmueble por atender.
6.	NOMBRE	El nombre del inmueble por atender (Edificio, Taller, etc.) de acuerdo al Catálogo de Inmuebles.
7.	Nº DE O.T.	El número de folio que se le asigna a la Orden de trabajo.
8.	ESPECIALIDAD	El número de clave y nombre de la especialidad de que se trate, de acuerdo al Catálogo de Especialidades (Herrería, Carpintería, etc.)
9.	MANTENIMIENTO	Marcar con una X, si esta actividad es: MP.- Mantenimiento Preventivo. MC.- Mantenimiento Correctivo. FP.- Fuera de Programa. AR.- Actividad Relevante.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LA OBRA CIVIL

VIGENCIA

FECHA

PAG. 15

05

VIII

99

DE 20

Nº

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

10. MEDIO DE CAPTACIÓN

Marcar con una X cual fue el medio de captación:

- 1.- Centro de Comunicaciones.
- 2.- Personal.
- 3.- Inspección.
- 4.- Oficio.
- 5.- Telefónico.

11. FECHA DEL R.A.

El día, mes y año en el cual se conoció la avería.

12. FALLA

La descripción detallada de la falla, así como la ubicación precisa de la misma.

13. SOLICITA

El nombre completo de la persona que solicita la intervención, así como el número de su extensión telefónica.

14. DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS

La descripción detallada de los trabajos desempeñados conforme a la especialidad que corresponda.

ATENDIDO POR:

15. NOMBRE

El nombre completo del oficial responsable de la brigada que atendió la reparación de la avería.

16. EXPEDIENTE

El número de expediente del responsable.

17. FIRMA

La firma del responsable de la brigada.

RECEPCION DEL TRABAJO

18. NOMBRE

El nombre completo de la persona que recibe de conformidad los trabajos ejecutados.

19. EXPEDIENTE

El número de expediente de la persona que recibe.

20. FIRMA

La firma de quien recibe los trabajos.

21. FECHA

El día, mes y año de terminación de los trabajos.

22. OBSERVACIONES

Información complementaria relevante sucedida durante la ejecución de los trabajos.



OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



05	VIII	99	DE	20
----	------	----	----	----

RECIBO DE CONFORMIDAD					
(28)					
NOMBRE _____					
(29)					
FIRMA: _____					
No. EXP					(30)



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LA OBRA CIVIL

VIGENCIA

FECHA

PAG. 17

05

VIII

99

DE 20

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA FORMA ÚNICA PARA MOVIMIENTOS EN BODEGA

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Registrar los materiales y herramientas necesarios para atender las averías inherentes a la obra civil, para que su salida sea autorizada por parte del responsable de la permanencia y sean utilizados en los trabajos.

FORMULACION A CARGO DE: DMAR – DEPYMAG Permanencia Responsable.

MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual.

No. DE EJEMPLARES: Original y dos copias.

DISTRIBUCIÓN: Original.- DMAR - DEPYMAG
Copia N° 1.- Permanencia Responsable.
Copia N° 2.- Responsable de la Brigada de Mantenimiento.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LA OBRA CIVIL

VIGENCIA

FECHA

PAG. 18

05

VIII

99

DE 20

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

FORMA ÚNICA PARA MOVIMIENTOS EN BODEGA

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	DEPARTAMENTO DE	El nombre del departamento de mantenimiento que corresponda.
2	FOLIO	El número de folio consecutivo que corresponda
3	FECHA	Con número arábigo la fecha de elaboración de la forma
4	NO. E	El número de folio de la Nota de Entrada a la bodega.
5	NO. O.T.	El número que corresponda a la orden de trabajo
6	BODEGA	El número y nombre de la permanencia en la que se encuentra la bodega que efectúa el movimiento.
7	ENTRADA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN MATERIAL DE RECUPERACIÓN COMPRA DIRECTA REGRESO DEL RESGUARDO ESPECIAL	Con una X el recuadro que corresponda de acuerdo al tipo de entrada que se efectúa
8	SALIDA ORDEN DE TRABAJO POR RESGUARDO EMERGENCIA ESPECIAL	Con una X el recuadro que corresponda de acuerdo al tipo de salida que se realiza
9	TRASPASO	El numero que le corresponda a la bodega de la cual sale el bien y el número de la bodega en que se va a recibir el bien


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LA OBRA CIVIL

VIGENCIA

FECHA

PAG. 19

05 VIII 99 DE 20

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
10	NUMERO RESGUARDO	El número de resguardo que le corresponda al bien
11	INV.	El número de inventario que tiene asignado el bien
12	CÓDIGO	El número de código que le corresponde al bien, según el catalogo de materiales expedido por la Gerencia de Recursos Materiales.
13	DESCRIPCIÓN	El nombre del bien según el Catálogo expedido por la Gerencia de Recursos Materiales.
14	UNIDAD	La unidad de medida del bien, según el Catálogo expedido por la Gerencia de Recursos Materiales.
15	CANTIDAD SURTIDA	El número de unidades del bien que sale de la bodega para ser utilizados en la reparación de la avería.
16	UTILIZADA	El número de unidades del bien que fueron utilizadas para la reparación de la avería.
17	DEVUELTA	El número de unidades del bien que son reintegradas a la bodega, por no haber sido utilizadas en la reparación de la avería.
18	CLAVE NUEVO USADO INSERVIBLE	Marcar con una X en la columna y fila correspondiente, para indicar en qué condiciones se encuentra el bien.
19	PROC	En su caso, un asterisco que se relaciona con la columna de Observaciones.
20	OBSERVACIONES	Cualquier información complementaria que se considere conveniente para el llenado de esta forma


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCION DE OPERACION

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LA OBRA CIVIL

VIGENCIA

FECHA

PAG. 20

05 VIII 99 DE 20

No

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

USO EXCLUSIVO TRASPASO

- | | | |
|----|----------------------------------|---|
| 21 | RECIBE
NOMBRE | El nombre completo de la persona encargada de la bodega a la cual se efectúa el traspaso del bien. |
| 22 | FIRMA | La firma autógrafa de la persona quien recibe el bien. |
| 23 | NO. EXP | El número de expediente de la persona que recibe el bien. |
| 24 | AUTORIZO
NOMBRE | El nombre completo de la persona responsable de la permanencia a la cual pertenece la bodega que efectúa el movimiento de salida del bien. |
| 25 | FIRMA | La firma autógrafa de la persona responsable de la permanencia a la cual pertenece la bodega que efectúa el movimiento de salida del bien. |
| 26 | NO. EXP. | El número de expediente de la persona responsable de la permanencia a la cual pertenece la bodega que efectúa el movimiento de salida del bien. |
| 27 | ENTREGA (ENCARGADO)
NOMBRE | El nombre completo de la persona encargada de la bodega. |
| 28 | FIRMA | La firma autógrafa de la persona encargada de la bodega. |
| 29 | NO. EXP | El número de expediente de la persona encargada de la bodega. |
| 30 | RECIBIÓ DE CONFORMIDAD
NOMBRE | El nombre completo de la persona que recibe el bien para la reparación de la avería. |
| 31 | FIRMA | La firma autógrafa de la persona que recibe el bien para la reparación de la avería. |
| 32 | NO. EXP | El número de expediente de la persona que recibe el bien para la reparación de la avería. |