

Manual de Usuario

MANUEL MORENO

Queda prohibido cualquier tipo de reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la Sección de Seguridad Tecnológica.

Bitácora de Supervisión

Organismo	Sección Seguridad Tecnológica	
Proyecto	CamStatus-Security	
Entregable	Manual de Usuario	

Versión	Causa del cambio	Responsable	Fecha
1.0	Versión inicial	Manuel Moreno	2025-08-14

Índice

I - II	ntro	lucción		Pag
1.	Obje	tivos		4
2.	Requ	erimientos		4
II -	Ope	raciones del Sister	na	
1.	Func	ionalidad		5
2.	Boto	nes y Tablas		. 8
3.				
	3.1	Inicio		9
	3.2	Monitoreo		10
	3.3	Equipos		11
		3.3.1 NVR		11
		3.3.2 Cámara		. 11
		3.3.3 Enlace		. 11
		3.3.4 Switch		. 11
		3.3.5 Cámara en Stock		. 11
	3.4	Condición de Atención		. 13
	3.5	Historial Eliminados		. 17
	3.6	Reporte		. 17
	3.7	Configuración		. 18
		3.6.1 Perfil		. 18
		3.6.2 Usuarios		. 19
		3.6.3 Manual de Usua	io	. 19
		3.6.4 Manual de Desar	rollador	. 19

I. Introducción

1. Objetivos

El objetivo del manual de usuario del Sistema **CamStatus-Security** es brindar al usuario final una guía detallada para utilizar de manera efectiva el sistema, así como proporcionar información sobre las distintas funcionalidades de la aplicación. Con este manual, el usuario podrá aprender a utilizar todas las herramientas y características disponibles en el sistema, optimizando así su uso y el seguimiento de sus actividades de manera eficiente.

2. Requerimientos

- Equipo Pentium 4 o Superior.
- Mínimo 4Gb en RAM.
- Sistema Operativo Ubuntu 10.4 Windows 7 o Superior.
- Resolución gráfica 800*600.
- Navegador web Mozilla Firefox, Microsoft Edge, entre otros.
- Microsoft Office 13 o LibreOffice 25.2.2 (o versiones posteriores).
- Adobe Reader 5.0 o posterior (opcional).
- Conexión a la intranet.

Introducción 4


II. Operaciones del sistema


1. Funcionalidad

El sistema CamStatus-Security permite a la sección de Seguridad Tecnológica registrar, modificar y eliminar equipos del sistema de videovigilancia. Además, lleva un registro de condición de atención, registro de equipos eliminados, el monitoreo en tiempo real de NVR y Cámaras para determinar su estatus, y exportación de archivos log, inventarios y un reporte final.



Ingresar al sistema. Para acceder al sistema debe ingresar al link http://170.120.110.20:8000. Una vez mostrado el login ingrese usuario y contraseña en los campos correspondientes y posterior a eso presione ingresar.





2. Botones y Tablas


Buscar registro	Q BUSCAR
Limpia los campos de búsqueda	S LIMPIAR
Descarga los archivos en formato .xlsx	DESCARGAR
Descarga un archivo en formato .txt	DESCARGAR LOG



Nota: Las barras y listas de búsquedas pueden variar dependiendo el equipo. La paginación se muestra cuando hay mas de diez registros.

Botones y Tablas 8

3. Descripción del Sistema




3.1 Inicio



Una vez ingresado al sistema, se muestra el apartado de inicio dónde se visualizar pueden dos cuadros, uno para NVR y el otro para Cámaras, el cual contiene el total de equipos y la cantidad de equipos que tienen determinado un status.

3.1 Monitoreo


En monitoreo se pueden visualizar las tablas que contienen los datos de Cámaras y NVR que están offline y conecting. Dichas tablas se actualiza cada 15 segundos.




3.2 Equipos

3.2.1 NVR

Al desplegar la lista de Equipos el primer botón pertenece NVR, dónde se muestra una tabla con los datos acciones que se pueden hacer sobre esos registros, como: Ver, editar y eliminar. Además del botón para agregar un nuevo NVR.



Para agregar un nuevo NVR debe presionar el botón ya antes mencionado el cuál apertura un formulario.



Si ya no desea crear un nuevo NVR presione Volver de lo contrario rellene los campos y presione

Guardar NVR

Nota: Para los demás equipos el proceso es similar, los cambios se aplican en los formularios, ya que para los distintos equipos los tipos de datos varían.


3.2 Equipos

Ya que la vista de cada de equipo son similares entre si no se mostrarán gráficos, pero a continuación se mostrará una tabla con los datos que no son editables para cada equipo. Esto ayudará a evitar errores en datos importantes de los equipos.


Equipo				
NVR	Mac	Nombre	N° Volumen	Capacidad Max. /volumen (TB)
Cámara	Mac			
Enlace	Mac			
Switch	Serial			

Nota: Los registros de Cámaras en stock no son editables.

condición En de Atención se muestra una tabla con los datos y acciones que se pueden hacer sobre esos registros, como: Ver, editar y eliminar. Además del botón para agregar una mueva condición de atención. Esta vista solo muestra condiciones de las atención que no se han atendido.




Para agregar una nueva condición de atención debe presionar el botón ya antes mencionado el cuál apertura un formulario



Si ya no desea crear un nueva condición de atención presione Volver de lo contrario rellene los campos y presione Guardar Condición

En el apartado de condición de atención se lleva el **control de la condición**, como se muestra en las siguientes gráficas.



Editar Condición de Atención

Tipo de Condición

Fecha de Realización

CAMION CESTA.

do AFO FOSS


Combid de condición

Agrega nueva descripción para el control de seguemento

No se ha generado una discripción pára el control de seguemento


SUARDAN CONDICIÓN

Después de haber creado una condición de atención se presiona el botón Editar , se mostrará el siguiente formulario.



Una vez registrada la descripción, al presionar nuevamente Editar





presionar Guardar condición

Para ver las descripciones agregadas a un control de condición solo debe presionar Ver a la condición de atención deseada.



Se abrirá una tarjeta sobre la información de la condición de atención y debajo de esta una tabla con los registros de control de condición asociados.

Nota: Para las tarjetas de información para NVR se muestra una tabla con las cámaras enlazadas y para Cámara se muestra una tabla con las condición de atención aplicadas a la cámara.

3.4 Historial Eliminados

En historial Eliminados se muestra una tabla con los datos y acciones que se pueden hacer sobre esos registros, como: Ver y eliminar.

Equipos Eliminados

Tipo de Equipo

Secciones

Tipo de Equipo

Tipo de



3.6 Configuración

3.6.1 Perfil

Al desplegar la lista de configuración el primer botón pertenece a Perfil, dónde se muestran un formulario con los datos del usuario que abrió la sesión.



El formulario muestra los campos editables, si sé desea guardar alguna modificación en caso de que la haya hecho debe presionar Actualizar Datos



Para crear las preguntas de seguridad (recomendable) el usuario debe presionar Preguntas de Seguridad en caso de que ya las tenga creada al presionar el botón se mostrará el mismo formulario pero para editar

3.6.2 Usuarios

En Usuarios se muestra una tabla con los datos y acciones que se pueden hacer sobre esos registros, como: Editar y eliminar. Además del botón para agregar un nuevo usuario.




Para crear un nuevo usuario debe presionar el botón antes mencionado, el cual apertura un formulario



Si ya no desea crear un nuevo usuario presione el botón Volver , de lo contrario rellene los campos y presione Guardar Usuario

3.6.3 Manual de Usuario



3.6.4 Manual de Desarrollador

Para Manual ocurre la misma acción que Manual de Usuario. Al presionar el botón Manual de desarrollador se apertura una nueva pestaña con el archivo correspondiente en formato pdf.