

## Места расположения надсечек в лекалах для изделий с втачным рукавом

Наименование среза	Места расположения надсечек
Боковые срезы спинки и переда	1-я — на уровне линии талии
	2-я — на уровне линии бедер
Средний срез спинки	На уровне линии талии
	(если спинка со средним швом)
Срез проймы	1-я — на спинке соответственно вершине
	локтевого переката
	2-я — на переде (полочке) соответственно
	вершине переднего переката
Окат рукава	1-я — на уровне вершины линии переднего
	переката
	2-я— на уровне вершины локтевого переката
	3-я — соответственно положению плечевого шва
Передние срезы верхней и нижней части	1-я — на расстоянии 7-8 см от верхнего края
рукава	2-я — на расстоянии 7-8 см от нижнего края
Локтевые срезы верхней и нижней части	1-я — на расстоянии 9-10 см от верхнего края
рукава	2-я — на расстоянии 9-10 см от нижнего края
Подборт	1-я — на расстоянии 12 см от верхнего края
	2-я — на линии груди
	3-я — на линии талии
	4-я — на линии бедер