Пример 1. Логические операции

С точки зрения программиста логические операции практически совпадают с арифметическими операциями. Принципиальное отличие состоят в том, что логические операции не создают выполнение (кроме операций сдвига), и вам не нужно беспокоиться об отрицательных числах. Логические операции называются побитовыми, поскольку они действуют на отдельные биты. Основные или фундаментальные логические операции:

NOT Invert bits
$$c_i = \overline{a}_i$$
AND Logical and $c_i = a_i \cdot b_i$
OR Logical OR $c_i = a_i + b_i$

Производными логическими операциями, которые могут быть выражены в терминах фундаментальных операций, являются (это не исчерпывающий список):

XORExclusive OR
$$c_i = \overline{a}_i \cdot b_i + a_i \cdot \overline{b}_i$$
NANDNOT AND $c_i = \overline{a_i \cdot b_i}$ NORNOT OR $c_i = \overline{a_i + b_i}$

Операциями сдвига иногда могут быть группы с логическими операциями, а иногда - нет. Это связано с тем, что эти операции не являются фундаментальными Булевыми операциями, а являются операциями над битами. Операция сдвига перемещает все биты слова на одно или несколько позиций влево или вправо. Типичные операции сдвига:

LSL	Logical shift left	Shift the bits left. A 0 enters at the right hand position and the bit in
		the left hand position is copied into the carry bit.
LSR	Logical shift right	Shift the bits right. A 0 enters at the left hand position and the bit in
		the right hand position is copied into the carry bit.
ROL	Rotate left	Shift the bits left. The bit shifted out of the left hand position is copied
		into the right hand position. No bit is lost.
ROR	Rotate right	Shift the bits right. The bit shifted out of the right hand position is
		copied into the left hand position. No bit is lost.

Система команд некоторых микропроцессоров включает и другие логические операции, которые не являются обязательными и могут быть синтезированы с использованием других операций.

Bit Set	The bit set operation allows you to set bit i of a word to 1.
Bit Clear	The bit clear operation allows you to clear bit i of a word to 0.
Bit Toggle	The bit toggle operation allows you to complement bit <i>i</i> of a word to its
	complement.

Логические операции ARM

Немногие микропроцессоры реализуют все вышеперечисленные логические операции. Некоторые микропроцессоры реализуют специальные логические операции. Логическими операциями ARM являются:

```
MVN
        MVN r0,r1
                                 r0 = \overline{r1}
        AND r0, r1, r2
AND
                                 r0 = r1 \cdot r2
        OR r0, r1, r2
ORR
                                 r0 = r1 + r2
        XOR r0, r1, r2
EOR
                                 r0 = r1 \oplus r2
BIC
        BIC r0, r1, r2
                                r0 = r1 \cdot r2
        MOV r0, r1, LSL r2
LSL
                                r1 is shifted left by the number of places in r2
LSR
        MOV r0, r1, LSR r2
                                r1 is shifted right by the number of places in r2
```

Двумя необычными командами являются MVN (перемещение с отрицанием) и ВІС (сброс бита). Инструкция с отрицанием перемещения действует скорее как инструкция перемещения (MOV), за исключением того, что биты, в этом случае, инвертируются. Обратите внимание, что биты в исходном регистре остаются без изменения. Команда ВІС очищает биты первых операндов, когда установлены биты операнда назначения. Эта операция эквивалентна И между первым и отрицательным вторым операндом. Например, 8-битная операция BIC r0,r1,r2 (c r1=00001111 и r2=11001010) приведет к результату r0=11000000.

Задача:

Выполним простую Булеву операцию для вычисления побитовой операции $F = A \cdot B + \overline{C \cdot D}$.

Предположим, что A, B, C, D находятся в r1, r2, r3, r4, соответственно.

Фрагмент кода:

```
AND \mathbf{r0}, r1, r2 ; r0 = A \cdot B

AND \mathbf{r3}, r3, r4 ; r3 = C \cdot D

MVN \mathbf{r3}, r3 ; r3 = \overline{C \cdot D}

ORR \mathbf{r0}, r0, r3 ; r0 = A \cdot B + \overline{C \cdot D}
```

На рис. Example 1 показано состояние системы после выполнения программы.

Следует отметить некоторые нюансы. Во-первых, мы использовали псевдо команду LDR r1, $=2_00000000111111010101010111110000$, чтобы загрузить двоичный литерал в регистр r1.

ARM не может загрузить 32-битную константу в одной команде (так как сама инструкция имеет ширину в 32 бита).

Формат LDR r1, = генерирует относительную загрузку счетчика команд и ассемблер автоматически помещает константу в соответствующее место в памяти.

Обратите внимание на формат числа по основанию 2. Это _2xxxx..x, где _2 указывает на двоичное представление, а x...x являются битами двоичного числа.




Рис. Example 1. Состояние системы после выполнения программы.