


VORLESUNG 3 – MIKROCONTROLLER




AGENDA


- Steuerungen im Aml-Kontext
- Mikrocontroller-Aufbau
 - Rechen- & Steuerwerk
 - Register
 - Speicherwerk
 - Interrupt-Steuerung
 - Ein-/Ausgabewerk
 - Analog-Digital-Umsetzer


















MIKROCONTROLLER



ANFORDERUNGEN


- Eingabe
 - Schnittstellen für Sensorik
 - Aufnahme von Messwerten (=Elektrische Signale von Sensor)
 - Analog-Digital-Wandlung
- Ausgabe
 - Ansteuerung von Aktoren
- Echtzeit-Anwendungen





ECHTZEIT

Echtzeit ≠ Schnell





"UNTER ECHTZEIT VERSTEHT MAN ..., DASS DIE VERARBEITUNGSERGEBNISSE INNERHALB EINER VORGEGEBENEN ZEITSPANNE VERFÜGBAR SIND."


DIN 44300, Teil 9



WEITERE DEFINITIONEN


- Harte Echtzeit:
 - Definierte Reaktionszeit wird garantiert und niemals überschritten
 - Überschreitung würde zu einem (schweren) Unfall führen!
 - Beispiel: Reaktorsteuerung, Autopilot
- Weiche Echtzeit:
 - Reaktionszeit wird nur statistisch garantiert
 - Überschreitung führt nicht zu Fehlern!
 - Beispiel: Streaming, Personal Computer (PC)









MIKROCONTROLLER: ABGRENZUNG



- Mikrorechner: Mikroprozessor + Speicher-Werk + E-/A-Werk
 - Beispiel: PC
- Mikrocontroller (µC): Mikrorechner integriert auf einem Chip
 - Optimiert:
 - Für Steuerungs- oder Kommunikationsaufgabe
 - Auf niedrige Leistungsaufnahme
 - Für harte Echtzeitanforderungen








Blockschaltbild eines AVR-μC, Quelle: Weigu.lu μC-Technik





Blockschaltbild eines AVR-µC, Quelle: Weigu.lu µC-Technik




RECHEN- & STEUERWERK

- Arithmetic Logic Unit (ALU) / Rechenwerk:
 - Führt logische und mathematische Operationen aus
 - Statusregister: zeigen Statusinformationen zur vorangegangenen Operation an
- Steuerwerk
 - Steuert den Ablauf der Befehlsverarbeitung:
 - Dekodiert Befehle
 - Versorgt die ALU mit Daten und Befehlen
 - Wertet Statusregister der ALU aus
 - Leitet Ergebnisse der ALU an den Speicher weiter
 - Steuert weitere Funktionseinheiten des μC (z.B. Schnittstellen)




REGISTER

- Speicher (flüchtig!)
- Spitze der Speicherhierarchie: besonders schneller Zugriff
- ALU hat i.d.R. direkten Zugriff
- Input & Output (I/O)
 - -> Pin-Zustände
- Besteht aus FlipFlops





BEISPIEL: D-FLIPFLOP (D-FF)




Wahrheitstablle

D	С	Q	IØ	Funktion
0	0	*	*	Speichern
0	1	0	1	Rücksetzen
1	0	*	*	Speichern
1	1	1	0	Setzen

→ Weiter Informationen: Elektroniktutor - Register





- Registertiefe = Anzahl paralleler FlipFlops (hier 4 Bit)
- Meist mit zusätzlicher Registerauswahl-Leitung Realisiert
- Weitere Registertypen: Schieberegister, Ringregister,...

→ Weiter Informationen: Elektroniktutor - Register




BEFEHLSABARBEITUNG

Beispiel-Aufgabe: SR2 = SR0 + SR3

Mikrocontroller-Daten:

- Arbeitsregister (AR): AR0, AR1
- Speicherregister (SR): SR0 bis SR3

Befehl	Bedeutung
load A B	Register A = Speicher an der Stelle B
add A B	Register A = Register A + Register B
sub A B	Register A = Register A - Register B
move A B	Speicher an der Stelle A = Register B






BEFEHLSABARBEITUNG

Beispiel-Aufgabe: SR2 = SR0 + SR3


Pseudo-Code:

(1)	load	ARØ	SR0	Steuerwerk belädt AR0 mit SR0
(2)	load	AR1	SR3	Steuerwerk belädt AR1 mit SR3
(3)	add	ARØ	AR1	Steuerwerk stellt ALU auf Addition und Zieladresse AR0 ein
(4)	move	SR2	AR0	ALU führt Addition durch und speichert Ergebnis in AR0 Steuerwerk speichert Wert von AR0 in SR2



Befehl	Bedeutung		
load A B	Register A = Speicher an der Stelle B		
add A B	Register A = Register A + Register B		
sub A B	Register A = Register A - Register B		
move A B	Speicher an der Stelle A = Register B		






Blockschaltbild eines AVR-μC, Quelle: Weigu.lu μC-Technik




SPEICHERWERK

- Speicherung und Bereitstellung von Daten und Befehlen
- Von-Neumann-Architektur:

 Zwei verbreitete Architekturen
 - Von-Neumann
 - Harvard




Harvard-Architektur:





VON-NEUMANN



Vorteile:


- Einfach realisierbar
- Hohe Flexibilität:
 - Freier Speicher kann für Daten und Befehle verwendet werden
- Niedrigere Kosten:
 - Geringerer Verdrahtungsaufwand
 - Einfacheres Steuerwerk

Nachteile:

- Verbindung zum Speicher als Flaschenhals
- Langsamer: konkurrierender
 Speicherzugriff, entweder Daten- oder
 Befehlscode
- Erzwungener Sequentialismus, keine Parallelität



HARVARD



Vorteile:

- Sicherheit: Code und Daten sind getrennt
 - Bestimmte Fehler/Angriffe sind unmöglich
 - Selbstmodifizierender Code durch unveränderlichen Speicher vermeidbar
- Buffer-Overflow (Daten überschreiben Code) ist unmöglich
- Schnell, da Daten- und Befehlsspeicher parallel abgefragt werden
- Daten- und Befehlsspeicher können unterschiedlich groß sein (Kostenfaktor)


Nachteile:

 Weniger flexibel: Freier Speicher für Daten / Befehle reserviert

Datenspeicher

Teurer:
Hoher Verdrahtungsaufwand
Komplexes Steuerwerk






Blockschaltbild eines AVR-µC, Quelle: Weigu.lu µC-Technik



INTERRUPT-STEUERUNG

- Spezielle Komponente des Steuerwerks zur Behandlung von besonderen Ereignis
- Schnelle und flexible Reaktion auf Ereignisse

- Interrupt:
 - Asynchrone Unterbrechung des Programmablaufs:
 - Beim Eintreten wird eine vordefinierte Interrupt-Routine ausgeführt
 - Durch interne und externe Ereignisse auslösbar





INTERRUPT-ARTEN


Interne Interrupts

- Durch µC-interne Ereignisse ausgelöst
- Zeitgeber:
 Nach Ablauf einer vorgegeben Zeit
- Schnittstellen:
 Beim Empfang von Daten
- ALU:
 Bei Rechen-Ereignissen (z.B. Division durch 0)

Externe Interrupts

- Durch µC-externe Ereignisse ausgelöst
- Nur an speziellen Eingängen/Schnittstellen möglich
- Meist ausgelöst durch Zustandswechsel (0 -> 1 oder 1 -> 0)






Welche Art von Interrupt wird hier dargestellt? → Internes Interrupt




Beispiel:



Welche Art von Interrupt wird hier dargestellt? → Externes Interrupt






Blockschaltbild eines AVR-µC, Quelle: Weigu.lu µC-Technik



EINGABE-/AUSGABEWERK

- Bindeglied zur Umwelt Ein- und Ausgabe von Daten:
- Zum Anwender (über Bildschirm u. Eingabegeräte)
- Zu anderen Systemen (über Schnittstellen)
- Schnittstellen: I²C, SPI, UART, ...
- Digitale Ein-/Ausgänge:
- Logisches Schalten (0 / 1)
- Bspw. Ein-/Ausschalter, ...




μC: SAMD21G18, Quelle: Seeedstudio

Analoge Ein-/Ausgänge



ANALOG-DIGITAL-UMSETZER






ANALOG-DIGITAL-UMSETZER




Gas-Sensor, Quelle: Makerfabs



elektrisches, analoges Signal









ANALOG-DIGITAL-UMSETZER

- Auch A/D-Wandler oder ADC (analog-to-digital converter)
- Elementarer Bestandteil von Mikrocontrollern:
 - Ermöglicht die "Wahrnehmung der Umwelt"

Digitalisierung des analogen Signals:

- Zeitliche Diskretisierung: (vertikale Linien)
- Zerlegung des Analogsignals in eine zeitdiskrete Signalfolge
- Quantisierung: (horizontale Linien)
- Zerlegung der zeitdiskrete Signalfolge in eine zeit- und wertdiskrete Folge






Abbildungsquelle: Wikipedia - ADC



ZEITLICHE DISKRETISIERUNG


- Zerlegung des Analogsignals in eine zeitdiskrete Signalfolge
- Nyquist-Shannon-Abtasttheorem für bandbegrenzte Signale: $f_{abtast} \ge 2 \cdot f_{max}$
- Nicht-Beachtung des Abtasttheorems: Unterabtastung (mit ggf. Aliasing-Effekt)





ZEITLICHE DISKRETISIERUNG


- Realisierung mittels Sample-Hold-Glied:
- Kondensator hält in der Haltephase (Schalter S offen) die Eingangsspannung U_{in} konstant
- Spannungsfolger: verhindert Entladung des Kondensators C
- In der Ladephase (Schalter S geschlossen) wird der Kondensator C geladen
- Impedanzwandler: stromfreie Spannungsmessung am Messort






QUANTISIERUNG

- Zerlegung des zeitdiskreten in eine zeit- und wertdiskrete Folge
- Quantisierungsabweichung bzw. Quantisierungsfehler
- Abweichung des digitalen vom analogen Signal
- Abhängig von der Auflösung des ADCs
- ADC-Auflösung = $2^{Bit-Angabe}$
- Beispiel rechts: 2-Bit-ADC (4 diskrete Werte)








Nullpunktfehler

kontinuierlicher Offset

Behebung: Offset bei Nulleingang bestimmen





	Nullpunktfehler	Verstärkungsfehler
	kontinuierlicher Offset	multiplikativer Fehler
	Behebung: Offset bei Nulleingang bestimmen	Behebung: Vergleich von Null mit Vollausschlag
y \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	$\begin{array}{c} y \\ \\ \\ \\ \\ \end{array}$	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\



	Nullpunktfehler	Verstärkungsfehler	Nichtlinearitätsfehler
	kontinuierlicher Offset	multiplikativer Fehler	Fehler als Funktion f(x)
	Behebung: Offset bei Nulleingang bestimmen	Behebung: Vergleich von Null mit Vollausschlag	Behebung: Herstellerkalibration anwenden, linearen Bereich nutzen
0 0	$\begin{array}{c} y \\ \\ \\ \\ x \end{array}$	$\begin{array}{c} y \\ y $	Quelle: Wikipedia - ADC




SUKZESSIVE APPROXIMATION


- $\rightarrow U_{in}$ wird in k Schritten approximiert:
 - Über den DAC wird eine Spannung U_{ref} erzeugt
- $U_{ref}^{(n)}$ wird im Komparator mit U_{in} verglichen: $U_{ref}^{(n)} < U_{in}$:

 $U_{ref}^{(n+1)}$ in nächster Iteration um $\frac{U_{ref}^{(n)}}{2}$ hochsetzen

• $U_{ref}^{(n)} \geq U_{in}$: $U_{ref}^{(n+1)} \text{in nächster Iteration um} \, \frac{U_{ref}^{(n)}}{2} \, \text{runtersetzen}$

 Anzahl k der Iterationen entspricht der Auflösung des DAC (typischerweise 12 – 14 Bit)









SUKZESSIVE APPROXIMATION

Successive Approximation – example of a 4-bit ADC





- Direkte Messung der Spannung mittels Komparator-Logik-Schaltung
 - Spannung U_{ref} wird an den Vorwiderständen R in Teilspannung $U_{ref,n}$ zerkleinert
 - Teilspannung $U_{ref,n} = U_{ref} \cdot \frac{n}{n_{ges}}$; $n \coloneqq Nummer\ d.\ Komparatorstuf\ e$
 - U_{in} wird über die Komparatoren K mit den Teilspannungen $U_{ref,n}$ verglichen
 - Codeumsetzer-Logik erzeugt digitales Signal





$$U_{ref} = 4V$$
; $U_{in} = 2V$; $R = 10k\Omega$; $U_{ref,n} = U_{ref} \cdot \frac{n}{n_{ges}}$

Komparator (K)


Bedingung	Aus	Aus o
+≥-	1	0
+<-	0	1

LIN	D-G	liad	<i>(2</i> .)
UIN	ט-ט	IICU	ιαι

In 1	ln 2	Aus
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

ODER-Glied (≥1)

· · · · · · · · · · · · · · · ·		
In 1	In 2	Aus
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1






$$U_{ref}=4V;\;\;U_{in}=2V;\;\;R=10k\Omega;\;\;U_{ref,n}=U_{ref}\cdot\frac{n}{n_{ges}}$$
:

•
$$U_{ref,4} = 4V \cdot \frac{4}{4} = 4V \rightarrow U_{ref,4} > U_{in}$$

•
$$U_{ref,3} = 4V \cdot \frac{3}{4} = 3V \rightarrow U_{ref,3} > U_{in}$$

•
$$U_{ref,2} = 4V \cdot \frac{2}{4} = 2V \rightarrow U_{ref,2} = U_{in}$$

•
$$U_{ref,1} = 4V \cdot \frac{1}{4} = 1V \rightarrow U_{ref,1} < U_{in}$$






$$U_{ref}=4V;\;\;U_{in}=2V;\;\;R=10k\Omega;\;\;U_{ref,n}=U_{ref}\cdot\frac{n}{n_{ges}}$$
:

- $U_{ref,4} > U_{in}$
- $U_{ref,3} > U_{in}$
- $U_{ref,2} = U_{in}$
- $U_{ref,1} < U_{in}$

Komparator (K)			
Bedingung Aus Aus			
+≥-	1	0	
+ < -	0	1	






$$U_{ref}=4V;\;\;U_{in}=2V;\;\;R=10k\Omega;\;\;U_{ref,n}=U_{ref}\cdot\frac{n}{n_{ges}}$$
:

- $U_{ref,4} > U_{in}$
- $U_{ref,3} > U_{in}$
- $U_{ref,2} = U_{in}$
- $U_{ref,1} < U_{in}$

UND-Glied (&)			
In 1	In 2	Aus	
0	0	0	
0	1	0	
1	0	0	
1	1	1	






$$U_{ref}=4V;\;\;U_{in}=2V;\;\;R=10k\Omega;\;\;U_{ref,n}=U_{ref}\cdot\frac{n}{n_{ges}}$$
:

- $U_{ref,4} > U_{in}$
- $U_{ref,3} > U_{in}$
- $U_{ref,2} = U_{in}$
- $U_{ref,1} < U_{in}$
- $D = \{1 \ 0\} \approx 2V = U_{in}$

ODER-Glied (≥1)			
In 1	In 2	Aus	
0	0	0	
0	1	1	
1	0	1	
1	1	1	





LERNZIELE

Sie ...

- können Mikrocontroller zu anderen Rechnersystemen abgrenzen und die Hauptkomponenten erklären (Steuerwerk, Rechenwerk, Speicherwerk, Eingabe-/Ausgabewerk).
- können die Funktionsweise des Rechen- und Steuerwerks anhand von Pseudo-Code beschreiben.
- kennen die Eigenschaften der Von-Neumann- und Harvard-Architektur.
- wissen, was Interrupts sind, und können diese einordnen.
- können die Funktionsweise verschiedener ADCs und typische Wandlungsfehler an Beispielen beschreiben.




NICHT-LERNZIELE

Sie ...

- ... können einen Mikrocontroller elektronisch korrekt skizzieren.
- ... kennen sämtliche Registerschaltungen und FlipFlop-Varianten.
- ... 30 verschiedene Anwendungsgebiete für ADCs aufzählen.
- ... kennen sich perfekt mit Schaltnetzen und allen Logikgattern aus.

Kein Bulimie-Lernen!







LITERATUR

(OPTIONAL – Nicht klausurrelevant)

- Uwe Brinkschulte & Theo Ungerer Mikrocontroller und Mikroprozessoren
 - SpringerLink: Mikrocontroller und Mikroprozessoren | SpringerLink
- Helmut Bähring Mikrorechner-Technik
 - SpringerLink: <u>Mikrorechner-Technik | SpringerLink</u>
- Herbert Bernstein Mikrocontroller
 - SpringerLink: <u>Mikrocontroller | SpringerLink</u>
- Klaus Wüst Mikroprozessortechnik
 - SpringerLink: <u>Mikroprozessortechnik | SpringerLink</u>