# Sterowanie

Stacja uzdatniania wody Chełsty

## Spis treści

```
Spis treści
Sterowanie
   Wyjaśnienie skrótów i pojęć
   Elementy
      Elektrozawór powietrza
      Zestaw dmuchowy
      Zestawy filtrów
      Zestaw filtra
          Opuść fazę ZF
          Faza udatniania wody
          Faza oczekiwania na płukanie
          Faza spustu wody
          Faza przedmuchiwania wody
          Faza stabilizacji
          Faza płukania wodą
          Faza oczekiwania na uzdatnianie
      Pompy głębinowe
          Wyłącz załączone PG
          Załącz jedną PG
          Załącz następną PG
      Pompa głębinowa
      Pompy hydroforowe
          Wyłącz uruchomione PH
          Wyłącz jedną PH
          Załącz następną PH
          Zwiększ wartość zadaną VFD
      Pompa hydroforowa
          Wyłącz PH
      Lampa UV
      Pompa płuczna
Historia zmian
```

## Sterowanie

### Wyjaśnienie skrótów i pojęć

PG

Pompa głębinowa / pompy głębinowe.

PH

Pompa hydroforowa / pompy hydroforowe.

PP

Pompa płuczna.

ZF

Zestaw filtra / zestawy filtrów.

ZR

Zbiornik retencyjny / zbiorniki retencyjne.

ZD

Zestaw dmuchowy.

UV

Lampa UV.

OP

Odstojnik popłuczyn.

ΕP

Elektrozawór powietrza.

**PWP** 

Przepływomierz wody głębinowej.

**PWP** 

Przepływomierz wody płucznej.

PWS

Przepływomierz wody w sieci.

AUTO

Tryb sterowania automatycznego.

Element znajduje się w trybie *AUTO*, gdy *Tryb* elementu (tag \*.mode) ustawiony jest na wartość AUTO i przełącznik *AUTO-0-RĘKA* (jeżeli dany element taki posiada; tag \*.switch) wskazuje na wartość AUTO (1).

#### **MANUAL**

Tryb sterowania manualnego.

Element znajduje się w trybie *MANUAL*, gdy *Tryb* elementu ustawiony jest na wartość MANUAL i przełącznik *AUTO-0-RĘKA* wskazuje na wartość AUTO (1).

#### HAND

Tryb sterowania ręcznego.

Element znajduje się w trybie *HAND*, gdy przełącznik *AUTO-0-RĘKA* wskazuje wartość 0 lub wartość RĘKA (2). Przełącznik *AUTO-0-RĘKA* będzie wskazywał na wartość RĘKA (2), gdy tag przełącznika (\* . switch) będzie miał wartość 0 i element będzie uruchomiony.

#### Aktywny element

Element jest aktywny, gdy jego stan (tag \* . state) wskazuje na wartość Aktywny (TRUE).

#### Załączony element

Element jest załączony, gdy wartość taga \*.control (\*.control.gridi \*.control.vfd przy PH) wskazuje na wartość TRUE.

#### Uruchomiony element


Element jest uruchomiony, gdy wartość taga \*.status (Potwierdzenie załączenia) wskazuje na wartość TRUE.


#### Dostępny element


Element jest dostępny, gdy jest aktywny, AUTO, nie jest uruchomiony, nie ma awarii oraz nie występuje suchobieg (przy PG i PH).


# Elementy

Elektrozawór powietrza














## Opuść fazę ZF



























Pompy głębinowej 2 nie będzie można uruchomić (w AUTO i MANUAL), jeżeli w danym momencie uruchomiona jest pompa płuczna.





Czas ostatniego użycia to czas zmiany wartości taga *PGn: Potwierdzenie załączenia* (inputPumps.n.status) z wartości TRUE (załączona) na wartość FALSE (wyłączona).


Przykład: Zakładając, że lista wszystkich pomp to:


- PG1: aktywna, AUTO, wyłączona 2013-10-11 10:00:00, nie ma awarii i suchobiegu,
- PG2: aktywna, AUTO, załączona, nie ma awarii i suchobiego,
- PG3: aktywna, AUTO, wyłączona 2013-10-11 11:00:00, nie ma awarii i suchobiegu,
- PG4: aktywna, AUTO, wyłączona 2013-10-10 06:00:00, ma awarię,

wtedy, dostępne pompy to PG1 i PG3 (PG2 jest już załączona, a PG4 ma awarię). Z listy PG1 i PG3 wybieramy tę pompę, której czas ostatniego wyłączenia jest najwcześniejszy, czyli PG1 (10:00 < 11:00).













Najpierw wyłączana jest pompa uruchomiona przez sieć, która była najdłużej używana, a potem (jeżeli nie ma pomp uruchomionych przez sieć) - pompa uruchomiona przez VFD.






## Pompa hydroforowa








Przepływ wody głębinowej jest ustabilizowany, jeżeli przez *Opóźnienie załączenia* sekund (tag uvLamp.startDelay) przepływ chwilowy wody w sieci utrzyma się na poziomie powyżej 0.

Brak przepływu wody głębinowej ustabilizowany jest, jeżeli przez *Opóźnienie wyłączenia* sekund (tag uvLamp.stopDelay) przepływ chwilowy wody w sieci równy będzie 0.



Pompy płucznej nie będzie można uruchomić, jeżeli uruchomiona jest pompa głębinowa 2 i nie da się jej wyłączyć (bo np. jest uruchomiona ręcznie).

# Historia zmian

Wersja	Data	Opis
1	2013-10-14	Pierwsza wersja.