


# Übung 08: RISC-V Single-Cycle Prozessor

Einführung in die Rechnerarchitektur

#### Michael Morandell

School of Computation, Information and Technology Technische Universität München

9. - 15. Dezember 2024



### Mitschriften & Infos



### Montags:

https://zulip.in.tum.de/#narrow/stream/2668-ERA-Tutorium---Mo-1000-4



### Donnerstags:

https://zulip.in.tum.de/#narrow/stream/2657-ERA-Tutorium—Do-1200-2



Website: https://home.in.tum.de/ momi/era/



Keine Garantie für die Richtigkeit der Tutorfolien. Bei Unklarheiten/Unstimmigkeiten haben VL/ZÜ-Folien recht!

### Inhaltsübersicht



- Quiz
- Wiederholung
- Tutorblatt
  - Maschinensprache
  - □ Fehlerhafte Kontrollsignale
  - Erweiterung: BNE
  - ☐ Kontrollsignalbelegung



### Zitat der Woche

"So funktioniert die Welt am Ende auch. Man braucht halt seine Vollidioten für jedes Gebiet – ich bin der Vollidiot für Informatik. Es gibt andere Vollidioten für Elektrotechnik. So halten wir die Welt zusammen."

- Prof. Dr. Robert Wille (Vollidiot für Informatik)

Quelle: Lecture: November 26. 2024 (tum.live)

# **RISC-V Instruktionstypen**



- R-Typ: Register-Register-Operationen (bspw. add, sub, s11)
- I-Typ: kleine Immediates (12 Bit) und Ladebefehle (bspw. jalr, lw, ori)
- U-Typ: große Immediates (20 Bit) (bspw. lui, auipc)
- S-Typ: Speicherbefehle (bspw. sw, sh)
- B-Typ: Branches (bedingte Sprünge) (bspw. beq, blt, bgtu)
- J-Typ: Jumps (unbedingte Sprüge) (jal)

# **Assemblierung zu Maschinensprache**



- RV32: Instruktionsgröße von 32 Bit
- Opcode (7-Bit) spezifiziert Instruktionstyp
- Instruktionen selben Typs haben gleiches Instruktionsformat
- funct3 (3-Bit) & funct7 (7-Bit) spezifizieren konkrete Funktionalität innerhalb des Opcodes (z.B. add, sub usw. im R-Typ)

31	: 25	24:20	19:15	14:12	11:7	6:0		
funct7		rs2	rs1	funct3	rd	ор	R-Type	
imm <sub>11:0</sub>			rs1	funct3	rd	ор	I-Type	
imm₁	1:5	rs2	rs1	funct3	imm <sub>4:0</sub>	ор	S-Type	
imm <sub>12,10:5</sub>		rs2	rs1	funct3	imm <sub>4:1,11</sub>	ор	B-Type	
imm <sub>31:12</sub>					rd	ор	U-Type	
imm <sub>20,10:1,11,19:12</sub>					rd	ор	J-Type	
fs3	funct2	fs2	fs1	funct3	fd	ор	R4-Type	
5 hite	2 hite	5 hite	5 hite	3 hite	5 hite	7 hite	-	

(Quelle: Vorlesungsmaterialien ERA)

# Instruktionsformat R-Typ



Instruktionsformat R-Typ (Register-Format) wird meist für arithmetische und logische Instruktionen verwendet



#### Felder

- Funktionscode 7 Bit (function) \* funct7 rs2 Register des zweiten Quelloperanden (source 2)
- Register des ersten Quelloperanden (source 1) rs1
- Funktionscode 3 Bit (function) \* funct3
- Register, in dem das Ergebnis gespeichert wird (destination) rd
- Operationscode (OP-Code) \*: 51 (arithm. und logische) qo

### Instruktionsformat I-Typ



- Instruktionsformat I-Typ (Immediate-Format) wird verwendet für
  - Immediate-Versionen der arithmetischen und logischen Instruktionen,
    Datentransferinstruktionen (ladend) und für unbedingte Sprünge

31	20 19	15	14 12	11 7	6	0
imm		rs1	funct3	rd	op	
12 bits		5 bits	3 bits	5 bits	7 bits	_

#### Felder

 $\square$  immediate 12-Bit Konstante Sign Extended (Werte von  $-2^{11}$  bis  $2^{11}-1$ )

□ rs1 Quellregister

☐ funct3 Funktionscode 3 Bit (function)


□ rd **Zielregister** 

□ op Operationscode (OP-Code): 3 (load), 19 (arithm. und logisch), 103 (Sprünge)

# **Instruktionsformat U-Typ**



- Instruktionsformat U-Typ (Upper Immediate-Format) wird verwendet für
  - □ Instruktionen um die höheren 20-Bit in Registern mit Immediate Werten ansprechen zu können



- Felder
  - □ immediate 20-Bit Konstante
  - rd Zielregister
  - Operationscode (OP-Code): 23, 55

# **Instruktionsformat S-Typ**



- Instruktionsformat S-Typ (Store-Format) wird verwendet für
  - □ Datentransferinstruktionen (speichernd)

31		25	24	20	19	15	14	12	11	7	6		0
	<b>imm</b> <sub>11:5</sub>		rs	2	rs	1	fu	nct3	ir	nm <sub>4:0</sub>	•	op	
	7 bits		5 bi	ts	5 b:	its	3 1	oits	5	bits	7	bits	_

#### Felder

	immediate	12-Bit Konstante aufgeteilt auf 2 Felder (Werte von $-2^{11}$ bis $2^{11} - 1$ )
	rs1	Basisregister
	rs2	Wert, der gespeichert werden soll
	funct3	Funktionscode 3 Bit (function)
П	op	Operationscode (OP-Code): 35

### **Instruktionsformat B-Typ**



- Instruktionsformat B-Typ (Branch-Format)
  - Wird verwendet für Bedingte Sprünge

31	25	24 20	19 15	14 12	211 7	6	0
imm <sub>12,1</sub>	.0:5	rs2	rs1	funct3	imm <sub>4:1,11</sub>	op	
7 bits	3	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits	_

#### Felder

op

13-Bit Konstante aufgeteilt auf 2 Felder (Werte von  $-2^{11}$  bis  $2^{11} - 1$ ) immediate

Registeroperanden (Vergleichsregister) □ rs1, rs2

□ funct3

Funktionscode 3 Bit (function)

Operationscode (OP-Code): 99

# **Instruktionsformat J-Typ**



- Instruktionsformat J-Typ (Jump-Format)
  - wird für unbedingte Sprünge verwendet

31	12	11 7	7 6		
<b>imm</b> <sub>20,10:1,11,19:12</sub>		rd		op	
20 bits		5 bits		7 bits	

#### Felder

□ immediate 20-Bit Konstante

□ rd **Zielregister** 

□ op Operationscode (OP-Code): 111

# Beispiel: Assemblierung zu Maschinensprache



xor t2, t1, t0

ор	funct3	fund	ct7	Type	Ins	structio	n	
0110011 (51)	100	000	0000	R	xo	r rd,	rs1	, rs2
31:25	24:20	19:15	14:12	11:	7	6:0		
funct7	rs2	rs1	funct3	rc	I	ор	F	R-Type

- 1.  $xor \rightarrow R$ -Typ
- 2.  $t0 \rightarrow x5$  (rs2),  $t1 \rightarrow x6$  (rs1),  $t2 \rightarrow x7$  (rd)
- 3. funct7, funct3, op aus Tabelle ablesen

 $(0000000\ 00101\ 00110\ 100\ 00111\ 0110011)_2 = 0 \times 005343B3$ 

### **Prozessor-Komponenten**




- Program Counter (PC): Adresse des nächsten Befehls
- Instruktionsspeicher
  - □ A: Adresse
  - RD (Read Data): Gelesene Instruktion
  - Zunächst starke Vereinfachung: nur ROM, Lesen damit rein kombinatorisch

#### Registerbank

- 2 Ports zum Lesen von Operanden (RD1, RD2; zugehörige Adressen A1 und A2)
- 1 Port zum Schreiben des Resultats (WD3 und Adresse A3)
- □ Es wird nur geschrieben wenn WE3=1 ist (Write Enable)







### **Prozessor-Komponenten**





#### Arithmetic Logic Unit (ALU)

- Rein kombinatorisch
- □ 32-Bit Ausgang mit Ergebnis
- □ 1-Bit Ausgang, der angibt, ob Ergebnis 0 ist (nicht dargestellt)

#### Datenspeicher


- □ A: Adresse zum Lesen/Schreiben (Wortadressierung)
- RD (Read Data): Gelesenes Datum (lesen ist rein kombinatorisch)
- □ WD (Write Data): Zu schreibendes Datenwort
- Geschrieben wird nur bei positiver Taktflanke und wenn WE=1





# **RISC-V Single-Cycle-Prozessor**





(Quelle: Vorlesungsmaterialien ERA)

### **Feedback**





https://tinyurl.com/era-tut

Ein Teil der Folien stammt aus dem Foliensatz von Niklas Ladurner. Vielen Dank dafür!