## 在 beaglebone black 板子上安装 xenomai-3 的最简便方法整理(2017-3-5 测试通过)

Nan Zhou @ SCUT

## 1. 准备步骤:

- 下载 Debian 或者 Ubuntu 版本的镜像文件,我下载所用到的网址是:<u>https://www.rcn-ee.com/rootfs/2017-01-23/microsd/</u>,镜像文件为 bone-debian-8.7-console-armhf-2017-01-23-2gb.img.xz,debian 版本代码为 jessie
- 将下载得到的镜像文件烧录到 sd 卡。在 ubuntu 下面使用命令:
  - sudo -s
  - xz -dkc bone-debian-8.7-console-armhf-2017-01-23-2gb.img.xz > /dev/sdX (sdX 代表 SD 卡, 具体怎么看可以百度一下, 我用 gparted 看的)
  - exit
- 默认烧录之后只分配了 2GB 的空间,剩余的没有分配,所以需要用 gparted 调整一下 sd 卡的空间,没有安装的就 sudo apt-get install gparted 即可
- 将 SD 卡插入 bbb,按住 s2 按钮, 上电直到 4 盏 led 灯全亮再松开 s2 按钮, 此时 bbb 应该能够从 SD 卡正常启动

#### 2. 更换内核:

- 通过 SSH 连接 bbb: (默认用户名和密码 :debian temppwd. Root 用户密码也是 temppwd)
  - ssh 192.168.7.2 -1 debian
- 输入 uname -r, 查看内核版本号, 我的是 4.4.43-ti-xxx, 输入 sudo apt-cache search xenomai, 查看与内核版本相匹配的安装包, 对于我的情况, 分别输入:
  - sudo apt-get update
  - sudo apt-get install linux-image-4.4.43-ti-xenomai-r84 linux-headers-4.4.43-ti-xenomai-r84 linux-firmware-image-4.4.43-ti-xenomai-r84
  - sudo reboot
- 执行完上述步骤的指令, bbb 重启, 等待一段时间重新用 ssh 连接:ssh 192.168.7.2 -I Debian, 此时可通过 uname -r, 查看内核版本号是否更新。

## 3. 安装 xenomai user space 相关文件:

下载 xenomai 3 的源代码, 放在 bbb 的 sd 卡文件系统下进行直接编译, 或者在 host 机上构建交叉编译环境也可以, 我采用前一种, 因为简单。

- tar xvjf xenomai-3.0.3.tar.bz2 xenomai-3.0.3/
- cd xenomai-3.0.3/
- ./configure --enable-smp
- Make
- sudo make install

安装完毕。执行 sudo /usr/xenomai/bin/latency 进行测试。

# 4. 参考链接:

- http://www.cvra.ch/blog/2015/xenomai-installation-on-a-beaglebone-black
- https://randomlinuxhacks.wordpress.com/2015/02/22/installing-xenomaion-beaglebone-using-debian-distribution/