
در انجام این تمرین سعی شده از تایمر های متفاوت 1 و 2 و 3 استفاده کردیم . پین ها همانطور که در پروژه پروتئوس هم قابل مشاهده است به صورت زیر به یکدیگر وصل شده اند و فایل hex. مربوط به پروژه keil هم برای شبیه سازی در پروتئوس استفاده شده است .



منطق کلی ای که مورد استفاده قرار دادم این بود که بازه تغییرات کانتر تایمر 2 را از 30 تا 60 در نظر گرفتم که برای تغییر سرعت نیاز به چرخاندن زیاد روتاری انکودر نباشد و سپس با استفاده از قطعه کد پایین آنرا بین 200 تا 920 map کردم:

```
if (is_cw = 1)
{
    new_cnt = 200 + (TIM2->CNT - 30)*24;
    TIM1->CCR1 = new_cnt;
}
else
{
    new_cnt = 200 - (TIM2->CNT - 30)*24;
    TIM1->CCR1 = new_cnt;
}
```

و برای کنترل جهت چرخش با استفاده از اینتراپت تایمر 2 در هنگام تمام شدن پالس تعیین کردم که اگر مقدار کانتر از 30 بیشتر بود ساعت گرد و در غیر این صورت یاد ساعتگرد حرکت کند .

همچنین برای آنکه سرریز و زیر ریز رخ ندهد از قطعه کد زیر استفاده کردم که اجازه نمیدهد در بازه ی 0 تا 60 مقدار کانتر تایمر از 8 کمتر و یا از 52بیشتر شود :

```
if (TIM2->CNT > 52)

TIM2->CNT = 52;

if (TIM2->CNT < 8)

TIM2->CNT = 8;
```

برای نمایش مقدار دور موتور روی ال سی دی نیز از یک تایمر با فرکانس 2 هرتز (0.5 ثانبه) استفاده شده که هر 0.5 ثانیه ال سی را آپدیت میکند و مقدا محاسبه شده برای rpm را نشان میدهد . (ساعتگرد یا پاد ساعتگرد بودن چرخش به کمک ضرب یک عدد منفی در مقدار دور موتور روی ال سی دی نمایش داده میشود)

برای محاسبه دور موتور با توجه به آنکه با یک دور موتور کانتر مربوطه 96 تا تغییر میکرد (با پیاده سازی بدست آمده است) از تایمر 4 برای کیچر و انجام این محاسبات استفاده شده:

برای تعویض جهت موتور در وسط بازه (وقتی به 30 برسد و سرعتش کم شود) از تایمر 2 به این صورت استفاده کردیم که با رسیدن کانتر به 30 با تبدیل ورودی موتور(که به پین e11 و e13 میکرو متصل اند) از 0 – 1 به 1 – 0 جهت آنرا تغییر دهد و فلگ مربوط به ساعتگر د بودن را 1 کند :

```
void HAL_TIM_PWM_PulseFinishedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
{
    if(htim->Instance == TIM2)
    {
        if(TIM2->CNT > 30)
        {
             is_cw = 1;
             HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_SET);
             HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);
        }
        else
        {
             is_cw = 0;
             HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);
             HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);
             HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_RESET);
        }
}
```

پیاده سازی عملی این برنامه انجام شده و ویدئو مربوطه ضمیمه شده است.

با تشکر