آزمایشگاه فیزیگ 2 - آزمایش 1: آشنایی با اسیلوسکوپ

هدف آزمایش: آشنایی با نحوه استفاده از اسیلوسکوپ، مشاهده شکل موجها، نحوه اندازه گیری ولتاژ قله به قله یک موج، ولتاژ یک نقطه از موج و اندازه گیری فرکانس موج

تئورى آزمايش:

اسیلوسکوپ وسیلهای اساسی در آزمایشگاههای الکترونیک است که به کمک آن میتوان کمیتهای مختلفی مانند شکل موج، ولتاژ، فرکانس، اختلاف فاز و علائم الکترونیکی را مشاهده و اندازه گیری نمود.

اندازه گیری و مشاهده شکل موج ها در اسیلوسکوپ از ولتاژ با فرکانس صفر (DC) شروع و به فرکانس مشخصی ختم می گردد که معمولاً اسیلوسکوپ را با این فرکانس مشخص می کنند. مثلاً اسیلوسکوپ مگاهرتز، یعنی اسیلوسکوپی که می تواند ولتاژهای DC و DC تا 20 MHZ را نمایش دهد.

اسیلوسکوپها در نوع آنالوگ و دیجیتال ساخته میشوند که ما در اینجا به بررسی نوع آنالوگ آن میپردازیم.



اسیلوسکوپها ممکن است یک کاناله و یا چند کاناله باشند. اسیلوسکوپهای مورد استفاده در آزمایشگاه دو کاناله می باشند؛ یعنی همزمان قادر به نمایش دادن دو سیگنال روی صفحه نمایش خود هستند.

پروب (**Probe**): برای انتقال سیگنال های الکتریکی به اسیلوسکوپ ، از استفاده می شود. تصویر پروب در شکل (2) نمایش داده شده است.



شكل (2)

سیم رابط پروب معمولاً از جنس کابل کواکسیال می باشد تا میزان نویز به حداقل برسد. نوک پروب به صورت گیره ای فنری است که می توان آن را به یک نقطه از مدار وصل کرد. اگر پوشش پلاستیکی نوک پروب را برداریم، نوک آن به صورت سوزنی می شود که در آزمایشگاه از آن استفاده می گردد. انتهای فلزی سیم رابط که به ورودی اسیلوسکوپ وصل می شود BNC نام دارد. BNC دارای یک شیار مورب است که وقتی آن را به ورودی اسیلوسکوپ وصل می کنیم و 90 درجه در جهت عقربه های ساعت می چرخانیم این قطعه کاملاً به اسیلوسکوپ متصل می شود. همچنین روی پروب کلیدی با دو حالت $1 \times 0 \times 0$ وجود دارد که در حالت 1×0 سیگنال بدون هیچ گونه تضعیفی از طریق پروب به اسیلوسکوپ اعمال می گردد و در حالت $1 \times 0 \times 0$ بابتدا سیگنال در داخل پروب کابر تضعیف شده و سپس به اسیلوسکوپ اعمال می گردد. باید توجه داشت که اگر از حالت در داخل پروب کابر تضعیف شده و سپس به اسیلوسکوپ اعمال می گردد. باید توجه داشت که اگر از حالت


10 پروب، برای اندازه گیری استفاده شود مقادیر قرائت شده دامنه را باید در عدد 10 ضرب نمود تا مقدار واقعی دامنه سیگنال بدست آید. موارد کاربرد 10 \times برای سیگنالهای با دامنه زیاد میباشد.

توجه شود که تحت هیچ شرایطی پروب را از اسیلوسکوپهای آزمایشگاه باز نکنید و در صورت لزوم برای انجام اینکار به استاد خود اطلاع دهید.

خروجی اسیلوسکوپ نموداری است که با استفاده از آن مشخصات مورد نظر با سیگنال وروی بررسی میشود. به طور کلی در موارد مختلفی که در این آزمایشگاه مورد استفاده قرار میگیرد، اوسلوسکوپ را در دو حالت ممکن قرار میدهیم: مد عادی و مد X-y.

مد عادی: در این حالت بر روی صفحه نمایش محور افق متناظر با زمان، و محور عمود محور ولتاژ میباشد. یعنی آنچه که بر روی صفحه نمایش مشاهده میشود نمودار ولتاژ بر حسب زمان، مربوط به ورودی کانال یک یا کانال دو یا هر دو میباشد. (تصویر سمت راست در شکل 3)


مد x-y: در این حالت بر روی صفحه نمایش محور افق متناظر با ولتاژ کانال یک و محور عمود متناظر با ولتاژ کانال دو میباشد. یعنی زمان بین نمودارهای v_1-t و v_1-t و v_1-t و که بر روی صفحه نمایش کانال دو میباشد. یعنی زمان بین نمودارهای v_1-t و v_1-t و v_1-t و که بر روی صفحه نمایش مشاهده می شود، نمودار ولتاژ کانال v_1-t بر حسب کانال v_1-t میباشد (تصویر سمت چپ در شکل v_1-t). توجه شود هنگامی که از این مد استفاده می کنیم، باید هر سه دکمه v_1-t و v_1-t مشخص شده در شکل v_1-t و v_1-t قرار بگیرند.



در ادامه به بررسی ساختمان اسیلوسکوپ و معرفی کلیدهای مختلف بر روی اسیلوسکوپ میپردازیم.

ساختمان اسیلوسکوپ:

در شکل (4) اجزای مختلف اسیلوسکوپ نشان داده شده است.



شكل (4)


در اسیلوسکوپ در ابتدا یک اشعه الکترونی تولید می شود. منظور از اشعه الکترونی تعداد زیادی الکترون می باشد که به صورت یک اشعه فوق العاده باریک درآمده و با سرعت بسیار زیاد (چند هزار کیلومتر در ثانیه) در حرکت است. زمانی که این اشعه الکترونی با سرعت زیاد با مواد فسفرسانس پشت صفحه نمایش اسیلوسکوپ برخورد می کند مواد فسفرسانس از خود نور تولید می کنند. برای اینکه این اشعه الکترونی شکل موج ها را روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ نمایش دهد، لازم است در دو جهت عمودی و افقی حرکت کند. بر این اساس دو دسته صفحه به نام های صفحات انحراف عمودی و صفحات انحراف افقی را در مسیر حرکت اشعه الکترونی قرار می دهند. هر کدام از این صفحات، از دو صفحه موازی تشکیل شدهاند. در اثر ایجاد اختلاف پتانسیل بیشتر متمایل می شود اختلاف پتانسیل بین دو صفحه موازی، اشعه الکترونی به سمت صفحه دارای پتانسیل بیشتر متمایل می شود و به این ترتیب محل برخورد اشعه الکترونی با مواد فسفرسانس پشت صفحه نمایش تغییر می کند. نتیجه این عمل آنست که محل تولید نور روی صفحه نمایش تغییر می کند.

سیگنالی که ما میخواهیم روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ نمایش داده شود به صفحات انحراف عمودی اعمال می شود و متناسب با تغییرات دامنه این سیگنال، اشعه الکترونی در راستای عمودی جابجا می شود. اما برای اینکه شکل موج به طور صحیح روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ نمایش داده شود، باید همزمان

با جا به جا شدن اشعه در راستای عمودی، اشعه در راستای افقی نیز جابجا شود. در غیر این صورت روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ به جای یک موج سینوسی فقط یک خط عمودی دیده می شود.

برای اینکه شکل موج ورودی به درستی بر روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ نمایش داده شود، همیشه همزمان با سیگنال ورودی یک موج به صفحات انحراف افقی اعمال میشود. این موج را که موج Ramp میگویند، مانند تصویر سمت راست شکل (4) یک موج دندانه ارهای است. در واقه موج Ramp بستری است که موج اصلی بر روی آن سوار میشود. اگر فرکانس موج Ramp با فرکانس سیگنال ورودی یکی باشد، یک سیکل کامل از موج ورودی بر روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ نمایش داده میشود و اگر فرکانس موج Ramp بیش از فرکانس سیگنال ورودی باشد، چند سیکل از سیگنال ورودی بر روی صفحه فرکانس موج باشد، چند سیکل از سیگنال ورودی بر روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ نمایش داده میشود. برای اینکه شکل موج ساکنی بر روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ داشته باشیم، لازم است تا حرکت افقی اشعه الکترونی هر بار از محل مشخصی از سیگنال ورودی شروع شود که این وظیفه بر عهده قسمت تریگر اسیلوسکوپ میباشد. اگر عمل تریگر انجام نشود ممکن است سیگنال ورودی در صفحه نمایش اسیلوسکوپ حرکت کند. برای عمل تریگر روشهای مختلفی وجود دارد و بر این اساس کلیدهایی بر روی پانل اسیلوسکوپ تعبیه شده است که به وسیله آنها می توان نوع تریگر را انتخاب نمود. این کلید ها در شکل (5) شامل کلیدهای 5، 6، 7، 8 و 9 میباشند که در بخش بعد راجع به آنها نموشود.

بخشهای مختلف پانل اسیلوسکوپ:



شكل (5)

- **1**) صفحه نمایش: در این بخش تصویر حاصل از لامپ کاتدی (که تحت اثر سیگنال ورودی قرار گرفته شده است) مشاهده می شود. صفحه نمایش از خطوطی به موازات محور افقی (x) و خطوطی به موازات محور قائم است) مشاهده است. این خطوط مربعهایی را تشکیل می دهند که هر یک از آنها متناظر با یک درجه می باشد.
- POWER (2: این کلید برای روشن و خاموش کردن دستگاه به کار میرود. توجه داشته باشید هنگامی که کلید در وضعیت روشن قرار می گیرد، چند ثانیه طول می کشد تا تصویر بر روی نمایشگر مشاهده شود.
- 3) INTENSITY و 4) FOCUS: این کلیدها به ترتیب برای تنظیم شدت نور و کانونی کردن تصویر به کار میروند.

کلیدهای مربوط به تریگر (کلیدهای 5، 6، 7، 8 و 9): تریگر عملی است که به وسیله آن بخش مشخصی از موج انتخاب شده و در صفحه نمایش نشان داده می شود. چنانچه تریگر به صورت درست انجام نگیرد، سیگنال ورودی بر روی صفحه نمایش حرکت می کند. کلیدهایی که برای عملیات تریگر بر روی اسیلوسکوپ قرار دارند عبار تند از:

5) کلید COUPLING: اگر این کلید در حالت Auto باشد، عملیات تریگر توسط مدار داخلی اسیلوسکوپ انجام می گیرد (حتی اگر به ورودی اسیلوسکوپ سیگنالی اعمال نشود). در اثر این کار یک خطی افقی بر روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ ظاهر می شود که نشان دهنده آماده به کار بودن اسیلوسکوپ است. اما در صورتی که این کلید در حالت Normal باشد، عمل تریگر فقط به کمک موج ورودی انجام می شود؛ لذا در صورتی که ورودی نداشته باشیم، هیچ گونه خطی و یا موجی بر روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ ظاهر نخواهد شد. در حالت TV-L عمل تریگر توسط سیگنالهای افقی تلویزیون انجام می شود و در حالت TV-L عمل تریگر توسط سیگنالهای عمودی تلویزیون انجام می شود. این کلید در حالت عادی بر روی Auto قرار می گیرد.

6) كليد SOURCE: با اين كليد منبع تريگر انتخاب مي شود:

در این حالت عمل تریگر توسط سیگنال اعمال شده به کانال 1 انجام می شود. $\mathsf{CH1}$

CH2 : در این حالت عمل تریگر توسط سیگنال اعمال شده به کانال 2 انجام می شود.

LINE : در این حالت عمل تریگر با فرکانس برق شهر انجام می شود.

EXT : در این حالت باید موجی را که می خواهیم توسط آن عمل تریگر انجام شود، از خارج اسیلوسکوپ و توسط ترمینال مخصوص آن (از طریق ورودی 7) به اسیلوسکوپ اعمال کنیم.

- **EXT TRIG** (7) که در بالا توضیح داده شد، در صورت نیاز به این ورودی وصل می شود.
- 8) ولوم TRIG LEVEL: این ولوم نقطه شروع موج نشان داده شده بر روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ را معین می کند. همچنین اگر موج نمایش داده شده بر روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ، در جهت افقی حرکت کند و ثابت نباشد باید به کمک این ولوم شکل موج را ثابت نگهداشت.
- **HOLD OFF (9**: سیگنالهایی که در مقابل تریگرینگ مقاومت میکنند، را میتوان بوسیله این ولوم تریگر کرد و برای ثابت کردن شکل موج از آن کمک گرفت.
- ال X-Y: دستگاه را به مد X-Y میبرد. توجه شود هنگام استفاده از این کلید، کلیدهای A و A هم در A و A الت A و A قرار گیرند.

POSITION (11: تصویر سیگنال خروجی را در راستای افقی جابجا می کند.

VERT MODE (12: این کلید در چهار وضعیت قرار می گیرد:

CH1: تنها سیگنال مربوط به کانال یک را نشان می دهد.

CH2: تنها سیگنال مربوط به کانال ۲ را نشان می دهد.

DUAL: نمایشگر سیگنال کانال یک و کانال دو را همزمان نشان میدهد.

ADD: سیگنال کانال یک و کانال دو در راستای محور قائم با هم جمع میشوند و تصویر آن نشان داده میشود. (در اسیلوسکوپهایی که کلید SLOP دارند، با فشردن آن سیگنال کانال ۲ از کانال یک کم شده و تفاوت این دو نشان داده میشود.)

محل اتصال ورودی کانال 1 میباشد. $oldsymbol{13}$

14) محل اتصال ورودى كانال 2 مىباشد.

15) كليد سه وضعيتي كانال يك: اين كليد در سه وضعيت قرار مي گيرد:

AC: در این حالت مقدار DC حذف شده و تنها مقدار AC نمایش داده می شود.

GND: در این حالت تمام سیگنالها بسته میشوند و تنها اتصال به زمین باقی میماند. بنابراین نمایشگر تنها یک خط صاف را نشان میدهد که میتوان از آن به عنوان خط مبنا در اندازه گیری DC استفاده کرد.

DC: در این حالت هر دو مقدار AC و DC نمایش داده می شود.

16) كليد سه وضعيتي كانال دو: معادل كليد 15 براي كانال 2 ميباشد.

VOLT/DIV CH1 (17: کلید ضریب مربوط به کانال ۱ میباشد. توجه شود هنگام استفاده از این کلید، ولومی که بر روی آن قرار دارد (ولوم کالیبراسیون)، تا انتها و در جهت ساعتگرد به سمت راست چرخیده شده باشد. هنگامی که دستگاه در مد عادی قرار دارد عدد رو به روی نشانگر این کلید، ضریب خانههای ولتاژ کانال ۱ میباشد. یعنی اگر دو نقطه از موج نشان داده شده در نمایشگر در راستای عمود به اندازه دو خانه با هم فاصله

داشته باشند و نشانگر بر روی ۵۰ میلیولت قرار داشته باشد، اختلاف پتانسیل این نقاط عبارت است از: $2 imes 50 = 100 \ mV$

در مد X-Y ، عدد روبروی نشانگر این کلید عبارت است از ضریب مورد استفاده در راستای محور افقی.

- **VOLT/DIV CH2** (18: کلید ضریب مربوط به کانال 2 می باشد.
- 19) تصویر سیگنال خروجی کانال یک را در راستای قائم جابجا می کند.
- 20) تصویر سیگنال خروجی کانال دو را در راستای قائم جابجا می کند.
- **VAR SWEEP** (21: دکمه کالیبراسیون محور زمانی میباشد. هنگام استفاده از کلید 22 باید این دکمه در جهت ساعتگرد و تا انتها به سمت راست چرخیده شده باشد.
- 22) TIME/DIV: این کلید دارای ضرایبی بر حسب ثانیه، میلی ثانیه و میکروثانیه است. توجه شود هنگام استفاده از این کلید، دکمه ولومی 21 (دکمه کالیبراسیون زمانی)، تا انتها و در جهت ساعتگرد به سمت راست چرخیده شده باشد. عدد رو به روی نشانگر این کلید، ضریب خانههای محور زمانی میباشد.
 - GND (23: محل اتصال به زمين
- 24 و 25) از این نقاط برای کالیبراسیون و تنطیم کردن اسیلوسکوپ استفاده می شود. این تنظیمات از قبل توسط تکنیسین آزمایشگاه صورت می گیرد.


سیگنال ژنراتور: این دستگاه یک منبع ولتاژ متغیر است که با کمک آن میتوان شکل موجهای مختلف (مربعی، سیسنوسی، دندانه ارهای و غیره) را با فرکانسها و دامنههای متفاوت تولید کند.



شكل (6)

اندازه گیری ولتاژ: توسط اسیلوسکوپ می توان ولتاژهای AC و DC و ابا دقت خیلی زیاد اندازه گیری کرد. برای این منظور ابتدا ولوم Volt Variable را تا انتها در جهت حرکت عقربههای ساعت می چرخانیم و آن را در حالت Cal قرار داده تا یک خط افقی نشان داده شود. حالت Cal قرار داده تا یک خط افقی نشان داده شود. با استفاده از کلیدهای 19 یا 20 این خط را بر روی یکی از خطوط افقی می بریم. این خط به عنوان خط مبنا در اندازه گیریهای ما شناخته می شود. حال کلید 13 یا 14 را بر روی AC می بریم تا سیگنال اعمال شده به اسیلوسکوپ بر روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ ظاهر شود. برای بدست آوردن ولتاژ هر نقطه از موج فاصله عمودی آن نقطه تا خط مبنا را بر حسب تعداد خانههای مربعی روی صفحه نمایش بدست می آوریم و نتیجه را در ضریب Volt/Div (کلید 17 یا 18) ضرب می کنیم.


ولتاژ مؤثر یک سیگنال V_{rms} ، عبارتست از ولتاژ پیک موج تقسیم بر $\sqrt{2}$. در حقیقت هنگامی که ولتاژ یک موج متناوب را توسط مولتیمتر اندازه میگیریم، V_{rms} آنرا میخوانیم.



اندازهگیری زمان تناوب و فرکانس:

برای اندازه گیری زمان تناوب یک موج متناوب باید ابتدا ولوم time Variable (کلید 21) را در حالت Cal قرار داده و سپس تعداد خانههای در بر گرفته شده توسط یک دوره تناوب از موج را در ضریب Time/Div (کلید 22) ضرب

نمود. فرکانس موج نیز از تقسیم عدد یک بر زمان دوره تناوب بر حسب ثانیه، بدست می آید.




اندزه گیری اختلاف فاز: با استفاده از اسیلوسکوپ می توان اختلاف فاز دو موج متناوب را اندازه گیری کرد. توجه داشته باشید هنگامی اندازه گیری اختلاف فاز دو موج معنا پیدا می کند که آن دو موج دوره تناوب یکسانی داشته باشند (هم فرکانس باشند). برای این منظور دو روش وجود دارد. در روش اول ابتدا توسط برای این منظور دو روش وجود دارد. در روش اول ابتدا توسط کلید Time/Div و ولوم Volt Variable سعی می کنیم کمی بیش از یک سیکل سیگنال متناوب را در صفحه نمایش قرار

دهیم. (در اندازه گیری اختلاف فاز چون ضرایب Time/Div ساده می شوند، می توانیم ولوم Volt Variable را از حالت Cal خارج کنیم). سپس تعداد خانه های قرار گرفته بین قسمتهای هم فاز دو موج در راستای افقی (مقدار a در شکل) را بر تعداد خانههای قرار گرفته بین دو نقطه همفاز مربوط به یکی از موجها تقسیم کرده و نتیجه را در 360 ضرب می کنیم. بدین ترتیب اختلاف فاز بین دو موج بر حسب درجه تعیین می شود. این روش در آزمایش 3 مورد استفاده قرار می گیرد. روش دیگر تعیین اختلاف فاز، استفاده از اشکال لیساژو می باشد که در آزمایش شماره 4 با آن آشنا خواهید شد.

اجرای آزمایش:

الف) یک موج سینوسی دلخواه به اسیلوسکوپ داده شده است که شکل آن در زیر آمده است.


کلید Time/Div بر روی e.J ms و کلید VOLT/DIV بر روی 2V قرار دارد. برای این موج ولتاژ قله، ولتاژ قله، ولتاژ قله، ولتاژ موثر (Vrms)، و ولتاژ دو نقطه دلخواه که بر روی موج نشان داده شده اند را بدست بیاورید.



حال بدون دست زدن به کلیدهای، خروجی آنرا به مولتیمتر وصل می کنیم. مولتی متر عدد زیر را نشان می دهد. عدد نشان داده شده توسط مولتی متر را با \mathbf{V}_{rms} مقایسه کنید.




ب) دو موج سینوسی هم فرکانس به ورودی های اسیلوسکوپ داده شده است. شکل موج حاصل به صورت زیر می باشد. اختلاف فاز دو موج را بدست بیاورید؟




ج) مولد سیگنال را بر روی فرکانسهای خواسته شده در جدول قرار داده و به اسیلوسکوپ متصل می کنیم. نمایشگر اسیلوسکوپ تصاویر زیر را نمایش می دهد. در هر مورد دوره تناوب و فرکانس اندازه گیری شده توسط اسیلوسکوپ، خطای اسیلوسکوپ را بدست بیاورید و با فرض دقیق بودن فرکانس اندازه گیری شده توسط اسیلوسکوپ، خطای خروجی مولد را محاسبه کنید.

فركانس قرار	دوره تناوب اندازهگیری شده	فرکانس اندازهگیری شده	خطای	خطای
داده شده	توسط اسيلوسكوپ	توسط اسيلوسكوپ	مطلق	نسبى
فانكشن				
150 Hz				
300 Hz				
700 Hz				
2 KHz				


فركانس فانكشن 150 Hz و عدد Time/DIV بر روى 1ms قرار دارد:



فركانس فانكشن 300 Hz و عدد Time/DIV بر روى 0.5ms قرار دارد:



فركانس فانكشن 700 Hz و عدد Time/DIV بر روى قرار دارد:



فرکانس فانکشن 2 KHz و عدد Time/DIV بر روی 6.1ms قرار دارد:

