

Enchipsdatorer – Laboration 3 Klocka och Knapp

Enchipsdatorer - Laboration 3 Klocka och Knapp

Målsättning

- Skriva en terminalmeny med sifferval.
- Sätta upp en timer med interrupt.
- Avstudsa en knapp med mjukvara.
- Programmera en klocka med hjälp av en timer och interrupts.
- Få dioder att blinka.

Förberedelse

Läs på om interrupt, kontaktstuds och hårdvarutimers (TIM-enheterna). Besvara frågorna i kap. 3.1 och 3.2 om elektrisk karaktäristik.

Examination

Resultat för laborationen presenteras muntligt för en laborationshandledare under laborationstillfället. Svar på frågor i **fet stil** ska besvaras under redovisningen. Krav på kodstil måste följas.

Genomförande

Laborationen har 4 timmar handledd tid, men kan ta mer tid att genomföra, vilket då görs på egen hand.

Det är viktigt att kodningsarbetet sker individuellt. Det är okej att diskutera problemlösning med andra men det är absolut förbjudet att kopiera kod från andra. De lösningar som tas fram skall förses med bra kommentarer, korrekt indentering och bra variabelnamn. Koden ska m.a.o. vara lätt att läsa och förstå.

Hårdvara

- 1x Kopplingsdäck
- Kopplingskablar
- 1x Fyrsiffrig sjusegmentsdisplay (drivkrets TM1637)
- 1x Tryckknapp
- 1x Motstånd
- 1x Prob (finns i labbsalar och/eller lånas)



1. Introduktion

Denna laboration har två delar: Kontaktstuds samt klocka driven av hårdvarutimer. Kontaktstuds är helt klart den svårare av de två. Ett tips kan vara att börja med kontaktstuds och därmed hinna få hjälp med det som lär ge mest problem. Men det är helt upp till dig hur du angriper problemen.

Nästa kapitel hjälper dig sätta upp hårdvaran. Se till att detta fungerar innan du ger dig in på laborationsuppgifterna.

2. Display och meny


2.1. Fyrsiffrig sjusegmentsdisplay


Tag fram din fyrsiffriga sjusegmentsdisplay av den modell som ses i bilden.

VCC för denna enhet ska vara kopplad till +5V.

Öppna CubeMX. Välj två ben att ansluta DIO (Data Input/Output) och CLK till. Sätt dessa som GPIO_Output. Döp dem till SEG_DIO och SEG_CLK.

Styrkretsen (TM1637) på enheten ska ibland skriva på DIO. Läsning fungerar endast om porten på din STM32 är satt i rätt läge. Öppna GPIO-inställningarna för det ben du döpte till SEG_DIO. Ändra dess GPIO mode till Output





Spara och generera kod.

Open Drain. Se bilden.

Ladda ner filen quad_sseg.zip från Canvas och lägg till dess innehåll till ditt projekt. Se instruktioner från förra laborationen för detaljer om hur.

För att testa om enheten fungerar kan denna kod köras:




I denna laboration bör du att använda qs_put_digits() och qs_put_big_num(). Läs i quad_seg.h för detaljer kring dessa.

2.2. Serieans lutnings meny och menyval

Skriv en funktion uart_print_menu() som skriver ut en meny, inte helt olik den i bilden till höger. Anropa den innan mainloopen.

Använd putty (eller valfritt program, i bilden används tio) för att ansluta till ditt kort och bekräfta att det blir snyggt.

Att läsa in text över UART är lite bökigt, eftersom man måste veta hur många bytes man vill läsa när man gör funktionsanropet. Vi gör det lätt för oss och begär endast ett.



På samma sätt som det finns sprintf() som ett alternativ till printf() så finns också sscanf() som alternativ till scanf(). Den här funktionen läser in en tangentbordstryckning och ger tillbaka den siffra som tryckts in, eller -1 (som felkod) om ingen siffra kunde läsas.



Skriv även en funktion uart_print_bad_choice() som säger åt användaren att deras inmatning är felaktig.

Här är main-loopen för ditt program. Dock utan USER CODE-kommentarer, så var försiktig:

```
while (1)
    uart_print__menu();
    int menu_choice = uart_get_menu_choice();
        switch (menu choice)
        {
        case 1:
                             clock_mode();
                                             break;
                            button_mode();
                                             break;
        case 2:
        default: uart print bad choice();
                                             break;
        }
    }
}
```

Här är skelett för de två funktionerna som du kan klistra in så att allt laddar.


```
void clock_mode()
{
    /*** init segment ***/
    /*** main loop ***/
    while (1)
    {
        /*** init segment ***/
        /*** main loop ***/
        while (1)
        {
        /* init segment ***/
        /* init segment ***/
```




3. Tryckknapp

3.1. Fysiska egenskaper

Rita hur kopplingarna är gjorda inne i din tryckknapp. Ena bilden när knappen inte trycks och den andra när den hålls nere. Använd din multimeter (pipfunktion) för att undersöka.





Gör **EJ** denna anslutning! Ditt kort kommer att gå sönder! Detta är en teoretisk fråga:

Tänk dig att dessa kopplingar görs:

Nedre vänstra benet till VDD.

Nedre högra benet till GND.

Övre vänstra benet till en GPIO-port.

Sedan trycks knappen ned. **Vad kommer då att hända, elektriskt?**



3.2.Pull-up

Öppna *referensmanualen*. Läs kapitel 8.3.8 (External interrupt/wakeup lines), kapitel 8.3.9 (Input configuration) samt titta på figur 18 som finns i kapitel 8.3.9.

Vilken buss är det som styr över hur snabbt input-värden kan ändras?

Öppna fliken Clock Configuration i CubeMX och titta bland siffrorna längst till höger.

Med vilken klockfrekvens kan din MCU märka förändringar i inputvärden?

Titta i figur 18 (Input floating/pull up/pull down configurations) i *referensmanualen*. Där kan du se att pull-up och pull-down motstånden är valbara eftersom det står "on/off" intill dem. För denna laboration ska du ha båda dessa avstängda. Istället ska ett externt motstånd användas.

Öppna *databladets*. Slå upp kapitlet "I/O port characteristics", ett underkaptiel till "Electrical characteristics". När en port är konfigurerad som input så kommer Schmitt-triggern att läcka en viss ström.

Vad är högsta läckströmmen in i en input-port?


MCU:n kommer med möjligheten att slå på/av interna pull-up och pull-downmotstånd för I/O-portar.

Vad är det typiska värdet på en ports interna pull-up-motstånd?

Vad är det typiska värdet på en ports interna pull-down-motstånd?

Man vill att så lite ström som möjligt ska gå mellan VDD och GND när knappen trycks in. Men är motståndet för stort så kommer signalen från knappen bli fördröjd. Detta eftersom det också finns kondensatorer i kretsen.

Koppla enligt bilden till höger. Röd till 3.3V, svart till GND och gul till GPIO. Ditt motstånd ska vara mellan 1 $k\Omega$ och det som är typiskt för en GPIO-ports interna styrka.






3.3.CubeMX

Öppna CubeMX och sätt GPIO-portens läge till GPIO_EXTIx¹ och ge den ett passande namn.

Öppna GPIO-menyn och ställ in den på passande flanktriggning. Du vill bara ha en interrupt när knappen trycks ner, inte när den släpps. Sätt inställningen "GPIO Pull-up/Pull-down" till "No pull-up and no pull-down".



Gå även in i fliken NVIC och bocka för så knapptryckning genererar en interrupt.



Spara, generera kod, kompilera och ladda över koden på ditt kort. Du vill ha rätt inställningar för GPIO-benet i och med testerna i nästa del.

¹ Siffran efter EXTI är den port som interrupten kommer komma från. De 16 olika portarna får bara förekomma en gång. Det betyder att bara en av tex PA5, PB5, PC5 etc. kan generera interrupts.



3.4.Kontaktstuds

(dessa instruktioner är för Tektronix TBS 2000) Hämta en prob² och starta ett oscilloskop. Koppla in proben så att du ser vad som händer på GPIO-porten knappen sitter på. Glöm inte att du kanske måste justera probinställningen på oscilloskopet så att spänningsnivån stämmer.

Tryck på knappen ACQUIRE. En meny ska komma upp. Sätt RECORD LENGTH till 20k.

Justera skalorna (spänning och horisontell) så att du tydligt kan se när knappen är intryckt och ej.

Tryck på knappen MENU under TRIGGER (uppe till höger). Inställningarna bör vara:

- Type Edge
- Channel bestäm själv
- Coupling DC
- Slope fallande
- Level se nedan
- Mode Normal

Öppna *databladet* för din MCU. I kapitlet Electrical Characteristics finns en tabell & en figur ("I/O static characteristics", "FT/TC I/O input characteristics"). Oscilloskopets Level-värde ska vara den spänning som räknas som en nolla då VDD är 3.3V.

När RUN/STOP lyser grönt kan du börja trycka på din tryckknapp. Justera SCALE för din kanal så att du tydligt ser när signalen är hög och låg.

Sätt horisontell SCALE till 400 ns. Vad är högsta antalet flanker du kan observera från första till ett stabilt värde är uppnått?

Sätt horisontell SCALE till 4 ms. Vilken är den längsta tiden³ från första flanken till sista flanken, innan stabilt värde infinns?

Uppkommer kontaktstuds vid fler tillfällen än när du trycker ner knappen?

² Om ingen handledare finns som kan låna ut en prob till dig just nu så brukar det hänga svarta prober (med lite gröna detaljer på) i labbsalarna. Leta på arbetsbänkarna och bland sladdarna.

³ En snabb tryckning håller ner knappen i c:a 50 ms.



3.5. Problembeskrivning och krav för lösning

Lägg till två variabler:

```
uint16_t button_exti_count;
uint16_t button_debounced_count;
```

Den första ska hålla antalet gånger interruptrutinen/callback-funktionen körts och den andra håller hur många gånger användaren upplever att de tryckt på knappen. EXTI är kort för EXTernal Interrput (eller "EXTended Interrupt/").

Detta problem kan lösas genom att ha en kondensator intill knappen. Men om du heter Texas Instruments och ska tillverka 2 miljoner miniräknare i månaden, alla med 50 knappar styck, då är 100 miljoner kondensatorer i månaden (i flera år) dyrare än lite programmerarlön.

Lägg till interrupt/callback-funktionen och kör (bakom en kontroll att du är på rätt GPIO-port) button exti count++; i den.

Bekräfta att detta visar antalet knapptryckningar (med studsar) på displayen.

Som du förhoppningsvis märkte när du använde proben så kan du få flanker både när du trycker och när du släpper. En icke godkänd (men fungerande) lösning, som även tar hänsyn till flankerna vid släpp är denna:



HAL_GPIO_ReadPin() används efter fördröjningen eftersom du behöver säkerställa hurvida flanken kom vid nedtryckning eller släpp av knappen.

Kör lösningen given i detta kapitel. Den gör rätt på allt utom de två första punkterna i kravlistan. En giltig lösning som följer alla kodkrav skiljer sig på millisekund-nivå från vad du blivit given här.

Kodkrav:

- Hänsyn ska tas till längsta tiden som mättes upp med oscilloskopet.
- Loopen får inte ha någon fördröjning.
- Det får <u>ALDRIG NÅGONSIN</u> förekomma fördröjningar i en interrupt. Denna regel gäller för <u>ALLA</u> interrupts, oavsett sammanhang.
- Koden ska bara registrera när knappen trycks ner, aldrig när den släpps.
- När B1 hålls in ska antalet studsar visas. När B1 är släppt ska avstudsade tryckningar visas.

Bonus:

• Avläsning ska göras BOUNCE_DELAY_MS efter *första* flanken av ett tryck/släpp och inte efter *sista* flanken.

Nästkommande sidor ger dig hjälp att lösa problemet. Försök komma så långt som möjligt på egen hand!

Godkänd knapp:



3.6.Lösningshjälp

Lösningen måste ta hänsyn till att rätt tid har passerat innan det är dags att göra en HAL_GPIO_ReadPin(). Eftersom fördröjningsfunktioner är förbjudna så ställer detta till problem. En riktlinje⁴ för vad som måste göras kan skrivas så här:

```
while (1)
{
    if ( is_there_unhandled_exti() )
    {
        if ( has_enough_time_passed(BOUNCE_DELAY_MS) )
        {
            b = read_button();
            handle_button(b);
        {
        }
        /* drive output etc. */
}
```

Så på något sätt måste tid mätas. Börja med att se över interrupten. I stället för att bara flagga *att* en interrupt har hänt, som med HAL_Delay()-lösningen på föregående sida...

```
if (GPIO_Pin == MY_BTN_Pin)
{
    button_exti_count++; // for raw data
    unhandled_exti = 1;
}
```

...så kan man vara lite smartare och spara undan när den hänt:

```
if (GPIO_Pin == MY_BTN_Pin)
{
    button_exti_count++; // for raw data
    last_flank_causing_exti = HAL_GetTick();
}
```

Vad ska last_flank_causing_exti jämföras med? Om now är systemets nuvarande tick-värde så borde denna rad finnas med:

```
if ( (now - last_flank_causing_exti) >= BOUNCE_DELAY_MS )
```

⁴ Funktionsnamnen här är semantisk hjälp. Det *går* skriva en lösning så här, men det kommer att kräva rätt många globala variabler, vilket inte alltid är helt bäst. En snygg lösning håller sina variabler så lokala som möjligt.



Enchipsdatorer – Laboration 3 Klocka och Knapp

Men om den jämförelsen får köra hela tiden så kommer koden registrera tryckning varje loop efter att BOUNCE_DELAY_MS gått. På något sätt måste koden ha koll på om last_flank_causing_exti blivit hanterad. Kanske genom att kontrollera så att den inte är samma som den senaste hanterade flanken?


Skapa en variabel som ska hålla det sista hanterade ticket då en EXTI skedde, last_managed_exti är ett bra namn. Med denna borde du kunna göra en test likt den i HAL_Delay()-lösningen. I den användes raden

if (unhandled_exti)

Men du behöver här ha ett test som bygger på last_flank_causing_exti.

Nedan är mer eller mindre hela lösningen. Den använder sig av tipsen givna här. Om du fortfarande sitter fast, tveka inte att be en labbassistent om hjälp.

LÄS ENDAST OM DU VERKLIGEN KÖRT FAST:





Enchipsdatorer – Laboration 3 Klocka och Knapp

4. Klocka

4.1. Välj en timer

Öppna databladet för din MCU och gå till kapitlet om timers och watchdogs. Där hittar du en tabell med de timers som just din MCU kommer med. Studera den lite kort. Du kanske märker att vissa siffror "saknas". Det är t.ex. så för STM32, om du har enheterna TIM6 eller TIM7 så faller de i kategorin "Basic timer". Din MCU kommer inte med någon timer av den typen. Du har endast timers av typerna "Advanced" och "General purpose".

För just denna uppgift gör det inte mycket skillnad vilken du väljer (alla klarar uppgiften lika väl) men du måste välja en.


Vilken timer valde du?

Vad är dess högsta värden för räknaren (Counter resolution) samt för Prescalern?

Tabellen innehåller den maximala frekvensen som timern klarar. Men den kanske inte är konfigurerad att köra på högsta frekvensen. Detta måste undersökas.

Öppna Clock Configuration i CubeMX och titta bland klockfrekvenserna till höger, som i bilden. Det finns mer än en buss som driver timers!

Öppna kapitlet Memory Mapping i databladet.



Vilken buss driver den TIM-enhet som du valde?

Vad för klockfrekvens (för timers) rapporterar CubeMX att denna buss har?



Enchipsdatorer – Laboration 3 Klocka och Knapp

4.2.Beräkningar

Här beskriver $f_{T\!I\!M}$ frekvensen som timern "slår runt" med. Detta är hur ofta dess associerade callback-funktion anropas.

Om vi har att p = PSC + 1 och n = ARR + 1

Vad är det matematiska sambandet mellan dessa fyra?

n p f_{TIM} f_{BUS}

För denna uppgift ska du ha $f_{TIM} = 2 Hz$.

Med just denna uppgift så gör det inte någon skillnad på om n är stor och p är liten, eller vice versa. Många gånger är det viktigt, men detta är ej ett sådant tillfälle.

Vilka värden ska du välja för att uppnå detta?


$$p = PSC + 1 =$$

$$n = ARR + 1 =$$



4.3.CubeMX

Beroende på vilken TIM-enhet du valde så ser aktiveringen lite olika ut. Här är tre olika sätt det kan se ut på:



Du kan skriva in -1 när du matar in dina siffrar. Så om du har p=200 så kan du skriva 200-1 i fältet för Prescaler.

Öppna sedan fliken för NVIC och bocka för TIMx global interrupt. Bilden visar hur det ser ut för TIM10.





Enchipsdatorer – Laboration 3 Klocka och Knapp

4.4. Programmera lösningen

Skriv din lösning. Du kommer att behöva använda funktioner som nämns i Timerdelen av JU_STM32_HAL-beskrivning.pdf för att kunna lyckas. En funktion som startar timern och en annan för callback-funktionen.

Krav på lösningen:

- Kolon-dioderna ska tändas och släckas varje halv sekund.
 Den ska alltså vara tänd ena halvan av en sekund och släckt den andra halvan.
- Klockan ska ej ha drift⁵.
- Vanligtvis visas MM:SS på displayen.
- Om kortets blå knapp hålls nedtryckt så ska HH:MM visas.
- Den ska klara överslag från halvsekundshändelser till sekund, sekund till minut, minut till timme och timme till dygn. Dygn behöver inte sparas.
 D.v.s. när klockan varit 23:59:59 så ska den nästa sekund vara 00:00:00.
- Inga fördröjningsfunktioner är tillåtna.

Ett tips för att lätt testa funktionaliteten är att i initieringsdelen av clock_mode() sätta starttiden till 23:59:45.

Godkänd klocka:

⁵ Din lösnings sekunder ska vara lika snabba som andra sekunder. Varken mer eller mindre. Använd tidtagarur och verifiera över 20 sekunder om du är osäker.