# درس سیستمهای نهفته

دکتر حسینی منزه



تمرين اول مقدمه مقدمه مصطفى قديمى

سؤال ١.

سؤال ٢.

# سؤال ٣.

- الف) به هزینهی اولیهای که صرف تحقیق، طراحی، ایجاد و تست یک محصول جدید یا بهبود محصول می شود، اصطلاحا هزینهی NRE یا Non-Recurring Engineering گفته می شود. با وجود این که این هزینه فقط یک بار برای محصول صرف می شود، اما هنگام بررسی سودهی حتما باید در نظر گرفته شود.
  - ب)
  - اگر بخواهیم از ریزپردازه استفاده کنیم:

cost = 5000 + 25x

- اگر بخواهیم از ASIC استفاده کنیم:

cost = 100000 + 5x

با مساوی قرار دادن این دو معادله به دست می آوریم که x = 4750 و به این معنی است که اگر بخواهیم تا ۴۷۵۰ محصول تولید کنیم، استفاده از ریزپردازه به صرفه تر است، در غیر این صورت (بیش از ۴۷۵۰ محصول)، استفاده از ASIC .

## سؤال ۴.

یک پردازنده ی سیگنال دیجیتال، همان طور که از نامش مشخص است سیگنالهای دیجیتال مانند صدا، ویدیو، دما، و ... را دریافت میکند و بر روی آنها عملیات ریاضی انجام میدهد. این دستگاهها برای انجام عملیات سریع ریاضی (مانند جمع، تفریق، ضرب و تقسیم) بهینه سازی و ساخته شده اند. سگنالها در آن پردازش می شوند بنابراین اطلاعاتی که دارند می توانند نمایش داده شوند، تحلیل و بررسی روی آنها صورت گیرد و یا به یک سیگنال با نوع دیگر تبدیل شوند؛ برای مثال صدا یک سیگنال آنالوگ است و نیاز است تا ابتدا به کمک یک تبدیل کننده، به سیگنال دیجیتال تبدیل شده و به عنوان ورودی به Digital Signal Processor داده شود.

از مهم ترین الگوریتم هایی که در پردازش سیگنالهای دیجیتال استفاده می شود، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- Fast Fourier Transform •
- Finite Impulse Response Filters •

برای کاربردهای پردازش سیگنالهای دیجیتال نیز میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

- پردازش گفتار
- استفاده در رادار
- ارتباطات راه دور
  - پردازش صدا
  - پردازش تصویر
    - ردیاب آوایی
      - و...

# سؤال ۵.

میکروکنترلر AVR دارای معماری RISC  $^{1}$  میباشد. در هر کلاک میتوانند یک دستور ساده انجام دهند؛ مانند انتقال عدد از حافظه به رجیستر. این میکروکنترلرها معمولا ۸ بیتی هستند. از آنها برای انجام کارهای کنترلی استفاده می شود. به بیان دیگر در جاهایی که نیاز به محاسبات پردازشی وجود ندارد، از آنها استفاده می شود؛ مانند کنترل روشنایی

میکروکنترلر ARM دارای معماری RISC می باشد. این میکروکنترلرها معمولاً ۳۲ بیتی هستند. به دلیل توانایی بالا در اجرای سیستم عاملهای مختلف مانند لینوکس، دارای کاربرد وسیعی در حوزههای مختلف می باشند؛ مانند:

- تبلت
- دوربینهای دیجیتال
  - تلفنهای همراه
    - و...

میکروکنترلر ۸۰۵۱، ۸ بیتی است. دارای فضای stack بسیار محدود ۱۲۸ بایتی است که حتی نوشتن یک کامپایلر برای زبان C را در آنها با چالش روبهرو میکند. به ازای هر instruction به چندین clock نیاز دارد و توسط شرکت Intel طراحی شده است.

- Bus width •
- 8051 ل بيتي
- AVR بیتی ۳۲ / ۸ بیتی
- ARM: اغلب ۳۲ بیتی است اما ۶۴ بیتی هم دارد.
  - سرعت
  - 12 clock/instruction cycle: 8051 -
  - 1 clock/instruction cycle :AVR -
  - 1 clock/instruction cycle: ARM -
    - ISA •
    - CLSC:8051 -
    - RISC :AVR -
    - RISC: ARM -
      - مصرف انرژی
    - 8051: متوسط
      - AVR: کم
      - ARM: کم
    - Memory Architecture •
    - Von Neumann :8051 -
      - Modified: AVR -
  - Modified Harvard Architecture : ARM -

Reduced Instruction Set Architecture

# سؤال ٤.

### • الف)

- Hard Real-time: به سیستمهایی گفته می شود که ضمانت شود به همه ی ددلاین ها در محدوده زمانی مشخص شده، پاسخ می دهد؛ مانند سیستمهای هسته ای، سیستمهای برقی هواپیما، دستگاههای ضربان ساز در پزسکی و ...
- Firm Real-time به سیستمهایی گفته می شود که تعداد از دست دادن ددلاین در آنها بسیار کم است و به عنوان سیستمی که fail شده آنها را در نظر نمی گیرند. در این مواقع به دلیل فاصله مناسب خطاها، سیستم می تواند نجات پیدا کند، در حالی که ارزش انجام کار به صفر می رسد یا غیرممکن می شود؛ مانند تولید سیستمهای دارای خط مونتاژ روباتی که از دست دادن ددلاین باعث درست وصل نشدن قطعه می شود. اما تا زمانی که تعداد قطعات خراب به اندازه کافی کم و نادر باشند که توسط کنترل کیفیت رد بشوند و هزینه زیادی هم نداشته باشند، تولید ادامه دارد. یک مثال دیگر می تواند کابلهای دیجیتال set-up box باشد که زمان را موقعی که نیاز است تا روی صفحه فریمها نمایش داده شوند، رمزگشایی می کند. چون فریمها به ترتیب زمانی حساسند، از دست دادن یک ددلاین باعث لرزش و کاهش کیفیت تصویر می شود. اگر فریم از دست رفته بعدا در دسترس قرار بگیرد، نمایش آن باعث لرزش بیش تر تصویر می شود بنابراین بی فایده است. بیننده تا زمانی که تعداد این لرزش ها زیاد و مکرر نباشد، از برنامه می تواند لذت ببرد.
- Soft Real-time: به سیستمهایی گفته می شود که مکررا در آنها ممکن است ددلاینها از دست می روند اما چون تسکها به طور زمان بندی شده اجرا می وند نتایج آنها مقادیری دارد. مثلا در ایستگاههای هواشناسی سنسورهای زیادی برای خواندن و اندازه گیری دما، رطوبت، سرعت باد و ... وجود دارد. خواندن اطلاعات آنها باید در بازههای زمانی مشخص انجام گیرد و انتقال داده شوند. در صورتی که این فرآیند، هم آهنگ نیست. با این وجود، هم چنان این عددها می توانند به اندازه ی کافی نزدیک باشند. نمونه دیگر آندر کنسولهای بازی است که یک نرم افزار را برای موتور بازی اجرا می کند. منابع زیادی وجود دارند که باید بین تسکها به اشتراک گذاشته شوند. هم چنین، این تسکها باید کامل شوند با توجه به برنامه ی بازی تا به به به برنامه ی بازی تا به به برسامه خواهد بود اما در غیر این صورت در بازی وقفه ی کوچکی به وجود می آید.
- ب) سیستم عاملهای همه منظوره یک جزء ضروری در هر دستگاه موبایل، سیستم کامپیوتری و... است. برای انجام چندین کار به طور هم زمان بسیار عالی عمل می کنند ولی مشکلاتی نظیر تاخیر و هم آهنگی آنها را برای کاربردهایی که به زمان حساس هستند، غیر ایده آل می کند.

در مقابل سیستمعاملهای بیدرنگ پلتفرمهای نرمافزاری هستند که برای کاربردهایی طراحی شدهاند که زمان در آنها اهمیت زیادی دارد.

#### RTOS -

- \* برنامهریزی همیشه بر اساس اولویت است.
- \* یک تسک با اهمیت کمتر توسط یک تسک با اهمیت بیشتر متوقف می شود؛ حتی اگر در حال اجرا کردن kernel باشد.
- \* در جایی که توسعه مهم است، کد kernel سیستم عاملهای بی درنگ طوری طراحی شده اند تا مقیاس پذیر باشند، بنابراین توسعه دهنده می تواند این کار را به راحتی انجام دهد.

- \* اجرای برنامهها قطعی ۲ است و هیچ الگوی اجرای تصادفی در آن وجود ندارد.
  - \* زمان اجرای و دریافت پاسخ قابل پیشبینی است.
    - \* محدودیت زمانی دارد.
- \* چون از آنها در میکروکنترلرها استفاده می شود، نباید بیشتر از ده درصد از فضای حاقظه را اشغال کند.
  - \* بهطور بهینه پیادهسازی نمی شود.

### GPOS -

- \* برنامهریزی همیشه بر اساس اولویت برنامهریزی تسکها همیشه براساس اولویت و اهمیت نیست.
  - \* هر چه تعداد ترد بیشتر باشد، برنامهریزی و شروع اجرای آنها زمان بیشتری میگیرد.
- \* در جایی که توسعه مهم است، در حالت کلی کد سیستم عامل های همه منظوره ماهیت modular ندارد.
  - \* الگوى اجرايي تصادفي دارد.
  - \* تضمینی برای مدت زمان دریافت پاسخ وجود ندارد.
    - \* نگاشت حافظه به صورت پویا انجام میشود. ۳
  - \* به طور میانگین برای اکثر کارها بهینه پیاده سازی شده است. <sup>۴</sup>
    - \* حاقظه زیادی دارد.

با توجه به مقایسه ای که انجام شده، بسته به کاربرد هر کدام از اینها می توانند مزیت و یا عیب در نظر گرفته شوند. برای نمونه سیستم عاملهای RTOS چون کم ترین تعداد تسکها رو انجام می دهند برای کاربردهایی که انجام چندین تسک به طور هم زمانن، پردازش سبک اما با سرعت و کارایی مد نظر است، به کار نمی آیند.

• ج)

- سيستم كنترل آلودگي هوا
  - سیستم رزرو هواپیمایی
- صنایع دفاعی مانند رادار
- سیستمهایی که فورا بهروزرسانی میشوند.
  - و ...

deterministic

Dynamic Memory Mapping

average case