


Réinitialisation d'un Switch Alcatel-Lucent OS6250-24

Pour réinitialiser un Switch Alcatel-Lucent OS6250-24, il faut appuyer sur le bouton "PB" qui se situe derrière le Switch:



On appuie dessus jusqu'à ce que les LED's s'éteignent complètement puis on relâche le bouton.

Le Switch est réinitialisé.