

Guide : Réinitialisation et Sécurisation

HP A5500-24G

Ce guide documente la procédure de récupération via le **BootROM** (en cas de perte de mot de passe) et les commandes de configuration de base.

1. Prérequis et Connexion PuTTY

- **Câble** : Console (RJ45 vers USB ou DB9).
- **Logiciel** : PuTTY (Mode **Serial**).
- **Paramètres de ligne** :
 - | Paramètre | Valeur |
 - | :--- | :--- |
 - | **Vitesse (Baud)** | 9600 |
 - | **Data bits** | 8 |
 - | **Parity / Stop bits** | None / 1 |
 - | **Flow Control** | None |

2. Procédure de Réinitialisation (Menu BootROM)

Utilisez cette méthode si l'accès admin est bloqué.

1. **Redémarrage** : Débranchez et rebranchez l'alimentation du switch.
2. **Interruption** : Dès l'apparition des premières lignes de texte, appuyez de façon répétée sur **Ctrl + B** (vous avez 2 secondes maximum).
3. **Menu de secours** : Une fois dans le menu BootROM :
 - **Option 7** : Choisissez Skip current system configuration. Le switch démarrera "vide".
 - **OU Option File Management** : Supprimez directement le fichier config.cfg.
4. **Redémarrage** : Choisissez l'option 0. Reboot.
 - **IMPORTANT** : Si le système demande de sauvegarder la config actuelle, répondez **N** (Non).

3. Configuration Post-Réinitialisation

Une fois le prompt <HP> affiché, rendez le reset permanent et sécurisez l'accès.

Rendre le reset permanent

```
<HP> reset saved-configuration # Supprime l'ancien fichier  
<HP> reboot # Relance proprement
```

Créer un accès Administrateur

```
<HP> system-view  
[HP] local-user admin  
[HP-luser-admin] password simple VOTRE_MOT_DE_PASSE  
[HP-luser-admin] authorization-attribute level 3  
[HP-luser-admin] service-type terminal ssh telnet  
[HP-luser-admin] quit
```

```
faire "[HP] display user-interface" avant pour avoir le bon aux  
[HP] user-interface aux 0  
[HP-ui-aux0] authentication-mode scheme  
[HP-ui-aux0] quit  
[HP] save # Validez par 'Y' et 'Entrée'
```

4. Astuces de Saisie et Correction (PuTTY)

Gestion des erreurs de frappe

- **Effacer** : Ctrl + H.
- **Tout effacer** : Utilisez Ctrl + U pour vider la ligne en cours.
- **Annuler une commande validée** : Ajoutez le mot-clé **undo** devant la commande erronée.
 - *Exemple* : undo local-user admin

5. Vérification

Pour vérifier que vos modifications sont bien appliquées, utilisez :

- display current-configuration : Affiche la config en mémoire vive.
- display saved-configuration : Affiche ce qui sera chargé au prochain redémarrage.