موژان میرجلیلی ۹۸۳۱۱۴۰

مفهوم PWM و کاربردهای آن چیست؟

PWM مخفف Pulse Width Modulation است و تکنیکی برای کنترل ولتاژ است. روشی برای تنظیم توان PWM است. PWM الکتریکی داده شده به بار، با تغییردادن زمان قطع و وصل شدن منبع توان به بار (در هر سیکل) است، کاربردهای گوناگونی دارد. بخش اصلی PWM، یک سیگنال کنترلی به شکل موج مربعی (پالس) است. دورهٔ به دورهٔ تناوب موج (هرسیکل)، قابل تنظیم است. دورهٔ کاری، نسبت مدت بالابودن موج مربعی به دورهٔ تناوب آن است و برحسب درصد بیان می شود. در واقع این سیگنال، قطع و وصل شدن منبع توان به بار را تعیین می کند (مثلاً با کنترل باز و بسته شدن یک سوئیچ الکترونیکی). در مبحث طراحی منابع تغذیه و کنترل سطح ولتاژ، مدولاسیون پهنای پالس، روشی برای کنترل توان بدون نیاز به دفع یا اتلاف هر گونه توان در راهانداز (driver) است. در واقع PWM تکنیکی است که به کمک آن می توان مقدار ولتاژ و بنابراین، مقدار توان را کنترل کرد.

پاسخ به پرسشهای دستورچیست؟

- ابزار دیگری همانند سروو موتور بهنام stepper وجود دارد. در رابطه با نحوهٔ عملکرد و تفاوت آن با سروو توضیحاتی ارائه دهید.
 - ✓ داشتن مدار الکترونیکی فیدبک که معمولاً روی موتور دیده میشود.
 - √ بازده بیشتر.
 - ✓ قدرت نامی بیش تر.
 - √ کاربرد بیشتر در صنعت.
 - ✓ داشتن کابل تغذیه مجزا از کابل سیگنالینگ (کینتیکس).
 - ✓ امکان تنظیم زاویه، سرعت زاویهای و شتاب زاویهای.
 - ✓ دُوران يكنواخت (ريپل گشتاور كم).
 - ✓ انواع مختلف الكتروموتور از قبيل موتور بدون جاروبك دىسى يا موتور القايى.
 - ✓ کنترل بُرداری.
 - ✓ سروو موتور برای سرعتهای بالاتر و گشتاورهای بالا مناسب است.
- در بخش آخر شرح آزمایش به fundamental period و duty cycle اشاره شده است. در رابطه با هر یک توضیح دهید.

Fudamental period ک.م.م. تمام دورههای زمانی است یا همان دوره تناوب اصلی.


Duty cycle نسبت زمان کاری ماشین به کلِ بازهٔ زمان است. در PWM نسبت مدتِ بالابودن موج مربعی به دورهٔ تناوب آن است و برحسب درصد بیان می شود.

کاربردهای سروو موتور چیست؟

سروو موتور متشکل از یک موتور الکتریکی ساده است. سروو موتور، عملگر دورانی یا عملگر خطی است که امکان کنترل دقیق موقعیت زاویه ای یا خطی، سرعت و شتاب را فراهم می کند. سروو موتورها شامل یک موتور مناسب به همراه یک سنسور خاص برای بازخورد موقعیت (Position Feedback) هستند. سروو موتورها همچنین شامل یک کنترلرِ تقریباً پیچیده هستند که معمولاً خود یک واحد مجزای طراحی شده برای آنها می باشد. سروو موتورها کلاس خاصی از موتورها نیستند. با این که معمولاً از عبارت سرووموتور برای اشاره به موتورهایی استفاده می شود که برای استفاده در سیستمهای کنترل حلقه ـ بسته مناسب هستند.

هرجا که اکثریت الکترو موتورها را میتوان استفاده کرد انواع سرووموتورها را نیز میتوان استفاده کرد. قیمت این نوع دستگاهها بالا است بنابراین در جایی که نیاز به دقت زیاد، سرعت بالا و پاسخ سریع داریم بیشتر از این نوع الکتروموتور استفاده میشود. این نوع الکتروموتور در دستگاههای CNC فلز، دستگاه کوب، طلا، دستگاههای پزشکی، تزریق پلاستیک، دستگاههای چاپ، دستگاههای تولید قطعههای الکترونیکی و نساجی به وفور استفاده شدهاست.

کدهای موردنیاز برای برنامهریزی بُرد چیست؟



```
q1§
```

```
#include <Servo.h>
Servo servo;
int degree;
void setup() {
    servo.attach(9,1000,2000); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
}

void loop() {
    for (degree = 0; degree <= 90; degree ++) {
        servo.write(degree+90);
        delay(50);
    }
    for (degree = 90; degree >= 0; degree --) {
        servo.write(degree+90);
        delay(50);
    }
}
```

q2§

```
#include < Keypad.h>
#include <Servo.h>
const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 4; //three columns
char keys[ROWS][COLS] = {
 {'7','8','9', '/'},
{'4','5','6', '*'},
  {'1','2','3', '-'},
  {'0','0','=', '+'}
};
byte rowPins[ROWS] = {31, 33, 35, 37}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {23, 25, 27, 29}; //connect to the column pinouts of the keypad
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
Servo servo;
String degree;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  servo.attach(9,1000,2000);
void loop() {
  char key = keypad.getKey();
  if (key) {
    if (key >= '0' && key <= '9')
      degree += key;
    else if (key == '=')
     servo.write(degree.toInt()/2);
     degree = "";
    Serial.println(degree);
```

q3 §

```
#include <Servo.h>
Servo servo;
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(9600);
 servo.attach(9, 1000, 2000);
int ServoMap(int x) {
 return map(x, -180, 180, 1000, 2000);
String incoming = "";
void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 if(Serial.available() > 0){
   incoming = Serial.readString();
   Serial.println(-1 * incoming.toInt());
   servo.writeMicroseconds(ServoMap(-1 * incoming.toInt()));
  }
}
```

q4 §

```
#include <Servo.h>

Servo servo;

void setup() {
    servo.attach(9);
    Serial.begin(9600);
}

void loop() {
    int degree;
    degree = analogRead(A0);
    degree = map(degree, 0, 1023, 0, 180);
    servo.write(degree);
    Serial.println(degree);
    delay(1000);
}
```

توضیح در مورد ورودی آنالوگ و تحلیل آن در آردوینو و تابع مورد استفاده در این آزمایش:

AnalogRead() •

تعریف مختصر توابع موردنیاز از کتابخانهٔ servo.h مانند:

Attach() •

شمارهٔ پین را از ورودی گرفته و آن را برای کار با سروو موتور آماده می کند.

Write() •

یک زاویه می گیرد و اهرم موتور را تا رسیدن به آن زاویه می چزخاند.

Read() •

زاویهٔ فعلی موتور یا همان آخرین عدد Write شده در موتور را برمی گرداند.

WriteMicroseconds() •

اهرم موتور را برحسب عدد ورودی گرفته شده، تنظیم می کند (دقت بالاتری از Write دارد).

ReadMicroseconds() •

زاویهٔ فعلی اهرم موتور را برمی گرداند (دقت بالاتری از Read دارد).