

#### Предмет на електрониката

#### Дефиниција:

"The science and technology of the conduction of electricity in a vacuum, a gas, or a semiconductor, and devices based thereon".

"Наука и технологија за проведувањето електрицитет во вакуум, гасови или полупроводници и елементите базирани на тоа"

Полнеж на електронот:

$$q = -q_e = -1.6 \times 10^{-19} C$$

Маса на електронот:

$$m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

J.Косев, Т.Карталов, Електроника, 3ФЕИТ05301



### Полнеж и струја

Единица за количество полнеж е Кулон (С):

$$1C = 6.24 \times 10^{18} \, q_e$$

шест милијарди милијарди електрони.


Единица за јачина на електрична струја:


$$1A = 1C/s$$

(сите жители на Земјата со по еден куфер полн со милијарда електрони да поминат низ некој напречен пресек (врата) во една секунда ©)


J.Ќосев, Т.Карталов, Електроника, 3ФЕИТ053018

3









Диода, 1904, Џон Амброз Флеминг Триода (аудион), 1906, Ли Де Форест






Како функционираат електронските цевки ?

По принципот на ПОТЕНЦИЈАЛНА БАРИЕРА

#### Задача:

Електрон е исфрлен од плочата A со почетна брзина  $v_0$ =5.93 x 10<sup>6</sup> m/s во правец и насока кон плочата B. Што ќе се случи ако полето меѓу плочите е E=1000V/m насочено од A кон B? Плочите се на растојание d=20cm.

Што ќе се случи ако полето е обратно (В е на повисок потенцијал од А)?



.Косев, Т.Карталов, Електроника, ЗФЕИТ053018



#### Потенцијална бариера (инф.)

#### Решение:

На електронот делува електрична сила спротивно од насоката на полето и тој успорува.


Почетна (кинетичка) енергија:  $E=E_k=mv_0^2/2=9,1\cdot10^{-31}$  x  $(5,93\cdot10^6)^2/2=160\cdot10^{-19}$  J

Силата врз електронот:  $F=Eq_e=1000V/m \times 1,6\cdot 10^{-19}C=1600\cdot 10^{-19} N$ 

на секој сантиметар му одзема енергија:  $E_{1cm}$ =0,01m x 1600·10<sup>-19</sup>N = **16·10<sup>-19</sup>J** 

Затоа електронот по 10ст ќе запре и под дејство на силата ќе тргне назад.

Ако плочата A има потенцијал 0V, тогаш плочата B ќе има потенцијал  $V_{BA}$ = =-E·d =-1000V/m x 0,2m = -200V, а точката на "запирање" (C)  $V_{CA}$ =-1000x0,1 = =-100V.



Ако полето беше насочено обратно, тогаш електронот само би забрзал кон плочата В и би удрил во неа.

J.Косев, Т.Карталов, Електроника, 3ФЕИТ053018


#### Потенцијална бариера 2 (инф.)

Одговор: (Што ќе се случи ако ...?)

Електронот како да се одбил од некоја бариера – ПОТЕНЦИЈАЛНА БАРИЕРА.

Енергијата што електронот ја добива (губи) при изминување потенцијална разлика од 1V се означува како 1eV.

 $1eV = 1.6 \times 10^{-19} J$ 



ЗАКОН ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЕНЕРГИЈАТА:

$$E_{KA} + E_{PA} = E_{KC} + E_{PC}$$


$$\downarrow \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \downarrow$$

$$mv_0^2/2 + 0 = 0 + (-q_e) \cdot V_{CA}$$

J.Ќосев, Т.Карталов, Електроника, 3ФЕИТ053018

## Примена на електронските цевки (информативно)

- Вакуумската диода се користи за насочување наизменична струја



http://www.angelfire.com/electronic/funwithtubes/Basics 03 Diodes.html

J.Косев, Т.Карталов, Електроника, 3ФЕИТ053018

9

## Примена на електронските цевки 2 (информативно)

-Вакуумската триода се користи за засилување

(управување со голема струја и напон меѓу анодата и катодата со помош на мал напон и многу мала струја на решетката )



http://www.angelfire.com/electronic/funwithtubes/Basics\_04\_Triodes.html

J.Ќосев, Т.Карталов, Електроника, 3ФЕИТ053018

# Примена на електронските цевки 3 (информативно)


#### компјутерот ENIAC:

(1946 год.)

- 17 468 цевки
- 70 000 отпорници
- 10 000 кондензатори
- 5000000 спојни точки

30 тони

 $0.9 \times 2.4 \times 30$ m.



J.Косев, Т.Карталов, Електроника, 3ФЕИТ053018


### Електрон во магнетно поле (инф.)

Сила врз полнеж што се движи со брзина v:


$$\overline{\mathbf{F}}_B = q \cdot \overline{\mathbf{v}} \times \overline{\mathbf{B}}$$


Силата е нормална на v и на В (правило на десната рака).

Брзината не го менува интензитетот ами само правецот (карактеристика на кружно движење).



. 1 Косев Т Карталов Електроника ЗФЕИТ053018







- Други примени на вакуумските електронски цевки:
  - катоден осцилоскоп;
  - електронски микроскоп;
  - тлеалки (индикатори, фазомери)
- Електронски цевки полнети со гас:
  - Гајгер-милеров бројач;
  - > флуоросцентни светилки;
  - **>** ...

J.Косев. Т.Карталов. Електроника. 3ФЕИТ053018


15



#### Катодна цевка (осцилоскоп) (инф.)

- Катодната цевка служи за исцртување на **временска зависност** на електричен сигнал (напон). Затоа се нарекува и **осцилограф**.
- Исцртувањето го прави електронски млаз врз фосфоросцентен материјал (екран).
- Млазот **хоризонтално** се отклонува електростатски со напон на вертикални плочки **пропорционален со време**
- Вертикално млазот се отклонува пропорционално со набљудуваниот напон


J.Косев, Т.Карталов, Електроника, 3ФЕИТ053018




### Катодна цевка за репродукција на слика во боја (CRT = Cathode Ray Tube)

- Екранот содржи вертикални линии од три флуоросцентни материјали: **првен**, зелен и син. (RGB = Red Green Blue)
- Три топа истовремено ги бомбардираат (секој својата колона) и формираат светли точки со комбинации од трите основни бои.
- Окото врши адитивно мешање на боите, а перзистенцијата прави низата од 50 полуслики да ни изгледа како подвижна слика.
- Ваквиот начин на прикажување слики денес заминува во историјата, а го заменува LCD и LED технологијата

LKOCER T KANTAROR EREKTROHUKA 3/0E/JT053018







#### Електрони во цврсто тело (инф.)

- Цврстите материјали ги делиме на **аморфни** и **кристални**. Кристалните материјали имаат правилен геометриски распоред на атомите во вид на **решетка** (кристална решетка).
- Атомот е сочинет од јадро и **електрони**. Јадрото го чинат честици со позитивен полнеж **протони** и неутрални честици **неутрони**.

J.Косев, Т.Карталов, Електроника, 3ФЕИТ053018

21



#### Боров модел на атомот (инф.)

- Електроните се **негативно** наелектризирани **честици**. Тие кружат околу јадрото по строго одредени патеки.
- Атомот во целина е неутрален.
- Електроните во атомот можат да имаат само одредени **дискретни енергии**.

22


LKOCER T KANTAROR EREKTROHUKA 3/0E/JT053018

• Електронот може да премине од една на друга патека (од енергетско ниво  $E_a$  на ниво  $E_b$ ), ако прими или оддаде енергија со фреквенција f:

$$f = \frac{E_a - E_b}{h} (Hz)$$

■ h е Планковата константа: **6.626**×**10**-34 (**Js**)

J.Ќосев, Т.Карталов, Електроника, 3ФЕИТ053018





- Патеката на електронот околу атомот е кружница со радиус **r**.
- Според брановата природа патеката на електронот треба да е цел број пати брановата должина:

$$2\pi r = n\lambda = \frac{nh}{mv}$$

• n - т.н. основен квантен број (n=1, 2, 3,...).

25




 Можните енергии на електронот кај изолиран атом изнесуваат:


$$E = -13.6 \frac{Z^2}{n^2}$$
 (eV)

- Z број на протони во јадрото.
- Енергијата на електронот надвор од атомот се зема дека е со референтно ниво 0.

26

LKOCER T KANTAROR EREKTROHUKA 3/0E/JT053018









- Во квантната механика состојбата на електронот е опишана со **квантни броеви** 
  - = множество вредности кои даваат прифатливи решенија на Шредингеровата бранова равенка за водородниот атом (цели броеви и половинки)
- Паулиев принцип на забрана: Во еден квантен систем не постојат два електрона со идентични квантни броеви
  - = идентично ниво енергија
- Кристалната решетка претставува квантен систем со интеракција меѓу атомите
  - ⇒ доаѓа до раслојување на енергетските нивоа во енергетски појаси

J.Косев, Т.Карталов, Електроника, 3ФЕИТ053018







- Валентен појас: највисок енергетски појас што е комплетно пополнет со електрони на T=0K.
- Забранет појас: појас со нивоа на кои електроните не можат да се најдат
  - ullet со широчина  $E_G$
- Проводен појас: појас со нивоа над забранетиот појас кој на 0К е празен
- Слободни електрони.


32


LKOCER T KANTAROR EREKTRONIKA 30ENT05301



- Според електричните својства материјалите се делат на изолатори, полупроводници и проводници
- Ова директно зависи од широчината на забранетиот појас (а таа зависи од растојанието меѓу атомите)
- **Металите** имаат над **10**<sup>22</sup> слободни електрони во **1cm**<sup>3</sup>. Тие се добри проводници на ел. струја.
- Изолаторите имаат под  $10^2$  слободни електрони во  $1 \text{cm}^3$ . Тие се лоши проводници на ел. струја.
- Полупроводниците имаат околу  $10^8$ - $10^{12}$  слободни електрони во 1cm $^3$ . Тие се слаби проводници.

J.Ќосев, Т.Карталов, Електроника, 3ФЕИТ053018







- $E_B$  енергетска бариера што ги задржува слободните електрони во металот
- $E_W^-$  работна функција на металот,  $E_W^-$  2 до 5 eV.

J.Ќосев, Т.Карталов, Електроника, <u>3Ф</u>ЕИТ053018



#### Емисија на електрони од металите

#### Термојонска емисија

Емисија на електрони со загревање на металот (жарење) – пр. катодата кај електронските цевки.

#### Емисија со електрично поле

Емисија на електрони поради многу силно ел. поле при површината на металот (>1GV/m) - пр. извор на електрони кај електронските микроскопи

J.Косев, Т.Карталов, Електроника, 3ФЕИТ053018

37



#### Секундарна емисија

Емисија поради бомбардирање на површината од металот со електрони или јони — на пример фотомултипликатор


#### Фотоемисија

Емисија предизвикана со зрачење врз површината на металот (бомбардирање со фотони) – пример: **светломер** 

38

.I Косев Т Карталов Електроника ЗФЕИТ05301








Одредување на јачината на струјата низ проводник (отпорник) - дрифтна струја

Слободни електрони N



Од дефиницијата за ел. струја:

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{q \cdot N}{L/v_d} = \frac{q \cdot nSL}{L}v_d = qnv_dS \Rightarrow J = \frac{I}{S} = qnv_d$$

.I Косев Т Карталов Електроника 3ФЕИТ053018

41





- *n* = *N/LS* концентрација на слободните електрони во ст<sup>-3</sup>
- J=qnv<sub>d</sub>=qnμK − густина на електричната струја
- Од Омовиот закон и отпорност на отпорник:


$$I = \frac{U}{R} = \frac{U}{\rho \frac{L}{S}} = \sigma S \frac{U}{L}$$
  $\Rightarrow$   $J = \frac{I}{S} = \sigma \frac{U}{L} = \sigma K$ 


- $\sigma = qn\mu$
- специфична проводливост на материјалот во S/cm.

LKOCER T KANTAROR EREKTRONIKA 3/0E/JT053018










<b>*</b>		
Својства	Si	
Атомски број	14	
Атомска тежина	28,1	
Густина (gr/cm <sup>-3</sup> )	2,33	
ε (релативна)	11,7	
Атоми (cm <sup>-3</sup> )	5·10 <sup>22</sup>	
E <sub>G</sub> , 300 K, (eV)	1,12	
$n_{i}$ , (300 K), (cm <sup>-3</sup> )	1.5·10 <sup>10</sup>	
$\mu_{p}$ , (cm2 /Vs), (300K)	500	
$\mu_{n}$ ,(cm2/Vs), (300K)	1450	
<i>D<sub>p</sub>,</i> (sm2/s)	13	
$D_{n}^{r}$ , (sm2/s)	37,5	
ρ, 300 K, (Ωcm)	230.000	
J.Ќосев, Т.Карталов, Електроника, 3ФЕИТ053018		47





- $n = p = n_i$  (динамичка рамнотежа)
- n<sub>i</sub> интринсична концентрација

... Косев Т Карталов Електроника ЗФЕИТ053018


49




#### Полупроводник од п-тип

■ со додавање **петвалентни** примеси: азот, фосфор ...

.Ќосев, Т.Карталов, Електроника, ЗФЕИТ053018








- Слободните електрони: мајоритетни носители.
- Празнините: миноритетни носители.

J.Ќосев, Т.Карталов, Електроника, 3ФЕИТ053018


53

### Полупроводник од р-тип

■ Се добива со додавање **тривалентни** примеси: бор, алуминиум, галиум ...



LKOCER T KANTAROR EREKTRONIKA 3/0E/JT053018







## Генерација и рекомбинација во полупроводникот

- Генерација: Електронот добива доволно енергија да се ослободи од ковалентната врска и прескокне во проводната зона. (Се создава пар електронпразнина.)
- **Рекомбинација**: Електронот губи енергија и се враќа во валентната зона во некоја празнина. (Исчезнува пар слободен електрон празнина.)

$$g = r$$

L Косев, Т. Карталов, Електроника, 3ФЕИТ053018

57




#### Закон за термодинамичка рамнотежа

$$\mathbf{np} = \mathbf{n}_{i}^{2} \tag{1}$$

$$n_i^2 = CT^3 e^{-\frac{E_G}{kT}}$$

$$n_i^2 = 1.5 \cdot 10^{33} T^3 e^{-\frac{14030}{T}} (cm^{-6})$$

LÉOCER T KANTAROR EREKTRONIKA 30ENT05301



#### Концентрација на носителите во полупроводникот

■ Закон за електрична неутралност:

■ Специфична проводливост:

$$\mathbf{\sigma} = q\mathbf{n}\mu_{n} + q\mathbf{p}\mu_{p}$$


**п** и *p*: од системот равенки (1) и (2)

L KOCER T KANTAROR FRENTONIANA 30FMT053018



### Механизам на проведување струја кај празнините

- Полето ги "турка" валентните електрони од соседните атоми да прескокнуваат кон лево
- Ефективно: празнината се движи кон десно



Истиот ред атоми во валентниот појас во шест последователни моменти

J.Косев, Т.Карталов, Електроника, 3ФЕИТ053018

6



#### Примесни полупроводници

- Кај п-тип полупроводник:
  - $N_A \approx 0$ ,  $n_i << N_D \Rightarrow n >> p$ ,  $n \cong N_D$


$$\sigma_{\rm n} = qN_D\mu_{\rm n}$$

- Кај р-тип полупроводник:
  - $N_D \approx 0$ ,  $n_i << N_A \Rightarrow p >> n$ ,  $p \cong N_A$

$$\sigma_{\rm p} = q N_{\rm A} \mu_{\rm p}$$
 (нумерички пример:  $N_{\rm A} = 10^{16} {\rm cm}^{-3}$ )

**Цел**: Преку примесите управуваме со концентрациите на носители (проводноста) практично независно од температурата!

LKOCER T KANTAROR FRENTROUMVA 30FMT05301



Ако концентрацијата празнини опаѓа долж x (dp/dx негативен), тогаш струјата е во насока на x (позитивна) :

$$J_{Dp} = -qD_p \frac{dp}{dx}$$

■ D<sub>p</sub> - дифузна константа на празнините (во cm²/s)

$$J_{Dn} = qD_n \, \frac{dn}{dx}$$

J.Ќосев, Т.Карталов, Електроника, 3ФЕИТ053018



• релација на Ајнштајн:

$$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{D_p}{\mu_p} = \frac{kT}{q} = V_T(V)$$

 $V_T$  — напонски еквивалент на температурата (изразена во келвини):

$$V_T = \frac{T}{11600}(V)$$

Ј.Ќосев, Т.Карталов, Електроника, 3ФЕИТ053018

65




- За собна температура: T=300K,  $V_T\approx 25$ mV.
- Вкупната струја низ полупроводникот има четири компоненти — две дрифтни (електронска и празнинска) и две дифузни (ел. и пр.):


$$J = J_p + J_n$$

$$J_p = J_{Kp} + J_{Dp} = qp \mu_p K - qD_p \frac{dp}{dx}$$

$$J_{n} = J_{Kn} + J_{Dn} = qn\mu_{n}K + qD_{n}\frac{dn}{dx}$$

Ј.Ќосев, Т.Карталов, Електроника, ЗФЕИТ053018







#### Одредување на Халовиот напон

$$F = q \frac{V_H}{b} = q v_d B \qquad I = q n v_d S \Longrightarrow$$

$$V_{H} = bB \cdot \frac{I}{qn \cdot ab} = \frac{BI}{qna}$$

L Косев, Т. Карталов, Електроника, 3ФЕИТ053018

69

### Примена на Халовиот ефект

Халов коефициент: 
$$R_H = \frac{1}{qn} = \frac{aV_H}{BI}$$

Подвижност на носители: 
$$\mu = \sigma R_H$$

Концентрација на примеси: 
$$n = \frac{BI}{qaV_H}$$

Kocer T Kantarior Errettoonika 3thENT053018

