# ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

### Αναφορά Εργαστηρίου

80 EEAMHNO

# ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

Κωνσταντίνος Χατζηαντωνίου Ιωάννης Μπουντουρίδης

8941 8872


5 Ιουνίου, 2019

# Τμήμα Α1-Α2

Συνδέοντας την έξοδο του Οπτικού Αποκωδικοποιητή στον παλμογράφο παρατηρούμε ένα ημιτονοειδές σήμα. Συνδέοντας την έξοδο του 7414 και ρυθμίζοντας κατάλληλα τον ροοστάτη R4 παρατηρόυμε τετραγωνικούς παλμούς.

#### Μετρήσεις με τον παλμογράφο

Με τον παλμογράφο αρχικά μετράμε την περίοδο του σήματος από τον οπτικό κωδικοποιητή. Στη συνέχεια βρίσκουμε την συχνότητα του κινητήρα με την σχέση  $fm=\frac{1}{32T_{OK}}$ , και μετά υπολογίζουμε τα rpm:  $rpm=f\cdot 60$ .



## Τμήμα Α3

Στο τμήμα αυτό, έχουμε να μετρήσουμε την συχνότητα του κινητήρα με τον AVR με 2 τρόπους:

- Μέτρηση παλμών σε χρονικό παράθυρο 1sec
- Χρονική διάρκεια 4 παλμών

Παράλληλα έχουμε να μετρήσουμε και την τάση που δίνουμε στον κινητήρα με τον ADC του AVR.

#### Μέτρηση παλμών σε χρονικό παράθυρο

#### Περιληπτικά

Σε αυτήν τη μέθοδο, θα χρησιμοποιήσουμε τον Timer1 σαν counter και τον Timer0 σαν χρονιστή. Θα χρησιμοποιήσουμε prescaler 1024, ώστε το overflow να συμβαίνει σε 0.065 sec. Σε συνδυασμό με έναν counter που θα μετράει μέχρι το 16, πετυχαίνουμε παράθυρο 1 sec.Με το που ενεργοποιούμε τα interrupt για τον Timer0 ενεργοποιούμε και την λειτουργία counter στον Timer1. Μόλις έρθει το interrupt από τον timer0, τα σταματάμε και αποθηκεύουμε τις τιμές από TCNT1H, TCNT1L, που περιέχουν πόσοι παλμοί έγιναν στο χρονικό διάστημα 0.065sec. Οι 2 αυτές τιμές αποθηκεύτηκαν στην Data Memory, για να εμφανιστούν στα LEDs μετά το τέλος των μετρήσεων.

#### Παρουσίαση και εξήγηση κώδικα

Πρώτα, παρουσιάζονται τα σεταρίσματα των timers και μεταβλητών.

```
– INSTALL TIMER 1 AS COUNTER (PB1) –
      ldi temp, 0b00000111 ; set external pulse (T1) == (PB1)
2
      out TCCR1B, temp
                                  ; apply settings
3
      clr temp
4
      out TCCR1A, temp
5
                                 ; initial value
      out TCNT1H, temp
6
      out TCNT1L, temp
      clr secCom ; count 16 times => 1/ 16 sec
9
10
      ldi flag, 0x00
                         ; singals the main the time window is over
```

```
; ** CPU 4MHZ; ;** PRESCALER 1024; ** we will count 1/32 sec for 32 times

ldi temp, 0b00000101; setting the prescaler 1024
out TCCR0, temp
ldi temp, 0b00001100; initial value of clock at 12
out TCNT0, temp
```

```
ENABLE TIMERI OVERFLOW INTERRUPT

ldi temp, 1<<TOIE0
out TIMSK, temp

; ______ ENABLE GLOBAL INTERUPTS ______
sei
```

Εδώ, παρουσιάζεται η ρουτίνα εξυπηρέτησης του timer0 overflow interrupt. Αρχικά αυξάνουμε τον counter και ελέγχουμε αν πέρασε 1 δευτερόλεπτο. Αν ο counter είναι 16 (δηλαδή πέρασε 1sec), διαβάζουμε τις τιμές του timer1 και τις αποθηκεύουμε. Έπειτα διαβάζουμε την τάση που δώσαμε στον κινητήρα και την αποθηκεύουμε. Τέλος ξανασετάρουμε τα περιεχόμενα τον μετρητών για να μετρήσουμε από την αρχή.

```
INTERRUPT:
      push temp
      in SREG, temp
      push temp
                        ; 1/16 sec — counter
      inc secCom
5
      cpi secCom, 16; check if 1 sec completed
6
      brne WAIT_ONE_SEC
7

    DISABLE TIMERO -

8
      clr temp
9
      out TCCRO, temp
10
      ldi flag, 0xFF
                        ; change flag to signal main
11
      in holderLow, TCNT1L
12
      in holderHigh, TCNT1H; Read the counter values
13
14
                       - SAVE RESULT -
15 :
      st X+, holderLow
16
      st X+, holderHigh
17
18

    START CONVERSION ADC —

19
20
      ldi temp,0b00100000; bits 7:6 used for ref voltage, bit 5 used to left
21
      justify, bit 4:0 enable adc0
22
      out ADMUX, tmp; enable ADC0
      ldi tmp, 0b11000000
23
      out ADCSRA, tmp; start conversion
24
25
                    - CONVERSION IN PROGRESS -
26
27 wait_convertsion:
      in tmp, ADCSRA
28
      andi tmp,0b00010000
29
      cpi tmp,0b00010000
30
      breq conversion_finished
31
      rjmp wait_convertsion
33 conversion_finished:
34
          - STORE RESULT OF ADC -
35
36
      in tmp, ADCH
      st X+, tmp
37

    CLEAR TIMER1 and TIMER0 -

38
      clr temp
39
      out TCNT1H, temp
40
      out TCNT1L, temp
41
      out TCNTO, temp
42
43
```

```
WAIT_ONE_SEC:

pop temp ; reload sreg and temp

out sreg, temp

pop temp

reti
```

Παρακάτω παρουσιάζεται ο βρόγχος αναμονής. Όταν περάσει το 1 δευτερόλεπτο και ολοκληρωθούν οι μετρήσεις, η ρουτίνα εξυπηρέτησης του interrupt, κάνει το flag 0xFF και βγαίνει από τον βρόγχο MAIN. Στον βρόγχο NEXT\_FREQ πατώντας ενά από τα κουμπια sw0, sw1 μπορούμε είτε να πάμε σε νέα μέτρηση με διαφορετική τάση είτε στο τέλος όπου θα εμφανιστούν οι τιμές στα LED.


```
1 MEASURE_AGAIN:
      clr secCom ; count 16 times => 1/ 16 sec
      ldi flag, 0x00
3
4
5 MAIN:
                      WAIT INTERRUPT (EVERY 1/16 SEC)
6:
      cpi flag, 0xFF
      breq NEXT_FREQ
8
      rjmp MAIN
10 NEXT_FREQ:
11
      sbis PINB, 2
12
      rjmp RELEASE_NEXT_FREQ ; press btn 2 to measure the next frequency
      sbis PINB, 3
13
      rjmp LOOP_RESULT
                               ; press btn 3 to go to end and show the values
14
      rjmp NEXT_FREQ
15
16
17 RELEASE_NEXT_FREQ:
      sbis PINB, 2
                                ; wait btn 2 to release
18
      rjmp RELEASE_NEXT_FREQ
19
      rjmp MEASURE_AGAIN
```

Τέλος, είναι ο κώδικας που παρουσιάζει της τιμές στα LED, Τα LED είναι συνδεδεμένα στο PORTD. Οι τιμές εμφανίζονται με την αντίθετη σειρά που αποθηκεύτηκαν (Voltage, CountHigh, CountLow).

```
1 LOOP_RESULT:
      cpi XL,0; check if all results appeared
      breq end_game ; end of program
    ld ADCHIGH, -X; pre decrement and load ADCH
    com ADCHIGH ; inverse
     out PORTD, ADCHIGH; show ADCH
      rcall sw0_click; wait to click sw3 for high result
     ld resultH,-X; pre decrement and load high result
     com resultH ; inverse
9
     out PORTD, resultH; show high byte result
10
      rcall sw0_click ; wait to click sw3 for low result
11
      ld resultL,-X; pre decrement and load low result
12
13
     com resultL; inverse logic
```

```
out PORTD, resultL ; show low byte result
14
      rcall sw0_click; wait to click sw3 for high result
15
      rjmp LOOP_RESULT
16
17
18
19 end_game:
      rjmp end_game
20
21
                      - FUNCTION IMPLEMENTS SW0 CLICK -
22 ;
23 sw0_click:
    sbic PINB,3
24
      rjmp sw0_click
25
26 sw0_release:
      sbis PINB,3
      rjmp sw0_release
28
29
    ret
```


#### Μετοήσεις



#### Σχόλια

Επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε τον timer1 σαν μετρητή, γιατί σε 1 δευτερόλεπτο θα γίνουν παραπάνω από 255 παλμοί. Παρ'όλο που ο timer0 δεν αρκεί από μόνος του για μέτρηση 1 sec,η χρήση του μετρητή έλυσε εύκολα το πρόβλημα

### Διάγραμμα Ροής



### Μέτοηση διάρκειας 4 παλμών

#### Πεφιληπτικά

Σε αυτή τη μέθοδο, θα χρησιμοποιήσουμε τον timer σαν χρονιστή σε συνδιασμό με την λειτουργία Input Capture. Στο πρώτο και τέταρτο input capture θα αποθηκεύουμε τα timestamps, θα τα αφαιρούμε και θα τα διαιρούμε δια 4, για να υπολογίσουμε την περίοδο του ΟΚ.

#### Παρουσίαση και εξήγηση κώδικα

```
out TCNT1H, tmp
4
                           - INSTALL TIMER1 (PD6) -
6
7
      clr tmp
      out TCCR1A, tmp
8
      ldi tmp,1<<ICF1; clear input capture flag
9
      out TIFR, tmp; clear input capture flag
10
      ldi tmp,0b01000001; capture positive pulse
11
      out TCCR1B, tmp; prescaler CK / 1
12
13

    CLEAR INPUT CAPTURE COUNTER -


14
      clr tmp
15
    out ICR1H, tmp
16
    out ICR1L, tmp
17
18
                            ENABLE INPUT CAPTURE INTERUPTS -
19
      ldi tmp,1<<TICIE1
20
    out TIMSK, tmp
21
      ldi flag,0x05; set flag
22
      sei; enable interupts
23
```

Αυτή είναι η φουτίνα εξυπηφέτησης Input Capture interrupt. Αν βρισκόμαστε στην πρώτη μέτρηση (flag = 5) ή στην 4η (flag = 1) αποθηκεύουμε τα αποτελέσματα σε καταχωρητές. Τέλος μειώνεται κατά ένα το flag.

```
INTERUPT:
                          INTERUPT APPEARED -
2
      push temp
3
      in sreg, temp
      cli; disable interupts
      cpi flag,5; if 1st interupt comes
6
      breq SAVE_FIRST_CAPTURE; save result of input capture to registers
      cpi flag,1; if 4th interupt comes
8
      breq SAVE FOURTH CAPTURE; save result of input capture to registers
9
      rimp FINISH; other interupts will not be saved
10
 SAVE_FIRST_CAPTURE:
      in capture1L, ICR1L; saving 1st capture
      in capture1H, ICR1H; saving 1st capture
14
      rimp FINISH
15 SAVE_FOURTH_CAPTURE:
      in capture 2L, ICR1L; saving 4th capture
16
      in capture 2H, ICR1H; saving 4th capture
17
18 FINISH:
      dec flag; decrease capture flag
19
      sei; enable interupts
20
21
      out sreg, temp
      pop temp
22
      reti ; return interupt
```

Όπως και στην προηγούμενη μέθοδο, έχουμε έναν βρόγχο αναμονής. Όταν το flag γίνει 0, μετά από τις μειώσιες στην ρουτίνα εξυπηρλετησεις του interrupt, πηγαίνουμε στην ρουτίνα CALCULATE\_RESULT. Δεν παρουσιάζονται(όπως και η ένδειξη σε LED) γιατί είναι ίδιες με το προηγούμενο.


### Μετρήσεις



### Σχόλια

Επιλέξαμε να χοησιμοποιήσουμε τον timer1 σαν Input Capture και χοονιστή, για να έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια.

### Διάγραμμα ροής



### Τμήμα Β1

Σε αυτό το τμήμα έχουμε να ελέγξουμε τον κινητήρα με χρήση PWM. Με ένα κουμπί το duty cycle θα αυξάνεται, όπως και τα rpm του κινητήρα, ενώ με ένα άλλο θα μειώνεται. Κάθε φορα που πατάμε το κουμπί, πριν μεταβάλλουμε το duty cycle, θα μετράμε τη συχνότητα του κινητήρα όπως στο τμήμα A3 με τη μέθοδο Input Capture.

#### Παρουσίαση και εξήγησ κώδικα

Πρώτα σετάρουμε το PWM. Θα χρησιμοποιήσουμε τον timer0 για αυτή τη δουλειά.

;\_\_\_\_\_ init PWM \_\_\_\_\_


```
ldi temp, 0b00001000; set pb3 as output
      out DDRB, temp
3
      ldi temp, 0b01100011; wgm00, com01, cs0-1/0
4
      out TCCRO, temp
5
6
      ; load 20% pwm as init val
      ldi curr_pwm, 55
8
      out OCRO, curr_pwm
9
10
                 - Set buttons to pd0,1
11
      ldi temp, 0b000000000; the whole ddrd is input
12
      out DDRD, temp
```

Στη συνέχεια βρισκόμαστε σε έναν βρόγχο επανάληψης, μέχρι να πατήσουμε κάποιο από τα κουμπιά. Όταν πατήσουμε το κουμπί για αύξηση, αυξάνουμε κατα 12 (5% του 255) τον OCR0. Ομοίως αν πατήσουμε το κουμπί μείωσης θα αφαιρέσουμε 12. Πριν γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στο PWM, βλέπουμε ότι καλείται η συνάρτηση 'measuring\_loop'. Αυτή πραγματοποιεί την ίδια διαδικάσια με το τμήμα Α3 β, δηλαδή μετράει την χρονική απόσταση 4 παλμων, διαρεί δια 4 και την αποθηκεύει. Η εμφάνιση στα led γίνεται όπως και στο Α3.

```
speed_handler:
      ; skip if bit is set
      sbis PIND, 0; sw0 speed up
      rjmp inc_speed
4
      sbis PIND, 1; sw1 slow down
5
      rjmp dec_speed
6
      sbis PIND, 2; show results
7
    rimp SHOW_RESULT
8
      rjmp speed_handler
9
10
11 inc_speed:
     ; wait user to release
      sbis PIND, 0
      rjmp inc_speed
15
      rcall measuring_loop
16
      ldi temp, pwm_step
      add curr_pwm, temp
17
      out OCR0, curr_pwm
18
      rimp speed_handler
19
20
21
22 dec_speed:
      sbis PIND, 1
24
      rjmp dec_speed
      rcall measuring_loop
25
      cpi curr_pwm, pwm_step
26
      brlo zeroing_speed
27
      subi curr_pwm, pwm_step
28
      out OCR0, curr_pwm
29
30
      rjmp speed_handler
31
```

```
zeroing_speed:
ldi curr_pwm, 0x00
out OCR0, curr_pwm
rjmp speed_handler
```

#### Μετοήσεις



#### Σχόλια

Επιλέξαμε τον timer0 ως PWM γιατί ο timer1 χρησιμοποιείται για την μέτρηση συχνότητας. Χάνουμε όμως ακρίβεια στο duty cycle, αφού 12/255 = 4.7% ενώ 13/255 = 5.1%. Σε συγκεκριμένες εφαρμογές, τέτοια απόκλιση μπορεί να μην είναι ανεκτή και να αναγκαστούμε να χρησιμοποιήσουμε τον 10bit pwm του timer1.

# Τμήμα Β2

Για το τμήμα B2, δεν προλάβαμε να το τελειώσουμε, παρουσιάσουμε και να πάρουμε μετρήσεις (ήταν χαλασμένο το AVR και αργήσαμε να ξεκινήσουμε στο τελευταίο εργαστήριο). Παρ'όλα αυτά έχουμε σχεδιάσει την ρουτινά εξυπηρέτησης Overflow Interrupt για να μεταβάλλεται αυτόματα το pwm.

Κάθε φόρα που συμβαίνει interrupt, αν έχει περάσει 1 sec, ανακατευθυνόμαστε στο σωστό mode. Στο πρώτο mode, αυξάνουμε κατα βήματα το PWM. Όταν γίνουν 10 βήματα αύξησης, το mode αλλάζε στο 3. Στο 3, αφού περάσουν 10 βήματα (10 sec), το mode αλλάζει στο 3, όπου γίνονται 10 βήματα μείωσης, και επανερχόμοαστε στο mode 1.

```
timer2INT:
inc t2Counter
cpi t2Counter, 16
brlo RET
ldi t2Counter, 0
```

```
cpi t2Mode, 1
6
7
      breq MODE_1
                                 ; increase
      cpi t2Mode, 2
8
      breq MODE_2
                                 ; decrease
9
      cpi t2Mode, 3
10
      breq MODE_3
                                 ; stay
11
12
      rjmp timer2INT
13
14
15 MODE_1:
      inc t2StepCounter
16
      cpi t2StepCounter, INCREASE_STEP
                                               ; if stepCounter == INC_STEP =>
17
      increase PWM
      breq MODE_1_CONT
18
      reti
19
20
21 MODE_1_CONT:
22 ; wait user to release
      ldi t2StepCounter, 0
23
      rcall measuring_loop
24
      ldi temp, pwm_step
25
      add curr_pwm, temp
26
27
      out OCR0, curr_pwm
28
      ; rjmp MODE_CHECK
      ldi t2Mode, 3
29
      reti
30
31
32 MODE_2:
      inc t2StepCounter
33
      cpi t2StepCounter, INCREASE_STEP ; if stepCounter == INC_STEP =>
34
      increase PWM
      breq MODE_2_CONT
35
36
      reti
37
38 MODE_2_CONT:
      ldi t2StepCounter, 0
39
       rcall measuring_loop
40
      cpi curr_pwm, pwm_step
41
      brlo zeroing_speed_2
42
      subi curr_pwm, pwm_step
43
      out OCRO, curr_pwm
44
      ; rjmp MODE CHECK
45
      ldi t2Mode, 1
46
      reti
47
48 zeroing_speed_2:
      ldi curr_pwm, 0x00
49
50
      out OCR0, curr_pwm
      ; rjmp MODE_CHECK
51
      reti
52
53
54 MODE 3:
      inc t2StepCounter
55
      cpi t2StepCounter, TEN_SEC_CHECK
```

```
brge MODE_3_CONT
reti

MODE_3_CONT:
ldi t2StepCounter, 0
ldi t2Mode, 2
reti

RET:
reti
```

# Προβλήματα

- Μερικές φορές, οι μετρήσεις που παίρναμε δεν ήταν λογικές. Αλλά αν παίρναμε ξανά μέτρηση, χωρίς να πειράξουμε την τάση, 2-3 φορές, έβγαινε σωστή.
- Ήταν δύσκολο το debugging λόγω των interrupt και Ι/Ο παλμών.

### Οργάνωση αρχείων

Οι κώδικες έχουν χωριστεί σε 4 διαφορετικά αρχεία.

- a3a.asm .Περιέχει την υλοποίηση για τον υπολογισμό συχνότητας με χρονικό παράθυρο 1sec.
- a3b.asm Περιέχει την υλοποίηση για τον υπολογισμό συχνότητας με Input Capture και τη διαφορά χρόνου 4 παλμών.
- b1.asm Περιέχει την υλοπίηση για τον έλεγχο κινητήρα με pwm, πατώντας κουμπιά.
- b2.asn Περιέχει την μη επαληθευμένη υλοποίηση για τον αυτόματο έλεγχο κινητληρα με pwm.