Livro: Microcontrolador 8051 com Linguagem C Prático e Didático

Família AT89S8252 Atmel

Denys E. C. Nicolosi Rodrigo B. Bronzeri Editora Érica

A Linguagem C é "case sensitive"

SOMA, soma, SoMa, Soma, SomA

Palavras Reservadas

auto	break	case	char	const
continue	default	do	double	else
enum	extern	float	for	goto
if	int	long	register	return
short	signed	sizeof	static	struct
switch	typedef	union	unsigned	void
volatile	while			

compilador Cx51 (SDCC): novas palavras reservadas do C:

at	alien	bdata	bit	code
compact	data	far	idata	interrupt
large	pdata	_priority_	reentrant	sbit
sfr	sfr16	small	_task_	using
xdata				


Comentários

/*
TUDO QUE ESTIVER ENTRE OS MARCADORES DE COMENTÁRIO
É IGNORADO PELO COMPILADOR
*/

1

Um programa em C

Organização da Memória



2.2. Variáveis e Tipos de Dados Simples

Tipo de Dado	Número de Bits	Número de Bytes	Alcance (Decimal)
char	8 bits	1 bytes	-128 a +127
short e int	16 bits	2 bytes	-32768 a +32767
long	32 bits	4 bytes	-2147483648 a +2147483647
float	32 bits	4 bytes	3,4E-38 a 3,4E+38

Tipo de Dado	Número de Bits	Número de Bytes	Alcance (Decimal)
unsigned char	8 bits	1 bytes	0 a +255
unsigned short e unsigned int	16 bits	2 bytes	0 a +65535
unsigned long	32 bits	4 bytes	0 a +4294967294

Compiladores C

- 1- www.microcontrolador.com.br -> dowloads ->software e procure: Ambiente de desenvolvimento com compilador C, Assembler, simulador e gravadores para os Kits (ambiente Windows 9x/2000/XP).
- 2- <u>www.google.com.br</u> -> procurar "SDCC compiler" e fazer download.
- 3- Usar o compilador do lab da FEI.
- 4- <u>www.keilsoftware.com</u> -> procurar compilador 8051 download (evaluation software).

2.3. Escolhendo a Região de Armazenamento dos Dados

dados na região IDATA, basta declará-la da seguinte forma:

idata unsigned int var;

/* A correta leitura dessa declaração é: variável cujo nome é "var" que armazenará um dado do tipo "int" (2 bytes), que por ser antecedida pelo modificador "unsigned", possui uma alcance que vai de 0 a 65535 em decimal, e esse dado será armazenado na região IDATA. */

dados na região XDATA, basta declará-la da seguinte forma:

xdata unsigned char var;

/* A correta leitura dessa declaração é: variável cujo nome é "var" que armazenará um dado do tipo "char" (1 byte), que por ser antecedida pelo modificador "unsigned", possui uma alcance que vai de 0 a 255 em decimal, e esse dado será armazenado na região xdata, que se refere à memória EXTERNA. */

dados na região DATA, basta declará-la da seguinte forma:

data unsigned char var;

/* A correta leitura dessa declaração é: variável cujo nome é "var" que armazenará um dado do tipo "char" (1 byte), que por

ser antecedida pelo modificador "unsigned", possui um alcance que vai de 0 a 255 em decimal, e esse dado será armazenado na região DATA. */

Essa região DATA é considerada "default". O que significa que não havendo nenhuma escolha na declaração de uma variável, os dados são automaticamente armazenados na região DATA.

Portanto, a declaração a seguir indica também os dados na região DATA:

unsigned char var;

/* A correta leitura dessa declaração é: variável cujo nome é "var" que armazenará um dado do tipo "char" (1 byte), que por ser antecedida pelo modificador "unsigned", possui uma alcance que vai de 0 a 255 em decimal, e esse dado será armazenado na região DATA. */

Existe também a possibilidade de criarmos tabelas de dados apenas para a leitura. Neste caso, podemos deixá-los na memória ROM (CODE).

A declaração para um dado que ficará armazenado na região de memória CODE, servindo apenas para a leitura, é:

code unsigned char var; /* A correta leitura dessa declaração é: variável cujo nome é "var" que armazenará um dado do tipo "char" (1 byte), que por ser antecedida pelo modificador "unsigned", possui uma alcance que vai de 0 a 255 em decimal, e esse dado será armazenado na região CODE. */

Por fim, o compilador possibilita que criemos variáveis que comportem apenas 1 bit.

Essa variável é armazenada na parte B da região DATA da memória RAM interna e é de extrema importância no que se refere à economia de memória, sendo sua declaração mostrada em seguida:

bit var;

/* A correta leitura dessa declaração é: variável cujo nome é "var" que armazenará um 1bit na parte B da região de memória RAM INTERNA. */

2.5. Iniciando Variáveis

```
#include<at89s8252.h>
idata unsigned int a = 10;
void main (void)
       unsigned int b = 100;
Outro exemplo:
#include<at89s8252.h>
idata unsigned int a = 10;
void main (void)
      unsigned int b = 100;
                                 /* acréscimo em uma unidade
       a++:
                                 a=11, pois o comando a++ quer
                                 dizer a=a+1 */
}
```

2.6. A Relação entre Tipos de Dado Simples

```
#include<at89s8252.h>
idata unsigned int a = 10;
void main (void)
{         unsigned int b = 100;
         b = a;    /* b=10 */
}
```

	Variável "a"	Variável "b"
Valor inicial	10	100
Valor após atribuição	10	10

2.7. Tipos de Dados Compostos - Matrizes

char nome_da_variavel [2]; /* Declaração de uma matriz para duas variáveis do tipo char (1 byte). */


Para armazenarmos dados com essas duas variáveis, temos:

```
#include<at89s8252.h>
void main (void)
{         char nome_da_variavel[2];
         nome_da_variavel[0] = 12;
         nome_da_variavel[1] = 13;
}
```

Agora temos uma matriz composta por cinco variáveis do tipo "char".

```
#include<at89s8252.h>
void main (void)
{          char nome_da_variavel[5] = {12,13,14,15,16};
}
```

Para que fique mais claro como são armazenados os dados, observe o esquema da figura



O quadrado nesse exemplo representa um espaço de memória de 8 Bits (1 byte)


escrever em um display as letras "A" e "B"

```
#include<at89s8252.h>
void main (void)
{          char display[2] = {"A","B"};
}
```

Caso quiséssemos escrever "AB" e "CD"

```
#include<at89s8252.h>
void main (void)
{          char display[2][3] = {"AB","CD"};
}
```

O mapa da área de memória em que haveria o armazenamento dos dados é representado pela figura.



Na realidade, o verdadeiro mapa da memória é mostrado na figura.



2.8. Controladores de Fluxo

"controladores de loop" e "controladores de decisão"

2.9. Operadores

2.9.1.Precedência dos Operadores

Operador	Descrição	Grupo	Avaliação
{}	Delimitador de bloco	Especial	
:	Quantidade de bits	Especial	
()	Indicador de função	Especial	
[]	Indicador de elemento de uma matriz	Especial	$E \rightarrow D$
•	Membro da união/estr	Especial	
->	Apontador para membro de união/estr	Especial	
-	Decremento	Aritmético	$D \rightarrow E$
++	Incremento	Aritmético	
:	Operador de Base	Ponteiro	$E \rightarrow D$
!	Lógico NOT	Lógico	
~	Complemento bit a bit	Bit a bit	
-	Negativo	Aritmético	Б. Г
+ &	Positivo	Aritmético Ponteiro	$D \rightarrow E$
& *	O endereço de No endereço apontado por	Ponteiro	
sizeof()	Quantidade de bytes	Especial	
(tipo)	Cast do tipo dado	Especial	
(tipo) *	Multiplicação	Aritmético	
1	Divisão	Aritmético	$E \rightarrow D$
%	Módulo de dois números (resto)	Aritmético	$\Box \rightarrow \Box$
70	Subtração	Aritmético	
+	Adição	Aritmético	$E \rightarrow D$
<<	Desloca bits para a esquerda	Bit a bit	
>>	Desloca bits para a direita	Bit a bit	$E \rightarrow D$
<	Menor que	Relacional	
<=	Menor ou igual	Relaciona	$E \rightarrow D$
>	Maior que	Relaciona	$L \rightarrow D$
=>	Maior ou igual	Relaciona	
==	lgualdade	Relaciona	$E \to D$
! =	Diferente	Relaciona	
&	AND bit a bit	Bit a bit	$E \rightarrow D$
۸	OR exclusivo bit a bit	Bit a bit	$E \rightarrow D$
	OR bit a bit	Bit a bit	$E \rightarrow D$
&&	Lógico AND	Lógico	$E\toD$
	Lógico OR	Lógico	$E\toD$
?:	Condicional - Similar à IF-ELSE que será visto futuramente	Condicional	$D \to E$
=	Atribuição	Aritmético	
* =	Multiplica atribuindo	Aritmético	
/=	Divide atribuindo	Aritmético	
% =	Resto atribuindo	Aritmético	
+=	Soma atribuindo	Aritmético	
-=	Subtrai atribuindo	Aritmético	$D \rightarrow E$
<<=	Bits para esquerda atribuindo	Bit a bit	
>>= &=	Bits para direita atribuindo AND bit a bit, atribuindo	Bit a bit	
& = ^ =	OR exclusivo bit a bit, atribuindo	Bit a bit Bit a bit	
"=	OR exclusive bit a bit, atribuinde OR bit a bit, atribuinde	Bit a bit	
	Separador	Especial	$E \rightarrow D$
,	O c parauoi	Lapeulai	⊏→∪

Regras de Precedência

- Quando dois operadores de precedência diferentes forem utilizados conjuntamente, o operador que tiver maior precedência será avaliado primeiro.
- Operadores de mesma precedência serão avaliados da esquerda para direita.
- Pode-se forçar a precedência de uma operação, colocando-a entre parênteses.

2.10. Controladores de Decisão

if que indica que caso satisfeita a condição imposta por ele, um determinado trecho do programa será executado

```
#include<at89s8252.h>
void main()
{    int a=10;
    if(a==10) {a=1;}
}
```

pode vir acompanhado do comando else

```
#include<at89s8252.h>
void main()
{    int a=3;
        if(a==10) {a=1;}
        else
        {a=2;}
}
```

controlador switch.

```
#include<at89s8252.h>
void main()
{    int a,b;
a=3;
    switch(a)
    {      case 0: b=10; break;
         case 1: b=20; break;
         case 2: b=30; break;
         case 3: b=40; break;
         default: b=0; break;
}
```

2.11. Controladores de *Loop*

controlador while

```
#include<at89s8252.h>
void main()
{    int a=3;
    while(a<10)
    {       a++;
}
}</pre>
```

resposta sempre "verdadeiro"

```
#include<at89s8252.h>
void main()
{    int a=3;
    while(1)
        {          a++;
}
}
```

controlador do/while

controlador for

O controlador for é dividido em quatro parcelas;

```
for( parcela 1; parcela 2; parcela 4 )
{    parcela 3
}
```

POR EX:

È IGUAL A:

2.12. Comandos Relacionados ao Controle de Fluxo

Break

```
#include<at89s8252.h>
void main()
{    int a,b,c;
    for(a=0,b=5;a<3;a++)
    {       if(b==5)break;
    }
}</pre>
```

Continue

```
#include<at89s8252.h>
void main()
{    int a,b,c;
    for(a=0,b=1;a<3;a++,b++)
        {        if(b==2)continue;
                 c=a+b;
        }
}</pre>
```

2.13. Goto e Labels

```
#include<at89s8252.h>
void main()
           int n=0;
{
           P1 = 0;
inicio:
         P1++;
           IE = 0 \times 82;
           if(var==1000)
in:
           { var=0;
                 goto inicio;
           }
           else
                while (TRO);
                 goto in;
           }
}
```

2.14. Manipulando Alguns Operadores

Negação (!)

If(!var)

/* interpretação: caso a variável var não seja verdadeira, tenha valor diferente de zero, o bloco controlado pelo controlador *if*, por exemplo, não será executado. */

Complemento Bit a Bit

```
void main()
{    int a,b;
        a=0;
        b=~a;
}
```

Ilustrando:

```
a \rightarrow 00000000 \ (0) \qquad // \ 1^o \ byte \ da \ variável int. b = \ ^a \qquad \therefore \ b \rightarrow 11111111 \ (-1)
```

Endereço de (&)

```
a=&b; // "a" receberá o valor do endereço em que a //variável "b" armazenou sua variável.
```

No Endereço (*)

Cast do Tipo Dado

```
int a;
char b;
b=(char)a;
```

Módulo (%)

```
int a=(6%3); // resulta em zero, pois não tem resto.
```


Deslocamento à Esquerda (< <)

```
a=x<<5; //desloca 5 bits para esquerda
```

a=x>>5;

AND bit a bit (&)

2.15. Manipulando Dados Compostos



Por exemplo, se "b=2", obteremos o terceiro valor da referida matriz, pois "b" se inicializa com "b=0"

2.17. Funções

As funções em um programa em C existem para que possamos declarar blocos de códigos que serão executados várias vezes, e para que não sejamos forçados a reescrevê-los todas as vezes necessárias, fazemos com que o programa acesse esses blocos quando necessitamos. Na utilização dessa linguagem com o objetivo de fazermos programas para microcontroladores, as funções não servem apenas para executar blocos de códigos, mas também para fazermos o atendimento às interrupções disponíveis em um microcontrolador, como os timers e o canal serial.

```
/*quadrado é o nome da função, e
int quadrado(int numero)
                                      numero é o seu PARÂMETRO*/
     int quad=(numero*numero); /* variável local vista apenas
                                                 Pela função */
                                 /* valor de retorno para uma
     return (quad);
                           variável local do bloco principal */
void main()
     {int var[2]={10,30};
                                     /* declaração de duas
                                     variáveis locais */
     int resp[2];
                                      /* declaração de duas
                                     variáveis locais */
     resp[0] = quadrado (var[0]);
                                  /* chamada da função e local de
                                                 retorno */
                                      /* var[0] é um ARGUMENTO */
     resp[1]=quadrado(var[1]); /* chamada da função e local de
                                                 retorno */
                                 /* var[1] é um ARGUMENTO */
}
```

Para que possamos indicar que o que queremos é disponibilizar à função o endereço em que o dado está armazenado, e não o dado em si, devemos utilizar o operador "&", que significa "o endereço de".

Do ponto de vista da função, ela deve poder acessar o dado contido no endereço que fora indicado como argumento. Para isso, devemos utilizar o operador "*" (no endereço de) junto com o parâmetro da função. Para que fique evidente o que tentamos explicar até agora, vejamos as seguintes declarações:

```
quadrado (variavel); /*forma correta de leitura dessa chamada: chamada da
função quadrado cujo argumento é o valor armazenado no
endereço "variável" */

quadrado (&variavel); /* forma correta de leitura dessa chamada: chamada da
função quadrado cujo argumento é o endereço "variável" */

void quadrado (int var); /* forma correta de leitura dessa declaração: declaração de
uma função do tipo "void", cujo parâmetro é a variável "var" */

void quadrado (int *var); /* forma correta de leitura dessa declaração: declaração de
uma função do tipo void, cujo parâmetro é o valor armazenado
no endereço declarado como argumento, e com o nome "*var"
o dado pode ser manipulado dentro da função */
```

A forma de utilização para uma passagem por referência é exemplificada em seguida:

```
#include<at89s8252.h>
void quadrado(int *var)
{     *var=((*var)*(*var));
}
void main()
{     int variavel[2]={10,30};
     int resp[2];
     quadrado(&variavel[0]);
     quadrado(&variavel[1]);
     resp[0]=variavel[0];
     resp[1]=variavel[1];
}
```

Observação: Ao término do programa resp[0]=100 e resp[1]=900.

Desta forma conseguimos mudar o valor das variáveis "variavel[0]" e "variavel[1]", portanto o valor da resposta é dado diretamente pelo valor armazenado pela variável, enquanto anteriormente a resposta era decorrente do valor que o comando *return* repassava ao bloco principal.

2.17.1. Atendimento às Interrupções

Número para interpretação do compilador	Interrupção	Endereço
0	INT0	0x0003
1	Timer 0	0x000B
2	INT1	0x0013
3	Timer 1	0x001B
4	Serial	0x0023
5	Timer 2	0x002B

A declaração de uma função que atenda, por exemplo, a interrupção proveniente do timer 1 fica sendo:

Podemos, por exemplo, declarar uma função como "crítica". Com essa declaração, caso seja chamada a função, todas as interrupções são desabilitadas (EA=0), e após finalizada (ou em outras palavras, após haver o retorno da função), as interrupções são novamente habilitadas (EA=1). Sua declaração deve ser feita da seguinte maneira:

```
int funcao ( ) critical
{
    ...
}
```

Quando vamos atender a uma interrupção, às vezes o código nela existente é muito pequeno. Quando uma função de atendimento apresentar pouco código, é aconselhável que, em vez de usarmos a linguagem C, usemos diretamente o assembly. Para que possamos escrever uma função em assembly, devemos associar à sua declaração a palavra "_naked".

Esta é uma informação dada pelo próprio compilador, pois o código por ele gerado após a compilação, para uma função, em geral é muito extenso. Veja o exemplo:

Programa em C	Código em assembly após compilação pelo compilador SDCC	
<pre>#include <at89s8252.h> char variavel; void funcao() interrupt 1 { variavel++; } void main() { funcao(); }</at89s8252.h></pre>	funcao: ar2=0x02 ar3=0x03 ar4=0x04 ar5=0x05 ar6=0x06 ar7=0x07 ar0=0x00 ar1=0x01 push acc push b push dpl push dph push psw mov psw,#0x00 ;variavel.c:4: { variavel++; ; genPlus ; genPlusIncr incvariavel 00101\$: pop psw pop dph pop dpl pop b pop acc reti	

Em situações como esta, a fim de evitarmos esse enorme código, podemos escrever o programa da seguinte maneira:

Em C	Em Assembly
<pre>#include <at89s8252.h> char variavel; void funcao() interrupt 1 _naked {</at89s8252.h></pre>	_funcao: ; naked function: no prologue. ;variavel.c:7: _endasm; ; genInLine ; inc variavel reti
/* A instrução é necessária (reti) em funções _naked, uma vez que o compilador não fará a compilação desse trecho */	A diferença é enorme. Todo o código antes
_endasm; }	desnecessário, nesta ocasião não é inserido, e assim diminuímos muito o programa.
<pre>void main() { funcao(); }</pre>	

2.18. Static


Ao declaramos uma variável "static", os dados não são perdidos, pois mesmo que o bloco seja encerrado, o endereço da variável já foi previamente estabelecido. Para que fique mais clara essa diferença, observe:

```
#include<at89s8252.h>
void somar(int a,int b)
{    int c=+(a+b);
}
void main()
{    int var[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
    somar(var[0],var[1]);
    somar(var[2],var[3]);
    somar(var[4],var[5]);
    somar(var[6],var[7]);
    somar(var[8],var[9]);
}
```

Neste exemplo a variável "c" perderá seu valor toda vez que for retornado o fluxo de processamento ao bloco principal, porém, caso declarada como "static int c", no final do programa terá seu valor igual à soma total dos valores das variáveis pertencentes à matriz "var".

2.19. Ponteiros

Ponteiro nada mais é do que uma variável que, em vez de receber um valor de uma outra variável, recebe o seu endereço, pois o ponteiro indicará à variável a região de memória em que os dados foram armazenados. Observe o programa a seguir e a figura 2.7:



XXX pode ter qualquer valor dentro do limite da memória

2.20. Diretivas de Pré-processamento

2.20.1. Diretiva #include

```
#include"nome_do_arquivo.h"
#include<nome_do_arquivo.h>
```

São algumas das bibliotecas disponibilizadas pelo compilador SDCC, ilustradas no quadro seguinte:

ds400rom	8051	8052	80c51xa
regc515c	ds80c390	errno	float
string	sab80515	sdcc-lib	ser
assert	time	tinibios	typeof
limits	at89c55	at89S8252	at89x051
ser_ir	malloc	math	mc68hc908qy
mcs51reg	at89x52	ctvpe	stdlib
stdarg	reg51	reg764	stdio

2.20.2. Diretiva #define

Com essa diretiva podemos elaborar macros com argumentos. Sua sintaxe é muito simples e apresentada a seguir:

#define nome argumento

Exemplo:

```
#define pi 3,1416;
void main()
{  float var;
   var=pi;
}
```

2.20.3. Diretivas #if, #elif, #else e #endif

As diretivas condicionais possuem a mesma funcionalidade dos controladores condicionais em C, porém são testadas na hora da compilação.

Sintaxe:

```
#if <constante - expressão>
#else
#endif
#if <constante - expressão>
#elif < constante - expressão >
#endif
```

```
#if constante-expressão-1
<blood 1>
<#elif constante-expressão-2 novalinha bloco-2>
    .
<#elif constante-expressão-n novalinha bloco-n>
<#else <novalinha> final-bloco>
#endif
```

2.20.4. Diretivas #ifdef e #ifndef

#ifdef retorna verdadeiro se o símbolo identificado for previamente definido com uma diretiva **#define**, enquanto **#ifndef** retorna verdadeiro caso o símbolo não tenha sido definido.

Sintaxe:

#ifdef <identificador> e #ifndef <identificador>

2.20.5. Diretiva #undef

Essa diretiva permite que possamos eliminar uma definição previamente feita pela direta #define.

Sintaxe:

#undef <identificador>

2.20.6. Diretiva #error

Sintaxe:

#error <mensagem>


Se esta linha do código for compilada pelo compilador, uma mensagem de erro pode aparecer uma vez que tenha sido declarada. Exemplo:

```
#if !defined(variavel)
#error Fatal erro
```

2.20.7. Diretiva #pragma

Pragmas são diretivas especiais, e cada compilador possui uma lista em particular. Como as pragmas relacionam-se com funções especiais de um compilador, é necessário conhecermos os recursos disponibi-

lizados por este, para que assim possamos escolher entre usá-los ou não.



EX1-Exemplo com LEDs: apresenta os números 1, 3, 4 e 7 no display em função de se apertar tecla em P3.0:

EX1-Descrição do Programa Elaborado em "Linguagem Descritiva"

Diretivas de pré-processamento:

Bibliotecas de sintaxe: at89s8252.h

Diretiva define: Nomear o port P3.0 como tec1

Nomear port **P1.0** como saída "A" para o conversor BCD Nomear port **P1.1** como saída "B" para o conversor BCD Nomear port **P1.2** como saída "C" para o conversor BCD Nomear port **P1.3** como saída "D" para o conversor BCD

Variáveis globais: nenhuma

Blocos externos ou funções: nenhum

Bloco principal: main

Tipo do bloco: **void** Retorno: **nenhum** Variáveis locais:

> Nome ou endereço: valor Tipo do dado: simples

> > Região de armazenamento do dado: default - data

Quantidade de bits a reservar: int -16bits

Instruções:

Atribuir valor 0 à variável valor

Controlador while: Função: loop infinito Bloco do controlador: Controlador if:

- ~

Função: esperar que a tecla seja apertada

Comando else: no caso de a tecla ser apertada, espera que a soltemos

Comando switch:

Variável: valor

Caso valor = 0 apresenta valor 1 no display

Caso valor = 1 apresenta valor 3 no display

Caso valor = 2 apresenta valor 4 no display

Caso valor = 3 apresenta valor 7 no display

Caso valor diferente dos anteriores: default apresentar valor 9

Incrementar variável valor

Controlador if:

Função: verificar valor da variável "valor": caso igual a 7, atribuir valor "0", possibilitando assim que o comando switch seja sempre executado

Programa

```
#include<AT89s8252.h>
#define tec1 P3 0 // nomeia port P3.0 como tecla 1 -
                     //resistor de pull-up interno.
#define DA P1 0 // nomeia port P1.0 como saída A para o
               //conversor bcd.
#define DB P1 1 // nomeia port P1.1 como saída B para o
                //conversor bcd.
#define DC P1_2 // nomeia port P1.2 como saída C para o
               //conversor bcd.
#define DD P1 3 // nomeia port P1.3 como saída D para o
conversor bcd.
void main()
   int valor;
                 // declara as variáveis locais: tempo e valor
   valor=0;
   while(1) // loop infinito
       if(tec1) // espera que uma tecla seja apertada
       { continue; }
       { while(tec1==0); // trava até soltarmos a tecla
       switch(valor)
        { case 0:
                          DA=1;
                                DB=0;
                                DC=0;
                                DD=0;
                                break; // escreve 1 no display
           case 1:
                          DA=1;
                                DB=1;
                                DC=0;
                                DD=0;
                                break; // escreve 3 no display
           case 2:
                          DA=0;
                                DB=0;
                                DC=1;
                                DD=0;
                                break; // escreve 4 no display
           case 3:
                          DA=1;
                                DB=1;
                                DC=1;
                                DD=0;
                                break; // escreve 7 no display
           default:
                          DA=1:
                                DB=0;
                                DC=0;
                                DD=1;
                               break; // escreve 9 no display
           valor++;
        if(valor==7) valor=0;
}
```

EX2-Descrição do Programa Elaborado em "Linguagem Descritiva"

Diretivas de pré-processamento:

Bibliotecas de sintaxe: at89s8252.h

Nomear o port P3.0 como tec1 - diretiva define

Variáveis globais: nenhuma

Blocos externos ou funções: nenhum

Bloco principal: main
Tipo do bloco: void
Retorno: nenhum
Variáveis locais:

 Nome ou endereço: vetor Tipo do dado: simples

Região de armazenamento do dado: default - data

Quantidade de bits a reservar: char - 8 bits

Nome ou endereço: dados
 Tipo do dado: composto
 Quantidade de variáveis: 4

Região de armazenamento dos dados: **code - dados para leitura** Quantidade de bits a reservar para cada variável: **int - 16 bits**

Instruções

Iniciar matriz dados com os valores: 0x01, 0x04, 0x07, 0x08 - notação hexadecimal

Zerar port P1 para que não haja nenhum valor inicial no display

Controlador while:
Função: loop infinito
Bloco do controlador:
Controlador for:

Cláusula para inicialização de variáveis: vetor=0

Cláusula condicional: vetor<4

Cláusula para incremento de variáveis: vetor+1

Bloco do controlador:

Controlador while:

Função: verificar acionamento da tecla tec1 - P3.0

Bloco do controlador: nenhum código

Controlador while:

Função: verificar se tecla tec1 - P3.0 foi solta

Bloco do controlador: nenhum código

Atribuir o valor ao port P1 da variável (dados+vetor)

Programa

```
#include<at89s8252.h>
#define tec1 P3 0
void main()
   char vetor;
    code int dados[4]=\{0x01,0x04,0x07,0x08\};
    P1 = 0:
    while(1)
        for (vetor=0; vetor<4; vetor++)</pre>
             while(tec1);
                           // espera que uma tecla seja
apertada
             while(tec1==0);  // trava até soltarmos a tecla
             P1=dados[vetor];
        }
    }
}
```

EX3-Descrição do Programa Elaborado em "Linguagem Descritiva" - timer

Diretivas de pré-processamento:

Bibliotecas de sintaxe: at89s8252.h

Variáveis globais: nenhuma

Blocos externos ou funções:

inicia(): Função: atribuir o valor de contagem e iniciar a operação do timer 0

Tipo: void Retorno: nenhum

Parâmetros: variável vezes - quantidade de vezes que deve ser iniciada a

operação do timer 0; no caso 2 vezes - 120ms.

Bloco de código:

Selecionar o modo de trabalho para o timer 0 - modo1 16 bits Atribuir valor aos registradores para termos uma contagem de 1ms

Iniciar contagem

timer0: Função: atendimento da interrupção proveniente do timer 0

> Tipo: void Retorno: nenhum Parâmetros: nenhum Bloco de código:

> > Zerar o flag TR0 a fim de parar a contagem após overflow do timer 0.

Bloco principal: main Tipo do bloco: void

> Retorno: nenhum Variáveis locais:

> > 1. Nome ou endereco: vetor

Tipo do dado: simples

Região de armazenamento do dado: default - data

Quantidade de bits a reservar: char - 8 bits

2. Nome ou endereço: dados Tipo do dado: composto Quantidade de variável: 4

Região de armazenamento dos dados: code - dados para leitura

Quantidade de bits a reservar para cada variável: int - 16 bits

Instruções:

Iniciar matriz dados com os valores: 0x01, 0x04, 0x07, 0x08 - hex Zerar port P1 para que não haja nenhum valor inicial no display

Habilitar a interrupção do timer 0

Controlador while: Função: loop infinito Bloco do controlador: Controlador for:

Cláusula para inicialização de variáveis: vetor=0

Cláusula condicional: vetor<4

Cláusula para incremento de variáveis: vetor+1

Bloco do controlador:

Atribuir o valor ao port P1 da variável dados+vetor

Fazer a chamada da função inicia . O argumento é o valor 2 que será recebido pelo parâmetro vezes.

Controlador while:

Função: Esperar que seja atendida a interrupção do timer 0. Como no atendimento será atribuído nível "0" ao flag TR0, o controle é feito com base nesse valor. Isso significa que, havendo o término da contagem, é acionada a interrupção do timer 0. A função responsável pelo atendimento tem seu bloco de código executado, em que, por fim, tem-se a atribuição do nível "0" ao "flag" TR0.

```
#include<at89s8252.h>
void inicia(char vezes)
    while(vezes)
    { TMOD=0x01;
                              // TIMER 0 - modo 1 ( 16 bits)
       THOS=-0x01, // ITHEN 0 mode 1 ( 10 bits)

THO=-(60000/256); // atribui o valor 0x15h, figura 1.12

TLO=-(60000%256); // atribui o valor 0x9Fh, figura 1.12
               // seta o flag TRO dando início à contagem
       while(!TF0);
                              // espera término da contagem
                        // decrementa a variável vezes -
       vezes--;
                        determina 60ms x 2!
    }
}
     void timer0()interrupt 1 naked // atende a interrupção após
                                      overflow - TF0=1
                                      // indica início da declaração
   asm
                                      do código em assembly
    clr TR0
                                            // atribui nível lógico "0"
ao
                                      flag TRO parando o timer O
                                            /* instrução de retorno ao
    reti:
                                      programa principal obrigatória
                                      em funções naked */
                                            // indica término da
     endasm;
declaração
                                     do código em assembly
void main()
{ int vetor;
    code int dados[4]=\{0x01,0x04,0x07,0x08\};
    P1 = 0;
    IE=0x82;
                                      // habilita interrupção (timer0)
    while(1)
        for(vetor=0;vetor<4;vetor++) // incremento dado pelo timer</pre>
          P1=dados[vetor];
             inicia(2);
               /* indica na chamada da função que haverá a contagem de
               duas vezes o valor atribuído aos registradores THO e
               TLO, conforme demonstra o código dentro da função */
        }
    }
}
```

Observação: As operações que movimentam os valores para os registradores TH0 e TL0 funcionam da seguinte forma: o valor de registro inicial, considerando os dos registradores, é 0xFFFF. Se atribuirmos (operador "=") um determinado valor ao registrador, esse valor é alterado. Se atribuímos e subtraímos (operador "=-") um valor desse registrador, teremos como resultado o valor já registrado 0xFF menos o valor atribuído. Na atribuição do valor para TH0, primeiramente divide-se o valor de contagem por 256 e inverte-se o resultado da divisão. A seguir, temos exposta esta operação:

```
(60000d/256d) = 234d = 1101010b : o inverso (~) = 0010101 = 15h ou 0x15
```

Já na atribuição do valor de registro para o registrador TLO, temos a utilização do operador "%", referente ao resto da divisão entre o dividendo 60000 e o divisor 256. O resto dessa divisão é igual a 96 (0x60). Portanto, subtraindo de 0xFF de 0x60 resulta 0x97.