USRS26 **Cours 4** HAL et communication série

Matthias Puech

Master 1 SEMS — Cnam

La librairie HAL

Communication série par UART

Périphériques U(S)ART sur STM32

La librairie HAL

Communication série par UART

Périphériques U(S)ART sur STM32

Présentation de HAL

Couche d'abstraction entre utilisateur et accès aux registres des périphériques (CMSIS)

- + plus besoin de se souvenir du nom/arrangement des registres
- + interface standardisée
- code potentiellement moins optimisé

Présentation de HAL

Couche d'abstraction entre utilisateur et accès aux registres des périphériques (CMSIS)

- + plus besoin de se souvenir du nom/arrangement des registres
- + interface standardisée
- code potentiellement moins optimisé

Organisation du code

- dans lib/HAL/
- paire de fichiers .h et .c pour chaque périphérique (ex:stm32f3xx_hal_gpio.{c,h})
- structures de données dans les .h
- fonctions et documentation dans les .c

HAL Configuration des GPIOs

lib/HAL/stm32f3xx_hal_gpio.{c,h}

- on déclare une structure GPIO_InitTypeDef
- 2. on remplit ses champs

```
Pin les pins à configurer (ORées) : GPIO_PIN_0 ... GPIO_PIN_15
```

Mode un des 4 modes pré-cités, et plus :
 GPIO_MODE_INPUT, GPIO_MODE_OUTPUT_PP,
 GPIO_MODE_AF_PP...

Pull GPIO_NOPULL, GPIO_PULLUP, GPIO_PULLDOWN

Speed GPIO_SPEED_FREQ_LOW ...
GPIO_SPEED_FREQ_HIGH

Alternate si Mode == GPIO_MODE_AF_*, determine la fonction alternative à connecter.

on la passe à la fonction HAL_GPIO_Init() avec le port à configurer (GPIOA, GPIOB...)

HAL Configuration des GPIOs

Le cas particulier de Alternate

Les fonctions alternatives de chaque pins sont nombreuses et dépendent de la référence exacte du MCU. Les valeurs que peut prendre Alternate sont listées dans :

lib/HAL/stm32f3xx_hal_gpio_ex.h

HAL Utilisation des GPIOs

HAL_GPIO_ReadPin renvoit SET ou RESET suivant l'état de la pin HAL_GPIO_WritePin met une pin à SET ou RESET HAL_GPIO_TogglePin inverse l'état d'une pin

Remarque

On peut agir sur plusieurs pins à la fois avec des OR

HAL Configuration des horloges de périphérique

lib/HAL/stm32f3xx_hal_rcc.h

Pour activer l'horloge de *PERIPH* :

Fonction __HAL_RCC_PERIPH_CLK_ENABLE()

Exemple

Exemple

```
int main() {
 __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();
 GPIO_InitTypeDef gpio_init;
 gpio_init.Pin = GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_9 | GPIO_PIN_10
    | GPIO_PIN_11 | GPIO_PIN_12 | GPIO_PIN_13
    | GPIO PIN 14 | GPIO PIN 15:
 gpio_init.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
 gpio_init.Pull = GPIO_PULLUP;
 gpio_init.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
 HAL_GPIO_Init(GPIOE, &gpio_init);
 while (1) {
   HAL_GPIO_TogglePin(GPIOE, gpio_init.Pin);
   delay();
```

La librairie HAL

Communication série par UART

Périphériques U(S)ART sur STM32

Protocole langage de communication machine \longleftrightarrow machine. (les parties)

Nature des données transportées

- signal continu analogique (ex : radio FM)
- flot d'octets arbitraires (ex : SPI)
- paquets d'octets arbitraires intermittents (ex : <u>UART</u>, IP)
- données structurées (ex : XML)

Support du protocole

- couche physique (ex : Ethernet/PHY, RS232)
- superposé à un autre protocole (ex : IP)

Synchrone/Asynchrone

```
synchrone notion de temps commune à toutes les parties (horloge partagée, ex : <u>USART</u>, JTAG, I<sup>2</sup>C) asynchrone temps relatif à chaque partie (ex : <u>UART</u>)
```

Duplex

```
simplex émetteur → destinataire (ex : radio)

half-duplex "à l'alternat" (ex : talkie-walkie, JTAG)

à un instant donné, partie 1 → partie 2 ou
partie 2 → partie 1

full-duplex "bidirectionnel" (ex : <u>UART</u>)
partie 1 → partie 2 et partie 2 → partie 1
en même temps
```

Symétrie

```
client-serveur partie principale (serveur) qui répond aux requêtes des autres (ex : HTTP) ou qui initie la communication (ex : I<sup>2</sup>C)
```

distribué chaque partie a le même rôle dans la communication (ex : BitTorrent, CAN)

Modalité

série les informations se succèdent sur une seule voie de communication ("une ligne", ex : UART, USB)

parallèle les informations sont transmisent en même temps sur pluseurs voies ("plusieurs lignes"; ex : CPU←RAM)

```
Topologie
```

```
point-à-point 2 parties seulement (ex : <u>UART</u>, PPP)

étoile un "hub" central connecté à toutes les parties
 (ex : routeur sur un LAN)

daisy-chain n parties en chaîne, chacun fait passer le message au suivant jusqu'au destinataire
 (ex : SCSI, MIDI)

bus n parties, toutes connectées sur un seul "câble"
 (ex : CAN, PCI, les bus internes au STM32)

...
```


Piles de protocoles

Un "protocole" n'est qu'une vue de l'esprit, un moyen de comprendre une communication donnée.

Il n'apparaît que rarement isolé, mais repose sur d'autres protocoles plus élémentaires --> pile de protocoles

Exemple

Le modèle OSI:




UART

"Universal Asynchronous Receiver Transmitter"

- Le "port série" des ordinateurs des années 90
- Protocole
 - ▶ full-duplex (2 lignes RX et TX)
 - ▶ point-à-point
 - asynchrone
 - série
 - de transmission de trames intermittentes (de 4 à 9 bits, suivant la configuration)
- De nombreux périphériques et puces supportent UART
- Adapté à la communication intra- et inter-carte (RS232)

Description du protocole UART

- deux lignes : RX (réception) et TX (transmission)
 (à brancher sur TX et RX de l'autre côté)
- pas d'horloge commune, mais une vitesse de transmission convenue des deux côtés, multiple de 9600 Hz (a.k.a. *Baud*). (appelons *T* la période d'horloge)
- pour chaque ligne RX et TX:
 - niveau haut au repos
 - bas pendant 1,5T → début de trame
 - puis chaque n bits tous les T (par défaut LSB : bits de poids faibles d'abord)
 - haut pendant 1,5T → fin de trame (en fait, temps configurable : 0.5, 1, 1.5 ou 2T)



Description du protocole UART

Addendum

Il existe une trame spéciale, qui peut être reçue/envoyée :

Break: trame de 0
 (utilisé pour indiquer un "temps mort" dans l'émission)

Description du protocole UART

Addendum

Il existe une trame spéciale, qui peut être reçue/envoyée :

Break: trame de 0
 (utilisé pour indiquer un "temps mort" dans l'émission)

Le problème avec UART

Les horloges des deux parties ne sont pas synchronisées

- *→ drift* (désynchronisation)
- → erreurs possibles de transmission

Solutions


sur-échantillonnage le receveur échantillonne le signal entrant tous les T/n pour connaître sa phase

correction d'erreur un bit supplémentaire de parité est transmis ajout d'une ligne d'horloge commune 🕶 USART

Extensions du protocole UART

USART

On rend le protocole synchrone en ajoutant une ligne d'horloge, contrôlé par une des parties



Extensions du protocole UART

Correction d'erreur

- on ajoute 1 bit B[n] à chaque trame
- $B[n] = \sum_{i=0}^{n-1} B[i] \mod 2$
- À réception, si *B*[*n*] n'a pas cette valeur, la trame est erronée.
- Si B[n] a la bonne valeur... nombre pair d'erreurs!
 (mais la probabilité de 2 erreurs est faible)
- nécessité d'un protocole superposé d'acquittement (parfois, le receveur va accuser réception ou demander le renvoi)

Hardware Flow Control

- deux lignes supplémentaires de contrôle de flot :
- Request to Send (RTS) haut quand l'émetteur est prêt à émettre
- Clear to Send (CTS) haut quand le récepteur est prêt à recevoir
- alternative à la ligne d'horloge

RS232


Une couche physique pour U(S)ART:

- standardise les voltages
- le connecteur et le brochage (pinout)

RS232



RS232 Pinout (9 Pin Male)



Autre exemple

Pont USB/USART (FT232RL / Virtual COM Port)

Sur notre carte

Deux options:

- coder le protocole nous même :
 - utiliser les GPIOs pour mettre deux pins on/off
 - ▶ implémenter l'attente de 1/9600 par une boucle
 - implémenter fonctions transmit(char c) et char receive() en suivant le protocole.

Sur notre carte

Deux options :

- coder le protocole nous même :
 - utiliser les GPIOs pour mettre deux pins on/off
 - ▶ implémenter l'attente de 1/9600 par une boucle
 - implémenter fonctions transmit(char c) et char receive() en suivant le protocole.
- utiliser un des périphériques UART embarqué sur le MCU :
 - + protocole implémenté en hardware
 - le processeur est déchargé du travail de transmission (contrôle d'erreur,)
 - + on communique avec par lecture/écriture dans des registres (comme d'habitude)
 - le périphérique est relié à des pins prédéfinies (voir specsheet)

Sur notre carte

3 périphériques USART (USART1..3) 2 périphériques UART (UART4,5)

USART1

connecté à PA4/PA5 connecté à RX/TX connecté au ST-Link transmis à travers l'USB (port COM virtuel)

communication facilitée entre ordinateur et MCU



HAL Configuration des USARTs

lib/HAL/stm32f3xx_hal_usart.{c,h}

Périphériques USART1...3

Chacun a une dizaine de registres On va les manipuler à haut niveau, grâce à HAL :

- on consulte la datasheet pour savoir à quelle pins correspondent les E/S
- on configure le GPIO des pins correspondantes : *Alternate Function* USARTn.
- on déclare et remplit une handle USART_HandleTypeDef :
 - ► Instance = USART1...3
 - ► Init.BaudRate = vitesse de communication (en Hz)
 - ► Init.Mode = Rx, Tx ou Rx/Tx
 - ► Init.OverSampling = réduit les chances d'erreurs;
- on la passe à la fonction HAL_USART_Init

HAL Utilisation des USARTs

lib/HAL/stm32f3xx_hal_usart.{c,h}

Handle

Structure qui contient l'état et la configuration actuelle du périphérique, à passer avec toute communication. (ex : instance, taille de dernière donnée reçue...)

HAL Utilisation des USARTs

lib/HAL/stm32f3xx_hal_usart.{c,h}

Handle

Structure qui contient l'état et la configuration actuelle du périphérique, à passer avec toute communication. (ex : instance, taille de dernière donnée reçue...)

API synchrone/blocante

Prennent en argument le handle, la donnée, sa taille, et un timeout.

HAL_USART_Transmit() demande au périphérique d'envoyer un tableau d'octets, et boucle jusqu'à ce que ce soit fait.

HAL_USART_Receive() boucle et surveille le périphérique jusqu'à ce qu'un message y soit reçu; copie ce message dans un tableau.

Problème de l'API synchrone

```
Exemple
int data;
while(1) {
   HAL_USART_Receive(&UsartHandle, &data, 4, 100);
   data = LongComputation(data);
   HAL_USART_Transmit(&UsartHandle, &data, 4, 100);
   blink();
}
```

Problèmes

- requêtes potentiellement perdues
- tâche "parallèle" impossible

Problème de l'API synchrone

```
Exemple
int data;
while(1) {
   HAL_USART_Receive(&UsartHandle, &data, 4, 100);
   data = LongComputation(data);
   HAL_USART_Transmit(&UsartHandle, &data, 4, 100);
   blink();
}
```

Problèmes

- requêtes potentiellement perdues
- tâche "parallèle" impossible

→ interruptions

La librairie HAL

Communication série par UART

Périphériques U(S)ART sur STM32

Au lieu d'utiliser HAL, on pourrait configurer et utiliser le périphérique "à la main" : (voir manuel de référence pp. 885–951)

Registres de configuration

CR1,2,3 configuration register (lecture/écriture) Configuration du périphérique :

- nombre de bits par trame
- bit de parité
- transmission/réception activée
- ...

BRR baud rate register (lecture/écriture) Fréquence de transmission

Registres de donnée et d'état

```
TDR transmit data register (écriture) la donnée à transmettre (TX)
```

RDR receive data register (lecture) la dernière donnée reçue (RX)

ISR interrupt and status register (lecture)


Flags (bits) décrivant l'état courant du périphérique :

bit TXE indique qu'on peut écrire dans TDR (prêt à envoyer). Une écriture dans TDR met TXE à 0.

bit RXNE indique qu'une donnée est prête à être lue dans RDR. Une lecture dans RDR met RXNE à 0.

bit TC transmission complete

Diagramme de communication en émission



Pour envoyer des trames

- configurer CR1,2,3 et BRR (suivant les caractéristiques de la ligne)
- 2. attendre que TXE soit à 1 (prêt à envoyer)
- 3. placer les N bits à envoyer dans TDR
- 4. TXE se met à 0 (en cours d'envoi)
- 5. s'il reste des trames à envoyer, GOTO 2.
- 6. attendre que TC soit à 1 (envoi terminé)

Pour envoyer des trames

- configurer CR1,2,3 et BRR (suivant les caractéristiques de la ligne)
- 2. attendre que TXE soit à 1 (prêt à envoyer)
- 3. placer les N bits à envoyer dans TDR
- 4. TXE se met à 0 (en cours d'envoi)
- 5. s'il reste des trames à envoyer, GOTO 2.
- 6. attendre que TC soit à 1 (envoi terminé)

```
(cf. stm32f3xx_hal_uart.c, fonction HAL_UART_Transmit())
```

Pour recevoir des trames

- configurer CR1,2,3 et BRR (suivant les caractéristiques de la ligne)
- 2. mettre le bit RE de CR1 à 1 (receiver enable, active l'écoute d'une condition start)
- attendre que RXNE soit à 1 (données reçues, disponibles dans RDR)
- 4. lire les N bits reçus dans RDR
- 5. RXNE se met à 0 (en attente du prochain message)
- 6. s'il reste des trames à recevoir, GOTO 3.
- 7. si données arrivent quand RXNE est à 1, on a un *overrun* (on n'a pas lu les données assez vite)

Pour recevoir des trames

- configurer CR1,2,3 et BRR (suivant les caractéristiques de la ligne)
- 2. mettre le bit RE de CR1 à 1 (receiver enable, active l'écoute d'une condition start)
- attendre que RXNE soit à 1 (données reçues, disponibles dans RDR)
- 4. lire les N bits reçus dans RDR
- 5. RXNE se met à 0 (en attente du prochain message)
- 6. s'il reste des trames à recevoir, GOTO 3.
- 7. si données arrivent quand RXNE est à 1, on a un *overrun* (on n'a pas lu les données assez vite)

```
(cf. stm32f3xx_hal_uart.c, fonction HAL_UART_Receive())
```

Résumé

- les parties doivent s'accorder sur la configuration des lignes (baud rate, longueur de trame, bit de parité...)
- communication série et intermittente (quand pas de trames transmises, ligne haute)
- dans l'API HAL vue, on fait de l'attente active (on boucle en attendant la levée d'un flag)

Addendum Utiliser scanf() et printf()

Nous n'utilisons par défaut aucune librairie standard ("libC") :

- pas de scanf(), printf()...
- pas de malloc()...

Mais gcc embarque une implémentation "par défaut" de certaines primitives, dont scanf() et printf(), sous réserve de définition des "appels systèmes" sous-jacents.

Addendum Utiliser scanf() et printf()

Nous n'utilisons par défaut aucune librairie standard ("libC"):

- pas de scanf(), printf()...
- pas de malloc()...

Mais gcc embarque une implémentation "par défaut" de certaines primitives, dont scanf() et printf(), sous réserve de définition des "appels systèmes" sous-jacents.

Rediriger les entrées/sorties vers l'UART

Utile pour débugger!

Il suffit d'implémenter les "appels systèmes" qui font effectivement les lectures et écritures

Addendum Utiliser scanf() et printf()

Comment faire

- rajouter l'option -specs=nosys.specs aux ARCHFLAGS (force gcc à ne pas include de libC)
- définir les fonctions de bas niveau ("appels système")
 int _read(int file, char *data, int len)
 int _write(int file, char *data, int len)