# USRS26 **Cours 6** Timers

Matthias Puech

Master 1 SEMS - Cnam

Qu'est-ce qu'un timer?

C'est un compteur asservi à une horloge interne ou externe, qui peut déclencher des évenements selon sa valeur.

### Qu'est-ce qu'un *timer*?

C'est un compteur asservi à une horloge interne ou externe, qui peut déclencher des évenements selon sa valeur.

C'est la source de temps pour nos programme.

# Qu'est-ce qu'un timer?

#### Plus précisément

C'est un périphérique qui comprend :

- un registre R de n bits
   (n est la résolution du timer)
- une entrée "horloge" externe (e.g., l'horloge d'un bus du système)
- ... qui alimente un diviseur d'horloge *S* (appelé *prescaler*)
- ... qui incrémente le registre *R*
- quand R atteint une valeur P (sa période), il est remis à 0 (débordement ou *overflow*)
- une sortie "IRQ", qui est 1 quand le registre déborde (reliée au contrôleur d'interruption)

#### Quiz

#### Soit un timer:

- alimenté par une horloge de  $F_c = 4 \,\mathrm{MHz}$ ,
- de période P = 400
- avec un prescaler de S = 10

Quelle est la fréquence à laquelle il débordera?

#### Quiz

#### Soit un timer:

- alimenté par une horloge de  $F_c = 4 \,\mathrm{MHz}$ ,
- de période P = 400
- avec un prescaler de S = 10

Quelle est la fréquence à laquelle il débordera?

 $\approx 1kHz$ 

#### Quiz

#### Soit un timer:

- alimenté par une horloge de  $F_c = 4 \,\mathrm{MHz}$ ,
- de période P = 400
- avec un prescaler de S = 10

Quelle est la fréquence à laquelle il débordera?

 $\approx 1kHz$ 

Fréquence F d'un timer

$$F = \frac{F_c}{(P-1)(S-1)}$$

### Quiz

Quelle est la période maximum d'un timer :

- alimenté par une horloge de  $F_c = 4MHz$
- de résolution 16 bits
- avec un prescaler codé sur 16 bits aussi

### Quiz

Quelle est la période maximum d'un timer :

- alimenté par une horloge de  $F_c = 4MHz$
- de résolution 16 bits
- avec un prescaler codé sur 16 bits aussi

 $\approx$  16 minutes

Bien plus complexes que ce que l'on vient de décrire (le plus complexe de tous les périphériques)

Bien plus complexes que ce que l'on vient de décrire (le plus complexe de tous les périphériques)

### Quelques caractéristiques


- choix de l'entrée horloge
  - bus système APB (dont la fréquence est réglable avec le RCC)
  - pin externe
- choix de l'évenement à déclencher quand overflow
  - interruption
  - ► requête DMA
- calcul de fréquence d'un évenement externe (mode *input capture*)
- génération d'un signal PWM sur plusieurs canaux (modes output compare et PWM)
- démarrage contrôlé pour génération de délais (mode one pulse)

#### Trois catégories de timers

- SysTick (commun à tous les Cortex-M)
- Basic timers
   (génère des interruptions ou des requêtes DMA)
- General purpose timers
   (Basic + output compare + input capture + sensor intf)
- Advanced timers
   (pour le contrôle de moteurs et d'alimentations)
- High Resolution timers (précision de l'ordre de la picoseconde)

#### Modes de comptage

Trois modes de comptage différents : (disponible uniquement sur les timers > General Purpose)



#### Sur nos cartes

```
Les STM32F30x ont 13 timers :
    SysTick que l'on connaît déjà
TIM6, TIM7 Basic timer (16 bits)
TIM3, TIM4, TIM15, TIM16, TIM17 General Purpose (16 bits)
TIM2 General Purpose (32 bits)
TIM1, TIM8, TIM20 Advanced
HRTIM1 High Resolution
```

```
cf. stm32f3xx_hal_tim.{c|h}
```

 Activer l'horloge du périphérique (\_\_HAL\_RCC\_TIMx\_CLK\_ENABLE();)

```
cf. stm32f3xx_hal_tim.{c|h}
```

- Activer l'horloge du périphérique (\_\_HAL\_RCC\_TIMx\_CLK\_ENABLE();)
- Déclarer une handle TIM\_HandleTypeDef et remplir ses champs de configuration :
  - ► Instance : le timer à utiliser (TIMx)
  - ▶ Init.Period: sa période
  - ► Init.Prescaler: la valeur du diviseur d'horloge
  - ► Init.CounterMode : mode de comptage (up, down, ou up+down)

```
cf. stm32f3xx_hal_tim.{c|h}
```

- Activer l'horloge du périphérique (\_\_HAL\_RCC\_TIMx\_CLK\_ENABLE();)
- Déclarer une handle TIM\_HandleTypeDef et remplir ses champs de configuration :
  - ► Instance : le timer à utiliser (TIMx)
  - ► Init.Period: sa période
  - ► Init.Prescaler: la valeur du diviseur d'horloge
  - Init.CounterMode : mode de comptage (up, down, ou up+down)
- Passer cette handle à HAL\_TIM\_Base\_Init()

```
cf. stm32f3xx_hal_tim.{c|h}
```

- Activer l'horloge du périphérique (\_\_HAL\_RCC\_TIMx\_CLK\_ENABLE();)
- Déclarer une handle TIM\_HandleTypeDef et remplir ses champs de configuration :
  - ► Instance : le timer à utiliser (TIMx)
  - ▶ Init.Period: sa période
  - ► Init.Prescaler: la valeur du diviseur d'horloge
  - Init.CounterMode : mode de comptage
     (up, down, ou up+down)
- Passer cette handle à HAL\_TIM\_Base\_Init()
- Appeler une des fonctions pour activer le timer :
  - ► HAL\_TIM\_Base\_Start() : démarrage simple
  - ► HAL\_TIM\_Base\_Start\_IT(): + armement de l'interruption (dans ce cas, ne pas oublier d'activer l'IRQ dans le NVIC: HAL\_NVIC\_EnableIRQ(TIMx\_IRQn))

# **HAL** Utilisation des timers basiques

```
cf. stm32f3xx_hal_tim.{c|h}
```

 on peut lire la valeur du registre d'un timer avec \_\_HAL\_TIM\_GET\_COUNTER(&htim)

# HAL Utilisation des timers basiques

```
stm32f3xx_hal_tim.{c|h}
• on peut lire la valeur du registre d'un timer avec
  __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim)
• on définit le handler d'interruption, qui passe la main au
 handler HAL:
 void TIM3_IRQHandler() {
    HAL_TIM_IRQHandler(&htim3);
• ... qui appellera un callback que l'on peut définir :
 void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *h)
 quand le timer débordera.
```

# **Application** Modulation de largeur d'impulsion

Une utilisation courante des timers : la modulation de largeur d'impulsion (PWM)

# **Application** Modulation de largeur d'impulsion


Une utilisation courante des timers : la modulation de largeur d'impulsion (PWM)

#### Definition (partielle)

Technique d'encodage d'un signal continu en un signal numérique par variation de la largeur d'un signal périodique rectangulaire (on/off, réalisable par un simple interrupteur)

On reconstruit le signal en prenant la moyenne du signal encodé

#### Vocabulaire



fréquence de porteuse  $f_C$  (switching frequency) fréquence du signal périodique rectangulaire

largeur d'impulsion (duty cycle/pulse width PW) ratio de la période de la porteuse où le signal est haut résolution nombre de valeurs que peut prendre la largeur d'impulsion

reconstruction action de lisser/moyenner le signal encodé

### Propriétés

#### Utilisations

- alimentations à découpage
   (PW=ratio de conversion, reconstruction par filtres analogiques)
- amplificateurs audio (class D; f<sub>C</sub> de l'ordre du MHz)
- contrôle de moteurs
- variation de l'intensité d'une LED
   (la reconstruction est faite par le temps de réponse et/ou par la persistence rétinienne)

### Propriétés


#### Utilisations

- alimentations à découpage
   (PW=ratio de conversion, reconstruction par filtres analogiques)
- amplificateurs audio (class D; f<sub>C</sub> de l'ordre du MHz)
- contrôle de moteurs
- variation de l'intensité d'une LED
   (la reconstruction est faite par le temps de réponse et/ou par la persistence rétinienne)

#### Théorème (échantillonage PWM)

On peut reconstruire parfaitement n'importe quel signal "continu" encodé en PWM si et seulement si la fréquence de porteuse  $f_c$  est supérieure à 1.56 × la plus haute fréquence contenue dans le signal continu.

# **Implémentation** PWM par intersection



- générer un signal en dent de scie de fréquence  $f_C$  (en bleu) à la fréquence d'échantillonnage  $f_s = f_c \times n$  (n est la résolution)
- comparer le signal à encoder et la dent de scie :
  - ▶ si >, émettre 1
  - ▶ si <, émettre 0

# **Implémentation** PWM par intersection

#### Génération de signal en dent de scie

On peut représenter un signal par un entier non signé 16 bits :

- valeur minimale du signal = 0
- valeur maximale = INT16\_MAX

et se servir de l'overflow des entiers machine pour le retour à 0.

→ le phazor

# **Implémentation** PWM par intersection

#### Génération de signal en dent de scie

On peut représenter un signal par un entier non signé 16 bits :

- valeur minimale du signal = 0
- valeur maximale = INT16\_MAX

et se servir de l'overflow des entiers machine pour le retour à 0.

### → le phazor

```
uint16_t s = 0,
uint16_t increment = fc * INT16_MAX / fs;
uint16_t phazor() {
   s += increment;
   return s;
}
```