bf dmin.md 11.9.2020

# DMin - Handling



### Inhaltsverzeichnis

- DMin Handling
  - Inhaltsverzeichnis
  - Allgemeines
  - Setup für den Erstflug
  - Prüfen des D Wertes im Flug
  - Parameter

## Allgemeines

Mit DMin ist es nun möglich unterschiedliche Werte für D zu haben, je nachdem was der Copter gerade macht.

Im Normalflug erlaubt uns DMin mit reduzierten D-Werten zu fliegen und der DMax-Wert wird für schnelle Bewegungen genutzt (z.B. bei Fast-Roles, Flips, Propwash)

Außerdem bleiben die Motoren kühler

Wenn DMin im Konfigurator aktiviert wird, wird D in DMax umbenannt und es gibt eine neue Spalte DMin

DMin ist vom Profil abhängig (genau wie der D-Wert)

d\_min\_boost\_gainsteuert die Empfindlichkeit des Boost-Effekts (also wenn von DMin der DMax Wert verwendet werden soll, gibt der Booster an wie schnell das gehen soll.

Was bringen geringere D-Werte

#### Vorteil

weniger Vibrationen, kühlere Motoren Besseres Verhalten der Motoren bei Vollgas D-Wert bezogenes Oszillieren wird verringert

!!! note "Nachteil"

- \* mehr Propwash
- \* Größeres Überschießen und Bounce-Backs
- \* P Oszillation bei schnellen Mannövern
- \* Langsame und Lowlevel Oszillationen bei smoothen Flügen

### Setup für den Erstflug

bf\_dmin.md 11.9.2020

Default für DMin R23, P25, Y0

!!! note "Beachten"

wenn DMin aktiviert ist, wird der reguläre DMax Wert nur dann genutzt, wenn schnelle Mannöver (z.B. Flips/Rolls) geflogen werden, in langsameren Flügen wird DMIN verwendet

## Prüfen des D Wertes im Flug

- Anzeige im OSD, set debug\_mode=D\_MINund im OSD die Anzeige debug2 on-screen. Die Anzeige zeigt dir den 10fachen Wert. Beispiel: Anzeige 350 = 35D
- Über die Log-Aufzeichnung. Auch hier set debug\_mode=D\_MINDEBUG2 im Blackboxexplorer zeigt dir unittelbar D für die ROLL-Achse, DEBUG3 für PITCH.

DEBUG2und DEBUG3zeigen den D-Wert vor TPA.

DEBUG0 zeigt die Gyro-Anteil

!!! important "Hinweis"

Bei Verwendung von DMinerhöht sich die CPU-Last ein wenig. Implementiert ist ein Biquad-Filter und ein PT1-Filter.

### Parameter

Parameter	BF	Default	Bezeichnung
d_min		0/xx	0 = disabled DMin, Werte > 0 entsprechend dem DMin-Wert. Wenn DMin deaktiviert ist, ist aktuell immer der DMax (D) der genutzte Wert für D
d_min_advanced		20	beschleunigt des boost-effekt, wenn sich Änderungen am setpoint ergeben (oder Gyro-Veränderungen). Wird unmittelbar bei Veränderungen durchgeführt bevor der Copter überhaupt die Bewegung ausführt. Der Wert kann zum Overshot beitragen, 0 deaktiviert diese Funktion und sollte bei Racern verwendet werden (und bei den meisten Coptern).
d_min_boost_gain			Verstärkungsfaktor, wie schnell bei schnellen Bewegungen D angepasst werden soll. 30-35 ist für normale Copter gut geeignet, 40-45 für wirklich sauber gebaute Freestyler. Wenn Propwash das Hauptproblem sind und die Motoren kühl sind, dann DMax erhöhen und den gain-Faktor ebenfalls (moderat!)

Fine-Tuning des DMin Wertes geht nur über eine Blackboxauswertung. Für diese Anlayse sollte der Debug-Mode D-MINausgewählt werden. Nur dann sieht man die aktuellen D\_MinWerte im Flug