

دوره مقدماتی آشنایی با FPGA و VHDL

مقدمه

محمدرضا عزیزی امیرعلی ابراهیمی

طراحی دیجیتال - مقدمه

الحيحيتال

• به انواعی از مدارهای الکترونیکی اشاره می کند که اطلاعات را فقط با استفاده از دو سطح ولتاژ ۰ و ۱ نمایش می دهند.

﴿ طراحي

- به پروسه اصولی ساختن مدارها به صورتی که نیازمندی های خاصی را جوابگو باشند و قیدهای خاصی را دارا باشند.
 - هزينه
 - کارایی
 - مصرف انرژی
 - وزن


طراحی دیجیتال - تاریخچه (۱)



- ماشین های مکانیکی
- ماشین های الکترومکانیکی
- ماشین های الکترونیکی آنالوگ

🗸 مشكلات:

- دقت پایین
- سرعت پایین
- هزينه نگهداري بالا






طراحی دیجیتال - تاریخچه (۲)



■ انقلاب!

∹IC (Integrated Circuit) اختراع

- هر IC شامل چندین ترانزیستور
- کاهش اندازه ترانزیستورها ← ساخت IC هایی با ملیارد ها ترانزیستور







نمایش سیستم (SYSTEM REPRESENTATION)

- ک سیستم دیجیتال **بزرگ، پیچیده** است. در پروسه توسعه و تولید یک سیستم دیجیتال، هر عمل به اطلاعات خاصی از سیستم نیاز دارد که این اطلاعات می تواند در بازه مشخصات کلی سیستم تا لیاوت اجزا سختافزاری سیستم باشد.
 - در نتیجه، سیستم به حالتهای مختلفی توصیف میشود و مورد آزمون قرار می گیرد.
 به این روشها، نمایش سیستم گوییم.
 - نمایش رفتاری (Behavioral view)
 - نمایش ساختاری (Structural view)
 - نمایش فیزیکی (Physical view)

نمایش سیستم (SYSTEM REPRESENTATION)

➤ نمایش رفتاری (Behavioral view):

- توصیف سیستم از لحاظ کارکرد (function)
- در این حالت سیستم به عنوان یک جعبه سیاه در نظر گرفته می شود و به پیاده سازی داخلی آن پرداخته نمی شود.

➤ نمایش ساختاری (Structural view):

- توصیف پیادهسازی داخلی سیستم
- بیان این که چه اجزائی وجود دارد و چگونه به هم متصل شده اند.

نمایش سیستم (SYSTEM REPRESENTATION)

→ نمایش فیزیکی (Physical view):

- توصیف ویژگیهای فیزیکی سیستم و افزودن اطلاعاتی به نمایش ساختاری
- مشخص کردن اندازه فیزیکی اجزا، مکان فیزیکی اجزا بر روی بورد یا ویفر سیلیکونی، مسیر (path) فیزیکی موجود بین اجزایی که به یکدیگر متصل شده اند.

(ABSTRACTION) انتزاع

- مشخص کردن میزان پیچیدگی و وجههای مورد نیاز از یک سیستم
- انتزاع، مدل ساده شده سیستم است که تنها اطلاعات و ویژگیهایی که انتخاب شده است را نشان میدهد و بقیه اطلاعات را نادیده می گیرد.
 - انتزاع ← ساده شدن آنالیز و پروسه طراحی ← امکان طراحی سیستم های پیچیده تر

🗡 یک مثال:


- یک چیپ شامل میلیون ها ترانزیستور است. پردازش کردن این حجم از اطلاعات به طور مستقیم توسط یک انسان و یا حتی یک کامپیوتر، غیر ممکن است.
 - راه حل: توصیف سیستم در سطحهای مختلفی از انتزاع
 - معمولا فرایند طراحی، از یک انتزاع سطح بالا شروع میشود.

سطوح انتزاع (LEVELS OF ABSTRACTION)

Table 1.2 Characteristics of each abstraction level

| | Typical blocks | Signal representation | Time representation | Behavioral description | Physical description |
|------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| Transistor | transistor, resistor | voltage | continuous function | differential equation | transistor layout |
| Gate | and, or, xor, flip-flop | logic 0 or 1 | propagation delay | Boolean equation | cell layout |
| RT | adder, mux, register | integer, system state | clock tick | extended FSM | RT-level floor plan |
| Processor | processor, memory | abstract data type | event sequence | algorithm in C | IP-level floor plan |

سطوح انتزاع (LEVELS OF ABSTRACTION)



Domains and levels of abstraction. The radial axes show the three different domains of modeling. The concentric rings show the levels of abstraction, with the more abstract levels on the outside and more detailed levels toward the center.


سیستم نهفته (EMBEDDED SYSTEM)

🗡 تعریف:

- رایانههایی هستند که برای کنترل یک سیستم بزرگ و مشخص طراحی شدهاند.
- سامانه نهفته معمولاً به عنوان قسمتی از یک سامانه بزرگ که اغلب دارای سختافزارها و قسمتهای مکانیک مختلفی است جاسازی میشود.
 - برخلاف یک رایانه چند منظوره، مانند یک کامپیوتر شخصی که به شکلی انعطاف پذیر (از نظر معماری پردازنده) طراحی شده است که قسمت بزرگی از نیازهای مصرف کنندهها را برآورده کند برای انجام کار مشخصی طراحی شده اند.
 - مشخصه کلیدی این سامانهها، طراحی اختصاصی برای انجام یک کار مشخص است.

:VHDL vs. Verilog >

| VHDL | Verilog | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| توسعه داده شده توسط وزارت دفاع آمریکا | توسعه داده شده با اهداف تجاری | |
| ساختار بر اساس زبان Ada | ساختار بر اساس زبان C | |
| در سطح جهان | بیشتر در اروپا | |
| Case Sensitive نیست | Case Sensitive است | |



- \succ نمونه کد VHDL:
- VHISC(Very High Speed Integrated Circuit) HDL

```
reg1: process (rst, clk)
   begin
       if rst = '1' then
          q reg <= (others => '0');
          q i <= (others => '0');
       elsif rising edge(clk) then
           if s_1 = '1' then
              q i(0) \le q i(7);
           loop1: for i in 6 downto 0 loop
                  end loop loop1;
              q reg <= y;
           else
              q i <= q reg;
              q reg <= y;
           end if:
       end if:
   end process reg1;
```

➤ نمونه کد Verilog:

```
always @(posedge CLK or posedge RST)

begin

if (RST) begin

q_reg = 0;
Q = 0;
end else if (S_L) begin

Q[7:0] = {Q[6:0],Q[7]};
q_reg = Y;
end else begin

Q = q_reg;
q_reg = Y;
end
end
```

- :SystemVerilog >
 - شی گرا

```
property p_push_error;
    @ (posedge clk)
        not (b_if.push && b_if.full && !b_if.pop);
endproperty : p_push_error
ap_push_error_1 : assert property (p_push_error);

property p_pop_error;
@ (posedge clk)
        not (b_if.pop && b_if.empty);
endproperty : p_pop_error
ap_pop_error_1 : assert property (p_pop_error);


always_ff @ (posedge clk) begin
        b_if.error <= (b_if.pop && b_if.empty) || (b_if.push && b_if.full && !b_if.pop</pre>
```

FPGA


- (آرایه گیت های قابل برنامه ریزی) Field-Programmable Gate Array 🗲
- . یک مدار مجتمع است که می توان آن را پس از اتمام فرآیند تولید ، مطابق نیاز طراح برنامه ریزی نمود و روابط منطقی بین پایه های ورودی و خروجی را تغییر داد.
 - برنامه نویسی با استفاده از زبان های توصیف سخت افزار
- تفاوت با میکرو کنترلر: میکرو کنترلر دارای پردازنده است و دستورات را به صورت sequential با استفاده از پردازنده انجام میدهد در حالی که FPGA تراشه ای بدون پردازنده است!



FPGA



FPGA: نحوه عملكرد



Common FPGA Applications:

- · Aerospace and Defense
 - Avionics/DO-254
 - Communications
 - Missiles & Munitions
 - Secure Solutions
 - Space
- Medical Electronics
- ASIC Prototyping
- Audio
 - . Connectivity Solutions
 - Portable Electronics
 - Radio
 - Digital Signal Processing (DSP)
- Automotive
 - · High Resolution Video
 - Image Processing
 - . Vehicle Networking and Connectivity
 - Automotive Infotainment
- Broadcast
 - · Real-Time Video Engine
 - EdgeQAM
 - Encoders
 - Displays
 - · Switches and Routers


- Consumer Electronics
 - Digital Displays
 - Digital Cameras
 - · Multi-function Printers
 - Portable Electronics
 - · Set-top Boxes
- Data Center
 - Servers
 - Security
 - Routers
 - Switches
 - Gateways
 - Load Balancing
- · High Performance Computing
 - Servers
 - · Super Computers
 - SIGINT Systems
 - High-end RADARs
 - · High-end Beam Forming Systems
 - Data Mining Systems
- Industrial
 - · Industrial Imaging
 - · Industrial Networking
 - Motor Control


- Medical
 - Ultrasound
 - CT Scanner
 - MRI
 - X-ray
 - PET
 - Surgical Systems
- Scientific Instruments
 - Lock-in amplifiers
 - Boxcar averagers
 - Phase-locked loops
- Security
 - · Industrial Imaging
 - Secure Solutions
 - Image Processing
- Video & Image Processing
 - High Resolution Video
 - · Video Over IP Gateway
 - · Digital Displays
 - Industrial Imaging
- Wired Communications
 - · Optical Transport Networks
 - Network Processing
 - · Connectivity Interfaces
- · Wireless Communications
 - Baseband
 - · Connectivity Interfaces
 - Mobile Backhaul
 - Radio

یادآوری: مدارهای ترکیبی (COMBINATIONAL)

مقدار خروجی مدار در هر زمان از ترکیب ورودیهای مدار در آن لحظه به دست می آید.

• زمان و مقدار خروجی در لحظات قبل تاثیری بر خروجی مدار ندارد.






یادآوری: مدارهای ترتیبی (SEQUENTIAL)

✓ مقدار خروجی مدار در هر زمان از ترکیب ورودیهای مدار در آن لحظه و وضعیت کنونی (که وضعیت کنونی نیز تابع ورودی های پیشین است) به دست می آید.

🗡 مثال: فيلپفلاپ



پایان مقدمه