

# دوره مقدماتی آشنایی با FPGA و VHDL

عملگرها و صفتها

محمدرضا عزیزی امیرعلی ابراهیمی

#### مقدمه

- در این فصل عملگرها و صفتهای موجود در زبان VHDL معرفی میشوند.
- این فصل همچنان یکی از فصلهای «پایه» است و از فصل بعد(کد همروند) مدارات کاربردی و پیچیده تر بررسی می شوند.
- با این حال، در میان و پایان این فصل نیز مثالهایی آموزشی و کاربردی آورده شده است.

## عملگرها

- ◄ زبان VHDL تعداد زیادی عملگر از پیش تعریف شده، تهیه کرده است که به صورت زیر دسته بندی میشوند:
  - عملگرهای انتساب(Assignment operators)
    - عملگرهای منطقی(Logical operators)
    - arithmetic operators) عملگرهای حسابی
  - عملگرهای مقایسه ای(Comparison operators)
    - عملگرهای شیفت(Shift operators)
    - عملگر الحاق(Concatenation operator)

# عملگرهای انتساب(ASSIGNMENT OPERATORS) عملگرهای

- 🖊 برای انتساب مقدار به سیگنالها، متغیرها و ثابتها استفاده میشود.
  - <= **-**
  - مقداردهی به سیگنال(SIGNAL)
    - :=
  - مقداردهی به متغیر (VARIABLE)
  - مقداردهی به ثابت(CONSTANT)
    - مقداردهی به GENERIC
      - مقداردهی اولیه
        - => •
  - مقداردهی به عناصر خاصی از وکتورها با کلیدواژه OTHERS

## عملگرهای انتساب(ASSIGNMENT OPERATORS) عملگرهای

➤ مثال:

```
SIGNAL x : STD_LOGIC;

VARIABLE y : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); -- Leftmost bit is MSB

SIGNAL w: STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 7); -- Rightmost bit is MSB

x <= '1'; -- '1' is assigned to SIGNAL x using "<="
y := "0000"; -- "0000" is assigned to VARIABLE y using ":="
w <= "100000000"; -- LSB is '1', the others are '0'
w <= (0 =>'1', OTHERS =>'0'); -- LSB is '1', the others are '0'
```

## عملگرهای منطقی(۱) (LOGICAL OPERATORS) عملگرهای

- 🗡 برای انجام عملیات منطقی
- 🖊 بر روی انواعداده زیر قابل اجرا هستند:
  - BIT\_VECTOR, BIT
- STD\_LOGIC\_VECTOR, STD\_LOGIC •
- STD\_ULOGIC\_VECTOR, STD\_ULOGIC
  - 🖊 عملگرهای منطقی تعریف شده در VHDL:
    - NOT •
    - AND
      - OR •
    - NAND
      - NOR •
      - XOR •
    - XNOR •

## عملگرهای منطقی(۲) (LOGICAL OPERATORS) عملگرهای

← نکته ۱: اولویت عملگر NOT از بقیه عملگرهای منطقی بالاتر است.

➤ مثال:

```
y <= NOT a AND b; -- (a'.b)
y <= NOT (a AND b); -- (a.b)'
y <= a NAND b; -- (a.b)'
```

## عملگرهای حسابی(۱) (ARITHMETIC OPERATORS) (۱)

حهت انجام عملیات حسابی

- ← قابل اجرا بر روی نوع دادههای:
  - INTEGER
    - SIGNED •
  - UNSIGNED •
  - REAL غيرقابل سنتز REAL
- STD\_LOGIC\_VECTOR در صورت استفاده از پکیجهای std\_logic\_signed یا ieee یا std\_logic\_unsigned

# عملگرهای حسابی(ARITHMETIC OPERATORS) (۲)

- ✓ لیست دستورات حسابی
  - + : جمع
  - : تفريق
  - \*: ضرب
  - ا: تقسیم
  - \*\*: توان
  - MOD: باقیمانده
  - **REM**: باقیمانده
  - **ABS**: قدرمطلق

# عملگرهای حسابی(۳) (ARITHMETIC OPERATORS) (۳)

#### 🖊 سنتزیذیری:

- جمع: سنتزپذیر
- تفریق: سنتزپذیر
- ضرب: سنتزيذير
- تقسیم: فقط تقسیم بر توان های ۲ قابل سنتز است (عملیات شیفت)
  - توان: فقط پایهها و توانهای استاتیک قابل سنتز است
  - عملگرهای باقیمانده: عدم سنتزپذیری یا سنتزپذیری پایین
    - قدر مطلق: عدم سنتزپذیری یا سنتزپذیری پایین

# عملگرهای حسابی(۴) (ARITHMETIC OPERATORS) (۴)

- ➤ تفاوت MOD و REM:
- x بر می گرداند. X تقسیم بر y را با علامت x بر می گرداند.
  - $x REM y = x (x/y)*y \qquad \bullet$
- x بر می گرداند. X MOD y بر می گرداند. X MOD y بر می گرداند. x باقیمانده x با می گرداند.
  - x MOD y = x REM y + a \* y •
- a = 1 when the signs of x and y are different or a = 0 otherwise.

ک مثال:

- 9 rem 5 = 4
- $9 \mod 5 = 4$
- 9 rem (-5) = 4
- $9 \mod (-5) = -1$
- (-9) rem 5 = -4
- $(-9) \mod 5 = 1$
- (-9) rem (-5) = -4
- $(-9) \mod (-5) = -4$

# عملگرهای مقایسهای (COMPARISON OPERATORS) عملگرهای

- 🗲 جهت مقایسه کردن استفاده میشود.
- ← بر روی هر یک از انواعداده میتواند اجرا شود.
  - ← لیست عملگرهای مقایسهای:
    - **=** : برابر با
    - **-** ا: نامساوی با
    - >: کوچکتر از
    - : بزرگتر از
    - **->**: کوچتر یا مساوی با
    - =: بزرگتر یا مساوی با

# عملگرهای مقایسهای (COMPARISON OPERATORS) عملگرهای

➤ مثال:

$$A' = A'$$
 --result TRUE

$$123 = 456$$
 --result FALSE

## عملگرهای شیفت (SHIFT OPERATORS) (۱)

- ◄ جهت شيفت دادن اطلاعات.
- <left operand> <shift operation> <right operand> >
  - ا <left operand> باید BIT\_VECTOR باشد.
- $to STD_LOGIC_VECTOR$  يا  $to std_logic_signed$  مي تواند  $to STD_LOGIC_vector$  نيز باشد.
  - <right operand> باید INTEGER باشد.
    - + و می تواند در جلوی این عدد قرار بگیرد.

#### 🗡 لیست دستورات شیفت:

- Shift Left Logic :SLL میفت به چپ منطقی − سمت راست با ۰ پر میشود.
- Shift Right Logic :SRL سمت راست با ۰ پر می شود.
- Shift Left Arithmetic اسیفت به چپ حسابی بیت سمت راست تکرار می شود.
- Shift Right Arithmetic :SRA − شیفت به راست حسابی − بیت سمت چپ تکرار می شود.
  - Rotate Left :ROL میفت چرخشی به چپ
  - Rotate Right :ROR شیفت چرخشی به راست

## عملگرهای شیفت (SHIFT OPERATORS) عملگرهای

← مثال: فرض كنيد x يك BIT\_VECTOR با مقدار "01001" باشد.

```
y <= x SLL 2; --y<="00100" (y <= x(2 DOWNTO 0) & "00";)
y <= x SLA 2; --y<="00111" (y <= x(2 DOWNTO 0) & x(0) & x(0);)
y <= x SRL 3; --y<="00001" (y <= "000" & x(4 DOWNTO 3);)
y <= x SRA 3; --y<="00001" (y <= x(4) & x(4) & x(4) & x(4 DOWNTO 3);)
y <= x ROL 2; --y<="00101" (y <= x(2 DOWNTO 0) & x(4 DOWNTO 3);)
y <= x SRL -2; --same as "x SLL 2"
```

# عملگر الحاق(CONCATENATION OPERATOR) عملگر الحاق

- 🖊 برای دستهبندی داده ها استفاده میشود.
- 🖊 همچنین برای شیفتدادن، طبق مثال قبل، میتواند استفاده شود.
  - **ل** نماد: **ل**
  - 🗲 قابل استفاده بر روی نوعدادههای زیر:
    - BIT\_VECTOR •
    - STD\_(U)LOGIC\_VECTOR
      - (UN)SIGNED •

## عملگر الحاق(CONCATENATION OPERATOR) عملگر الحاق

```
← مثال:
```

```
CONSTANT v: BIT :='1';

CONSTANT x: STD_LOGIC :='Z';

SIGNAL y: BIT_VECTOR(1 TO 4);

SIGNAL z: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);

y <= (v & "000"); --result: "1000"

y <= v & "000"; --same as above (parentheses are optional)

z <= (x & x & "11111" & x); --result: "ZZ11111Z"

z <= ('0' & "011111" & x); --result: "0011111Z"
```

#### **OTHERS**

مثال: 
✓

```
SIGNAL y: BIT_VECTOR(1 TO 4);
y <= (OTHERS=>'0');
                                 --result: "0000"
y <= (4=>'1', OTHERS=>'0'); --result: "0001" (nominal mapping)
y <= ('1', OTHERS=>'0');
                        --result: "1000" (positional mapping)
y <= (4=>'1', 2=>v, OTHERS=>'0'); --result: "0101" (nominal mapping)
z <= (OTHERS=>'Z');
                                  --result: "ZZZZZZZZ"
z <= (4=>'1', OTHERS=>'0');
                                 --result: "00010000" (nominal mapping)
z \leftarrow (4=>x, OTHERS=>'0');
                                 --result: "000Z0000" (nominal mapping)
z <= ('1', OTHERS=>'0');
                                 --result: "10000000" (posit. mapping)
```

# خلاصه عملگرها

Table 4.1 Operators.

Operator type	Operators	Data types
Assignment	<=, :=, =>	Any
Logical	NOT, AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR	BIT, BIT_VECTOR, STD_LOGIC, STD_LOGIC_VECTOR, STD_ULOGIC, STD_ULOGIC_VECTOR
Arithmetic	+, -, *, /, ** (mod, rem, abs)*	INTEGER, SIGNED, UNSIGNED
Comparison	=, /=, <, >, <=, >=	All above
Shift	sll, srl, sla, sra, rol, ror	BIT_VECTOR
Concatenation	&, (,,,)	Same as for logical operators, plus SIGNED and UNSIGNED

## صفتها(۱) (ATTRIBUTES) صفتها

- 🖊 صفتهای دادهٔ سنتزپذیر:
  - **d'LOW** مقدار **پایین**
  - d'HIGH : مقدار بالا
  - **d'LEFT** : مقدار چپ
- **d'RIGHT** : مقدار راست
- **d'LENGTH** وكتور
  - **d'RANGE** : بازه وکتور
- **d'REVERSE\_RANGE** : بازه وکتور به صورت معکوس
  - **d'ASCENDING** : آیا بازه، صعودی است؟

### صفتها(۲) (ATTRIBUTES)

```
≺ مثال:
```

```
SIGNAL d : STD_LOGIC_VECTOR (0 TO 7);
-- d'LOW=0
-- d'HIGH=7
-- d'LEFT=0
-- d'RIGHT=7
-- d'LENGTH=8
-- d'RANGE=(0 TO 7)
-- d'REVERSE_RANGE=(7 DOWNTO 0)
```

#### صفتها (۳) (ATTRIBUTES) صفتها

◄ مثال:

```
TYPE my_integer IS RANGE 0 TO 255;

x1 <= my_integer'LEFT; --result=0 (type of x1 must be my_integer)
x2 <= my_integer'RIGHT; --result=255 (type of x2 must be my_integer)
x3 <= my_integer'LOW; --result=0 (type of x3 must be my_integer)
x4 <= my_integer'HIGH; --result=255 (type of x4 must be my_integer)
y <= my_integer'ASCENDING; --result=TRUE (type of y must be BOOLEAN)</pre>
```

## صفتها (۴) (ATTRIBUTES) صفتها

← مثال: یک حلقه را میتوان به ۴ صورت زیر نوشت:

```
SIGNAL x: STD_LOGIC_VECTOR (0 TO 7);

FOR i IN RANGE (0 TO 7) LOOP ...

FOR i IN x'RANGE LOOP ...

FOR i IN RANGE (x'LOW TO x'HIGH) LOOP ...

FOR i IN RANGE (0 TO x'LENGTH-1) LOOP ...
```

## صفتها(۵) (ATTRIBUTES)

- 🗲 صفتهای دادهٔ برای نوعدادههای شمارشی(enumerated):
  - **d'VAL(pos)** مقدار مکان مشخص شده
  - d'POS(value): مكان مقدار مشخص شده
- d'LEFTOF(value) قرار دارد. d'LEFTOF(value) قرار دارد.
- value قرار دارد. d'RIGHTOF(value) قرار دارد.
  - **d'VAL(row, column)** مقدارِ مکان مورد نظر را بر می گرداند.
    - این صفتها سنتزپذیری کم دارند یا سنتزپذیر نیستند.

#### صفتها (۶) (ATTRIBUTES)

◄ مثال:

```
TYPE state IS (a, b, c);

x1 <= state'LEFT; --result=a (="00") (type of x1 must be state)

x2 <= state'RIGHT; --result=c (="10") (type of x2 must be state)

x3 <= state'LOW; --result=a (="00") (type of x3 must be state)

x4 <= state'HIGH; --result=c (="10") (type of x4 must be state)

y <= state'POS(b); --result=1 (="01") (type of y is INTEGER)

z <= state'VAL(1); --result=b (="01") (type of z must be state)
```

## صفتها(V) (ATTRIBUTES)

## ➤ صفتهای سیگنال(signal attributes):

- **S ' EVENT** وقتی بر روی سیگنال S یک رویداد(event) رخ دهد، TRUE برمی گرداند.
- **STABLE** : وقتی هیچ رویدادی بر روی سیگنال S رخ نداده باشد، TRUE برمی گرداند.
  - **S'ACTIVE** : وقتى '1' = RUE ،s وقتى '1' = 1
- **s'QUIET<time>** : وقتی بر روی سیگنال s برای time واحد زمانی رویداد رخ نداده باشد، TRUE برمی گرداند.
  - **S'LAST\_EVENT** : مدت زمانی که از رویداد قبل گذشته است را برمی گرداند.
- **S'LAST\_ACTIVE** : مدت زمانی که از آخرین باری که سیگنال 1' بوده است، گذشته است را برمی گرداند.
  - **S'LAST\_VALUE** : مقدار سیگنال S را قبل از آخرین رویداد باز می گرداند.
  - کثر صفتهای سیگنال جهت شبیه سازی استفاده می شود و از این لیست فقط دو مورد اول سنتزپذیر است و s'EVENT پر کاربرد ترین آنهاست.

## صفتها(ATTRIBUTES) مفتها

مثال: هر ۴ دستور زیر سنتزپذیر و مشابه یک دیگرند. هر ۴ دستور در صورتی که لبه بالارونده clk رخ دهد، مقدار tlk برمی گردانند.

#### خلاصه صفتها

Table 4.2 Attributes.

Application	Attributes	Return value
For regular DATA	d'LOW	Lower array index
	d'HIGH	Upper array index
	d'LEFT	Leftmost array index
	d'RIGHT	Rightmost array index
	d'LENGTH	Vector size
	d'RANGE	Vector range
	d'REVERSE_RANGE	Reverse vector range
For enumerated	d'VAL(pos)◆	Value in the position specified
DATA	d'POS(value)◆	Position of the value specified
	d'LEFTOF(value)◆	Value in the position to the left of the value specified
	d'VAL(row, column) <sup>♦</sup>	Value in the position specified
For a SIGNAL	s'EVENT	True when an event occurs on s
	s'STABLE	True if no event has occurred on s
	s'ACTIVE <sup>◆</sup>	True if s is high

# سربارگذاری عملگرها(OPERATOR OVERLOADING) (۱)

- در بخش عملگرهای حسابی، عملگرهایی مانند '+'، '-'، '\*' و ... معرفی شدند که این عملگرها بر روی نوع دادههای مشخصی قابل اجرا هستند. برای مثال عملگر '+' امکان جمع دو BIT\_VECTOR را به ما نمی دهد.
  - در این بخش و در قالب یک مثال، عملگری با همان نام( $^{m{r}+^{m{r}}}$ ) برای جمع دو BIT\_VECTOR تعریف می کنیم.

# سربارگذاری عملگرها(OPERATOR OVERLOADING) (۲)

```
مثال: فرض کنید می خواهیم یک عدد INTEGER را با یک عدد دودویی یک بیتی جمع 🗲
کنیم. برأی این کار، تابع زیر را مینویسیم(نحوه نوشتن تابع و استفاده از آن، در آینده توضیح
                                                          داده خواهد شد):
FUNCTION "+" (a: INTEGER, b: BIT) RETURN INTEGER IS
BEGIN
    IF (b='1') THEN RETURN a+1;
    ELSE RETURN a;
    END IF;
END "+";
SIGNAL inp1, outp: INTEGER RANGE 0 TO 15;
SIGNAL inp2: BIT;
(...)
outp <= 3 + inp1 + inp2;
(\ldots)
```

## (1) GENERIC

- reusibility یک پارامتر عمومی است که هدف آن افزایش انعطاف و GENERIC ➤ کد است.
- در ENTITY تعریف می شود و سراسری است، یعنی در تمام طراحی، و خود ENTITY، قابل استفاده است.

🖊 ساختار:

```
GENERIC (parameter_name : parameter_type := parameter_value);
```

#### (Y) GENERIC

◄ مثال:

```
ENTITY my_entity IS
    GENERIC (n : INTEGER := 8);
    PORT (...);
END my_entity;
ARCHITECTURE my_architecture OF my_entity IS
    . . .
END my_architecture:
GENERIC (n: INTEGER := 8; vector: BIT_VECTOR := "00001111");
```


#### مثال

- 🗡 تولید بیت توازن (Parity bit):
- بیت توازن بیتی است که برای نشان دادن زوج یا فرد بودن تعداد بیتهایی که ۱ میباشند به بیتها اضافه میشود.
- هنگامی که از **توازن زوج** استفاده میشود، اگر تعداد یکهای ورودی زوج باشد بیت توازن صفر میشود و بالعکس.
  - برای محاسبه بیت توازن زوج، باید حاصل XOR بیتهای ورودی را محاسبه کرد.
  - هنگامی که از توازن فرد استفاده می شود اگر تعداد یک های ورودی فرد باشد بیت توازن صفر می شود و بالعکس.
    - برای محاسبه بیت توازن فرد، باید حاصل XNOR بیتهای ورودی را محاسبه کرد.

## تمرین (۱)

#### ➤ کد همینگ(Hamming code):

- در مخابرات، کد همینگ، کد تصحیح خطایی است که به افتخار ریچارد همینگ، مخترع آن گذاشته شدهاست.
- کدهای همینگ می توانند همزمان ۲ بیت خطا را شناسایی کنند و ۱ بیت خطا را تصحیح کنند.
- فرض کنید یک سیستم سختافزاری طراحی کرده اید و میخواهید اطلاعاتی ۴ بیتی را با استفاده از الگوریتم کدگذاری همینگ، کدگذاری کرده و آن را برای سیستم دیجیتال دیگری ارسال کنید، تا در صورت بروز خطا، قابل تشخیص باشد. (پیاده سازی بخش فرستنده)
  - کد VHDL این سیستم کدگذاری همینگ را نوشته و آن را شبیه سازی کنید.



## تمرین (۲)

#### ➤ کد همینگ(Hamming code):

- فرض کنید یک سیستم سختافزاری اطلاعات خود را به صورت همینگ کدگذاری کرده و آن را برای سیستم دیجیتال شما ارسال کرده است. این اطلاعات را بررسی کنید و محل خطا را تشخیص دهید. (پیاده سازی بخش گیرنده)
  - کد VHDL این سیستم تشخیص خطای همینگ را نوشته و آن را شبیهسازی کنید.

پایان بخش عملگرها و صفتها