1 Manual de uso - Medición automatica de respuesta en frecuencia

1.1 Ejecución del programa

Existen dos maneras de ejecutar el programa

- Corriendo el archivo main py en la carpeta del proyecto, teniendo instalado python y todas las dependencias, entre ellas
 - kivy
 - pyvisa
 - numpy
- Corriendo el ejecutable en dist/bode/bode.exe no es necesario instalar ningun software adicional de este modo salvo keysight connection expert. En esta versión no fue incluido el ejecutable porque pesaba mucho.

1.2 Uso del osciloscopio

Se debe cofigurar el osciloscopio externamente según lo que el usuario quiera utilizar (El programa no forzara ningun menu del osciloscopio, solo girará las perillas y tomará mediciones de amplitud y fase). El canal se debe conectar a la entrada, mientras que el canal 2 se debe conectar a la salida. Realizando todas estas acciones y conectando el osciloscopio y el generador a usb deberá estar todo listo. Se recomienda colocar el osciloscopio en el estado inicial de medición para una espera de menor tiempo al ajuste automatico de perillas

1.3 Uso del programa

La interfaz gráfica es intuitiva y facil de usar. Se debe configurar los distintos parametros segun como que se quiere medir y seleccionar el osciloscopio y generador correspondiente de los perifericos.

A continuacion el programa realizara las mediciones; y al terminar las guardara en la carpeta output, relativa a donde se esta ejecutando el programa. Se podrá a continuacion realizar otra medicion.

Si el programa tiene un error se cerrará inmediatamente; se recomienda correrlo desde la consola para poder identificarlo si llega a suceder

1.4 Limitaciones

Se probó correrlo en distintas circunstancias, en general una de cada 30 o 40 mediciones pueden ser erroneas, pero es muy claro identificarlas por su valor absurdo. En el caso de que haya mucho ruido en la señal este numero puede incrementarse.

Se limitó la frecuencia minima a 100Hz ya que la lentitud del osciloscopio al medir bajas frecuencias ocasionaba errores en la transmisión de información.