DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.

HTM240-PRC-002 — Purgado del circuito térmico del motor

Código: HTM240-PRC-002 | **Versión del procedimiento:** 1.0 | **Fecha:** 2025-06-01 | **Estado:** Vigente

Objetivo

Eliminar el aire acumulado en el circuito CIR-01 tras una intervención que haya requerido apertura del circuito.

Aplicabilidad

Todas las versiones. Aplicable también, de forma adaptada, al circuito CIR-03 (ver nota final).

Perfil autorizado

Técnico de mantenimiento nivel 2.

Riesgos

Riesgo térmico por proyección de refrigerante caliente y riesgo de presión residual en el circuito.

Equipos de protección individual

Guantes resistentes al calor, gafas de protección, ropa de manga larga.

Herramientas necesarias

Herramienta de purgado ficticia HTM-TOOL-04, embudo de llenado con adaptador de presión.

Condiciones previas

Motor frío. Nivel de refrigerante repuesto hasta MAX antes de iniciar el purgado.

Pasos

1. Confirmar que el motor está frío (temperatura < 40 °C).
2. Rellenar el vaso de expansión hasta la marca MAX con refrigerante ThermoGlyc HX-40.
3. Conectar la herramienta de purgado HTM-TOOL-04 al racor de purga superior del circuito.
4. Activar el modo de purgado asistido desde el menú de diagnóstico de la TCU (fuerza la bomba mecánica y abre el termostato de forma controlada).
5. SI se observan burbujas de aire saliendo del racor de purga de forma continua, ENTONCES continuar el proceso.

6. SI el flujo de burbujas cesa durante más de 60 segundos, ENTONCES considerar el purgado completo y pasar al paso 8.
7. SI tras 10 minutos continúan saliendo burbujas de forma constante, ENTONCES sospechar una fuga que introduce aire; suspender el purgado y aplicar HTM240-PRC-008.
8. Cerrar el racor de purga y completar el nivel del vaso de expansión hasta MAX.
9. Realizar un ciclo de conducción corto y volver a comprobar el nivel según HTM240-PRC-001.

Valores esperados

Ausencia de burbujas visibles en el racor de purga; nivel estable tras el ciclo de conducción.

Criterios de aceptación

Nivel estable en dos comprobaciones consecutivas separadas por un ciclo de conducción.

Acción si el resultado no es correcto

Si el nivel sigue descendiendo, aplicar HTM240-PRC-008 (inspección de fugas) antes de repetir el purgado.

Verificación final

Verificar ausencia de ruido de burbujeo en marcha y temperatura de motor estable en rango normal.

Documentos relacionados

HTM240-PRC-001, HTM240-PRC-008, HTM240-DTC-001 (HTM-0106)