

DOKUMEN SOP RESMI PT TALAHOME JEPARA	No: TAL-SOP-ASM-03 Revisi: Rev 04	Tanggal: 18 Januari 2026 Dept: Produksi & Pertukangan
--	--	--

SOP KONSTRUKSI PERTUKANGAN DAN PERAKITAN MEBEL KAYU

1. Standar Sambungan Utama (Joinery Standard)

- Sambungan rangka beban utama (kaki meja, kaki kursi, rangka lemari) WAJIB menggunakan konstruksi Mortise and Tenon (Purus dan Lubang Purus).
- Tebal tenon (purus) minimal 1/3 dari tebal kayu penopang dengan kedalaman masuk minimal 25 mm.
- Celah sambungan (joint gap tolerance) maksimal 0.3 mm untuk menjamin kekuatan rekat film lem.

2. Standar Pasak dan Dowel

- Dowel kayu wajib menggunakan kayu keras beralur spiral (fluted dowel) diameter 10 mm atau 12 mm dengan kadar air 8-10%.
- Dilarang menggunakan paku tembak pada titik sambungan yang menahan beban struktural utama.

3. Spesifikasi Lem Kayu Industri (Adhesive)

- Furnitur Indoor: Menggunakan lem Polyvinyl Acetate (PVAC) tipe Cross-linking D3 standar EN 204.
- Furnitur Outdoor / Garden: Wajib menggunakan lem tipe D4 Waterproof atau Polyurethane (PU) 1-komponen bersertifikasi tahan air mendidih.
- Pelumuran lem harus merata ke seluruh bidang tenon dan lubang mortise, bukan hanya tetesan parsial.

4. Prosedur Pengeleman (Clamping) dan Pembersihan

- Pengeleman rangka wajib menggunakan klem F atau klem pipa hidrolik dengan tekanan minimal 5-7 kg/cm².
- Waktu tahan klem minimal 45 menit sebelum tekanan dilepas.
- Sisa lelehan lem di sudut sambungan wajib dibersihkan menggunakan kain basah hangat atau kape kayu saat lem masih basah/setengah kering (gel stage). Sisa lem yang membatu akan menolak penyerapan cat finishing.

5. Pemasangan Penguat Sudut (Corner Block)

- Setiap sudut rangka meja dan kursi wajib dipasang kayu penguat sudut (corner block) segitiga tebal minimal 25 mm.
- Dipasang dengan lem dan 3 titik sekrup ulir baja anti-karat panjang minimal 2 inci.