

DOKUMEN SOP RESMI PT TALAHOME JEPARA	No: TAL-SOP-SND-04 Revisi: Rev 02	Tanggal: 20 Januari 2026 Dept: Persiapan Permukaan & Sanding
--	--	---

SOP STANDAR PENGAMPLASAN KAYU MENTAH DAN ANTAR LAPISAN

1. Prinsip Dasar Pengamplasan Ekspor

Pengamplasan bertujuan menutup cacat gores mesin serut, membuka pori secara seragam untuk penyerapan warna (stain), serta meratakan lapisan antar cat.

- ARAH PENGAMPLASAN WAJIB SEARAH SERAT KAYU. Mengamplas melintang serat (cross-grain sanding) dikategorikan cacat fatal.

2. Urutan Amplas Mesin (Wide Belt / Stroke Sander)

- Grid 80 (Amplas Kasar): Meratakan sambungan papan laminasi, menghilangkan sisa lem membatu, dan membuang jejak mata pisau serut.
- Grid 120 (Amplas Sedang): Menghilangkan goresan kasar dari Grid 80 dan menghaluskan permukaan dasar.
- Grid 180 (Amplas Halus): Standar akhir kayu mentah sebelum masuk proses pewarnaan (wood stain) atau base coat.

3. Amplas Manual dan Sudut Profil

- Bagian ukiran, lis profil lengkung, dan sudut kaki wajib diampelas manual menggunakan kertas amplas Grid 180 hingga 240 yang dilapisi bantalan busa (foam sanding block).
- Operator wajib meraba permukaan dengan telapak tangan tanpa sarung tangan untuk mendeteksi gelombang mikro.

4. Amplas Antar Lapisan (Intercoat Sanding)

- Setelah aplikasi Sanding Sealer mengering minimal 2 jam, permukaan wajib diampelas tipis menggunakan Grid 240 atau Grid 320.
- Bertujuan memotong bulu kayu yang mengembang (raised grain) dan menciptakan profil mikro untuk daya rekat lapisan akhir (top coat).

5. Prosedur Dust Cleaning (Pembersihan Debu)

- Sebelum diaplikasikan cat, seluruh partikel debu kayu wajib ditiup menggunakan air blow gun tekanan udara 6 bar.
- Dilanjutkan dengan pengusapan menggunakan Tack Cloth (kain perekat debu) khusus finishing.