

Interní

Opatření ředitele O18 č. 38/2020 – Provozní aplikace pro strojvedoucí

Číslo jednací

0172/21-O18

Změna č.

9

č.j. změny

1639/26-O18

Schváleno

Lukáš Zástěra

Zástupce ředitele GŘ O18

10. 6. 2026

**Lukáš
Zástěra**

Digitálně podepsal
Lukáš Zástěra
Datum: 2026.06.09
18:09:07 +02'00'

Datum platnosti

10. 6. 2026

Účinnost od

14. 6. 2026

Úroveň přístupu / Klasifikace informací

C

Gestor

Ing. Tomáš Fuks

Interní

Číslo jednací 0172/21-O18

OBSAH

Záznam o změnách	5
Rozsah znalostí	6
Seznam použitých značek a zkratk	7
Část první	9
ÚVODNÍ USTANOVENÍ	9
Část druhá	10
PODMÍNKY DISTRIBUCE TABLETU	10
A. Poskytnutí tabletu	10
B. Evidence, přejímka a předávka tabletů	11
C. Datové SIM karty	11
D. Závada, odcizení, ztráta, poškození	12
ČÁST TŘETÍ SIPS A MAPSIS	13
Kapitola I Činnosti jednotlivých uživatelů v systému SIPS	13
1. Správce dokumentů O18	13
E. Správce dokumentů OŘOD	14
F. správce dokumentů piř	15
G. Metodik IT	15
H. Čtenář O18	16
I. Čtenář OŘOD	16
J. Obecné povinnosti	16
Kapitola II Provozní část	17
A. Aktualizace (synchronizace) dat	17
B. Provozní dokumenty určené pro systém SIPS	17

C.	Povinnosti strojvedoucího	19
D.	Změny v TTP	22
E.	dokumenty při	22
ČÁST ČTVRTÁ SLUŽEBNÍ MOBILNÍ TELEFONY		23
ČÁST PÁTÁ HLÁŠENÍ STROJVEDOUČÍCH		24
Kapitola I Úvodní ustanovení		24
Kapitola II Činnosti jednotlivých uživatelů v systému HS		25
A.	Správce O18	25
B.	Hlavní zpracovatel RPP	25
C.	Zpracovatel RPP	25
D.	Zadavatel (strojvedoucí)	26
ČÁST ŠESTÁ SH SAP		27
A.	Obecná ustanovení	27
B.	Povinnosti strojvedoucího	28
C.	Povinnosti strojmistra	28
ČÁST SEDMÁ ETD		28
A.	Úvodní ustanovení	28
B.	Povinnosti strojvedoucího	29
C.	Bezpečnostní nadstavba pro tratě D3	30
D.	Zobrazení dat TTP v aplikaci ETD	30
E.	Tvorba, editace a Zobrazení dat vlakové dokumentace v aplikaci ETD	31
F.	Zobrazení dat SPO v aplikaci ETD	33
ČÁST OSMÁ ČD KOMANDO		34
ČÁST DEVÁTÁ ČD Kontakty		35

Interní

Číslo jednací **0172/21-O18**

ČÁST DESÁTÁ ČD KOMUNIKÁTOR	35
A. <u>Obecná ustanovení</u>	35
B. <u>komunikační vlákna v aplikaci</u>	35
C. <u>krizová komunikační vlákna</u>	37
SEZNAM PŘÍLOH	38

InterníČíslo jednací **0172/21-O18****ZÁZNAM O ZMĚNÁCH**

Změna			Předpis		
Poř. číslo	Číslo jednací	Účinnost od	Opravit/a	Datum	Podpis
1	0435/21-O18	13.6.2021	Fuks	3.6.2021	<i>Fuks v.r.</i>
2	2082/21-O18	12.12.2021	Fuks	8.12.2021	<i>Fuks v.r.</i>
3	3234/22-O18	11.12.2022	Fuks	7.12.2022	<i>Fuks v.r.</i>
4	2483/23-O18	8.9.2023	Fuks	8.9.2023	<i>Fuks v.r.</i>
5	3542/23-O18	17.1.2024	Fuks	15.1.2024	<i>Fuks v.r.</i>
6	2569/24-O18	1.9.2024	Fuks	28.8.2024	<i>Fuks v.r.</i>
7	4135/25-O18	14.12.2025	Fuks	11.12.2025	<i>Fuks v.r.</i>
8	1024/26-O18	15.5.2026	Fuks	30.4.2026	<i>Fuks v.r.</i>
9	1639/26-O18	14.6.2026	Fuks	10.6.2026	<i>Fuks v.r.</i>

Interní

Číslo jednací 0172/21-O18

ROZSAH ZNALOSTÍ

Pracovní zařazení	Znalost
■ Strojvedoucí, Strojvedoucí-instruktor, Kontrolor vozby a Systémový specialista pro mezinárodní provoz	Úplná: 1-15, 18, 19, 22, 25, 26, 41, 42, 48-64, 67-75, 78-83, 92, 96-107, 109-154
■ Stroj mistr	Úplná: 1, 2, 7, 19, 22, 50, 75-77, 104, 108, 128, 140, 141, 143, 144
■ Zaměstnanec OŘOD (Správce SIPS) a Metodik IT	Úplná: 1-10, 12-24, 27-47, 52, 53, 55-67
■ Správce PIŘ	Úplná: 1, 21, 32, 33, 44, 45
■ Dispečer osobní dopravy ČD	Úplná: 25, 26, 116, 128, 137, 147, 148, 151, 152, 154
Zaměstnanci, kteří organizují nebo kontrolují činnost strojvedoucích (odborná zkouška V-13)	Celé opatření informativně
Ostatní zaměstnanci	Stanoví příslušný vedoucí zaměstnanec

SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK

Zkratka	
APS	Automatizované pracoviště strojmistra
ČD	České dráhy, a. s.
ČD-T	ČD - Telematika, a. s.
DB	Deutsche Bahn AG
DkS	Dokumenty k seznámení
DMI	Ovládací displej systému ETCS
ETCS	Evropský vlakový zabezpečovač
ETD	Elektronický jízdní řád (Electronic timetable display)
eZOB	Elektronická zpráva o brzdění
GVD	Grafikon vlakové dopravy
HS	Hlášení strojvedoucích
HV	Hnací vozidlo
KNLZ	Kancelář NGŘ pro lidské zdroje
MAPSIS	Mobilní aplikace sdílení informací strojvedoucím (Kniha pravidel pro strojvedoucí)
MDM	Software pro dálkové řízení a kontrolu některých činností mobilního zařízení
O18	Odbor provozu osobní dopravy
OCÚ	Oblastní centrum údržby
OŘOD	Oblastní ředitelství osobní dopravy
PC	Osobní počítač
PIŘ	Provozní informace ředitele (dokument vydávaný v gesci OŘOD)
PL	Procesní list
RD	Regionální dispečer
ROV	Rozkaz o výluce
RPP	Regionální pracoviště provozu
SD	Síťový dispečer
SH SAP	Servisní hlášení SAP (elektronická kniha oprav)
SIPS	Sdílení informací pro strojvedoucí
SPO	Seznam plánovaných omezení v provozování dráhy a změn stavebně technických parametrů dráhy
SŽ	Správa železnic, státní organizace
TJŘ	Tabelární jízdní řád

Interní

Číslo jednací **0172/21-O18**

Tkat	Traťová kategorie
TTP	Tabulky traťových poměrů
TVD	Terminál vlakové dokumentace
VD	Vlaková dokumentace
VV	Výkaz vozidel
ZCP	Zošitový cestovný poriadok
ZDD	Základní dopravní dokumentace
ZOB	Zpráva o brzdění
ZOB DB	Zpráva o brzdění vydaná dopravcem DB
ZPD	Základní přepravní dokumentace
ZSSK	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
ŽKV	Železniční kolejové vozidlo
ŽSR	Železnice Slovenskej republiky

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.

Toto opatření obsahuje zásady pro používání elektronického zobrazovacího zařízení (dále jen „tablet“), služebního mobilního telefonu a vyjmenovaných provozních aplikací:

- a. Sdílení informací strojvedoucím SIPS a Mobilní aplikace sdílení informací strojvedoucím MAPSIS;
- b. Hlášení strojvedoucích HS;
- c. Servisní hlášení SH SAP;
- d. ETD;
- e. ČD Komando;
- f. ČD Kontakty;
- g. ČD Komunikátor.

Aplikace MAPSIS (Kniha pravidel pro strojvedoucí) obsahuje, v souladu s Prováděcím nařízením komise (EU) 2019/773, soubor dokumentů nutných pro výkon činnosti strojvedoucího z oblasti bezpečnosti a ochrany personálu, řízení a zabezpečení, provozu vlaku (včetně provozu za zhoršených podmínek), trakce a kolejová vozidla a mimořádné události a nehody. Jedná se zejména o tyto provozní dokumenty:

- a. Předpisy provozovatele dráhy, Předpisy ČD a kooperujících dopravců;
- b. TTP;
- c. Provozní opatření pro strojvedoucí vydávaná jak na úrovni GŘ, tak na úrovni jednotlivých OŘOD a RPP;
- d. ZDD;
- e. ZPD;
- f. provozní formuláře pro činnost strojvedoucího.

2.

Tablety jsou určeny jako pomůcka pro výkon služby strojvedoucích. Tablet zajišťuje strojvedoucímu přístup k dokumentům v aktuálně platném znění a k provozním aplikacím určeným pro výkon jeho činnosti.

3.

Pro účely tohoto opatření je za začátek směny strojvedoucího považován nástup na turnusový výkon.

4.

Pro účely tohoto opatření je pod pojmem „řízení drážního vozidla“ míněn soubor činností, jimiž strojvedoucí ovládá jedoucí hnací vozidlo.

5.

Pod pojmem „tvrdý reset tabletu“ se rozumí formátování tabletu do továrního nastavení a smazání veškerých souborů z paměti tabletu.

6. ■ ■ ■
Změny příloh jsou prováděny průběžně a nepodléhají připomínkovému řízení.
7. ■ ■ ■
Pro provozní zaměstnance ČD jsou zřízeny intranetové stránky obsahující návody (včetně video-návodů) a jiné dokumenty pro obsluhu jednotlivých řad vozidel a jednotlivých provozních oblastí. Zaměstnanec tyto stránky zobrazí v sekci **Dokumenty předpisy** → **Sekce provozně-technická** na adrese www.seznam.cd.cz po přihlášení svým logserverovým účtem (v intranetu ČD není přihlášení třeba).
8. ■ ■ ■
Toto opatření nahrazuje opatření Ř O18 č. 3/2019 „SIPS“ ve znění změny č. 2, které ruší v plném rozsahu.
9. ■ ■ ■
Toto opatření nahrazuje dokument č.j. 1387/2020-O18 „Ověřovací provoz aplikace ETD v tabletech strojvedoucích“, který ruší v plném rozsahu.
10. ■ ■ ■
Toto opatření nahrazuje opatření Ř O18 č. 33/2020 „Informování strojvedoucích o změnách TTP“, které ruší v plném rozsahu.
11. ■
Toto opatření nahrazuje dokument č.j. 0446/21-O18 „Postup strojvedoucího ČD při poruše služebního tabletu na území Slovenské republiky, dále u souprav Railjet a vlaků vedených HV ZSSK na tratích ČD a Správy železnic“, který ruší v plném rozsahu.

ČÁST DRUHÁ

PODMÍNKY DISTRIBUCE TABLETU

12. ■ ■ ■
Tato část opatření upřesňuje zásady a technologické postupy pro distribuci a používání tabletu.

A. POSKYTNUTÍ TABLETU

13. ■ ■ ■
Tablety jsou distribuovány včetně příslušenství prostřednictvím výdejních míst OŘOD a pověřených zaměstnanců OŘOD dle rozdělení:
- a) personifikované - do osobního užívání pro všechny zaměstnance ve funkci strojvedoucí a strojvedoucí v přípravě, kteří mají s Českými drahami, a.s. uzavřenou pracovní smlouvu na hlavní pracovní poměr;
 - b) skladové zásoby - sloužící jako náhradní pro potřeby Metodika IT jednotlivého OŘOD (např. náhradní nepersonifikované tablety, personifikace náhradního tabletu v případě závady apod.);

- c) testovací - do vlastnictví určených zaměstnanců pro správu dat SIPS z každého OŘOD a určených zaměstnanců GŘ O18;

14. ■ ■

Zaměstnanci ve funkci strojvedoucí, kteří nesplňují podmínku dle čl. 13 a), do osobního užívání tablet neobdrží. Tito zaměstnanci sami zodpovídají za to, že budou mít ve směně při výkonu činnosti strojvedoucího platné TTP a SPO. Manažer RPP může ve výjimečných a odůvodněných případech rozhodnout o zapůjčení tabletu ze skupiny dle čl. 13 b) tomuto zaměstnanci na předem definovanou omezenou dobu (např. 1 směna, týden od – do apod.).

B. EVIDENCE, PŘEJÍMKA A PŘEDÁVKA TABLETŮ**15. ■ ■**

O přidělu tabletu k personifikaci a o skladových zásobách vede OŘOD evidenci s uvedením výrobního čísla tabletu, SAP ID strojvedoucího, místa a data vydání/přijetí, inventárního čísla tabletu, jména a příjmení strojvedoucího, stavu zařízení (zejména stručného popisu rozsahu poškození), jména a příjmení zaměstnance, který tablet vydává/přebírá a s podpisy zúčastněných zaměstnanců.

16. ■

Správce OŘOD, příp. Metodik IT, zajistí před vydáním personifikovaného tabletu úplnost dokumentů s ohledem na poznání traťových úseků konkrétního strojvedoucího.

17. ■

Dobu a místo určené pro výdej a převjemku tabletů určí OŘOD.

18. ■ ■

Výdejní místo OŘOD vydá strojvedoucímu dle čl. 13 a) personifikovaný tablet s aktuálními dokumenty (personifikaci přiděleného tabletu provede metodik IT, případně jím určený zaměstnanec).

19. ■ ■ ■

Strojvedoucí v přípravě obdrží tablet dle čl. 13 nejpozději po kurzu VOZ pro přípravu k odborné zkoušce V-06. Takto obdržený tablet využívá dále i v průběhu aktivního jízdního výcviku za účelem osvojení si práce s aplikacemi v tabletu a s jejich využíváním při plnění pracovních činností strojvedoucího a k přípravě k odborným zkouškám V-08 a ZOZ.

C. DATOVÉ SIM KARTY**20. ■**

V každém OŘOD/RPP je stanovena kontaktní osoba pro objednávání, aktivaci, výdej a evidenci datových SIM karet pro tablety.

21. ■

Kontaktní osoba vytvoří ke každé datové SIM kartě evidenční tabulku, která obsahuje výrobní číslo SIM karty a výrobní číslo tabletu, ke kterému byla přiřazena. Jako základ této tabulky je možné využít evidenci tabletů dle čl. 15 tohoto opatření, příp. k tomu určenou aplikaci.

D. ZÁVADA, ODCIZENÍ, ZTRÁTA, POŠKOZENÍ**22. ■■■**

V případě závady služebního tabletu (včetně softwaru nebo příslušenství), kterou nemůže uživatel odstranit standardními postupy (znovuspuštění aplikace, restart zařízení apod.), nebo pokud strojvedoucí nemá při výkonu dopravní služby tablet u sebe (odcizení, ztráta, zapomenutí zařízení), je zaměstnanec povinen neprodleně informovat jemu příslušného strojmistra. V případě závady, odcizení nebo ztráty tabletu zajistí dále strojmistr informování (dle opatření OŘOD, např. e-mailem) příslušného Metodika IT. Systém výměny tabletů stanoví OŘOD vlastním opatřením tak, aby strojvedoucí obdržel jiný funkční tablet při nástupu na další směnu. Metodik IT následně stanoví další postup (reklamace, oprava zařízení apod.). V případě zapomenutí nebo nefunkčnosti služebního tabletu se postupuje dle ustanovení čl. 25 a 26 tohoto opatření.

23. ■

Reklamace, opravu, či jinou závadu nebo nefunkčnost systému a zařízení řeší Metodik IT bezprodleně prostřednictvím **Helpdesku ČD-T elektronicky nebo telefonicky v době 8:00 – 16:00 hod. v pracovní dny.**

24. ■

Náhradní nepersonifikovaný tablet eviduje OŘOD obdobným způsobem jako personifikovaný tablet (vyjma jména, příjmení a SAP ID strojvedoucího). Systém výdeje náhradních nepersonifikovaných tabletů (včetně evidence předání) a místa úschovy určí OŘOD vlastním opatřením.

25. ■■

V případě neúspěšné synchronizace dat v aplikaci MAPSIS (viz i čl. 42), poruchy, poškození, zničení nebo ztráty služebního tabletu, s následkem nemožného zobrazení dat TTP pro daný výkon, kontaktuje strojvedoucí dispečera osobní dopravy ČD a vyžádá si od něj příslušné dokumenty, příp. si požadované dokumenty najde na Portálu provozovatele dráhy (<https://provoz.spravazeleznice.cz>, pro přihlášení uživatele se použijí jeho přihlašovací údaje z portálu **logserver.cdiz.cz**).

Dispečer osobní dopravy ČD strojvedoucímu vyžádané dokumenty následně pošle na služební e-mailovou adresu, načež si je strojvedoucí zobrazí ve svém mobilním telefonu nebo služebním tabletu, příp. spolu se strojvedoucím domluví další postup.

V odůvodněných případech (např. při výpadku datového signálu) nadiktuje dispečer osobní dopravy ČD strojvedoucímu potřebná relevantní data z TJŘ (především ze sloupců 2, 5, 7 a 8 ve vazbě na dopravnu, stanoviště ze sloupce 1) daného vlaku. Strojvedoucí tato data použije pro další jízdu jeho vlaku ve spojení s daty z dokumentu „Pomůcka s typovými jízdními dobami, rychlostmi a brzdícími procenty pro vlaky osobní dopravy a Lv vlaky“. Zároveň musí být strojvedoucí seznámen s daty SPO.

Strojvedoucí ČD na území Slovenské republiky si taktéž vyžádá potřebná provozní data (ZCP a TTP ŽSR) kontaktováním dispečera osobní dopravy ČD.

Strojvedoucí ČD na území Spolkové republiky Německo si taktéž vyžádá potřebná provozní data (DB Netz La) kontaktováním dispečera osobní dopravy ČD.

26. ■■

Strojvedoucí ČD kontaktuje dispečera osobní dopravy ČD v souladu s následujícími pravidly:

- a. v denní době **od 07:00 do 20:00 hod. na tel. 220 188 005** (dispečer datový dohled) pro všechny vlaky;
- b. v noční době **od 20:00 do 7:00 hod. následovně:**
 - I. pro vlaky Os, Sp + příslušné Sv a Lv vlaky od/na tyto výkony:
 - v obvodu **RD Východ** na tel. **220 188 051**, příp. **220 188 053**

- v obvodu RD Západ na tel. 220 188 031, příp. 220 188 032
 - v obvodu RD Střed na tel. 220 188 011, příp. 220 188 012
- II. pro vlaky SC, EC, IC, EN, railjet, nightjet, Ex, R + příslušné Sv a Lv vlaky od/na tyto výkony:
- tel. 220 188 002

ČÁST TŘETÍ

SIPS A MAPSIS

KAPITOLA I

ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH UŽIVATELŮ V SYSTÉMU SIPS

27. ■ ■ ■

Jednotliví uživatelé určení pro chod systému SIPS jsou rozdělení do těchto skupin:

- a. Správce dokumentů O18;
- b. Správce dokumentů OŘOD;
- c. **Správce dokumentů PIŘ;**
- d. Metodik IT;
- e. Čtenář O18;
- f. Čtenář OŘOD.

A. SPRÁVCE DOKUMENTŮ O18

28. ■ ■

Správce dokumentů O18 je odpovědný za:

- a. Aktuálnost předpisů uložených v systému SIPS;
- b. Tvorbu struktury předpisů pro strojvedoucí;
- c. Metodické vedení Správců dokumentů v OŘOD.

Dále Správce dokumentů O18:

- a. Odsouhlasuje vytvoření nového účtu pro Správce dokumentů OŘOD, **Správce PIŘ**, Metodika IT, Čtenáře O18 a Čtenáře OŘOD;
- b. Provádí vložení/editaci/smazání traťové nebo staniční kategorie na žádost Správce dokumentů OŘOD;
- c. Provádí přiřazení dokumentů potřebných pro jízdu vlaku k traťové kategorii na žádost Správce dokumentů OŘOD;
- d. V případě potřeby vytváří přiřazení dokumentů potřebných pro jízdu vlaku k traťovým kategoriím, včetně určení OŘOD, které bude za správu těchto dokumentů zodpovědné;

- e. Na žádost Správce dokumentů OŘOD provádí přesun strojvedoucích mezi jednotlivými RPP;
- f. Provádí namátkovou kontrolu funkčnosti celého systému;
- g. Schvaluje instalaci dalšího softwaru do tabletu.

29. ■

Uživatelská práva Správce dokumentů O18:

- a. Tvorba struktury kategorie předpisů pro strojvedoucí;
- b. Zápis, editace a mazání kategorie předpisů;
- c. Tvorba struktury pro traťové, staniční a ostatní dokumenty v celé databázi SIPS;
- d. Čtení, zápis, editace a mazání dokumentů v traťových, staničních a ostatních kategoriích v celé databázi SIPS;
- e. Zobrazení aktivity jednotlivých uživatelů celého systému SIPS;
- f. Vkládání/editace/mazání všech strojvedoucích v systému SIPS;
- g. Přístup pro čtení do databáze tabletů přiřazených ke strojvedoucím;
- h. Přístup do reportu dat všech tabletů v systému SIPS.

E. SPRÁVCE DOKUMENTŮ OŘOD**30. ■**

Správce dokumentů OŘOD je odpovědný za:

- a. Aktuálnost provozních dokumentů v systému SIPS v rámci svého atrakčního obvodu dle přílohy 1 tohoto opatření;
- b. Včasné zadávání nových provozních dokumentů do databáze systému SIPS ve svém atrakčním obvodu;
- c. Tvorbu struktury provozních dokumentů pro strojvedoucí;
- d. Přiřazení traťové kategorie a ostatních dokumentů strojvedoucím domovského OŘOD dle jejich provozního využití. Množství přiřazených dat, které nemá strojvedoucí ve znalostech, nesmí u traťových kategorií a ostatních dokumentů OŘOD přesáhnout 10 % z celkového objemu jemu přiřazených dat;
- e. Přiřazení traťových kategorií dle provozního využití k náhradním nepersonifikovaným tabletům – je nepřípustné přiřadit k těmto tabletům všechny traťové kategorie ze systému SIPS;
- f. Vložení textového upřesnění změny TTP, které obdrží od určeného zaměstnance, na začátek souboru dotčených TTP;
- g. Vkládání dat kooperujících dopravců (pouze určení Správci OŘOD);
- h. vkládání JŘ vydaných provozovatelem dráhy SART-stavby a rekonstrukce a.s., příp. dalších, vč. tvorby vazební tabulky k těmto dokumentům;
- i. Poskytování provozních dat kooperujícím dopravcům stanoveným způsobem (pouze určení Správci OŘOD);
- j. Úpravu (sloučení) dokumentů „Vedení vlaků objízdnými trasami“ a „Pomůcky s typovými jízdními dobami, rychlostmi a brzdícími procenty pro vlaky osobní dopravy a Lv vlaky“ do souboru s názvem „Pomůcka pro vlaky na trati XXX“ a vložení takto vzniklého souboru do kategorie příslušné trati;

- k. Tvorbu tzv. vazební tabulky pro každý soubor vzniklý dle předchozího bodu ve formátu csv, kterou vloží do systému společně s takto vytvořeným souborem. Takto vytvořená vazební tabulka musí být v takovém formátu, že dokument „Vedení vlaků objížděnými trasami“ bude možné v aplikaci MAPSIS vyhledat pomocí číselné kombinace 300XXX a dokument „Pomůcky s typovými jízdními dobami, rychlostmi a brzdícími procenty pro vlaky osobní dopravy a Lv vlaky“ pomocí 500XXX, kde se za XXX dosadí číslo příslušné trati dle TTP.

Dále Správce dokumentů OŘOD:

- a. V případě zjištění změny traťové nebo staniční kategorie, která má vliv na funkci systému, zažádá Správce dokumentů O18 o provedení změny;
- b. Provádí kontrolu funkčnosti systému za svůj obvod působnosti;

31. ■

Uživatelská práva Správce dokumentů OŘOD:

- a. Tvorba struktury pro traťové, staniční a ostatní provozní dokumenty;
- b. Zápis, editace a mazání provozních dokumentů v traťových, staničních a ostatních kategoriích ve svém atrakčním obvodu OŘOD;
- c. Přístup pro čtení do traťových, staničních a ostatních kategorií v databázi celého systému;
- d. Přiřazení traťové kategorie a předpisů konkrétnímu strojvedoucímu, skupině strojvedoucích a strojvedoucím v přípravě vlastního OŘOD z celé databáze provozních dokumentů;
- e. Zobrazení aktivity jednotlivých uživatelů vlastního OŘOD;
- f. Přístup pro čtení do databáze tabletů přiřazených strojvedoucím a strojvedoucím v přípravě;
- g. Vkládání/editace/mazání strojvedoucích a strojvedoucích v přípravě vlastního OŘOD v systému SIPS;

F. SPRÁVCE DOKUMENTŮ PIŘ

32. ■ ■

Správce dokumentů PIŘ je plně odpovědný za:

- a. Aktuálnost dokumentů PIŘ, které má v gesci, v systému SIPS;
- b. Správné pojmenování dokumentu PIŘ v SIPS (např. „PIŘ S 313/2026“);
- c. Vložení dokumentu PIŘ do systému SIPS ihned po jeho vydání;
- d. Nastavení správné platnosti u dokumentu PIŘ;

33. ■ ■

Uživatelská práva Správce dokumentů PIŘ se vztahují pouze na vrcholovou kategorii PIŘ v SIPS.

G. METODIK IT

34. ■

Metodik IT je zodpovědný za:

- a. Udržování funkční aplikace pro správu dokumentů v OŘOD;

- b. Řešení závad a nefunkčností aplikace MAPSIS, systému SIPS, vč. aplikace pro správu dokumentů v OŘOD;
- c. IT podporu pro Správce dokumentů OŘOD, ostatní uživatele OŘOD využívající aplikaci SIPS a strojvedoucí;
- d. Personifikaci tabletu přiděleného strojvedoucímu (strojvedoucímu v přípravě), vč. provedení synchronizace prvotních dat do tabletu;
- e. Aktualizaci a držení v pohotovostním stavu stanoveného počtu náhradních tabletů určených pro výměnu za vadné;
- f. Řešení nefunkčnosti tabletů a závad v přenosu dat systému SIPS (MAPSIS) s ČD-T.

35. ■

Uživatelská práva Metodika IT:

- a. Přístup pro čtení do traťových, staničních a ostatních kategorií celé databáze dokumentů;
- b. Přístup pro čtení do přiřazených skupin strojvedoucích a strojvedoucích v přípravě, v systému vlastního OŘOD;
- c. Zobrazení aktivity jednotlivých uživatelů vlastního OŘOD;
- d. Editační přístup do databáze tabletů přiřazených ke strojvedoucím a strojvedoucím v přípravě.

H. ČTENÁŘ O18**36. ■**

Uživatelská práva:

- a. Přístup pro čtení do traťových, staničních a ostatních kategorií celé databáze dokumentů;
- b. Přístup pro čtení do přiřazených skupin strojvedoucích a strojvedoucích v přípravě, v celém systému SIPS;
- c. Zobrazení aktivity jednotlivých uživatelů a report dat tabletů v celém systému SIPS.

37. Neobsazeno.**I. ČTENÁŘ OŘOD****38. ■**

Uživatelská práva:

- a. Přístup pro čtení do traťových, staničních a ostatních kategorií celé databáze dokumentů;
- b. Přístup pro čtení do přiřazených skupin strojvedoucích a strojvedoucích v přípravě, v systému vlastního OŘOD;
- c. Zobrazení aktivity jednotlivých uživatelů a report dat tabletů vlastního OŘOD.

J. OBECNÉ POVINNOSTI**39. ■**

Správci OŘOD (O18) jsou zodpovědní za správu aktuálních dokumentů v systému. Dokumenty (kromě dokumentů s účinností „ihned“) musejí vkládat do systému tak včas, aby bylo zaručeno, že budou do systému SIPS vloženy ještě před jejich účinností.

40. ■ ■

Správci OŘOD jsou povinni v systému SIPS vždy uvést názvy vybraných dokumentů (kategorií) dle metodiky uvedené v čl. 44 (čl. 45) tohoto opatření. Z názvu ostatních dokumentů musí být jednoznačně patrné, čeho se dokument týká.

KAPITOLA II PROVOZNÍ ČÁST

A. AKTUALIZACE (SYNCHRONIZACE) DAT

41. ■ ■ ■

Pravidelná synchronizace provozních dokumentů je realizována prostřednictvím:

- a. WiFi;
- b. Datové SIM karty;
- c. USB adaptéru – na vybraných nástupních místech nebo na pracovišti, kde dochází k personifikaci tabletu.

Způsob připojení pro provedení synchronizace volí strojvedoucí dle vybavení nástupního místa. Je-li na nástupním místě zřízeno WiFi, musí strojvedoucí tento způsob synchronizace využít přednostně.

42. ■ ■ ■

Strojvedoucí provádí synchronizaci dokumentů vždy při nástupu na směnu v souladu s č. 49 tohoto opatření. O úspěšně provedené synchronizaci je informován notificační zprávou ihned po jejím úspěšném dokončení a trvalým nápisem v menu synchronizace. Podrobnější popis aktualizovaných dokumentů je zobrazen v historii synchronizací a zároveň je odeslán do jeho služební e-mailové schránky.

Byla-li synchronizace dat při nástupu na směnu opakovaně neúspěšná, nesmí strojvedoucí při dalším výkonu své služby do doby provedení úspěšné synchronizace používat TTP a další dokumenty potřebné při jízdě vlaku (vč. např. ZCP a TTP ŽSR, DB Netz La) dostupné v aplikaci MAPSIS. Potřebné dokumenty pro vedení vlaku získá způsobem uvedeným v čl. 25 a 26 výše. Neprodleně během své směny, ve vhodné době a na vhodném místě, provede synchronizaci opětovně. Po jejím dokončení postupuje, v závislosti na jejím výsledku, dle ustanovení tohoto článku.

B. PROVOZNÍ DOKUMENTY URČENÉ PRO SYSTÉM SIPS

43. ■ ■

Dokumenty v gesci O18:

- a. provozní předpisy ČD, provozovatele dráhy a kooperujících partnerů nutné k výkonu činnosti strojvedoucího;
- b. vztažné dokumenty k provozním předpisům (výnosy, gestorské výklady apod.);

44. ■ ■

Dokumenty v gesci jednotlivých OŘOD:

- a. TTP;
- b. Vedení vlaků objízdými trasami;
- c. Pomůcka s typovými jízdními dobami, rychlostmi a brzdícími procenty pro vlaky osobní dopravy a Lv vlaky;
- d. ZDD:
 - I. Staniční řady (bez příloh);
 - II. Obsluhovací řady;
 - III. Prováděcí nařízení pro trať D3 (PND3);
 - IV. Prováděcí nařízení pro trať vybavenou radioblokem (PNRB);
 - V. Prováděcí nařízení pro dálkově řízené tratě (PNDOZ);
 - VI. Místní pohraniční ujednání (MPU);
- e. Provozní řady pracovišť ČD;
- f. Provozní řady rádiových sítí;
- g. ZPD - část B;
- h. plánky stanic, odboček, výhyben;
- i. Tabulky brzdících procent pro vlaky ETCS;
- j. provozní dokumenty kooperujících partnerů (pouze určení Správci OŘOD);
- k. **PIŘ.**

45. ■ ■

Názvy vybraných dokumentů v SIPS, které nesmí být měněny:

název dokumentu	název dokumentů v SIPS
Tabulky traťových poměrů	TTP <i>číslo tratě</i> (TTP 501A, TTP 537)
Vedení vlaků objízdými trasami + Pomůcka s typovými jízdními dobami, rychlostmi a brzdícími procenty pro vlaky osobní dopravy a Lv vlaky	Pomůcka pro vlaky na trati <i>číslo tratě dle TTP</i>
Plánek stanic, výhyben + staniční řád	PL_SŘ <i>název stanice/výhybny</i>
Plánek odbočky + obsluhovací řád odbočky	PL_ObŘ <i>název odbočky</i>
Prováděcí nařízení pro trať D3	PND3 <i>název trati</i>
Prováděcí nařízení pro trať vybavenou radioblokem	PNRB <i>název trati</i>
Prováděcí nařízení pro dálkové řízené tratě	PNDOZ <i>název trati</i>
Místní pohraniční ujednání/dodatkové ujednání	MPU <i>název trati</i>
Provozní řád pracoviště ČD	PŘ <i>název</i>
Základní přepravní dokumentace	ZPD <i>název stanice/zastávky</i>
Provozní informace ředitele	PIŘ zkratka OŘOD číslo PIŘ/rok vydání (např. PIŘ S 313/2026)

46. ■

Názvy vybraných kategorií v SIPS, které nesmí být měněny:

název kategorie	název kategorie v SIPS
Provozní řád pracoviště ČD	PŘ <i>název</i>
Tabulka traťových poměrů	- - - TTP - - -

47. ■

Názvy ostatních kategorií a Dokumentů musí být uvedeny tak, aby odpovídaly druhu a obsahové stránce dokumentu.

C. POVINNOSTI STROJVEDOUČÍHO

48. ■

Strojvedoucí využívá systém SIPS prostřednictvím aplikace MAPSIS v tabletu. Data v tabletu slouží ke služebním účelům, zejména k:

- Zobrazení dokumentů TTP, ostatních pomůcek pro jízdu vlaku, předpisů, Prováděcích nařízení, Provozních řádů pracovišť ČD apod.;
- Přístupu do služební e-mailové schránky;
- Přístupu na předdefinované intranetové a internetové stránky, jejichž obsah souvisí s pracovní náplní strojvedoucího;
- Používání provozních aplikací určených pro výkon služby strojvedoucího.

49. ■

Strojvedoucí musí mít při nástupu na směnu zapnutý, nabitý a funkční tablet tak, aby mohla být provedena synchronizace dat.

50. ■ ■

Strojvedoucí je dále povinen:

- Mít zapnutý tablet u sebe po celou délku směny;
- Po celou délku směny být přihlášen do aplikace Pracovní prostředí, mimo pracovní dobu být do aplikace Pracovní prostředí přihlášen pouze po dobu nezbytně nutnou při využívání těch provozních aplikací, které přihlášení do Pracovního prostředí vyžadují;
- V případě stažení nových dokumentů (aktualizace dokumentů stávajících) v rámci synchronizace v aplikaci MAPSIS se se zněním těchto dokumentů seznámit dle stanoveného rozsahu znalostí a dle relevance konkrétního dokumentu pro daný výkon strojvedoucího (přednostně se strojvedoucí seznámí s dokumenty, které mají přímou souvislost s výkonem jeho činnosti na dané směně).

Seznamování se s dokumenty dle ustanovení tohoto článku není považováno za prokazatelné seznámení s výjimkou dokumentů, které potvrzení se seznámením vyžadují. V případě dokumentů PIŘ se strojvedoucí seznamuje pouze s konkrétním PIŘ, uvedeném v poznámce ke směně v aplikaci ČD Komando (viz čl. 68).

- V době řízení drážního vozidla je dovoleno používat tablet pouze k zobrazení konkrétního jízdního řádu platného pro daný výkon (v rámci jízdního řádu mohou být zobrazeny data z dokumentů TTP a SPO);

- e. V době provádění činností souvisejících s pracovní náplní strojvedoucího je zakázáno používat aplikace, které nesouvisí s těmito činnostmi;
- f. Při zjištění nefunkčního WiFi připojení nebo USB adaptéru v nástupním místě nebo mobilního GSM signálu SIM karty v tabletu neprodleně ohlásit tuto nefunkčnost služebním telefonem strojmistovi. Ihned, jakmile to bude možné, také prostřednictvím aplikace „Hlášení strojvedoucích“;
- g. Používat zařízení v souladu s uživatelským manuálem, zejména pak dodržovat bezpečnostní instrukce v něm uvedené;
- h. Soukromé využívání tabletu nesmí nikterak omezovat jeho používání pro služební účely. Strojvedoucí je proto povinen udržovat přidělený tablet ve stavu plné funkčnosti v takové míře, aby soukromé používání nebránilo funkčnosti, instalaci a aktualizaci povinně instalovaných aplikací, ani nedocházelo k předčasnému vybíjení baterie;
- i. Hlásit závady zařízení, chyby, či špatné fungování softwaru;
- j. Pravidelně čist a v přiměřeném čase odpovídat na elektronickou poštu ve služební e-mailové schránce, která mu byla zřízena;
- k. Zajistit tablet před zneužitím a ztrátou;
- l. Dbát maximální opatrnosti při připojování datového kabelu, zejména za účelem nabíjení;
- m. Mít po dobu výkonu služby zapnutý mobilní přenos dat;
- n. Mít po dobu výkonu služby zapnutou funkci určování polohy;
- o. Používat přidělenou služební SIM kartu pouze ve svém služebním tabletu;
- p. Mít v nastavení systému Android zapnutou možnost instalace z neznámého zdroje (instalace třetích stran) – název této funkce je rozdílný dle konkrétní verze prostředí Android;
- q. Mít v nastavení systému Android v položce „Používat čas ze sítě“ zvolenu možnost „Použít síť poskytnutý čas“ (umístění: Nastavení / Systém / Datum a čas / Používat čas ze sítě), resp. neměnit toto nastavení;
- r. Používat ochranné pouzdro.

51. ■

Strojvedoucí nesmí zejména:

- a. Používat jinou, než přidělenou služební SIM kartu;
- b. Využívat tablet ke komerčním účelům;
- c. Provádět jakékoliv opravy nebo úpravy na zařízení;
- d. Provádět tzv. tvrdý reset tabletu (viz čl. 5);
- e. Instalovat neschválený software (software schvaluje GR O18);
- f. Odstraňovat software tabletu řízený aplikací MDM;
- g. Poskytnout služební data třetím osobám, tj. jakkoliv šířit, distribuovat nebo kopírovat tato data.

52. ■ ■

Strojvedoucí musí brát zřetel na to, že jemu přidělená služební SIM karta obsahuje datový tarif o velikosti 7 GB měsíčně. Z tohoto důvodu je vhodné přednostně využívat signálu WiFi, pokud je strojvedoucí v jeho oblasti. Při využití WiFi signálu není potřeba vypínat mobilní data, WiFi je upřednostněna. V případě vyčerpání dat jinými, než služebními aplikacemi budou zaměstnanci přeúčtovány náklady na přikoupení datových služeb za daný kalendářní měsíc.

53. ■ ■

V případě vyčerpání datového limitu na služební SIM kartě se strojvedoucí obrátí s žádostí o jeho dokoupení na kontaktní osobu pro SIM karty v příslušné jednotce, pokud mu není známa, tak na svého přímého nadřízeného. Na základě této informace provede kontaktní osoba dokup datového balíčku pro aktuální měsíc.

54. ■

Tablety s operačním systémem Android jsou dále určeny:

- a. K získávání informací pro výkon služby strojvedoucího prostřednictvím služebních a veřejných datových zdrojů pomocí aplikací nebo internetového prohlížeče;
- b. Pro využívání externích prohlížečů k zobrazování dokumentů potřebných pro výkon strojvedoucího;
- c. V případě potřeby pro pořízení fotodokumentace (je ovšem zakázáno pořizovat fotodokumentaci osobních průkazů, osobních údajů cestujících a zároveň je nutné dodržování všech zákonných úprav v oblasti pořizování a archivace fotografií).

55. ■ ■

Služební tablet je řízen systémem MDM. Tento systém monitoruje některé informace a stavy tabletu.

56. ■ ■

Pomocí systému MDM je prováděna dálková instalace a aktualizace povinných aplikací a přenos dokumentů do tabletu. V případě dálkové instalace aplikací není vyžadována součinnost strojvedoucího.

V případě odinstalování aplikace řízené systémem MDM, je tato aplikace samovolně opět nainstalována.

57. ■ ■

Výhradně pro potřeby tohoto opatření se dělí používané aplikace ve služebních tabletech na dva druhy:

- a. Povinně instalované;
- b. Individuálně instalované.

58. ■ ■

Povinně instalované aplikace jsou takové, které zajišťují chod aplikace MAPSIS a dalších aplikací určených k podpoře její správné funkce. Jsou do tabletu instalovány automaticky, je zakázáno je mazat, zakazovat jejich chod, či je odinstalovávat. Tyto aplikace jsou monitorovány pomocí MDM prostřednictvím aplikace Pracovní prostředí a jakákoliv neoprávněná změna jejich stavu bude vyhodnocena jako porušení pracovních povinností. Seznam takto instalovaných aplikací je v příloze č. 2.

59. ■ ■

Individuálně instalované aplikace jsou takové, které si uživatel stahuje a instaluje sám. Tyto aplikace by svou povahou a obsahem měly zefektivňovat a ulehčovat službu strojvedoucího. Seznam takto povolených aplikací je uveden v příloze č. 2. Není dovoleno stahovat a instalovat aplikace neuvedené na tomto seznamu, uživatel má ovšem možnost navrhnout nové aplikace vhodné pro výkon služby strojvedoucího sepsáním hlášení strojvedoucího, ve kterém uvede výčet navrhovaných aplikací, vč. uvedení důvodů pro jejich zanesení mezi povolené aplikace. O18 následně žádost posoudí.

60. ■ ■

K ochraně tabletu a dat v něm obsažených je doporučeno:

- a. Zapnout funkci vynuceného uzamykání displeje po 30 sekundách nečinnosti (aplikace ETD samovolně zabraňuje, při otevřeném JŘ, uzamknutí displeje);
- b. Pro odemknutí displeje použít PIN (osobní identifikační číslo);

c. Pro odemknutí displeje nepoužívat funkci gesta.

61. ■ ■

Strojvedoucí může na tabletu využívat funkci účtu Google. Při zapomenutí přihlašovacích údajů k účtu Google budou zaměstnanci ze strany zaměstnavatele účtovány náklady na odstranění účtu Google a následné zprovoznění tabletu. Před vrácením tabletu zaměstnavateli je strojvedoucí povinen odebrat své přihlašovací údaje ze zařízení.

62. ■ ■

K přihlášení uživatele do aplikace Pracovní prostředí v tabletu se použijí jeho přihlašovací údaje z portálu logserver.cd.cz. Pokud uživatel tyto údaje zapomene, obrátí se neprodleně na **helpdesk ČD-T** na tel. číslo **212 111 991**, kde dojedná další postup (helpdesk lze kontaktovat 24 hod. denně, 7 dní v týdnu).

63. ■ ■

V tabletu je možné použít vlastní microSD kartu, na kterou je možné ukládat aplikace, fotografie, služební dokumenty apod.

D. ZMĚNY V TTP

64. ■ ■

Při každé změně TTP mající vliv na výkon práce strojvedoucího je vytvořeno pověřeným zaměstnancem OŘOD textové upřesnění změny např. *"Mezi Uhlířské Janovice a Ledečko jsou přejezdy v km 33,131, 33,330 a 33,597 z obou stran nově kryty kmenovým přejezdníkem s neproměnnou návěstí Otevřený přejezd platným pro 3 přejezdy a opakovacími přejezdníky platnými pro 2 a 1 přejezd, resp. 1 a 2 přejezdy v opačném směru."* Vzor takto vytvořeného textového upřesnění je uveden v příloze č. 3.

65. ■

Pověření zaměstnanci OŘOD vypracovávají textové upřesnění změn TTP dle atrakčních obvodů jednotlivých OŘOD, uvedených v příloze č. 1.

66. ■

Textové upřesnění vytvořené dle čl. 64 zašle pověřený zaměstnanec OŘOD Správci OŘOD, který ho vloží jako první novou stranu příslušného TTP.

67. ■ ■

Strojvedoucí se pomocí aplikace MAPSIS seznamuje se změnami v TTP, které jsou textově upřesněny a vloženy na začátek každého dokumentu TTP, ve kterém proběhla změna.

Seznámení se se změnou v TTP potvrdí stiskem tlačítka „ano“ v dialogovém okně aplikace MAPSIS, které se zobrazí při zavření dotyčného dokumentu TTP, ve kterém proběhla změna.

E. DOKUMENTY PIŘ

68. ■

Strojvedoucí se seznamuje pouze s částmi dokumentů PIŘ platnými pro výkon jeho činnosti v rámci dané směny. Číslo těchto dokumentů PIŘ zjistí strojvedoucí z poznámky ke směně v aplikaci ČD Komando u dané směny. Strojvedoucí potvrzením seznámení s dokumentem PIŘ potvrzuje, že se seznámil se zněním části dokumentu PIŘ týkající se průběhu jeho směny.

ČÁST ČTVRTÁ

SLUŽEBNÍ MOBILNÍ TELEFONY

69. ■ Ustanovení Části čtvrté se vztahují na služební mobilní telefony typu „smartphone“ s operačním systémem Android.
70. ■ Strojvedoucí je povinen používat přidělený služební telefon se služební SIM kartou (je zakázáno používat soukromý telefon s vloženou služební SIM kartou).
71. ■ Telefon musí být zabezpečen jedním z těchto způsobů:
- a. PIN kódem;
 - b. Otiskem prstu;
- Zabezpečení pomocí gesta není dovoleno.
72. ■ Strojvedoucí může využívat přidělený služební mobilní telefon pro soukromé účely za dodržení pravidel bezpečnostní IT politiky. Instalované aplikace a využívání telefonu pro soukromé účely nesmí jakkoliv omezovat funkčnost aplikací provozních.
73. ■ Strojvedoucí může ve služebním telefonu využívat funkci účtu Google. Při zapomenutí přihlašovacích údajů k účtu Google budou zaměstnanci ze strany zaměstnavatele účtovány náklady na odstranění účtu Google a následné zprovoznění mobilního telefonu. Před vrácením mobilního telefonu zaměstnavateli je strojvedoucí povinen odebrat své přihlašovací údaje ze zařízení.
74. ■ V případě „dvousimkartové“ varianty služebního mobilního telefonu může být do slotu č. 2 vložena soukromá SIM karta strojvedoucího. **Přidělená služební SIM karta musí být ve slotu č. 1.**
75. ■ ■ V případě:
- a. závady mobilního telefonu takového charakteru, že nelze dále mobilní telefon použít, zejména pro účely nouzového spojení, nebo
 - b. zjištění, že strojvedoucí nemá ve směně mobilní telefon u sebe (odcizení, ztráta, zapomenutí zařízení),
- je strojvedoucí povinen o této skutečnosti neprodleně informovat jemu příslušného strojmistru a příslušného dispečera osobní dopravy ČD.
- V případě závady, odcizení nebo ztráty zařízení zajistí dále strojmistr informování (dle opatření OŘOD, např. e-mailem) určeného zaměstnance, který má problematiku distribuce mobilních telefonů ve své gesci. Systém výměny mobilních telefonů stanoví OŘOD vlastním opatřením tak, aby strojvedoucí obdržel jiný funkční mobilní telefon při nástupu na další směnu.
76. ■

V případě absence služebního mobilního telefonu (z jakéhokoli důvodu) zajistí stroj mistr mimořádné zadání např. soukromého telefonního čísla strojvedoucího do aplikace APS pro aktuální pracovní výkon strojvedoucího.

77. ■

V kontextu čl. 75 a 76 vybaví RPP pracoviště stroj mistra nejméně jedním náhradním služebním telefonem (ze zásob náhradních mob. telefonů) s aktivní SIM kartou, který stroj mistr v případě potřeby předá strojvedoucímu pro použití ve směně. Zároveň s předáním upraví stroj mistr tel. kontakt na strojvedoucího v APS.

ČÁST PÁTÁ

HLÁŠENÍ STROJVEDOUČÍCH

KAPITOLA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

78. ■

Aplikace Hlášení strojvedoucích (dále jen HS) je určena pro informování zaměstnavatele o mimořádnostech ve směně strojvedoucího, jakožto i o jiných skutečnostech, které souvisejí s pracovní činností strojvedoucího.

79. ■

Aplikace je umístěná na webové adrese <https://sips.cd.cz> a lze ji spustit jak na PC na nástupních místech strojvedoucích, tak na služebních tabletech. Aplikace je přístupná i mimo intranet ČD.

Aplikace je rovněž přístupná jako samostatný modul v rámci aplikace MAPSIS.

80. ■

K přihlášení uživatele do aplikace HS se použijí jeho přihlašovací údaje z portálu logserver.cd.cz. Pokud uživatel tyto údaje zapomene, musí se neprodleně obrátit na helpdesk ČD-T na tel. čísle **212 111 991**, kde dojedná další postup (helpdesk lze kontaktovat 24 hod. denně, 7 dní v týdnu).

81. ■

Jednotliví uživatelé systému HS jsou rozděleni do těchto skupin:

- a. Správce O18;
- b. Hlavní zpracovatel RPP;
- c. Zpracovatel RPP;
- d. Zadavatel (strojvedoucí).

82. ■

Text každého hlášení musí svým obsahem a formou odpovídat zásadám Etického kodexu společnosti ČD.

83. ■

Každé vytvořené hlášení se musí nacházet v jednom z těchto stavů:

- a. Nové hlášení – je hlášení sepsané Zadavatelem, ale doposud s ním nebylo nikterak pracováno;

- b. Převzato k vyřízení – je hlášení převzaté konkrétním Zpracovatelem k vyřízení, ale doposud neuza-
vřené;
- c. Předáno k vyřízení – je hlášení přeposlané Zpracovatelem na jiného Zpracovatele, který je kompe-
tentní k vyřízení dané problematiky;
- d. Vyřízeno – je hlášení, které je uzavřeno (jeho věcná podstata byla splněna).

KAPITOLA II

ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH UŽIVATELŮ V SYSTÉMU HS

A. SPRÁVCE O18

84. Správce O18 schvaluje vytvoření nového účtu pro:

- a. Správce O18;
- b. Hlavní zpracovatele RPP;
- c. Zpracovatele v jednotlivých RPP.

B. HLAVNÍ ZPRACOVATEL RPP

85. Hlavního zpracovatele RPP určí Správce O18 po dohodě s příslušným RPP.
86. Hlavní zpracovatel RPP je zodpovědný za včasné zpracování hlášení spadajících pod RPP, ve kterém pů-
sobí.
87. V případě existence hlášení, které nebylo převzato k řešení, určí Hlavní zpracovatel v rámci své činnosti kon-
krétního Zpracovatele, který se tímto hlášením bude zabývat, příp. domluví se Správcem O18 další postup
vedoucí k uzavření tohoto hlášení.
88. Maximální lhůta pro převzetí hlášení k řešení je 5 pracovních dnů od jeho vložení do systému a pro uzavření
hlášení je to 20 pracovních dnů od jeho vložení do systému. Uzavření hlášení může být nad rámec této lhůty
prodlouženo jen v případě existence objektivních důvodů pro prodloužení této doby.
89. Hlavní zpracovatel může zároveň plnit funkci Zpracovatele v daném RPP.

C. ZPRACOVATEL RPP

90. Zpracovatel RPP je odpovědný za práci s hlášeními vytvořenými jemu podřízenými Zadavateli. Každé takto
vytvořené hlášení je povinen:
- a. Převzít k vyjádření (do 5 pracovních dnů od vložení hlášení do systému) v případě, že dané hlášení
nelze uzavřít bez splnění konkrétních bodů v něm obsažených. Zároveň s tím je Zpracovatel povinen
vyplnit informaci do textového pole „Vyjádření zpracovatele“, která bude informovat Zadavatele o tom,
že se na vyřízení jeho hlášení pracuje, příp. bude obsahovat další podrobnosti;
 - b. Převzít k uzavření (do 20 pracovních dnů od vložení hlášení do systému) a uzavřít jej v případě, že
problém uvedený v hlášení je již vyřešen, příp. se jedná pouze o hlášení informačního charakteru.
Zároveň s tím je Zpracovatel povinen vyplněním pole „Vyjádření zpracovatele“ informovat Zadavatele
o přijatých opatřeních (viz i čl. 91);

- c. Předat (bez zbytečného prodlení) na jiného Zpracovatele, který má uvedený problém ve své gesci, příp. který je oprávněn dále se problémem zabývat.
91. Pokud je hlášení ve stavu Převzít k vyjádření a jsou splněny veškeré náležitosti v něm uvedené, je příslušný Zpracovatel povinen neprodleně hlášení uzavřít a do pole „Vyjádření zpracovatele“ zapsat stručnou informaci o přijatých opatřeních.
92. ■
Pokud Zpracovatel shledá nedostatky ve znění hlášení, které vedou k nemožnému vyřešení podstaty hlášení, kontaktuje autora tohoto hlášení s informací o nutnosti doplnit hlášení o potřebné údaje.
Formu kontaktování autora hlášení volí jeho Zpracovatel. V tomto případě nestačí pouhé uzavření původního hlášení s výčtem doplnění potřebných podkladů, Zpracovatel je povinen kontaktovat autora hlášení i jiným způsobem (osobně / telefonicky / emailem). Původní hlášení následně Zpracovatel uzavře s tím, že do kolonky „vyjádření zpracovatele“ uvede informaci o vyžádaných podkladech potřebných pro splnění jeho původní podstaty. Na základě takto vyžádaných informací vytvoří autor původního hlášení hlášení nové, ve kterém uvede veškeré potřebné podklady zmíněné Zpracovatelem. Pokud potřebné údaje z jakéhokoliv důvodu nedodá, je takové hlášení považováno za uzavřené a nadále na něj nebude brán zřetel.
93. Každé vytvořené hlášení je možné uložit ve formátu pdf. Takto vytvořený soubor má statut důvěrného dokumentu, který obsahuje citlivé údaje pracovního charakteru. Z tohoto důvodu je možné tento dokument použít pouze za účelem vyřešení problému souvisejícím s informacemi v hlášení uvedenými, příp. ho lze použít za účelem vyřešení jiného problému, se kterým text v tomto dokumentu souvisí.
94. Pokud obsahuje hlášení přílohy, musí s nimi být zacházeno obdobně jako s hlášeními uloženými ve formátu pdf – jedná se o důvěrné dokumenty obsahující citlivé údaje pracovního charakteru a lze je využívat pouze za účelem vyřešení daných hlášení.
95. V odůvodněných případech (např. v závislosti na smluvních podmínkách s objednavateli dopravy) může OŘOD/RPP vydáním vlastního opatření dále upravit povinnosti strojvedoucího dané čl. 96 a 97.
Takto vydané opatření nesmí spočívat ve zrušení jakékoliv povinnosti dané čl. 96 a 97, může pouze zpřesňovat znění těchto článků.

D. ZADAVATEL (STROJVEDOUČÍ)

96. ■
Strojvedoucí oznamuje prostřednictvím aplikace HS zaměstnavateli:
- Zpoždění jím vedeného vlaku větší než 10 minut (netýká se nastupujícího strojvedoucího při střídání na ose), vzniklé z důvodu:
 - na straně ČD (např. technická závada na vlaku);
 - zhoršených adhezních podmínek;
 - obdržení rozkazu o zhoršených povětrnostních podmínkách;
 - Zjištění závady na straně infrastruktury a řízení provozu (např. závady v návěstění, pomůckách k výkonu dopravní služby, chybné znění písemného rozkazu apod.);
 - Informace o incidentu, jehož byl součástí nebo svědkem a který není řešen jako Mimořádná událost (např. vandalismus na majetku ČD apod.);
 - Ostatní okolnosti, které mají vliv na výkon služby strojvedoucího (např. nedostatky ve vybavení pracoviště, nefunkční WiFi, připomínky a podněty k provozním aplikacím apod.).

97. ■

Do aplikace HS nesmí strojvedoucí zapisovat vznik mimořádné události.

Není-li opatřením OŘOD/RPP stanoveno jinak, zpoždění vlaku, které je menší než 10 minut se zapisovat nemusí.

98. ■

Aplikace HS je určená pro detailní popis konkrétního problému a v případě např. závad HV se jedná pouze o nástroj pro stručné informování o okolnostech a důsledcích této závady, který nenahrazuje zápis do aplikace SH SAP. Strojvedoucí je povinen zapsat zjištěnou závadu na HV do aplikace SH SAP v souladu s ustanovením Části šesté SH SAP. Pouze v případě vlivu závady na včasnost jízdy vlaku (viz čl. 96.a) je nutno zpoždění vlaku uvést v aplikaci HS.

99. ■

Ke každému hlášení je možné připojit přílohu. Takto připojená příloha (dokument či fotografie) se svým obsahem musí vztahovat k problému v hlášení uvedenému (v případě pořízení fotografie je nutné postupovat v souladu se zněním čl. 54 c.

100. ■

V případě, že strojvedoucí pomocí aplikace HS reklamuje znění provozního dokumentu (např. písemného rozkazu), musí přiložit fotografii tohoto dokladu jako přílohu daného hlášení, příp. ji doložit na vyžádání od Zpracovatele. V opačném případě nemusí být na takovéto hlášení brán zřetel.

ČÁST ŠESTÁ

SH SAP

A. OBECNÁ USTANOVENÍ

101. ■

Servisní hlášení (dále jen SH) SAP je systém pro zadávání požadavků na opravy ŽKV.

V systému SH SAP jsou obsažena pouze ta ŽKV, u kterých jsou ČD držitelem (vlastníkem nebo je mají v pronájmu) a jsou tedy obsažena v systému SAP. U ostatních vozidel se v případě požadavku na opravu postupuje dle příslušné metodiky stanovené kooperujícím dopravcem, příp. vlastníkem vozidla.

102. ■

Aplikace je umístěná na webové adrese <https://shs.cd.cz> a lze ji spustit jak na PC na nástupních místech strojvedoucích, tak na služebních mobilních zařízeních (odkaz na webové stránky je uveden i v aplikaci MAPSIS a ETD). Aplikace je přístupná i mimo intranet ČD.

103. ■

Strojvedoucí používá aplikaci SH SAP v souladu s Uživatelskou příručkou, která je součástí aplikace a nachází se také v aplikaci MAPSIS, konkrétně v kategorii:

Předpisy/Předpisy ČD---DOKUMENTY K PROVOZU---/návody a uživatelské příručky/manuál mobilní verze SH SAP.

104. ■ ■

Aplikace SH SAP obsahuje historii požadavků na provedení oprav i seznam provedených oprav. Strojvedoucí se nahlédnutím do těchto seznamů může seznámit s historií oprav konkrétního ŽKV.

OŘOD může vlastním opatřením stanovit využití aplikace SH SAP k zadávání jiných požadavků než požadavků na opravy ŽKV, např. doplnění chybějícího inventáře apod. V tomto případě postupuje strojmistr dle nařízení OŘOD a tyto požadavky po jejich zpracování z aplikace SH SAP (ještě před odesláním do aplikace SAP PM) odstraní.

105. ■ ■

Dnem 1. 4. 2021 se ruší používání tiskopisu „Kniha oprav“. Po tomto datu budou všechny tištěné Knihy oprav odebrány ze všech HV.

B. POVINNOSTI STROJVEDOUČÍHO

106. ■

Pokud strojvedoucí zjistí závadu ŽKV řazeného v soupravě vlaku (mimo tažená vozidla obsazená členem obsluhy vlaku), je povinen v souladu se zněním předpisu ČD V 2 „Předpis pro lokomotivní čety“ zaevidovat tuto závadu do aplikace SH SAP, a to ve vhodné době během směny pomocí svého služebního tabletu, mobilního telefonu nebo pomocí PC, nejpozději však na konci směny.

Ustanovení tohoto článku zahrnuje i ty závady, které strojvedoucí prověřuje na základě informace o jejich existenci (vzniku závady) a následně je odstraní v provozu (např. dle dokumentu „Závady vozidel v kostce“ příslušné řady HV).

107. ■

Ke každé závadě je možné přiložit fotografii. Takto přiložená fotografie se svým obsahem musí vztahovat k popsání závady (zároveň je nutné postupovat v souladu se zněním čl. 54 c).

C. POVINNOSTI STROJMISTRA

108. ■

Strojmistr je povinen v případech, kdy strojvedoucí

- a. odstavil HV po výkonu v prostoru depa a toto odstavení hlásí u strojmistra nebo
- b. hlásí konec směny a zároveň informuje o provedeném zápisu do aplikace SH SAP

zkontrolovat, zda se u dotyčného ŽKV v SH SAP nenacházejí i další požadavky na opravu zapsané jinými strojvedoucími, resp. následně rozhodnout o předání požadavku na opravu ŽKV směrem k OCÚ.

ČÁST SEDMÁ ETD

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

109. ■

Elektronický jízdní řád (dále jen ETD) je aplikace ve služebních mobilních zařízeních strojvedoucích, pomocí níž si uživatel zobrazí data jízdního řádu a SPO daného vlaku ve formátu xml nebo pdf. V rámci aplikace ETD je také možné zobrazit si data TTP a VD platná pro daný vlak a jeho trasu.

110. ■

Strojvedoucí používá aplikaci ETD v souladu s Uživatelskou příručkou, která je součástí aplikace ETD.

B. POVINNOSTI STROJVEDOUČÍHO**111. ■**

Strojvedoucí využívá aplikaci ETD primárně na služebním tabletu, nouzově pak (v případech nefunkčního tabletu) na služebním mobilním telefonu (viz i ustanovení čl. 116).

112. ■

Strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku je povinen mít trvale zobrazen JŘ po celou dobu jízdy vlaku elektronicky ve formátu xml nebo pdf v aplikaci ETD.

Volbu zobrazeného formátu provede strojvedoucí s přihlédnutím ke znění čl. 117.

113. ■

Výjimku ze znění čl. 112 má:

- strojvedoucí ČD na území cizího státu, který si zobrazí data JŘ dle postupu stanoveného kooperujícím partnerem
- strojvedoucí kooperujícího partnera na tratích SŽ, který si zobrazí na služebním zařízení aktuální jízdní řád postupem stanoveným ve spolupráci s příslušným kooperujícím partnerem
- strojvedoucí ČD na tratích, na kterých vydává příslušný provozovatel dráhy JŘ jiným způsobem (např. jako dokument pdf). V těchto případech použije strojvedoucí pro svou jízdu takto vydaný JŘ (zobrazený např. v aplikaci MAPSIS).

114. ■

V případě výluky, provozního odklonu, či jiné mimořádnosti, lze kromě elektronického TJŘ (ZCP ŽSR) použít i papírový TJŘ (ZCP ŽSR).

115. ■

Strojvedoucí si vyvolá JŘ daného vlaku zadáním čísla tohoto vlaku do kolonky „Číslo vlaku“ na úvodní obrazovce aplikace ETD.

V případě provozního odklonu zavedeného pro daný vlak, nabídne aplikace ETD více variant JŘ. V tomto případě vybere strojvedoucí tu, která je platná pro daný úsek trasy vlaku (platnost úseku je uvedena v podrobnostech JŘ).

116. ■ ■

V případě nemožného zobrazení dat JŘ a SPO v aplikaci ETD v tabletu, využije strojvedoucí pro zobrazení těchto dat aplikaci ETD ve služebním mobilním telefonu. Pokud v tomto případě není z jakéhokoliv důvodu možné využít aplikaci ETD ve služebním mobilním telefonu, kontaktuje strojvedoucí dispečera osobní dopravy ČD v souladu s ustanovením čl. 25 a 26.

Zároveň je možné použít „Pomůcky s typovými jízdními dobami, rychlostmi a brzdícími procenty pro vlaky osobní dopravy a Lv vlaky“, která je součástí dokumentu „Pomůcka pro vlaky na trati XXX“ (XXX je číslo

tratě dle TTP), nachází se v aplikaci MAPSIS a uživatel si jej vyhledá zadáním 500XXX do kolonky pro vyhledávání.

C. BEZPEČNOSTNÍ NADSTAVBA PRO TRATĚ D3

117. ■

Strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku, který jede alespoň v části své trasy po trati, na níž je dopravní služba řízena dle předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy vydaným příslušným provozovatelem dráhy (např. SŽ D3, ŽD D3 apod.), je povinen mít po celou dobu jízdy vlaku v úseku řízení dopravní služby dle předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy zobrazen jízdní řád ve formátu xml a být přihlášen na tento vlak. Ostatní strojvedoucí na tomto vlaku nesmějí být na daný vlak přihlášení.

118. ■

Při spuštění zvukového alarmu v aplikaci ETD vyhodnotí strojvedoucí dle aktuálních okolností situaci a přijme taková opatření, aby v rámci svých možností zabránil případnému nebezpečí.

119. ■

Po ukončení jízdy vlaku nebo dopravní služby na vlaku (střídání strojvedoucích) je strojvedoucí povinen provést bezprostředně odhlášení příslušného vlaku z aplikace ETD. Toto odhlášení provede zavřením zobrazeného TJŘ a návratem do základní obrazovky pro vyhledávání v aplikaci ETD. Jakýkoliv jiný postup nemá za následek odhlášení z daného vlaku a je tedy zakázán („jiným postupem“ je myšleno např. „zavření“ tabletu uzavřením jeho obalu, přímé vypnutí aplikace ETD bez zavření otevřeného TJŘ apod.).

V případě řádného neodhlášení (nezavření TJŘ v rámci aplikace ETD) zůstane uživatel nadále na vlak přihlášen, systém bude nadále zaznamenávat polohu tabletu (příp. bude registrovat poslední známou polohu) a bude vysoké riziko planého poplachu v rámci aplikace ETD ostatních uživatelů v oblasti.

D. ZOBRAZENÍ DAT TTP V APLIKACI ETD

120. ■

Strojvedoucí má možnost společně s daty TJŘ zobrazit i data TTP, a to ve dvou variantách:

- v tzv. „integrovaném zobrazení“, kdy jsou data TTP řazena spolu s daty TJŘ do jedné společné tabulky,
- v tzv. „zobrazení s panelem“, kdy jsou data TTP zobrazena odděleně od dat TJŘ v levé části displeje.

Volbu zobrazení volí strojvedoucí na základě vlastní preference stiskem příslušné ikony v menu s výsledky hledání daného vlaku.

121. ■

Před otevřením zvolené varianty TJŘ s TTP provede strojvedoucí volbu zobrazení požadované skupiny rychlostníků. Jednotlivé skupiny rychlostníků jsou označeny dle ustanovení předpisu SŽ D1. Volbu provede strojvedoucí na základě technických parametrů jím vedeného vlaku a v souladu s platnými předpisy.

122. ■

Zobrazení dat TTP v aplikaci ETD je sestaveno z dat poskytovaných SŽ. **Zobrazení dat TTP za jízdy vlaku má pro výkon strojvedoucího pouze informativní charakter a strojvedoucí je povinen vést vlak dle příslušných návěstí na trati (případně dle informací na DMI při jízdě s aktivním ETCS) v souladu s platnými předpisy provozovatele dráhy a ČD.**

123. ■

Data TTP jsou k dispozici v rámci aplikace ETD pouze na tabletu. Na mobilním telefonu, vzhledem k omezené velikosti displeje, k dispozici nejsou.

E. TVORBA, EDITACE A ZOBRAZENÍ DAT VLAKOVÉ DOKUMENTACE V APLIKACI ETD

124. ■

Modul vlakové dokumentace (dále jen VD) v aplikaci ETD představuje nástroj, kterým je možné vytvořit novou VD k danému vlaku, editovat VD již vytvořenou nebo se seznámit s daty Zprávy o brzdění a Výkazu vozidel v souladu se zněním předpisu ČD V 15/I.

125. ■

V případě jakýchkoliv problémů vedoucích k nemožnému zobrazení eZOB v aplikaci ETD, postupuje strojvedoucí v souladu se zněním čl. 221 předpisu ČD V 15/I.

Zobrazení dat VD je pro strojvedoucího závazné.

126. ■

Strojvedoucí je povinen potvrdit seznámení se s daty ZOB stiskem tlačítka „ano“ v dialogu zobrazeném při zavření ZOB. Strojvedoucí tímto úkonem potvrzuje, že se s daty ZOB seznámil a takto udělené potvrzení je považováno za analogii podpisu tištěné verze ZOB. Výjimku z tohoto ustanovení má strojvedoucí, který VD vytváří sám. V tomto případě potvrzení seznámení se s daty ZOB vyžadováno není, jako potvrzení správnosti těchto dat je považováno uložení vytvořené VD.

Je-li vydána tištěná verze ZOB, strojvedoucí potvrdí seznámení se s obsahem ZOB způsobem stanoveným předpisem ČD V 15/I.

Při změně čísla vlaku (např. z důvodu provozního odklonu) platí eZOB vydaná pro původní číslo vlaku i v případě přečíslování vlaku v jeho nové trase. Toto ustanovení platí pouze v případě, že nedošlo ke změně ve složení soupravy vlaku.

Údaje VV má strojvedoucí k dispozici pro informaci, jejich zobrazení není povinné a nepotvrzuje se.

127. ■

Aplikace ETD zobrazí notifikaci v horní části otevřeného TJŘ v případě vydání nové VD pro daný vlak, jehož TJŘ má strojvedoucí zobrazen. Takto zobrazená notifikace obsahuje informaci o vydání nové ZOB, dále z jakého bodu trasy tato nová ZOB platí a v rámci notifikace jsou také zobrazena tlačítka pro přímé otevření nové ZOB a pro zavření notifikace. Strojvedoucí této notifikace využije dle vlastního uvážení s přihlédnutím k relevantnosti pro jeho výkon.

128. ■ ■ ■ ■

Strojvedoucí vytváří nebo edituje VD v aplikaci ETD pouze v případech, je-li k této činnosti určen předpisem ČD D 2, případně dalšími provozními dokumenty (PIŘ apod.).

V případě, kdy je nutné v již vytvořené VD opravit některý údaj, kontaktuje strojvedoucí vedoucího obsluhy vlaku, který zajistí nápravu. U vlaku bez obsluhy vlaku provede úpravu údajů sám strojvedoucí.

129. ■

Podrobný popis obsluhy je popsán v uživatelské příručce aplikace ETD.

130. ■

V modulu VD je zapracována funkce „práce s jednotkou“, která zabezpečuje vyplnění zbývajících vozidel z ucelené jednotky při zadání jednoho (libovolného) vozidla z této jednotky.

131. ■

Vytvoření VD probíhá v těchto krocích:

- a. zadání jednotlivých ŽKV
 - I. čísla ŽKV lze zadat ručním vypsáním čísla s podporou našeptávače nebo načtením QR kódu, příp. načtením VD jiného vlaku
 - II. u každého ŽKV je nutné zkontrolovat správnost zadaných parametrů (režim vozidla, režim brzdění apod.)
- b. parametry všech ŽKV v soupravě vlaku – provede se kontrola parametrů všech vozidel
- c. údaje o vlaku – vyplňují nebo upravují se informace o:
 - I. stanici, ze které platí VD (je přednastavena výchozí ŽST vlaku, případně se provede výběr ze seznamu bodů trasy vlaku nebo se použije GPS poloha)
 - II. brzdící procenta – potřebná B% jsou předvyplněna údajem z TJŘ dle zadané platnosti VD, skutečná B% jsou vyplněna dle zadaných parametrů ŽKV
 - III. režim brzdění vlaku – je zobrazen údaj na základě zadaných parametrů ŽKV (v souladu s předpisem ČD V15/I)
 - IV. poznámky – provede se kontrola automaticky zadaných, příp. se doplní další výběrem ze seznamu
 - V. ÚZB – vyplní se datum a čas provedení, dále místo provedení (výběr ze seznamu) a kdo zkoušku provedl (profese)
 - VI. JZB – vyplní se pouze v případě jejího vykonání
 - VII. ZBHV – je předvyplněna poslední uložená hodnota každého HV, příp. jednotky, data se aktualizují v případě, že strojvedoucí vykonával ZBHV novou.

132. ■

Při vytváření a ukládání VD je možné využít tyto funkce:

- a. Objížďení – dojde k otočení pořadí všech ŽKV za HV (mimo vedoucího HV)
- b. Úvrať – dojde k otočení pořadí všech ŽKV (včetně vedoucího HV)
- c. Uložit jako multivlak – je možné uložit VD pro více vlaků.

133. ■

Režimy vozidel:

- a. v kolonce Režim ŽKV lze zadat tyto hodnoty:
 - I. Řádný – ŽKV s přepravou cestujících, příp. činné HV ve vlaku s přepravou cestujících
 - II. Soupravný – ŽKV bez přepravy cestujících, příp. dopravované HV
 - III. Správkový – ŽKV se závadou vylučující přepravu cestujících dopravované do místa jeho opravy
- b. v kolonce Činné lze zadat tyto hodnoty:
 - I. Ano – HV vyvíjející tažnou sílu

- II. Ne – HV bez možnosti vývinu tažné síly
- c. v kolonce Režim HV lze zadat tyto hodnoty:
 - I. vlakové vozidlo
 - II. přípřež
 - III. postrk
 - IV. vložené

Hodnoty v poli Režim HV nastavuje aplikace ETD automaticky dle umístění daného HV ve vlaku, nicméně strojvedoucí je povinen správnost těchto údajů zkontrolovat.

F. ZOBRAZENÍ DAT SPO V APLIKACI ETD

134. ■

Strojvedoucí využívá pro zobrazení dat SPO aplikaci ETD v tabletu nebo v mobilním telefonu (při zobrazení na mobilním telefonu nejsou data SPO k dispozici při zobrazení TJŘ). Zároveň se s daty SPO v aplikaci ETD prokazatelně seznamuje.

Strojvedoucí je povinen seznámit se s daty SPO v souladu se zněním čl. 13 předpisu ČD D 2 před jízdou vlaku, PMD nebo posunového dílu.

135. ■

Data SPO lze v aplikaci ETD zobrazit:

- a. pro konkrétní trať pomocí tlačítka „Seznam SPO“ a výběrem dané tratě a požadovaného formátu zobrazení,
- b. souhrnně pro trasu hledaného vlaku ve formátu XML nebo PDF.

Seznámení s daty SPO může strojvedoucí provést v jakémkoliv zobrazení, nicméně před otevřením TJŘ vlaku potvrzuje seznámení s daty SPO vždy.

136. ■

Data SPO lze zobrazit ve formátu XML nebo ve formátu PDF. Ve formátu XML jsou data SPO zobrazena přímo v TJŘ, ve formátu PDF jsou data SPO zobrazena společně s TJŘ v 1/3 obrazovky. Ve formátu PDF je možné SPO skrýt (pomocí k tomu určeného tlačítka), využití této funkce je možné pouze v případě, že není v SPO uveden žádný pokyn.

137. ■ ■

V případě nedostupnosti dat SPO v aplikaci ETD na tabletu nebo mobilním telefonu, kontaktuje strojvedoucí příslušného dispečera osobní dopravy v souladu se zněním čl. 26 a domluví s ním další postup.

Je přísně zakázáno zahájit jízdu vlaku/PMD/posunového dílu bez seznámení se s daty SPO potřebnými pro daný výkon.

138. ■

U vlaků, jejichž JŘ zasahuje do dvou kalendářních dnů, je strojvedoucí povinen seznámit se s SPO pro oba dva dny (aplikace ETD u těchto vlaků zobrazuje SPO pro oba dva dny automaticky).

U vlaků, které mají pravidelný příjezd do cílové stanice mezi 23:00 a 23:59 hod. je možné si v aplikaci ETD zobrazit SPO i na následující kalendářní den.

U vlaků, které mají pravidelný odjezd z výchozí stanice mezi 00:00 a 03:00 hod. je možné si v aplikaci ETD zobrazit SPO i na předchozí kalendářní den.

ČÁST OSMÁ ČD KOMANDO

139. ■

Informace uvedené v části osmé se vztahují k užívání aplikace ČD Komando strojvedoucími, tzn. v případě komunikace mobilní aplikace s aplikací APS.

140. ■ ■

Data v aplikaci jsou závazná. Podrobnosti stanoví „Opatření k aplikaci ČD APS Komando“, č.j. 0519/25-O10.

Výňatek z tohoto opatření, který obsahuje ustanovení pro strojvedoucí, je přílohou č. 4, v plném znění je opatření k dispozici také v aplikaci MAPSIS v kategorii „Předpisy/Předpisy ČD/---DOKUMENTY K PROVOZU---/návodů a uživatelské příručky/Opatření k aplikaci ČD Komando“.

141. ■ ■

ČD Komando je aplikace ve služebních mobilních zařízeních strojvedoucích, která uživateli poskytuje informace o skladbě naplánovaných směn, jejich průběžích, o případných změnách v těchto směnách, jakožto i některé další informace týkající se konkrétní směny strojvedoucího.

142. ■

Strojvedoucí dále používá aplikaci ČD Komando dle Uživatelské příručky, která je

- a. přímo součástí aplikace;
- b. součástí aplikace MAPSIS (nachází se v kategorii: *Předpisy/Předpisy ČD/---DOKUMENTY K PROVOZU---/návodů a uživatelské příručky/*).

143. ■ ■

V souladu se zněním „Opatření k aplikaci ČD APS Komando“, č.j. 0519/25-O10, provádí strojvedoucí pomocí aplikace ČD Komando přihlášení na směnu a odhlášení ze směny nebo její části, přičemž veškerá tato hlášení provádí strojvedoucí primárně z aplikace, a to i na pracovištích obsazených strojmistrem ve směně. Pouze v případě nemožného přihlášení/odhlášení z aplikace kontaktuje příslušného strojmistra s požadavkem na provedení úkonu přímo v aplikaci APS.

144. ■ ■

Přihlášení na směnu a odhlášení ze směny (její části), lze v aplikaci ČD Komando provést v rámci těchto stanovených intervalů:

- a. Pro ohlášení nástupu na výkon **15 minut před nástupem a 3 minuty po nástupu** na výkon.
- b. Pro ohlášení konce výkonu **15 minut před koncem a 120 minut po konci** výkonu.

ČÁST DEVÁTÁ ČD KONTAKTY

145. ■

Aplikace ČD Kontakty je primárně určená pro rychlé získání kontaktu na členy doprovodu vlaku. V rámci aplikace ČD Kontakty jsou rovněž k dispozici kontakty na důležitá telefonní čísla (dispečink osobní dopravy, pracoviště strojníků apod.).

146. ■

Aplikace ČD Kontakty rovněž zobrazuje poslední známou polohu konkrétního vlaku (vč. příp. náskoku nebo zpoždění) a údaj o potřebném brzdícím procentu daného vlaku (tento údaj je primárně určen pro zaměstnance sestavující VD, pro strojvedoucího má pouze informativní charakter bez jakéhokoliv dalšího dopadu na jeho činnost).

ČÁST DESÁTÁ ČD KOMUNIKÁTOR

A. OBECNÁ USTANOVENÍ

147. ■ ■

Aplikace ČD Komunikátor (dále jen aplikace) slouží k textové výměně informací mezi doprovodem vlaku a příslušným dispečerem osobní dopravy ČD (dále jen dispečer). Vzhledem k charakteru práce strojvedoucího se jedná o podpůrný nástroj v rámci komunikace mezi strojvedoucím, vlakovou četou a dispečerským aparátem.

Komunikace v rámci aplikace probíhá pomocí tzv. **Komunikačních vláken**, jejichž seznam a význam je uveden v částech B a C níže.

148. ■ ■

Použití aplikace ČD Komunikátor strojvedoucími není povinné. Strojvedoucí musí ovšem brát zřetel na to, že některá komunikační vlákna v aplikaci jsou společná i pro vlakovou četou na daném vlaku a je tedy možné, že bude komunikace v rámci tohoto společného vlákna vyvolána vlakovou četou nebo dispečerem.

149. ■

V aplikaci je automaticky nastaveno číslo vlaku dle průběhu směny strojvedoucího. Data o průběhu směny se načítají z programu APS a jsou tedy totožná, jako v aplikaci ČD Komando. Číslo vlaku je možné změnit ručním zásahem.

150. ■

V rámci komunikace je bezpodmínečně nutné dodržovat zásady slušného vyjadřování, komunikovat je možné pouze v českém jazyce. Komunikaci provádějte stručně a výstižně.

B. KOMUNIKAČNÍ VLÁKNA V APLIKACI

151. ■ ■

Jednotlivá komunikační vlákna jsou rozdělena do těchto základních kategorií:

- a. Potřebuji pomoc.
- b. Potřebuji informaci.
- c. Dávám na vědomí.
- d. Nebezpečí.

Kategorie „Potřebuji pomoc“	
Nesouhlas s jízdou	Informování dispečinku o existenci problému majícího za následek nemožné odjetí vlaku.
Kategorie „Potřebuji informaci“	
Předpokládané zpoždění vlaku - dotaz	Žádost o sdělení předpokládaného zpoždění doprovázeného vlaku, pokud nelze zjistit jinou cestou např. v aplikaci Můj vlak. <i>Toto vlákno je společné s členy doprovodu vlaku.</i>
Kategorie „Dávám na vědomí“	
Textová zpráva pro dispečera	Volné textové pole pro informování dispečinku.
Zpoždění - oznámení	Informování dispečinku o předpokládaném zpoždění. <i>Toto vlákno je společné s členy doprovodu vlaku.</i>
Snížení rychlosti	Informování dispečinku o mimořádném snížení rychlosti vlaku (např. nedostatečný počet brzdících procent, mimořádné zařazení vozu s nižší maximální rychlostí, nefunkční VZ na HV a přítomnost vlakové čety na stanovišti strojvedoucího apod.). <i>Toto vlákno je společné s členy doprovodu vlaku.</i>
Závada lokomotivy	Informování dispečinku o závadě lokomotivy, která bude mít za následek zpoždění vlaku (lze použít také vlákno Zpoždění – oznámení). <i>Toto vlákno je společné s členy doprovodu vlaku.</i>
Závada vozu	Informování dispečinku o závadě vozu, která bude mít za následek zpoždění vlaku (lze použít také vlákno Zpoždění – oznámení) nebo o závadě, která znamená významné snížení komfortu nebo snížení bezpečnosti cestujících. <i>Toto vlákno je společné s členy doprovodu vlaku.</i>
Jízda bez vlakové čety	Informování dispečinku o jízdě bez vlakové čety. Vlákno umožňuje uvést další související informace.

Změna telefonu	Informování dispečinku o operativní změně telefonního čísla (např. ztráta, poškození během směny). <i>Toto vlákno je společné s členy doprovodu vlaku.</i>
Narušení obratu LČ	Informování dispečinku o narušení obratu strojvedoucího (např. z důvodu vysokého zpoždění, zrušení vlaku apod.). <i>Toto vlákno je společné s členy doprovodu vlaku.</i>

C. KRIZOVÁ KOMUNIKAČNÍ VLÁKNA

152. ■ ■

Krizová vlákna jsou určena k použití v případě závažných mimořádností nebo ohrožení bezpečnosti. Tato vlákna mají vysokou prioritu a na dispečinku se zobrazují i v případě přetížení. **Použití aplikace ČD Komunikátor nikdy nenahrazuje přímé přivolání složek IZS, Policie ČR apod. V případě vzniku mimořádností nebo ohrožení bezpečnosti prioritně přivolejte uvedené složky.**

Kategorie „Nebezpečí“	
Potřebuji evakuaci	Požadavek na dispečink na zajištění evakuace. <i>Toto vlákno je společné s členy doprovodu vlaku.</i>
Zdravotní problémy	Informace o akutních zdravotních problémech cestujících / požadavek o pomoc. <i>Toto vlákno je společné s členy doprovodu vlaku.</i>
Bezpečnostní problémy	Informace o významném bezpečnostním problému na vlaku / požadavek o pomoc. <i>Toto vlákno je společné s členy doprovodu vlaku.</i>
SOS	Urgentní požadavek o pomoc – zpětné volání dispečera. <i>Toto vlákno je společné s členy doprovodu vlaku.</i>

153. ■

V případě zjištění závady nebo nekorektního chování aplikace je možné v menu Nastavení položkou „Odeslání logu“ vygenerovat soubor s popisem stavu aplikace, doplnit heslovitý popis závady a odeslat emailem vývojářům aplikace.

154. ■ ■

Toto opatření nahrazuje dokument č.j.: 3000/23-O18 vydaný 25. 10. 2023 „Aplikace ČD Komunikátor pro strojvedoucí“, který ruší v plném rozsahu.

Ustanovení (Označení norem, které se touto normou ruší nebo nahrazují.)

nahrazuje 1049/19-O18; ruší 1531/20-O18; ruší 1387/20-O18; ruší 0446/21-O18; ruší 3000/23-O18

SEZNAM PŘÍLOH

Příloha 1 Atrakční obvody jednotlivých OŘOD pro účely SIPS

Příloha 2 Seznam aplikací v tabletu

Příloha 3 Vzor nové první strany TTP

Příloha 4 Opatření k aplikaci ČD APS Komando - výňatek pro strojvedoucí

Příloha č. 1

**Atrakční obvody jednotlivých OŘOD pro
účely SIPS**

Atrakční obvody jednotlivých OŘOD pro účely SIPS:

OŘOD	TTP		Traťové úseky	Číslo traťové kategorie
Východ (Brno)	315	A	(mimo) Přerov – Brno hl.n.	184033
		D	Holubice - Blažovice	
	326	A	Brno hl.n. – Česká Třebová (mimo)	184037
		B	Odb Zádulka - Odb Les	
		C	Odb Zádulka - Č. Třebová vj.sk.	
	316	A	(mimo) Přerov – Břeclav	184034
		C	Hodonín – Holíč nad Moravou (ŽSR)	184005
	320	A	Kúty (ŽSR) - Brno	184006
		B	Brno-Horní Heršpice – Brno-Maloměřice	184007
		C	Modřice - Brno jih - Brno-Horní Heršpice	184006
		D	Břeclav – Hohenau (ÖBB)	184032
		E	Hustopeče u Brna - Šakvice	184008
		F	Hrušovany u Brna - Židlochovice	184035
	317	A	Nemšová (ŽSR) – Staré Město u Uherského Hradiště	184009
		B	Vrbovce (ŽSR) - Veselí nad Moravou	184012
		C	Luhačovice – Újezdec u Luhačovic	184010
		D	Kunovice – Veselí nad Moravou	184011
		E	Veselí nad Moravou - Rohatec	184012
	318	A	Veselí nad Moravou - Brno	184013
		B	Odb Brno-Černovice - Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	
		C	Hodonín - Zaječí	184015
		D	Moravský Písek - Bzenec	184014
	322	A	Retz (ÖBB) - Okříšky	184017
		B	Moravské Budějovice - Jemnice	184018
		C	Brno - Jihlava	184019
		D	Brno-H. Heršpice zhl. st. silnice - Brno-H. Heršpice výh. č. 651	
	323	A	Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov	184020
		B	Moravské Bránice - Oslavany	184021
		D	Břeclav – Znojmo	184023
		E	Boří Les – Lednice	184024
	324	-	Brno-Židenice – Havlíčkův Brod	184036
	325	A	Tišnov – Žďár nad Sázavou	184026
		B	Studenec – Křižanov	184027
		C	Havlíčkův Brod – Humpolec	184028
	701	A	(mimo) Veselí nad Lužnicí – Havlíčkův Brod	184031
		B	Slavonice – Kostelec u Jihlavy	184029
		C	Dobronín – Polná	184030
	ŽSR 120	A	Štúrovo - Bratislava hl.st.	199005
	ŽSR 121	A	Hronská Dúbrava - Palárikovo	199018
	ŽSR 125	A	Púchov - Bratislava hl.st.	199009

OŘOD	TTP		Traťové úseky	Číslo traťové kategorie
	ŽSR 126	A	Bratislava hl.st. - Kúty - Lanžhot	199006
	ŽSR 127	A	Bratislava-Vajnory - Bratislava východ odch. sk. Juh - Odb Vinohrady	199007
		B	Bratislava-Vajnory - Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Rača	
	ŽSR 128	A	Leopoldov - Galanta	199010
		B	Sereď - Trnava	199011
		C	Trnava - Kúty	199012
	ŽSR 129	B	Kúty - Skalica na Slovensku - Sudoměřice nad Moravou	199013
		C	Hodonín - Holíč nad Moravou	199014
Střed (Česká Třebová)	314	A	Chornice – (mimo) Skalice nad Svitavou	166002
		B	Lanškroun – (mimo) Rudoltice v Čechách	166001
		C	Chornice – (mimo) Třebovice v Čechách	166003
	505	A	(mimo) Choceň - Týniště nad Orlicí – (mimo) Velký Osek	166004
		A2	Velký Osek-Kanín - Velký Osek (kol. 92)	
		B	Opatovice nad Labem-Pohřebačka – Odb. Plačice	166005
		C	(mimo) Pardubice hl. n. - Jaroměř	166006
	506	A	Týniště nad Orlicí – Mieroszów (PKP PL)	166007
		A2	Meziměstí výh. č. 1 - Meziměstí (po koleji č. 91)	
		B	Meziměstí – Otovice zastávka	166008
		C	Dobruška – Opočno pod Orlickými horami	166009
		D	Václavice - Starkoč	166010
	509	A	Jaroměř – Trutnov hl. n.	166011
		B	Teplice nad Metují – Trutnov střed	166012
		C	Trutnov střed – Kamienna Góra (PKP PL)	166057
	507	A	(mimo) Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice nad Labem	166015
		A2	Havl. Brod Tunel stan - Odb Kubešův Mlýn	
		B	(mimo) Svitavy – Žďárec u Skutče	166016
	508	-	Jaroměř - Liberec	166017
	510	A	Trutnov hl. n. – Chlumec nad Cidlinou	166018
		B	Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou	166019
		C	Kunčice nad Labem - Vrchlabí	166020
		D	Trutnov hl. n. – Svoboda nad Úpou	166021
	511	A	Hradec Králové hl. n. – Jičín - Turnov	166022
		B	Hněvčeves – Smiřice	166023
	512	A	(mimo) Hanušovice – Lichkov	166058
		B	Miedzylesie (PKP PL) – Ústí nad Orlicí (mimo)	166059
		D	Štítý – Dolní Lipka	166025
	513	A	Letohrad – Týniště nad Orlicí	166027
		B	Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách	166028
C		Častolovice - Solnice	166029	

OŘOD	TTP	Traťové úseky	Číslo traťové kategorie
	517	A Heřmanův Městec – Chrudim město	166030
		B Chrudim – (mimo) Moravany - Borohrádek	166031
		D Prachovice – (mimo) Přelouč	166032
		E (mimo) Choceň – Litomyšl	166033
	540	A (mimo) Bakov nad Jizerou – Česká Lípa hl. n.	166034
		B Česká Lípa hl. n. – Jedlová	166035
		C Srní u České Lípy – Výh. Žižňikov	166036
		D Liberec – (mimo) Děčín východ	166037
	546	A Rumburk – Sebnitz (DB Netz)	166039
		B Rumburk – Ebersbach (DB Netz)	166040
		C Mikulášovice dolní n. – Panský – Rumburk	166041
		D Panský – Krásná Lípa	166042
	541	E Benešov nad Ploučnicí - Rumburk	166038
		A (mimo) Nymburk hl.n. – (mimo) Mladá Boleslav hl.n.) – Mladá Boleslav město	166043
		C Jičín – (mimo) Nymburk město	166044
		D Chlumec nad Cidlinou – Křinec	166045
	542	A Stará Paka – Mladá Boleslav město	166046
		B (mimo) Mladá Boleslav hl. n. – (mimo) Mělník	166047
		C Dolní Bousov – (mimo) Odb. Zálučí – (mimo) Bakov nad Jizerou	166048
	547	A Liberec – Zawidów (PKP PL)	166049
		B Bílý Potok pod Smrkem – Raspenava	166050
		C Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem	166051
		D Liberec - Hrádek nad Nisou	166052
		E Rybníště - Varnsdorf	
		F Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf staré n. st.hr.	
	548	A Železný Brod - Tanvald	166053
		B Liberec - Tanvald	166054
		C Tanvald - Szklarska Poręba Górna (PKP PL)	166055
		D Smržovka - Josefův Důl	166056
Východ (Olomouc)	301	A Čadca (ŽSR) - Dětmárovice	153056
		C Odb Koukolná - Odb Závada	153003
		D Český Těšín - Výh Polanka nad Odrou	153004
		E Odb Odra - Ostrava-Svinov	153005
		F Ostrava-Svinov - Opava východ	153006
		G Ostrava uhelné n. - Ostrava-Kunčice	153007
	302	A Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí	153008
		B Český Těšín - Frýdek-Místek	153009
		C Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice	153010
		E Český Těšín - Cieszyn (PKP PL)	153011
	304	A Valašské Meziříčí – (mimo) Hulín – (mimo) Kojetín	153012
		B Zborovice - Kroměříž	153013
		C (mimo) Bylnice - Horní Lideč	153014
		D Velké Karlovice - Vsetín	153015
		E (mimo) Kojetín - Tovačov	153052

OŘOD	TTP		Traťové úseky	Číslo traťové kategorie
	305	G	Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí	153016
		A	Chalupki (PKP PL) - Bohumín	153019
		B	Zebrzydowice (PKP PL) - Přerov	153057
		C	Chalupki (PKP PL) - Bohumín-Vrbice	153019
		D	Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji č. 4)	153057
	306	A	Studénka - Veřovice	153022
		B	Studénka - Bílovec	153023
		C	Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou	153024
		D	Suchdol nad Odrou - Fulnek	153025
		E	Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město	153026
		F	Sedlnice - Mošnov, Ostrava Airport	153020
		F2	Sedlnice výh. č. 2 - Sedlnice předj.k.	153020
	307	B	Hlučín - Opava východ	153027
		C	Chuchelná - Kravaře ve Slezsku	153028
		D	Odb Moravice - Svobodné Heřmanice	153029
		E	Opava východ - Hradec nad Moravicí	153030
	308	-	Střelná (ŽSR) - Horní Lideč - Hranice na Moravě	153021
	309	A	Přerov - (mimo) Česká Třebová	153035
		B	Olomouc hl.n. – Nezamyslice (mimo)	153037
		C	Třebovice v Čechách - Č. Třebová vj.sk. - Č. Třebová odj.sk.	153035
		D	Třebovice v Čechách - Odb Les - Č. Třebová odj.sk.	153035
		E	Prosenice - Výh. Dluhonice	153036
	310	A	Opava východ - Krnov - Olomouc hl.n.	153031
		C	Bruntál - Malá Morávka	153032
		D	Valšov - Rýmařov	153033
	311	A	Krnov - Hanušovice - Bludov	153054
		B	Zábřeh na Moravě - Šumperk	153055
		C	Šumperk – Olomouc hl.n.	153053
		D	Bludov km 6,300 (Sudkov) - Bludov km 50,072 (Chromeč)	153055
	312	C	Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem	153040
		D	Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku	153041
		E	Velká Kraš - Vidnava	153042
		F	Zlaté Hory - Mikulovice	153043
		G	Osoblaha - Třemešná ve Slezsku	153046
	313	A	Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.	153048
		B	Senice na Hané - Červenka	153049
		C	Litovel předměstí - Mladeč	153050
		D	Prostějov hl.n. - (mimo) Chornice	153047
	316	B	Vizovice – Otrokovice (mimo)	153051
	ŽD	A	Kouty nad Desnou - Šumperk	153044
	312	B	Sobotín - Petrov nad Desnou	153045
	PKP CI	-	Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem	153034
	ŽSR 105	A	Košice - Kraľovany	199001

OŘOD	TTP	Traťové úseky	Číslo traťové kategorie
	ŽSR 106	A Krašovany - Žilina - Púchov	199002
		B Odb Potok - Žilina-Teplička - Odb Váh	
		C Varín - Žilina-Teplička - Odb Váh	
		D Žilina - Čadca - Mosty u Jablunkova	199004
		E Budatínska spojka	199002
		F Púchov - Lúky pod Makytou - Horní Lideč	199003
		G Žilina-Teplička - Odb Váh - Žilina-Teplička odch.sk. - Žilina	199002
	ŽSR 118	A Zvolen osobná stanica - Hronská Dúbrava - Vrútky	199015
		C Zvolenská spojka	199016
		D Zvolen osobná stanica - Banská Bystrica - Odb Dolná Štubňa	
Západ	522	A Rakovník - Mladotice	173001
		B Rakovník - Bečov nad Teplou	173002
		C Protivec - Bochoř	173003
	528	A (mimo) Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice	173004
		B (mimo) Praha-Bubny - Rakovník	173005
		E Kladno - (mimo) Kralupy nad Vltavou	173006
	531	A (mimo) Louny - Rakovník	173007
		B Louny předměstí - Postoloprty	173008
		B2 Louny předm. výh.č.1 - Louny předm. výh.č.2	
		C Odb Bažantnice - Odb Vrbka	173009
		D Žatec západ - (mimo) Obrnice - (mimo) Most	173010
		F Žatec - (mimo) Chomutov	173074
		G Droužkovice - Odb Dubina	173013
		H Lužná u Rakovníka - Žatec	173073
		J Krupá - Kolečovice	173012
	533	A (mimo) Chomutov - Cheb	173070
		B Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte	
	534	A Kaštice - Kadaň-Pruněřov	173016
		B Kadaňský Rohozec - Vilémov u Kadaně	173017
		C (mimo) Chomutov - Cranzahl (DB Netz)	173018
	535	A (mimo) Děčín hl.n. - (mimo) Oldřichov u Duchcova	173019
		B (mimo) Oldřichov u Duchcova - Litvínov	173020
		C (mimo) Most nové n. - Moldava v Krušných horách	173021
	536	A Mariánské Lázně - Karlovy Vary dolní n.	173022
		B Krásný Jez - Nové Sedlo u Lokte	173026
		C Karlovy Vary dolní n.- Johannegeorgenstadt	173023
		D Chodov - Nová Role	173024
		E Dalovice - Merklín	173025
		F Zwotenthal (DB Netz) - Sokolov	173015
	543	A Cheb - Aš - Selb (DB Netz)	173075
		B Tršnice - Bad Brambach (DB Netz)	173029
		C Tršnice - Luby u Chebu	173030
		D Aš - Hranice v Čechách	173076

OŘOD	TTP		Traťové úseky	Číslo traťové kategorie
	702	B	Tábor - Písek	173031
		C	Tábor - Bechyně	173032
	703	-	(mimo) Horní Cerekev - Tábor	173034
	704	-	České Budějovice - (mimo) Benešov u Prahy	173035
		-2	Nemanice I - Výh Nemanice II	
		-3	Č. Budějovice seř.n. - Č. Bud. býv. st.7 (kol. č. 906)	
	705	A	Gmünd NÖ (ÖBB) - České Budějovice	173036
		C	České Velenice - Veselí nad Lužnicí	173033
	706	A	Summerau (ÖBB) - České Budějovice	173037
		B	Rybník - Lipno nad Vltavou	173038
	707	A	Volary - České Budějovice	173039
		B	Černý Kříž - Nové Údolí	173040
		C	Strakonice - Volary	173041
	708	A	Číčenice - Volary	173042
		B	Číčenice - Týn nad Vltavou	173043
		D	Netolice - Dívčice	173044
	709	B	České Budějovice - Plzeň hl.n.	173045
	710	A	Horažďovice předměstí - Klatovy	173065
		B	Janovice nad Úhlavou - Domažlice	173066
	711	-	Plzeň hl.n. – Železná Ruda-Alžbětín	173067
	712	A	Plzeň hl. n. - Furth im Wald (DB Netz)	173050
		B	Nýřany - Heřmanova Huť	173051
	713	-	(mimo) Beroun – Plzeň hl.n.	173068
	714	A	Rokycany - Nezvěstice	173053
		B	Ejpovice - Radnice	173054
		C	Pňovany - Bezdržice	173052
	715	A	Zdice - Protivín	173055
		B	(mimo) Zadní Třebáň - Lochovice	173057
		C	Putim - Ražice	173056
	716	A	Rožmitál pod Třemšínem - Březnice	173058
		B	Březnice - Strakonice	173059
		C	Nepomuk - Blatná	173060
	717	A	Domažlice - Planá u Mariánských Lázní	173061
		B	Svojšín - Bor	173062
		C	Staňkov - Poběžovice	173063
	719	-	Plzeň hl.n. - Žatec západ - Odb Velichov	173064
	720	A	Plzeň hl.n. – Cheb	173071
		B	Cheb - Schirnding (DB Netz)	173072
Střed (Praha)	501	A	Česká Třebová - Praha-Libeň	165002
		A2	Praha-Běchovice-Blatov - Praha-Běch. (kol. 101, 102)	
		C	Česká Třebová vj. sk. - Odb Parník	
		F	Česká Třebová odj. sk. - Odb Parník (po koleji č. 4)	
	502	A	(mimo) Havlíčkův Brod – Nymburk hl.n.	165063
		B	Nymburk hl.n. - Poříčany	165004
		C	Odb Babín - Nymburk vj.n.	165063

OŘOD	TTP		Traťové úseky	Číslo traťové kategorie
	503	A	Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ	165064
		B	Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n.	165008
	504	A	Ústí nad Labem hl.n. - Chomutov	165065
		A2	Ústí n. L. záp. St.1 - Ústí n. L. záp. vj.n. - Ústí n. L. záp. výh č. 852	
		B	Odb České Zlatníky - Obrnice	165010
		C	Ústí nad Labem západ - Úpořiny - Bílina	165011
		E	Most - Most nové n.	165012
		F	Třebušice - Most nové n.	165013
		G	Odb Dolní Rybník - Jirkov	165014
		J	Odb Chomutov město - Chomutov seř. n.	165065
	514	A	Trhový Štěpánov - Benešov u Prahy	165015
		B	(mimo) Olbramovice - Sedlčany	165016
	515	A	Čáslav - Třemošnice	165018
		B	Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou	165017
		C	Kolín - Ledečko	165019
		D	Pečky - Kouřim	165020
		E	Bošice - Bečváry	165021
	516	A	Světlá nad Sázavou - Čerčany	165022
	519	A	Benešov u Prahy - Praha-Hostivař	165070
	520	A	Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí	165025
		C	Rudná u Prahy - (mimo) Odb Jeneček	165024
		E	(mimo) Rakovník - Beroun	165026
	521	B	Praha-Smíchov - Beroun	165028
	523	A	Čerčany - Vrané nad Vltavou – Praha-Vršovice os. n.	165029
		B	Dobříš - Vrané nad Vltavou	165030
	524	A	Lysá nad Labem - Praha-Vysočany	165005
		B	Lysá nad Labem - Milovice	165006
	525	A	Praha-Libeň - Praha hl.n	165031
		B	Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Smíchov	165032
		C	Praha-Hostivař - Praha-Vršovice - Praha hl.n.	165067
		D	Praha jih odjezd - Praha-Eden	165071
		F	Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany	165036
		G	Praha-Běchovice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodistiště	165072
		H	Praha jih Vjezd – Praha-Vršovice os. n.	165041
		J	Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad	165066
	526	A	Praha-Libeň - Praha-Holešovice - Výh Praha-Bubeneč	165037
		B	Praha-Libeň - Praha Masarykovo n. - Praha-Holešovice-Stromovka	165039
		B2	Praha M.n.-Hrabovka - Praha M.n. viadukt (kolej 94)	165073
		C	Odb Balabenka - Praha-Holešovice Rokytka	165042
		D	Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-Sluncová	165038
	527	A	Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.	165043

OŘOD	TTP		Traťové úseky	Číslo traťové kategorie
		B	Ústí nad Labem hl.n. (obvod jih) - Ústí nad Labem západ	165044
	529	A	(mimo) Odb Jeneček - Podlešín	165045
		B	Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary	165047
		C	Kralupy nad Vltavou - Obrnice	165046
	530	A	Vraňany - Libochovice	165048
		B	Vraňany - Lužec nad Vltavou	165049
		C	Roudnice nad Labem - Zlonice	165050
	532	A	Kralupy nad Vltavou - Neratovice	165051
		C	Čelákovice - Neratovice	165052
		D	Čelákovice - Mochov	165053
	537	-	Praha-Vysočany - (mimo) Turnov	165054
	539	A	Řetenice - Lovosice	165058
		B	Lovosice - Louny	165056
		D	Lovosice - (mimo) Česká Lípa hl.n.	165055
		E	Žalhostice - Velké Žernoseky	165059
	544	A	Děčín hl.n. - Bad Schandau (DB Netz)	165060
		B	Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb	165061
	AŽD 539	C	Čížkovice - Obrnice	165057

Příloha č. 2

Seznam aplikací v tabletu

Aktualizováno ke dni: 19. 10. 2025

Seznam aplikací:**Povinně instalované aplikace**

Název aplikace		
Pracovní prostředí	Jízdní řády	
MAPSISO	Prohlížeč PDF Google	
ESET		
Můj vlak		
NaVlak		
První pomoc		
Total Commander		
DLB RC9*		
dLox*		
DatNet Agilis*		

*aplikace je instalována pouze u strojvedoucích s odpovídající odbornou způsobilostí

Individuálně instalované aplikace

Název aplikace		
Mapy.cz		
Jízdní řády IDOS		
Klára (<i>předpověď počasí</i>)		
Dokumenty Google		
Tabulky Google		
Prezentace Google		
Meteor - Meteoradar		
Time Calculator (<i>časová kalkulačka</i>)		
Overlay Clock**		
Překladač Google		
ČHMÚ		
Files od Googlu		
VLC pro Android		
Floating clock**		

** použití aplikace nesmí bránit bezpečnému čtení údajů z otevřeného TJŘ a zároveň musí být tablet v online režimu

Příloha č. 3
Vzor nové první strany TTP

503A Lysá nad Labem - Ústí nad Labem západ**1.11.2020**

- | | |
|-------------|--|
| Tabulka 1+9 | <ul style="list-style-type: none">- Upraven údaj o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků od konce k začátku trati na hodnotu 9 ‰ (původně 5).- Doplněno dispečerské pracoviště SD (DOZ) Lysá nad Labem pro úsek Lysá nad Labem (včetně) - Stará Boleslav (včetně).- Doplněny informace o přenosu kódu v úseku Mělník - Ústí n.L. západ (původně tento úsek uveden bez přenosu kódu). |
| Tabulka 11 | <ul style="list-style-type: none">- Doplněny údaje o trvalém provozním omezení pro HV 189 a 1216. |

15.10.2020

- | | |
|--------------|--|
| Tabulka 1+9 | <ul style="list-style-type: none">- Doplněna informace o umístění IHO v km 417,590 ve 2TK mezi Velké Žernoseky a Sebzín- Opraveno označení vjezdových návěstidel ŽST Liběchov- Opraveny km polohy návěstidel AB (1-3764, 1-3763, 2-3766, 2-3765) mezi Mělník a Liběchov, všechny nově uvedené v km 376,218 (původně uvedeno 376,471 a 376,493)- Oprava km polohy vj. návěstidla 1ML ŽST Ústí n.L.-Střekov (od Ústí nad Labem západ), nově uvedeno 3,211 (původně 1,056)- Doplněny km polohy vnějších telefonních objektů |
| Tabulka 6b+9 | <ul style="list-style-type: none">- Odstraněn rychlostník 3 (90 km/h) v km 359,320 mezi Všetaty a Dřísy, zvýšena tak rychlost pro vozidla skupiny přechodnosti 3 z 90km/h na 120 km/h v km 159,320 - 348,101 |
| Tabulka 11 | <ul style="list-style-type: none">- Doplněny údaje o vozidlech s trvalým omezením pro HV 1216,189 a 680 |

1.9.2020

- | | |
|------------|---|
| Tabulka 8b | <ul style="list-style-type: none">- <u>Oprava chyby v tabulce</u> - centrální napájení vozů elektrickou energií je POVOLENO bez omezení v celé trati (chybí opravená tabulka ve formátu PDF, oprava provedena pouze v tabulce ve formátu XML) |
|------------|---|

1.8.2020

- | | |
|--------------|--|
| Tabulka 1-13 | <ul style="list-style-type: none">- Všechny tabulky převedeny do nové grafiky, obsahově beze změn
Nová tabulka č.9 "ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU" |
|--------------|--|

Příloha č. 4
Opatření k aplikaci ČD APS Komando -
výňatek pro strojvedoucí

Výtah ustanovení pro strojvedoucí z

Opatření k aplikaci ČD APS Komando,

vydaného GR ŮLZ dne 1. 9. 2023, č.j. 0493/23-O10

KAPITOLA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Od 1. 9. 2023 vstupuje v platnost toto opatření, které stanovuje používání aplikace ČD Komando ve služebním mobilním telefonu/tabletu (dále též jen MTA) zaměstnancům se zařazením na pozici strojvedoucí v rutinním režimu a stanovuje hlášení na směnu primárně prostřednictvím této aplikace. Hlášení prostřednictvím předdefinované SMS nebude dále podporováno. Data v aplikaci jsou závazná a nahrazují papírovou formu obeznámení s rozpisem směn na vyrovnávací období (platí pro rozpis směn od 1. vyrovnávacího období JŘ 2023/24).

V případě, kdy aplikace ČD Komando vykazuje očividnou nepřesnost, kontaktuje strojvedoucí zaměstnanec pracoviště strojmistra k upřesnění. V tomto případě (než proběhne narovnání směn v aplikaci ČD Komando) strojmistr vytvoří rozpis směn, který odešle zaměstnanci prostřednictvím mailu. Přijetí takové zprávy si u zaměstnance ověří.

ČD Komando zobrazuje data jen pro jeden pracovní poměr zaměstnance na pozici strojvedoucí (KZAM 83112). Pokud strojvedoucí nemá k dispozici aplikaci ČD Komando (nemá přidělen tablet nebo mobilní telefon do osobního užívání a nemůže tedy z jeho strany dojít k obeznámení s rozpisem směn pro daný PPV) zůstává povinnost tištěného obeznámení.

Hlášení na směnu/přerušení (začátek/konec) je v aplikaci ČD Komando součástí detailu jednotlivých směn - viz kapitola 5. Od 1. 9. 2023 jsou rovněž platné nové limity časů pro hlášení před/po začátku nebo konci směny - viz kapitola 4.

KAPITOLA 4. EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY

Evidence pracovní doby bude vedena pomocí aplikace ČD Komando v MTA, jejímž prostřednictvím se zaměstnanec přihlásí na směnu (nebo její část), odhlásí ze směny (nebo její části) a seznámí se s rozpisem směn na vyrovnávací období.

Parametry pro hlášení v aplikaci jsou:

- Pro ohlášení nástupu na výkon **15 minut** před nástupem a **3 minuty** po nástupu na výkon.
- Pro ohlášení konce výkonu **15 minut** před koncem a **120 minut** po konci výkonu.

V případě, že se zaměstnanec nepřihlásí/neodhlásí na příslušnou část směny ve výše stanoveném intervalu je jeho povinností nahlásit se strojmistrovi telefonicky nebo osobně. Strojmistr provede hlášení za zaměstnance u příslušné části směny. **Primární zodpovědnost za hlášení leží na zaměstnanci.**

Aplikace vyžaduje chronologickou posloupnost jednotlivých hlášení.

V případě, že je nástupní místo strojvedoucího obsazeno strojmistrem ve směně, provede strojvedoucí přihlášení na směnu také osobně u tohoto strojmistra. Povinnost provedení přihlášení v aplikaci ČD Komando se tím neruší.

Po provedení ohlášení obdrží zaměstnanec prostřednictvím aplikace informaci o přijetí hlášení.

KAPITOLA 5. APLIKACE ČD KOMANDO - PŘEHLED PLÁNOVANÝCH SMĚN A HLÁŠENÍ NA SMĚNU

Mobilní aplikace ČD Komando (dále také jen „mobilní aplikace“ nebo „aplikace“) byla vyvinuta jako klient centrální aplikace APS CS a slouží k:

- hlášení nástupu zaměstnance na výkon a hlášení ukončení výkonu,
- seznamování provozních zaměstnanců s plány směn na vyrovnávací období, s jejich průběhem a jejich změnami,
- seznamování s vybranými nepracovními stavy.

Mobilní aplikace je koncipována jako stále spuštěná, za tímto účelem se v notificační liště MTA zobrazuje perzistentní (trvalá) notifikace „Aplikace je aktivní“.

V případě, že nemá MTA přístup k internetu, se v hlavní liště aplikace zobrazí oranžové upozornění  na offline režim.

Mobilní aplikaci lze rozdělit do těchto hlavních částí/obrazovek:

1. Komando – řádkové zobrazení všech směn.

2. Kalendář směn – jedná se výchozí zobrazení mobilní aplikace, v kalendářovém zobrazení je k dispozici přehled všech směn a vybraných nepracovních stavů pro daný měsíc.

Hlášení na směnu je součástí detailu jednotlivých směn – umožňuje zaměstnanci odeslání hlášení nástupu nebo ukončení směny (jejího přerušení).

Zaměstnanec je dále notifikací upozorňován na případnou změnu průběhu příslušné směny, nebo změny rozpisu směn na vyrovnávací období.

KAPITOLA 5.1 ZÁLOŽKA KOMANDO – PŘEHLED PLÁNOVANÝCH SMĚN

Aplikace zobrazuje přehled plánových směn v sloupcovém pohledu. Každá položka reprezentuje jednu plánovanou směnu a zobrazuje o ní základní informace.

KAPITOLA 5.2 ZÁLOŽKA KALENDÁŘ SMĚN

Uživatel vybírá konkrétní požadovanou směnu v kalendáři stisknutím její ikony v kalendáři. Suma odpracovaných směn ve vybraném měsíci se mění v závislosti na vyhodnocení směn v APS.

Čerpání a zbývající dovolená uvádí hodnoty platné k 31. 12. aktuálního roku.

KAPITOLA 5.3 ZOBRAZENÍ PRŮBĚHU SMĚNY

Zobrazení průběhu směny obsahuje základní informace o směně. Pokud došlo ke změně plánu průběhu směny, budou aktuálně změněné položky vyznačeny oranžovou barvou do potvrzení seznámení se změnou uživatelem.

KAPITOLA 5.4 ÚPRAVA HLÁŠENÍ NA SMĚNU / PŘERUŠENÍ SMĚNY


Uživatel se přihlašuje na konkrétní směnu. Uživatel vybere v kalendáři směn aktuální směnu, na kterou se chce přihlásit. V panelu s detaily o směně zobrazí uživatel stisknutím položku „Přihlášení na výkon“, čímž zobrazí 4 tlačítka:

- Přihlášení na výkon
- Přihlášení po přerušení
- Odhlášení před přerušením
- Odhlášení po výkonu

Přihlásit se na směnu lze **15 minut** před plánovaným začátkem směny. Ukončit směnu lze nejpozději **120 minut** po plánovaném ukončení směny. Po provedení přihlášení/odhlášení na/z výkon/výkonu, dojde v kalendáři k podbarvení času zeleně.



Detailněji k dalším funkcím aplikace v manuálu k aplikaci, který je dostupný přímo v aplikaci.



KAPITOLA 8. MIMOŘÁDNOST VE SMĚNĚ

Zaměstnanec je povinen nosit v průběhu směny své přidělené mobilní zařízení (tablet, telefon) u sebe (zapnutý a s nabitou baterií). V případě, že z jakéhokoliv důvodu nelze provést ohlášení pomocí aplikace ČD Komando musí se zaměstnanec v co nejkratší možné době ohlásit jakýmkoli jiným způsobem svému strojmistrovi (např. vypůjčením si mobilního telefonu od vlakové čety či jiné osoby, zavolání z nejbližší železniční stanice apod.).

KAPITOLA 9. NEFUNKČNOST, ZÁVADY, NEDOSTATKY APLIKACE KOMANDO, ZÁ-LOŽKY HLÁŠENÍ DO SMĚNY APS CS

Při zjištění nefunkčnosti nebo závady aplikace ČD Komando v mobilním zařízení, nahlásí strojvedoucí problém strojmistrovi, který prvotně prověří zapnutí přenosu dat v rámci APS. V případě, že jsou splněny veškeré podmínky pro odesílání dat, ale data se v aplikaci stále nezobrazují, kontaktuje strojmistra, příp. jiný zaměstnanec, **Helpdesk Oltis**, tel.: 605 241 884, email: **komandoaps@oltis.cz**.