

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 809, 810	
	
Vně motorového vozu	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách
2a	Pohledem zkontroluj, zda je vozidlo zajištěno proti ujetí klíny.
2b	Pohledem zkontroluj stav nafty, stav oleje v nádrži hydrostatického okruhu chlazení spal. mot., mechanické části spal. motoru a pomocných pohonů viditelných zvenčí (klínové řemeny, únik provozních kapalin) a odemkni dveře.
2c	Odpoj kabel napájení z cizího zdroje, pokud je vozidlo připojeno.
Na stanovišti strojvedoucího a v oddíle pro cestující	
3	Zapni baterii a pohledem zkontroluj stav jističů.
4	Zkontroluj stav oleje a chladicí kapaliny ve spal. motoru. a olej v kompresoru a trakční převodovce.
5	Zapni řízení 1. stanoviště.
6	Proveď start spal. motoru a zabrzdí přidavnou brzdou.
7	Během plnění vzduchojemů proveď:
7a	Uklid' kabel vnějšího napájení.
7b	Zapni radiostanici, proveď její nastavení a funkční zkoušku.
7c	Zapni návěstní světla a proveď obsluhu rychloměru.
7d	Zkontroluj stav WC.
7e	Zapni topení a osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba.
7f	Naplň hlavní potrubí.
7g	Ověř správnou funkci uzavření nástupních dveří.
7h	Vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není.
7i	Odbrzdi obě ruční brzdy.
8	Proveď ZBHV: - odbrzdí přidavnou brzdou, pohledem na manometru ověř vyprázdnění brzdových válců a zabrzdí průběžnou brzdou o cca 0,5 bar, - vně vozidla zkontroluj zabrzdění lokomotivy a současně zkontroluj pohledem stav tažného a narážecího ústrojí, skříň vozidla, mechanických částí pojezdu, - vrať se na stanoviště a zjisti hodnotu tlaku na manometru brzdového válce, - zabrzdí přidavnou brzdou na plný tlak v brzdových válcích a zkontroluj na manometru zvýšení tlaku v brzdových válcích, - přidavnou brzdou odbrzdí a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu průběžné brzdy, - odbrzdí průběžnou brzdou, - vně vozidla zkontroluj pohledem odbrzdění lokomotivy, - vrať se na stanoviště, zabrzdí přidavnou brzdou a zkontroluj na manometru zvýšení tlaku v brzdových válcích.
9 *)	Uved' VZ do provozu (pro jízdu vlaku), odbrzdí přidavnou i průběžnou brzdou a vyčkej zabrzdění vlivem neobsloužení tlačítka bdělosti. Uved' VZ zpět do polohy pro další jízdu.
10	Proveď OOPB dle ČD V 15/I na 2. stanovišti.
11	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přidavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.
12	Proveď zápis do Knihy předávky HV.

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

O1	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 809, 810 	
Na stanovišti strojvedoucího a v oddíle pro cestující	
1	Stopni spalovací motor a odblokuj nástupní dveře.
2	Zabrzdi ruční brzdu na aktuálním stanovišti.
3	Ovládací prvky a přepínače na aktuálním stanovišti nastav do základní polohy.
4	Vypni spínač řízení. Proved' úplné provozní zabrzdění, brzdič samočinné brzdy DAKO BS2 přelož do závěrné polohy a uzamkni jej.
5	Vypni vlakový zabezpečovač.
6	Odhlaš a vypni radiostanici a informační systém.
7	Vymaž své SAP číslo z el. rychloměru (vyjmi rychloměrný proužek).
8	Uzamkni dveře na stanoviště.
9	Pohledem zkontroluj v oddílu pro cestující: - stav a nadměrné netěsnosti provozních náplní spal. motoru, kompresoru a trakční převodovky - stav řemenových pohonů.
10	Dle potřeby připoj vozidlo k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
11	Vypni topení a dle potřeby zapni příslušný režim temperování, případně nastav spínací hodiny.
12	Zabrzdi ruční brzdu na opačném stanovišti a uzamkni dveře na stanoviště.
13	Vypni odpojovač baterie.
Vně motorového vozu	
14	Uzamkni všechny nástupní dveře.
15	Pohledem zkontroluj stav pojezdu, tažného a narážecího ústrojí a množství paliva v nádrži, pokud nebylo doplněno.
16	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
17	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 809, 810 	
Vně motorového vozu	
1	Odpoj kabel napájení z cizího zdroje, pokud je vozidlo připojeno a odemkni dveře.
Na stanovišti strojvedoucího a v oddíle pro cestující	
2	Zapni baterii a pohledem zkontroluj stav jističů.
3	Zapni řízení 1. stanoviště.
4	Proveď start spal. motoru a zabrzdí přidavnou brzdou.
5	Během plnění vzduchojemů proveď:
5a	Uklid' kabel vnějšího napájení.
5b	Zapni radiostanici, proveď její nastavení a funkční zkoušku.
5c	Zapni návěstní světla a proveď obsluhu rychloměru.
5d	Zkontroluj stav WC.
5e	Zapni topení a osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba.
5f	Naplň hlavní potrubí.
5g	Odbrzdi obě ruční brzdy.
6	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přidavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

O3	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 809, 810 	
Na stanovišti strojvedoucího a v oddíle pro cestující	
1	Stopni spalovací motor a odblokuj nástupní dveře.
2	Zabrzdi ruční brzdu na aktuálním stanovišti.
3	Ovládací prvky a přepínače na aktuálním stanovišti nastav do základní polohy.
4	Vypni spínač řízení. Proved' úplné provozní zabrzdění, brzdič samočinné brzdy DAKO BS2 přelož do závěrné polohy a uzamkni jej.
5	Vypni vlakový zabezpečovač.
6	Odhláš a vypni radiostanici a informační systém.
7	Uzamkni dveře na stanoviště.
8	Dle potřeby připoj vozidlo k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
9	Vypni topení a dle potřeby zapni příslušný režim temperování, případně nastav spínací hodiny.
10	Zabrzdi ruční brzdu na opačném stanovišti a uzamkni dveře na stanoviště.
11	Vypni odpojovač baterie.
Vně motorového vozu	
12	Uzamkni všechny nástupní dveře.
13	Pohledem zkontroluj stav pojezdu, tažného a narážecího ústrojí a množství paliva v nádrži, pokud nebylo doplněno.
14	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
15	Zaeviduj případné opravy.