

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 640, 640.1, 640.2, 650, 650.2, 660, 661	
	
Vně jednotky	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2	Pohledem zkontroluj, zda se jednotka nachází pod trolejovým vedením.
3	Odemkni a nouzově otevři 1. nástupní dveře a vstupní dveře na stanoviště.
Na 1. stanovišti	
4	Zapni vozidlové baterie, vyčkej aktivace řídicího systému a načtení obrazovek.
5	Zapni spínač řízení.
6	Ovladač sběrače a hlavního vypínače přepni do polohy „START“, sleduj indikaci systému VN, zapnutí příslušného hlavního vypínače a linkových stykačů.
7	Naplň hlavní potrubí.
8	Během plnění vzduchojemů a hl. potrubí: - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - zapni návěštní světla, - zadej údaje do rychloměru, - proved' test požární signalizace, - zapni klimatizaci, - zapni osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba.
9	Proved' test VZ Mirel.
10	Proved' ZBHV: - ovladačem střadačové brzdy zadej požadavek na odbrzdění střadačové brzdy a po zhasnutí kontrolky na obrazovce zabrzdí střadačovou brzdou, - v diagnostickém menu najdi snímek pneumatický systém, - přepni VZ Mirel do režimu ZAV, - vypni parkovací brzdou, - zabrzdí samočinnou brzdou a zkontroluj nárůst tlaku ve všech brzdových jednotkách, - zabrzdí ep brzdou a zkontroluj, zda se zvýšil tlak v brzdových jednotkách, čímž kontroluješ funkci dvojité zpětné záklopky, - zabrzdí samočinnou brzdou a kontroluj, zda se opět zvýšil tlak v brzdových jednotkách, čímž kontroluješ funkci dvojité zpětné záklopky - odbrzdí samočinnou brzdou a kontroluj úbytek tlaku v brzdových jednotkách, - odbrzdí ep brzdou a kontroluj úbytek tlaku v brzdových jednotkách až do úplného odbrzdění - zapni parkovací brzdou, - proved' test Mg brzdy, - proved' test překlenutí záchranné brzdy.
11	Odblokuj obě strany nástupních dveří.
Vně jednotky	
12	Při odemykání nástupních dveří jednotky kontroluj stav: - pojezdu, - automatických spřáhel, - sběrače, - funkčnost nástupních dveří a schůdků, - funkčnost vnějších panelů informačního systému,

	- stavoznaků WC.
Na 1. stanovišti	
13	Stiskni tlačítko „Přechod stanoviště“ a vypni řízení.
Uvnitř jednotky	
14	Proveď kontrolu: - funkčnosti WC, - funkčnost horních schůdků a nástupních a interiérových dveří.
Na 2. stanovišti	
15	Přestav ovladač dveří do polohy zavřeno
16	Zapni řízení a naplň hl. potrubí.
17	Proveď test VZ Mirel (pouze u ř. 640, 640.1, 660, 661).
18	Proveď OOPB dle ČD V 15/I.
19	Proveď test překlenutí záchranné brzdy
20	Předvol dolní schůdek, odblokuj nástupní dveře na obě strany, stiskni tlačítko „Přechod stanoviště“ a vypni řízení.
Uvnitř jednotky	
21	Proveď kontrolu funkčnosti dolních schůdků nástupních dveří.
Na 1. stanovišti	
22	Zapni řízení a naplň hl. potrubí.
23	Proveď zápis do Knihy předávky HV.

01	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 640, 640.1, 650, 660, 661	
	
Na řídicím stanovišti (MASTER)	
1	Vypni režim jízdy „CB“ nebo „ARR“ (AUT), pokud byly aktivní, navol režim „MAN“ a přestav směr do polohy „0“.
2	Sniž tlak v hlavním potrubí a ponechej jej v poloze „III“ (ZÁVĚR).
3	Zabrzdi střadačovou brzdou a zkontroluj ikonu na obrazovce.
4	Vypni klimatizaci na obrazovce.
5	Vymaž své SAP číslo z el. rychloměru.
6	Odregistruj a systémově vypni radiostanici.
7	Vypni informační systém: VOLBA VLAKU – BEZ VLAKU (dojde k vymazání čísla vlaku)
8	Zablokuj obě strany dveří.
9	Centrálně vypni vnitřní osvětlení jednotky.
10	Vypni hlavní vypínač, stáhni sběrač a vybij filtry. (bezpečný stav)
11*)	Pokud jednotka nestojí u nástupiště, tak aktivuj předvolbu prvních dveří, navol spodní schůdek a odblokuj dveře na stranu, kudy budeš odcházet z jednotky.
12	Stiskni tlačítko „přechod“ a vypni spínač řízení. Pokud stojíš u nástupiště a nevysouváš schůdek, tak pouze vypni řízení bez tlačítka „přechod“.
13	Všechny ostatní ovladače a spínače přestav do základních poloh.
14	Vypni vozidlové baterie.
15	Uzamkni stanoviště strojvedoucího.
Vně jednotky	
16	Zůstane vysunutý spodní schůdek u prvních dveří. Ponech ho vysunutý, aby se dalo lépe nastoupit do jednotky.
17	Uzamkni všechny nástupní dveře.
18	Při uzamykání jednotlivých nástupních dveří jednotky kontroluj stav: - pojezdu, - automatických spřáhel, - sběrače.
19	Zaeviduj případné opravy.

*) Pokud bude jednotka odstavena u nástupiště, tak se bod 11 nemusí aplikovat.

P2	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 640, 640.1, 640.2, 650, 650.2, 660, 661	
	
Vně jednotky	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2	Odemkni a nouzově otevři 1. nástupní dveře a vstupní dveře na stanoviště.
Na řídicím stanovišti (MASTER)	
3	Na obrazovce aktivního odstavení vypni režim „AO“.
Po delším aktivním odstavení nebo provozování jednotky, alespoň jednou denně, se doporučuje bateriový restart.	
1.	Systémově vypni radiostanici.
2.	Vypni klimatizaci na obrazovce.
3.	Vypni příslušný hlavní vypínač, stáhni sběrač a vybijí se filtry. (bezpečný stav).
4.	Vypni spínač řízení.
5.	Vypni vozidlové baterie červeným tlačítkem.
6.	Počkej cca 30 sec.
7.	Zapni vozidlové baterie, vyčkej aktivace řídicího systému a načtení obrazovek.
8.	Zapni spínač řízení.
9.	Ovladač sběrače a hlavního vypínače přepni do polohy „START“, sleduj indikaci systému VN, zapnutí příslušného hlavního vypínače a linkových stykačů.
4	Naplň hlavní potrubí.
5	Během plnění vzduchojemů a hl. potrubí: - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - zapni návěstní světla, - zadej údaje do rychloměru, - proved' test požární signalizace, - zapni klimatizaci, - zapni osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba.
6	Proved' test VZ Mirel.
7	Proved' ZBHV: - ovladačem střadačové brzdy zadej požadavek na odbrzdění střadačové brzdy a po zhasnutí kontrolky na obrazovce zabrzdí střadačovou brzdou, - v diagnostickém menu najdi snímek pneumatický systém, - přepni VZ Mirel do režimu ZAV, - vypni parkovací brzdu, - zabrzdí samočinnou brzdou a zkontroluj nárůst tlaku ve všech brzdových jednotkách, - zabrzdí ep brzdu a zkontroluj, zda se zvýšil tlak v brzdových jednotkách, čímž kontroluješ funkci dvojité zpětné záklopy, - zabrzdí samočinnou brzdou a kontroluj, zda se opět zvýšil tlak v brzdových jednotkách, čímž kontroluješ funkci dvojité zpětné záklopy - odbrzdí samočinnou brzdou a kontroluj úbytek tlaku v brzdových jednotkách, - odbrzdí ep brzdu a kontroluj úbytek tlaku v brzdových jednotkách až do úplného odbrzdění - zapni parkovací brzdu, - proved' test Mg brzdy, - proved' test překlenutí záchranné brzdy.

8	Odblokuj obě strany nástupních dveří.
Vně jednotky:	
9	Při odemykání nástupních dveří jednotky kontroluj stav: - pojezdu, - automatických spřáhel, - sběrače, - funkčnost nástupních dveří a schůdků, - stavoznaků WC.
Na řídícím stanovišti (MASTER)	
10	Stiskni tlačítko „Přechod stanoviště“ a vypni řízení.
Uvnitř jednotky	
11	Proveď kontrolu: - funkčnosti WC, - funkčnost horních schůdků a nástupních a interiérových dveří.
Na 2. stanovišti	
12	Přestav ovladač dveří do polohy zavřeno
13	Zapni řízení a naplň hl. potrubí.
14	Proveď test VZ Mirel (pouze u ř. 640, 640.1, 660, 661).
15	Proveď OOPB dle ČD V 15/I.
16	Proveď test překlenutí záchranné brzdy
17	Předvol dolní schůdek, odblokuj nástupní dveře na obě strany, stiskni tlačítko „Přechod stanoviště“ a vypni řízení.
Uvnitř jednotky	
18	Proveď kontrolu funkčnosti dolních schůdků nástupních dveří.
Na 1. stanovišti	
19	Zapni řízení a naplň hl. potrubí.
20	Proveď zápis do Knihy předávky HV.

02	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 640, 640.1, 650, 660, 661	
	
Na řídicím stanovišti (MASTER)	
1	Vypni režim jízdy „CB“ nebo „ARR“ (AUT), pokud byly aktivní a navol režim „MAN“ a přestav směr do polohy „0“.
2	Zabrzdi samočinnou brzdu snížením tlaku v hlavním potrubí na 3,5 bar pomocí páky FB11 a ponechej ji v závěrné poloze.
3	Ovladač schůdků přestav do polohy „horní schůdek“.
4	Ovladač dveří přestav do polohy „zavřeno“.
5	Hlavní jízdní páku přestav do polohy „Výběh“.
6	Zabrzdi střadačovou brzdu.
7	Návěstní světla přepni do polohy „Obsazené hnací vozidlo“.
8	Na displeji ve snímku „Aktivní odstavení“ je sloupeček podmínek pro „AO“, pokud jsou tyto splněny, stiskni tlačítka „zapnout“ a zavede se režim „AO“.
9	Na displeji ve snímku „Topení a klimatizace“ nastav režim topení „Aktivní odstavení parking“ a nastavíme teplotu při odstavení max. 9°C. Na snímku je možné rovněž nastavit časovač pro vytopení interiéru jednotky na provozní teplotu na určitý čas.
10	Odregistruj radiostanici.
11	Vypni informační systém: - VOLBA VLAHU – BEZ VLAHU (dojde k vymazání čísla vlaku), - SPECIÁLNÍ VOLBY – VYPNOUT (dojde k vypnutí napájení obrazovek a u InterPanterů ke zhasnutí displejů rezervačního systému).
12	Zablokuj obě strany nástupních dveří.
13	Podle klimatických podmínek ponechej zapnuté nebo topení spřáhla.
14	Centrálně vypni vnitřní osvětlení jednotky.
15	Uzamkni aktuální stanoviště strojvedoucího.
Vně jednotky	
16	Při uzamykání jednotlivých nástupních dveří jednotky kontroluj stav: - pojezdu, - automatických spřáhel, - sběrače, - funkčnost návěstních světél.
17	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 640, 640.1, 640.2, 650, 650.2, 660, 661	
	
Vně jednotky	
1	Odemkni a nouzově otevři 1. nástupní dveře a vstupní dveře na stanoviště.
Na 1. stanovišti	
2	Zapni vozidlové baterie, vyčkej aktivace řídicího systému a načtení obrazovek.
3	Zapni spínač řízení.
4	Ovladač sběrače a hlavního vypínače přepni do polohy „START“, sleduj indikaci systému VN, zapnutí příslušného hlavního vypínače a linkových stykačů.
5	Naplň hlavní potrubí.
6	Během plnění vzduchojemů a hl. potrubí: - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - zapni návěstní světla, - zadej údaje do rychloměru, - proved' test požární signalizace, - zapni klimatizaci, - zapni osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba.
7	Proved' test VZ Mirel.
8	Odblokuj obě strany nástupních dveří.
9	Vypni řízení (pouze u ř. 640, 640.1, 640.2, 660, 661).
Vně jednotky	
10	Odemkni obě strany nástupních dveří.
Na 2. stanovišti	
11	Zapni řízení a naplň hl. potrubí (pouze u ř. 640, 640.1, 640.2, 660, 661).
12	Proved' test VZ Mirel (pouze u ř. 640, 640.1, 640.2, 660, 661).
13	V případě potřeby vypni řízení a přejdi na 1. stanoviště (pouze u ř. 640, 640.1, 640.2, 660, 661).
Na 1. stanovišti	
14	Zapni řízení a naplň hl. potrubí.

03	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 640, 640.1, 650, 660, 661	
	
Na řídicím stanovišti (MASTER)	
1	Vypni režim jízdy „CB“ nebo „ARR“ (AUT), pokud byly aktivní, navol režim „MAN“ a přestav směr do polohy „0“.
2	Sniž tlak v hlavním potrubí a ponechej jej v poloze „III“ (ZÁVĚR).
3	Zabrzdi střadačovou brzdou a zkontroluj ikonu na obrazovce.
4	Vypni klimatizaci na obrazovce.
5	Odregistruj a systémově vypni radiostanici.
6	Vypni informační systém: VOLBA VKAKU – BEZ VLAKU (dojde k vymazání čísla vlaku).
7	Zablokuj obě strany dveří.
8	Vypni hlavní vypínač, stáhni sběrač a vybij filtry. (bezpečný stav)
9	Centrálně vypni vnitřní osvětlení jednotky.
10*)	Pokud jednotka nestojí u nástupiště, tak aktivuj předvolbu prvních dveří, navol spodní schůdek a odblokuj dveře na stranu, kudy budeš odcházet z jednotky.
11	Stiskni tlačítko „přechod“ a vypni spínač řízení. Pokud stojíš u nástupiště a nevysouváš schůdek, tak pouze vypni řízení bez tlačítka „přechod“.
12	Všechny ostatní ovladače a spínače přestav do základních poloh.
13	Vypni vozidlové baterie.
14	Uzamkni stanoviště strojvedoucího.
Vně jednotky	
15	Zůstane vysunutý spodní schůdek u prvních dveří. Ponech ho vysunutý, aby se dalo lépe nastoupit do jednotky.
16	Uzamkni všechny nástupní dveře.
17	Při uzamykání jednotlivých nástupních dveří jednotky kontroluj stav: - pojezdu, - automatických spřáhel, - sběrače.
18	Zaeviduj případné opravy.

*) Pokud bude jednotka odstavena u nástupiště, tak se bod 10 nemusí aplikovat.

P4	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 640, 640.1, 640.2, 650, 650.2, 660, 661	
	
Vně jednotky	
1	Odemkni a nouzově otevři 1. nástupní dveře a vstupní dveře na stanoviště.
Na řídicím stanovišti (MASTER)	
2	Na obrazovce aktivního odstavení vypni režim „AO“.
Po delším aktivním odstavení nebo provozování jednotky, alespoň jednou denně, se doporučuje bateriový restart.	
1.	Systémově vypni radiostanici.
2.	Vypni klimatizaci na obrazovce.
3.	Vypni příslušný hlavní vypínač, stáhni sběrač a vybijí se filtry. (bezpečný stav).
4.	Vypni spínač řízení.
5.	Vypni vozidlové baterie červeným tlačítkem.
6.	Počkej cca 30 sec.
7.	Zapni vozidlové baterie, vyčkej aktivace řídicího systému a načtení obrazovek.
8.	Zapni spínač řízení.
9.	Ovladač sběrače a hlavního vypínače přepni do polohy „START“, sleduj indikaci systému VN, zapnutí příslušného hlavního vypínače a linkových stykačů.
3	Naplň hlavní potrubí.
4	Během plnění vzduchojemů a hl. potrubí: - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - zapni návěsní světla, - zadej údaje do rychloměru, - proved' test požární signalizace (pokud byl proveden bateriový reset), - zapni klimatizaci, - zapni osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba.
5	Proved' test VZ Mirel.
6	Odblokuj obě strany nástupních dveří.
7	Vypni řízení (pouze u ř. 640, 640.1, 640.2, 660, 661).
Vně jednotky	
8	Odemkni obě strany nástupních dveří.
Na 2. stanovišti	
9	Zapni řízení a naplň hl. potrubí (pouze u ř. 640, 640.1, 640.2, 660, 661).
10	Proved' test VZ Mirel (pouze u ř. 640, 640.1, 640.2, 660, 661).
11	V případě potřeby vypni řízení a přejdi na 1. stanoviště (pouze u ř. 640, 640.1, 640.2, 660, 661).
Na 1. stanovišti	
12	Zapni řízení a naplň hl. potrubí.

O4	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 640, 640.1, 650, 660, 661	
	
Na řídicím stanovišti (MASTER)	
1	Vypni režim jízdy „CB“ nebo „ARR“ (AUT), pokud byly aktivní a navol režim „MAN“ a přestav směr do polohy „0“.
2	Zabrzdi samočinnou brzdu snížením tlaku v hlavním potrubí na 4 bar pomocí páky FB11 a ponechej ji v závěrné poloze.
3	Ovladač schůdků přestav do polohy „horní schůdek“.
4	Ovladač dveří přestav do polohy „zavřeno“.
5	Hlavní jízdní páku přestav do polohy „Výběh“.
6	Zabrzdi střadačovou brzdu.
7	Návěstní světla přepni do polohy „Obsazené hnací vozidlo“.
8	Na displeji ve snímku „Aktivní odstavení“ je sloupeček podmínek pro „AO“, pokud jsou tyto splněny, stiskni tlačítka „zapnout“ a zavede se režim „AO“.
9	Na displeji ve snímku „Topení a klimatizace“ nastav režim topení „Aktivní odstavení parking“ a nastavíme teplotu při odstavení max. 8°C. Na snímku je možné rovněž nastavit časovač pro vytopení interiéru jednotky na provozní teplotu na určitý čas.
10	Odregistruj radiostanici.
11	Vypni informační systém: - VOLBA VLAKU – BEZ VLAKU (dojde k vymazání čísla vlaku), - SPECIÁLNÍ VOLBY – VYPNOUT (dojde k vypnutí napájení obrazovek a u InterPanterů ke zhasnutí displejů rezervačního systému).
12	Zablokuj obě strany nástupních dveří.
13	Podle klimatických podmínek ponechej zapnuté nebo zapni: - Topení stupínku, - Topení spřáhla, - Ohřev skel návěstních světel.
14	Centrálně vypni vnitřní osvětlení jednotky.
15	Uzamkni stanoviště strojvedoucího.
Vně jednotky	
16	Při uzamykání jednotlivých nástupních dveří jednotky kontroluj stav: - pojezdu, - automatických spřáhel, - sběrače, - funkčnost návěstních světel.
17	Zaeviduj případné opravy.