



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

Oblastní ředitelství

Ústí nad Labem

číslo jednací **12667/2017-SŽDC-OŘ UNL-NŘP**

vydání č. 1
účinnost od 17. 08. 2016
změna č. 1
účinnost změny od 10. 5. 2017
celkový počet stran 11

Příloha č. 24 pro ŽST (ODB)

- Bílina
- Oldřichov u Duchcova
- Světec
- Obrnice
- Most
- České Zlatníky

Pokyny pro obsluhu vyhodnocovacích zařízení

	jméno	funkce	datum	podpis
zpracovali	Mgr. Ing. Jan Šmok	systémový specialista OŘ Ústí nad Labem	25. 4. 2017	Mgr. Ing. Jan Šmok v.r.
	Miroslav Zubík	systémový specialista OŘ Ústí nad Labem	25. 4. 2017	Miroslav Zubík v.r.
odsouhlasili	Ing. Miroslav Čepek	přednosta PO Most	25. 4. 2017	Ing. Miroslav Čepek v.r.
	Pavel Venkrbec	přednosta PO Ústí nad Labem	25. 4. 2017	Pavel Venkrbec v.r.
schválil	Ing. Eduard Tržil, MPA	Náměstek ředitele pro řízení provozu OŘ Ústí nad Labem	27. 4. 2017	Ing. Eduard Tržil, MPA v.r.

SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK

GŘ	Generální ředitelství
GSM	Globální systém mobilní komunikace
GSM-R	Železniční mobilní telefonní síť
IHL	Indikace horkého ložiska
IHO	Indikace horkých obručí a brzd
INJ	Indikace nekorektnosti jízdy
K	Stupeň poplachu (Kontrola): nižší stupeň
ODB	Odbočka
OŘ	Oblastní ředitelství
PMD	Posun mezi dopravními
SEE	Správa elektrotechniky a energetiky
SSZT	Správa sdělovací a zabezpečovací techniky
STOP	Stupeň poplachu: vyšší stupeň
SZO	Sdělovací a zabezpečovací obvod
SŽDC	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
TRS	Traťový rádiový systém
TÚDC	Technická ústředna dopravní cesty
ZPZ	Zkouška praktické způsobilosti
ŽST	Železniční stanice

ROZSAH ZNALOSTÍ

ŽST(odb.)	pracovní činnost	znalost
České Zlatníky	výpravčí	úplná celé přílohy
Most	výpravčí	úplná částí 1, 2 a 4
Obrnice	výpravčí	úplná částí 1, 2 a 4
Bílina	výpravčí	úplná částí 1, 2 a 4
Světec	výpravčí	úplná částí 1, 2 a 4
Oldřichov u Duchcova	výpravčí	úplná částí 1, 2 a 4

Organizační a technické zabezpečení provozu **diagnostiky závad jedoucích vozidel**

Opatření pro obsluhu indikátorů závad jedoucích železničních vozidel

1. Stručný popis činnosti zařízení

Zařízení pro horkoběžnost ložisek (IHL) a horkých obručí a disků kotoučových brzd (IHO) je funkční pro oba směry pojezdu.

Zařízení pro indikování závad železničních vozidel včetně jejich ložení (INJ) je funkční jen při pojezdu správným směrem, tj. od ŽST Bílina do odbočky České Zlatníky.

Při indikaci závady se na stanovišti obsluhy po projetí vlaku (PMD) zobrazí diagnostická zpráva s daným druhem a stupněm poplachu.

Přehled druhů a stupňů poplachů daných diagnostických zpráv:

a) červený podklad hlášení („červené hlášení“):

- **IHL STOP – Okamžité zastavení vlaku (PMD)**

b) žlutý podklad hlášení („žluté hlášení“):

- **IHL K (Kontrola) – Zastavení vlaku ve stanici**
- **IHO STOP – Zastavení vlaku ve stanici**
- **IHO K (Kontrola) – Zastavení vlaku ve stanici**
- **INJ STOP – Zastavení vlaku ve stanici**
- **INJ K (Kontrola) – Zastavení vlaku ve stanici**

Při stupni poplachu podle odstavce b) (žlutý podklad hlášení) a jízdě vlaku ve správném směru přes traťovou část Diagnostiky jsou vhodnými stanicemi pro zastavení vlaku ŽST Most nebo ŽST Obrnice (dle směru další jízdy vlaku). Při jízdě vlaku proti správnému směru přes traťovou část Diagnostiky jsou vhodnými stanicemi pro zastavení vlaku ŽST Oldřichov u Duchcova nebo ŽST Světec (dle směru další jízdy vlaku). V případě, že se jedná o vlak, u kterého je z jakéhokoliv důvodu plánováno zastavení v ŽST Bílina, je vhodnou stanicí pro zastavení vlaku ŽST Bílina.

2. Umístění zařízení

2.1 Traťová část Diagnostiky

Traťová část Diagnostiky je umístěna v mezistaničním úseku ŽST Bílina – odbočka České Zlatníky ve druhé traťové koleji v km 35,606.

2.2 Stanoviště obsluhy Diagnostiky

Stanoviště obsluhy je vybaveno samostatným počítačem s tiskárnou a je umístěné v dopravní kanceláři odbočky České Zlatníky. Zaměstnancem obsluhujícím stanoviště obsluhy Diagnostiky je výpravčí odbočky České Zlatníky (dále jen výpravčí).

3. Povinnosti obsluhy

Výpravčí:

- při obsluze Diagnostiky postupuje dle Pokynů pro obsluhu diagnostiky kolejových vozidel ASDEK;
- provádí výměnu papíru u tiskárny na stanovišti obsluhy;
- při odevzdávce dopravní služby překontroluje provozní stav Diagnostiky a zapíše aktuální stav do dokumentu „Odevzdávka dopravní služby“ – bodu 25 – „Jiné důležité údaje týkající se výkonu dopravní služby.“ Další kontrolu provede nejméně 1x za směnu;

4. Postup při vyhodnocení vozidla Diagnostikou

4.1. Diagnostická zpráva IHL stupně STOP

Povinnosti výpravčího:

- a) vyrozumí strojvedoucího prostřednictvím telekomunikačního zařízení o poplachu IHL stupně STOP a nutnosti okamžitého zastavení vlaku, závazně takto: „**Vlak** (číslo vlaku), **indikováno horké ložisko stupně STOP, okamžitě zastavte!**“;
- b) není-li vyrozumění strojvedoucího pomocí telekomunikačního zařízení úspěšné, použije k zastavení vlaku následující úkony:
 - použití nouzového volání v základním nebo náhradním rádiovém spojení podle tabulek traťových poměrů (dle přílohy 21 SŘ),
 - vypnutí trakčního vedení v příslušné traťové koleji,
 - přestavení příslušných návěstidel na návěst zakazující jízdu.

K zastavení vlaku však výpravčí nesmí použít generálního ani adresného stopu příslušné rádiové sítě, neodvrací-li zároveň jiné nebezpečí. Pokud se vlak nepodaří zastavit na trati, je doporučeno, aby do stanice nevjížděl vedlejším směrem.

- c) po zastavení vlaku oznámí strojvedoucímu prostřednictvím telekomunikačního zařízení číslo nápravy od začátku/konce vlaku (pořadí nápravy vlaku) a stranu vlaku;
- d) ve spolupráci se strojvedoucím (případně jiným zástupcem dopravce, kterého strojvedoucí oznámí) doplní diagnostickou zprávu:
 - číslem vlaku, názvem dopravce a číslem vozidla, pokud již tyto údaje nejsou v Diagnostice vyplněny automaticky,
 - nálezem (zjištěnou skutečností) a uvedením příjmení strojvedoucího nebo jiného zástupce dopravce, který detekovanou závadu na místě posoudil.

Vyrozumění strojvedoucího při jízdě proti správnému směru lze zajistit i prostřednictvím výpravčího ŽST Bílina.

4.2 Diagnostická zpráva IHL stupně K a diagnostická zpráva IHO stupně STOP

4.2.1. Povinnosti výpravčího při indikování závady při jízdě vlaku **ve správném směru:**

- a) vyrozumí strojvedoucího prostřednictvím telekomunikačního zařízení o zjištěném druhu a stupni poplachu, například takto: „Vlak (číslo vlaku), indikováno horké ložisko stupně K, zastavte v ŽST Most (ŽST Obrnice)!“;
- b) zajistí zastavení vlaku ve stanici Most (Obrnice) a informuje výpravčího ŽST Most (Obrnice) o zastavení vlaku v ŽST a důvodu jeho zastavení, včetně informace o číslu nápravy od začátku/konce vlaku (pořadí nápravy vlaku) a straně vlaku.
- c) po zastavení vlaku ve stanici oznámí strojvedoucímu (přímo nebo prostřednictvím výpravčího ŽST Most (Obrnice) číslo nápravy od začátku/konce vlaku (pořadí nápravy vlaku) a stranu vlaku;
- d) ve spolupráci se strojvedoucím (případně jiným zástupcem dopravce, kterého strojvedoucí oznámí) doplní diagnostickou zprávu:
 - číslem vlaku, názvem dopravce a číslem vozidla, pokud již tyto údaje nejsou Diagnostikou automaticky vyplněny,
 - nálezem (zjištěnou skutečností) a uvedením příjmení strojvedoucího nebo jiného zástupce dopravce, který detekovanou závadu na místě posoudil.

4.2.2. Povinnosti výpravčího při indikování závady při jízdě vlaku **proti správnému směru:**

- a) vyrozumí strojvedoucího prostřednictvím telekomunikačního zařízení o zjištěném druhu a stupni poplachu, například takto: „Vlak (číslo vlaku), indikováno horké ložisko stupně K, zastavte v ŽST Oldřichov u Duchcova (Světec – podle směru další jízdy);
- b) oznámí výpravčímu ŽST Oldřichov u Duchcova (Světec) Diagnostikou zjištěný druh závady;
- c) informuje výpravčího ŽST Bílina o zastavení vlaku v ŽST Oldřichov u Duchcova (Světec), a to z důvodu možného zastavení vlaku např. z dopravních důvodů v ŽST Bílina.

Výpravčí ŽST Oldřichov u Duchcova (Světec) zajistí zastavení vlaku a oznámí strojvedoucímu stranu vlaku a číslo nápravy od začátku/konce vlaku na základě informací od výpravčího.

Výpravčí dále zajistí doplnění diagnostické zprávy:

- číslem vlaku, názvem dopravce a číslem vozidla, pokud již tyto údaje nejsou Diagnostikou automaticky vyplněny,
- nálezem (zjištěnou skutečností) a uvedením příjmení strojvedoucího nebo jiného zástupce dopravce, který detekovanou závadu na místě posoudil.

Byl-li vlak zastaven v ŽST Bílina (např. z dopravních důvodů), provede se prohlídka vlaku v ŽST Bílina.

4.3 Diagnostická zpráva IHO stupně K

Výpravčí provede standardní úkony pro zastavení vlaku ve vhodné stanici (dle směru jízdy vlaku) a pomocí telekomunikačního zařízení vyrozumí strojvedoucího, například takto: „Vlak 604, indikována horká obruč 8/12 nebo brzda stupně K, zastavte v ŽST Most!“.

Při potvrzení strojvedoucím o nestandardním průběhu jízdy přes Diagnostiku a na základě rozhodnutí strojvedoucího umožní výpravčí další jízdu vlaku přes odbočku bez nutnosti kontroly a zastavení vlaku. Tato skutečnost se zapíše do diagnostické zprávy. Pokud strojvedoucí nepotvrdí nestandardní průběh jízdy přes Diagnostiku a rozhodne se pro kontrolu a zastavení vlaku, postupuje obdobně dle článků 4.2.1. a 4.2.2.

4.4 Diagnostická zpráva INJ stupně STOP (platí pouze pro jízdu ve správném směru)

Povinnosti výpravčího:

- a) vyrozumí strojvedoucího prostřednictvím telekomunikačního zařízení o poplachu INJ stupně STOP, například takto: „Vlak 606, indikována nekorektní jízda stupně STOP, zastavte v ŽST Most!“;
- b) zajistí zastavení vlaku ve stanici;
- c) po zastavení vlaku ve stanici oznámí strojvedoucímu číslo nápravy od začátku/konce vlaku (pořadí nápravy vlaku);
- d) ve spolupráci se strojvedoucím (případně jiným zástupcem dopravce, kterého strojvedoucí oznámí) doplní diagnostickou zprávu:
 - číslem vlaku, názvem dopravce a číslem vozidla, pokud již tyto údaje nejsou Diagnostikou automaticky vyplněny,
 - nálezem (zjištěnou skutečností) a uvedením příjmení strojvedoucího nebo jiného zástupce dopravce, který detekovanou závadu na místě posoudil.

4.5 Diagnostická zpráva INJ stupně K (platí pouze pro jízdu ve správném směru)

Výpravčí vyrozumí strojvedoucího o druhu poplachu, stupni poplachu a čísle nápravy. Na základě rozhodnutí strojvedoucího zajistí zastavení vlaku ve stanici Most (Obrnice) pro kontrolu, nebo umožní další jízdu vlaku bez nutnosti zastavení a kontroly vlaku.

V případě zastavení vlaku ve stanici pro kontrolu se postupuje obdobně dle článku 4.2.1.

V případě, že se strojvedoucí rozhodne nezastavovat vlak ve stanici pro kontrolu, zapíše výpravčí tuto skutečnost do diagnostické zprávy.

Jedná-li se o opakované vyhodnocení stejného druhu poplachu na stejné nápravě při jízdě jednoho vlaku je strojvedoucí povinen zastavit vlak ve stanici pro kontrolu.

4.6 Opatření pro jízdy PMD

Při indikování závady při jízdách PMD postupuje výpravčí obdobně jako při indikování závady při jízdě vlaku.

4.7 Telekomunikační spojení

Veškeré hovory mezi výpravčími a strojvedoucím (případně jiným zástupcem dopravce, kterého strojvedoucí oznámí), nejsou-li vedeny na telekomunikačním zařízení s funkčním záznamem, musí být dokumentovány v Telefonním zápisníku příslušného výpravčího.

Telekomunikační spojení na jednotlivá pracoviště:

Výpravčí odbočky České Zlatníky	9724 25638
výpravčí ŽST Most	9724 25455
	724 220 439
výpravčí ŽST Obrnice	9724 25555
výpravčí ŽST Bílina	9724 25855
	9724 25854
výpravčí ŽST Oldřichov u Duchcova	9724 20111
výpravčí ŽST Světec	9724 25833
	724 220 567
elektrodispečer 2 OŘ Ústí nad Labem	972 036 402
	972 424 227
	606 606 028

5. Evidence diagnostikovaných závad

Evidence diagnostikovaných závad IHL, IHO a INJ je přehlednou evidencí závad na jedoucích železničních vozidlech za určené období. Slouží k systematickému sledování a vyhodnocování činnosti Diagnostiky a je podkladem k případné změně nastavení úrovně stupňů poplachu.

Výpravčí odbočky České Zlatníky:

- ukládá všechny vytištěné diagnostické zprávy do složky s označením „ASDEK“, po skončení každého měsíce je archivuje po dobu dalších 6 měsíců;
- údaje z diagnostických zpráv vyplňuje do tabulky č. 1 Přehled závad, kterou po skončení měsíce elektronicky zasílá na GŘ SŽDC O5 (Odbor smluvních vztahů) a na TÚDC Praha, elektronicky na adresy: Ing. Pavel Prchal, prchal@szdc.cz a Ing. Dana Faitová, dana.faitova@tudc.cz.

Tabulka č. 1 Přehled závad

Datum	Čas indikace	Čas vyrozumění dopravce	Číslo vlaku	Název dopravce	Číslo vozu	Číslo nápravy od začátku vlaku	Druh poplachu	Příznak poplachu	Posouzení závady - Poznámka

6. Ostatní opatření k zařízení Diagnostiky

Na stanovišti obsluhy Diagnostiky je indikována:

- porucha Diagnostiky během vyhodnocování při průjezdu vlaku diagnostickou zprávou: „Nespolehlivý výsledek Diagnostiky“;
- technologická porucha Diagnostiky fialovým čtverečkem „Porucha“.
- zpráva o neoprávněném vstupu do traťového objektu (technologického domku) Diagnostiky.

Výpravčí odbočky České Zlatníky:

- v případě technologické poruchy Diagnostiky nebo při neoprávněném vstupu do traťového objektu (technologického domku) oznámí tuto skutečnost udržujícímu zaměstnanci OŘ SSZT Ústí nad Labem, SZO Bílina, v pracovní době na tel. 972 425 892, v mimopracovní době na tel. 724 223 704.
- V případě neoprávněného vstupu do traťového objektu (technologického domku) oznámí výpravčí odbočky České Zlatníky tuto skutečnost Policii České republiky.

Je-li traťová část Diagnostiky vypnuta z činnosti, neprovádí se žádná dopravní opatření.

7. Vyškolení a poučení zaměstnanců provádějících obsluhu

Výpravčí odbočky České Zlatníky musí být před zařazením k samostatnému výkonu dopravní služby vyškolen a poučen z obsluhy Diagnostiky. Proškolení a poučení těchto zaměstnanců je součástí Zkoušky praktické způsobilosti ZPZ.