Operaciones realizadas por la ALU				
OP-ALU	Código	Valor de z		
	binario			
@ADD	0000	$x{\oplus}y$		
@ ADDX	0001	$x{\oplus}y{\oplus}c$		
@SUB	0010	$x \oplus \sim y \oplus 1$		
@SUBX	0011	$x \oplus \sim y \oplus c$		
@AND	0100	x&y		
@OR	0101	x y		
@XOR	0110	$x\mathtt{xor}y$		
@SLL	0111	x << y		
@SRL	1000	x>>y		
@SRA	1001	$x >>_s y$		

Operaciones realizadas por Y-SEL			
OP-Y-SEL	Código		
	binario		
@0	00	0	
04	01	4	
@INST	10	if $(INST[13] = 1)Ext_s(INST[12 - 0])$ else REG	
@DISP	11	$Ext_s(\mathtt{INST}[23-0])$	

Operaciones realizadas por ABI (Interfaz con el Bus de Direcciones)			
OP-ABI	Código	Descripción	
	binario		
@W	00	Direcciona una palabra (word)	
@H	01	Direcciona media palabra (half-word)	
@B	10	Direcciona un byte	

Nota: Esta unidad elimina los dos bit menos significativos de una dirección y calcula las líneas BE3-BE0 a partir de la dirección completa y el tipo de acceso (word, half-word o byte).

Operaciones realizadas por DBI			
(Interfaz con el Bus de Datos)			
OP-DBI	Código	Descripción	
	binario		
@LDW	000	Lee una palabra (word)	
@LDUH	001	Lee media palabra sin signo (half-word)	
@LDSH	010	Lee media palabra con signo (half-word)	
@LDUB	011	Lee un byte sin signo	
@LDSB	100	Lee un byte con signo	
@STW	101	Escribe una palabra (word)	
@STH	110	Escribe media palabra (half-word)	
@STB	111	Escribe media palabra (half-word)	

Nota: Esta unidad extiende el signo durante una lectura y desplaza bytes y half-words para que se encuentren en la posición en que la memoria espera que estén en el bus de datos.