- ▶想知道電腦是否有抓取到 ACS ACR83U 讀卡機裝置,請參考「常見問題集」: http://www.paysecure.com.tw/Default.aspx?tabid=101
- ▶每個公司的網路 ATM 皆有專屬的元件,請記得在進入網頁,跳出視窗後下載。

## ▶使用注意:

- 請等待網頁讀取結束,切勿心急。
  (網頁元件規模與第一代讀卡機不同,請耐心等待網頁讀取結束)。
- 2. 請反覆在電腦與讀卡機中間留意是否需要按下任何訊息及確認。
- 3. 再按照基本流程操作即可。

## 示範案例 - 登入

Step1: 請讀卡機插入您的電腦 USB 接,並插入卡片,連上您所需要使用的 webATM 網站,當畫面的下拉選單顯示 ACS ACR83U 0 的訊息後,便可以點選登入。



Step2:請點選網頁上動態密碼鍵盤,輸入晶片密碼後,請先按下網頁上的確認按鈕,當我們的讀卡機畫面顯示 Verify Pin 後,再按下我們讀卡機上的確認鍵,即可登入成功。



PaySecure Technology



示範案例 - 交易明細查詢 - 未登摺資料查詢



- ▶ 點入「交易明細查詢 未登摺資料查詢」畫面後,系統會提示您 請按『確認』鍵,並由讀卡機確認交易各項資料 Enter Pins(6 To 12 Digits)
- ◆請點選該網頁上的確認(顯示畫面可能會 稍微停住一陣子)
- →當讀卡機螢幕上顯示 enter pin 時,請您輸入您的晶片卡密碼,並且按下讀卡機的確認鍵。
- ◆當讀卡機螢幕上顯示 INTRA-BANK?時,請 按下讀卡機上的確認鍵。 (相關中英文對照,請參考盒內的中英文 對照表)
- ◆您即可在查詢畫面上,看到相關資訊。



## 示範案例 - 轉帳交易 - 郵局存薄轉銀行



Step1:請選擇「轉帳交易」功能,並進入「郵局存薄轉銀行」,如下畫面:



Step2: 進入郵局存簿轉銀行功能後,請填入相關轉帳資訊,並按下網頁上的確認鈕:



PaySecure Technology





Step3:請輸入網頁左方的交易驗證碼(如上),並按下網頁的確認,跳出視窗如下:



Step4:按下視窗的確定鍵後:

- ➡讀卡機螢幕上會顯示 enter pin, 請在讀卡機上輸入晶片卡密碼, 並按下讀 卡機上的確認鍵。
- ➡讀卡機螢幕上顯示 FOUND TRANSFER?時,請在讀卡機按下確定鍵數次, 再透過電腦畫面確認,即可完成轉帳交易。