Ochrana před atmosférickým přepětím ve slaboproudých rozvodech

KEE/PIR

Martin Zlámal

Příčiny atmosférického přepětí (LEMP)

Lightning Electromagnetic Pulse

Podle ČSN EN 62305 (Ochrana před bleskem):


- 1) Přímý úder do stavby
- 2) Úder v blízkosti stavby
- 3) Úder do inženýrských sítí připojených ke stavbě
- 4) Úder v blízkosti těchto inženýrských sítí

Rozdělení přepěťových ochran

Tato prezentace řeší pouze stupeň ochrany **T3** (třída D)

Přepěťová hladina nesmí přesáhnout 1,5 kV


Nejrychlejší ochrana




Impulzní výdržná napětí U_{imp} pro síť nn 230/400 V dle ČSN EN 60664-1

Instalace T3 ochrany

První požadavek:



Druhý požadavek:



T3 musí být od T2 vzdálena >5 m kvůli koordinaci ochran

Koordinace přepěťových ochran


T3 reaguje na přepětí jako první (je rychlejší).

Procházející svodový proud vytváří úbytek UT3 a indukuje U1 a U2.

Díky tomu je na T2 větší napětí naž na T3 a tak se projeví dříve.

Při vzdálenosti <5 m se T2 neaktivuje včas a vše jde přes T3.

Může tak dojít ke zničení T3...



Provedení ochrany

Jedná se o jemnou ochranu, takže:

- 1) Varistor
- 2) Supresorové diody (Transil, Transzorb)

Supresorové diody nejsou vhodné pro VF zapojení (kapacita) Jsou však extrémně rychlé (ps) + absorbují velkou energii

Děkuji za pozornost



