# KET/CHH 8. přednáška Ing. Martin Sýkora, Ph.D

# Opakování z minulé přednášky...

# Důležité akustické veličiny

- Akustický výkon
- · Akustická intenzita
- Vztah akustického tlaku a akustické intenzity
- Vztah akustického tlaku a akustického výkonu podmínky platnosti

### Šíření zvuku

- · Vlnová rovnice
- Podmínky a vlastnosti šíření zvuku
- Zvuková pole

KET/CHH 8.přednáška

2

Zopakovat co je co je akustický výkon, co je intenzita, jejich souvislost

# Akustická pole

# Akustická pole – prostor kde se šíří zvuk

- Jednotlivá pole se dělí podle toho, k čemu při šíření zvuku dochází
- Záleží, resp. pole je určeno vztahem mezi akustickou intenzitou a akustickým tlakem

KET/CHH 8.přednáška

# Akustická pole - rozdělení

### Dělení podle vzdálenosti pozorovatele

- · Blízké akustické pole dochází k cirkulaci energie
- Vzdálené akustické pole energie postupuje přímo


# Dělení podle chování postupujícího vzruchu

- Volné akustické pole nedochází k odrazům
- · Odrazové (difuzní) akustické pole mnohonásobné odrazy

### Dělení podle postupující energie

- · Aktivní akustické pole charakteristické tokem energie
- Reaktivní akustické pole nedochází k šíření energie (stojaté vlnění)

KET/CHH 8.přednáška



# Blízké a vzdálené akustické pole

# Blízké akustické pole

- · Blízko kmitajícího povrchu
- · Spolukmitající vzduch se chová jako hmota na pružině
- Dochází ke zpětnému ovlivnění kmitajícího povrchu
- · Cirkulace akustické energie
- · Neplatí přímý vztah mezi akustickou intenzitou a tlakem

# Vzdálené akustické pole

- Ve větší vzdálenosti už se vzruch šíří pouze v médiu
- · Nedochází k interakci se zdrojem

KET/CHH 8.přednáška

# Blízké a vzdálené akustické pole

# Význam pro měření

- · Výkon zdroje (kmitající povrchu) je konstantní
- V blízkém poli nelze měřit akustický tlak
- V blízkém poli je potřeba znát aktuální vektor energie
- · Tj. lze měřit pouze akustickou intenzitu

KET/CHH 8.přednáška

# Aktivní a reaktivní akustické pole


### Aktivní akustické pole

- Dochází k toku energie
- Dochází k postupnému šíření pouze ve směru od zdroje dál

### Reaktivní akustické pole

- · Nedochází k toku energie
- Vzruch se šíří od zdroje, ale zároveň dochází k šíření v opačném směru, např. po odrazu
- Mezi akustickým tlakem a akustickou rychlostí dochází k fázovému posuvu → nedochází k toku energie
- · Lze přirovnat k ukládání energie v pružině
- · Vznik tzv. stojatého vlnění (nutnost dokonalého odrazu)
- · Akustické pole má obvykle charakter mezi oběma stavy

KET/CHH 8.přednáška




# Volné akustické pole

# Šíření akustických vln bez odrazů

- · Šíření pouze přímých vln
- Nedochází k odrazům
- Vyžaduje prostředí kde nemůže k odrazům docházet, tj. nesmí být odrazivé překážky, musí docházet pouze k útlumu
- K útlumu dochází buď dostatečně dlouhým šířením v médiu (volný prostor) eventuálně pomocí speciálně upraveného pohltivého povrchu (umělá realizace) – nestihne dojít k odrazu
- Praktická realizace bezodrazová (akusticky mrtvá, bezdozvuková) komora
- Bezodrazová komora angl. Anechoic chamber, Anechoic room
- · Platí souvislost akustického tlaku a intenzity konstanta

KET/CHH 8.přednáška








# Difuzní akustické pole


# Při šíření akustických vln dochází k mnohonásobným odrazům

- · Kombinace přímých a odražených vln
- Mnoho odražených vln s různou intenzitou
- · Výsledná akustická intenzita je nulová
- · Nelze jednoduše intenzitu měřit
- · Měří se tlak předpokládá se dokonale difuzní pole
- Praktická realizace dozvuková komora
- Dozvuková komora angl. Reverberation room, Reverberation chamber

KET/CHH 8.přednáška







# Technika pro akustická měření

### Měření v akustice

- · Kvantifikace hluku resp. zvuku
- Nejčastěji měření hladiny akustického tlaku
  - · Hodnocení situací, hygienická měření, hluk ve stavbách
- · Dále měření hladin akustické intenzity
  - · Určování akustického výkonu, lokalizace zdrojů zvuku

### Měření v akustice

- · Měření má určité podmínky a určitá omezení
- · Nutno respektovat chování a šíření akustických vln akustická pole
- · Nutno brát v potaz vlastnosti okolního prostředí

KET/CHH 8.přednáška

# Zvukoměr

### Zvukoměr

- · Někdy též termín hlukoměr, angl. "Sound Level Meter"
- Uspořádání několika dílčích částí historicky primárně určeno pro měření hladiny akustického tlaku
- Postupné rozšiřování funkcí frekvenční analýza, váhování, integrace, statistické funkce, zpracování dat
- · Blokové schéma zůstává prakticky stejné, liší se provedení
- Dříve analogové řešení pomocí odpovídajících analogových obvodů (filtry, integrátory)
- Postupně využití číslicové techniky
- V současné době A/D převod a využití výpočetní techniky
- · Zvukoměr vs. víceúčelový analyzátor

KET/CHH 8.přednáška









# Zvukoměr a standardizace


# Zvukoměr z hlediska metrologie

- Tzv. stanovené měřidlo (slouží ke stanovení hodnot v rámci obchodních a právních vztahů)
- · Podléhá v tom případě ověření

### Provedení a vlastnosti zvukoměrů

- · Rozdělení do tříd (Třída I a Třída II)
- Požadavky na přesnost a provozní podmínky stanoveny normou ČSN EN 61672

KET/CHH 8.přednáška



# Měřicí mikrofon

### Měřicí mikrofon

- · Vstupní místo zvukoměru
- · Snímač akustického tlaku
- Převodník akustického tlaku na napětí
- Pro komerční použití různé principy mikrofonů (dynamický, páskový atd.)
- · Pro měřicí účely kapacitní princip

KET/CHH 8.přednáška

# Měřicí mikrofon - požadavky

### Na měřicí mikrofon jsou kladeny přísné požadavky


- Vyrovnaná frekvenční charakteristika (odchylky řádu 0,1 dB)
- Stálost v čase
- Odolnost vnějším vlivům (změna teploty, vlhkosti, mg. pole atd.)
- Dostatečná citlivost (napětí odpovídající ak. tlaku)

### Vliv mikrofonu na vlastní měření

- Mikrofon má určité rozměry může ovlivnit akustické pole
- Malé rozměry = malý vliv, ale nízká citlivost
- · Větší rozměry = větší citlivost, ale větší vliv na akustické pole
- Kompromis standardně se vyskytují průměry 1/8", ¼", ½" a 1"
- Nejčastěji používané průměry ¼" a ½"

KET/CHH 8.přednáška





# Měřicí mikrofon - princip

# Kapacitní princip

- · Pevná a pohyblivá elektroda (membrána)
- Mezi nimi dielektrikum vzduch
- Membrána se pohybuje v důsledku akustického tlaku
- Mění se vzdálenost mezi pevnou a pohyblivou elektrodou změna kapacity
- Při udržení konstantního náboje mezi elektrodami platí  $U = \frac{Q}{C} = \frac{Q}{\varepsilon \cdot \varepsilon_r \cdot \frac{S}{d}}$

$$U = \frac{Q}{C} = \frac{Q}{\varepsilon \cdot \varepsilon_r \cdot \frac{S}{d}}$$

### Druhy polarizace (zajištění náboje)

- Stejnosměrné napětí typicky 200V
- Pevná polarizace vrstva elektretu

KET/CHH 8.přednáška

# Měřicí mikrofon - charakteristiky

# Směrovost

- · Citlivost mikrofonu na zvuky přicházející z různých směrů
- Měřicí mikrofon je konstruován jako všesměrový
- Též "kulový" angl. Omni-directional

### Vliv rozměrů na směrovost

- ¼" a ½" dobrá všesměrovost do cca. 20 kHz, za cenu nižší citlivost
- 1" kulová charakteristika do cca. 5 kHz, ale větší citlivost

KET/CHH 8.přednáška

