





- Etalony pasivních veličin:
- elektrického odporu
- elektrické kapacity
- indukčnosti

vlastnosti

- nejlepší časová stálost hodnoty
- nejmenší závislost na okolních vlivech (teplota, vlhkost, atd.)

11. © Tůmová



- etalony určené pro použití ve střídavých obvodech by navíc měly splňovat tyto požadavky:
- hodnota etalonu:
- konstantní v celém kmitočtovém pásmu, pro které je etalon určen
- úhel impedance má být: $0, \pi/2, -\pi/2$
- pozn. vzhledem k tomu, že se uplatňuje celá řada vlivů, nelze dosáhnout ideálního stavu
- 4-vodičové připojení nutností (napěťové a proudové svorky)



17.1 Etalony el. odporu


- hlavní parazitní příčiny -
- kmitočtové závislosti L a C vinutí
- povrchový jev v odporovém drátu, z něhož je etalon navinut
- materiál
- manganin (80 % Cu + 12 % Mn + 3 %Ni)
- niklothal (75 % Ni + 17 % Co + Mn + další prvky, které výrobce neuvádí), má větší rezistivitu, lze vyrobit velmi tenké drátky a navinout je


11. © Tůmová 5



dělení etalonů elektrického odporu

- <u>odporový etalon otevřený</u> odporový drát je stočen, přístup vzduchu nebo přímo uložen do olejové lázně (výhoda - přímý odvod tepla, nevýhoda - údržba čistého oleje)
- odporový etalon uzavřený (=hermetizovaný)
- pro pevný kmitočet –
- odporový etalon nahradíme sériovým zapojením R_S a reaktance X_S
- ullet případně paralelní kombinace R_P a X_P
- náhradní schéma pro obvod střídavého proudu a fázorové diagramy (doplňte orientace úhlů φ)





porovnáním obou schémat

$$R_P = R_S \left(1 + tg^2 \varphi \right)$$

• úhel φ - z fázorových diagramů

$$tg \varphi = \frac{X_S}{R_S} = \frac{R_P}{X_P}$$

11

© Tůmová

9



• ukázky etalonů odporu (1)

Ruské etalony P310, P321




Drátové odpory podobného provedení a určení jako etalony Metra. Použitý materiál odporového drátu byl ruský manganin, vyráběné byly v ZIP Krasnodar (nyní ZIPnaučpribor) a dodávané místo etalonů Metra na základě mezinárodní dohody. Výhodou etalonů P 321 až P 331 je jejich hermetická konstrukce.


Obr. 2.5.2: Etalony P 321 jsou klasické etalony z manganinu

11.


© Tůmová


ukázky etalonů odporu (2) Klasická, velmi stará konstrukce z počátku minulého století je nazvána po autorovi Thomas resistors. Tímto způsobem jsou provedeny etalony v základní sadě NIST v USA a byly vyráběny i firmou Leeds and Northrup, viz obr. 2.5.13. Obr. 2.5.13: Konstrukce klasického drátového etalonu odporu provedení "Thomas"













17.2 Etalony indukčnosti

17.2.1 Etalony vlastních indukčností

• u ideálního etalonu vlastní indukčnosti L napětí fázově předbíhá proud o $+\pi/2$

11


© Tůmová

17



 u skutečných etalonů je však úhel mezi proudem a napětím

$$\varphi = \frac{\pi}{2} - \delta_L \ (rad \)$$



kde $\delta_L \dots \underline{\text{ztrátový úhel etalonu}}$,

tg ... ztrátový činitel

 při výpočtu kmitočtových závislostí etalonů vlastní indukčnosti a jejich ztrátových činitelů je třeba uvažovat parazitní impedanci etalonů

11.


© Tůmová



 převrácená hodnota ztrátového činitele -<u>činitel jakosti etalonu (cívky)</u>

$$Q_L = \frac{1}{tg \, \delta_L}$$

- pro jistý pevný kmitočet f lze etalon vlastní indukčnosti nahradit:
- sériovým zapojením odporu R_S a indukčností L_S
- nebo paralelní kombinací R_P a L_P
- viz obr.





platí

$$tg\,\delta_L = \frac{R_S}{\omega L_S} = \frac{\omega L_P}{R_P}$$

porovnáním obou schémat

$$R_P = R_S \frac{1 + tg^2 \delta_L}{tg^2 \delta_L}$$

$$L_P = L_S \left(1 + tg^2 \delta_L \right)$$

• pozn. u cívek s malými indukčnostmi může být tg $\delta > 1$

11. © Tůmová **2**:



- ullet primární etalony L
 - jednovrstvá cívka navinutá na válcové kostře
 z nemagnetického materiálu
 - kostra je obvykle z křemenného skla s permeabilitou blízkou jedničce (materiály neferomagnetické) a s nízkou hodnotou permitivity (kostra bývá i z mramoru)
 - v kostře vysoustružené drážky, uložené vinutí
 - průměr cívky cca 200 300 mm
 - délka cívky je pěti-desetinásobkem průměru cívky



- Metrologické vlastnosti:
- přesnost indukčnosti s navázanými etalony cívkami
 10⁻⁶ %
- dlouhodobá stabilita etalonů je $< 10^{-5}$ %
- Nevýhodná vlastnost:
- citlivost na blízkost vodivých nebo magnetických předmětů,
 případně na blízkost cizích magnetických polí
- používají se frekvence do 1kHz





17.2.2 Etalony vzájemných indukčností

ullet u ideálního etalonu vzájemné indukčnosti M - napětí U_2 indukované v sekundárním vinutí

$$U_2 = j\omega MI_1$$

kde ω ... úhlový kmitočet (2 π f)

M... hodnota etalonu

 $I_1 \dots$ proud procházející primárním vinutím

11. © Tůmová **25**



• u skutečného etalonu vzájemné indukčnosti platí

$$U_2 = (R_M + j\omega M)I_1$$


kde $R_M \dots$ reálná část vzájemné indukčnosti

ztrátový činitel etalonu


$$tg \, \delta_M = \frac{R_M}{\omega M}$$

11.

© Tůmová



- sekundární etalony mohou mít tato uspořádání:
- <u>Maxwellovo uspořádání</u> čtvercový průřez cívky, nevýhodou velký rozptyl magnetického pole (viz obr. 1)
- astatické uspořádání (viz obr. 2)
- Brooksovo uspořádání



17.3 Etalony elektrické kapacity


 etalonem elektrické kapacity připojeným na střídavé napětí harmonického průběhu prochází el. proud, který v ideálním případě předbíhá napětí o úhel

 $+\pi/2$


 úhel impedance vykazované skutečným etalonem je


$$\varphi = -\left(\frac{\pi}{2} - \delta_C\right) (rad)$$

 $kde \, \delta_{C} \, ... \, \, \underline{ztr \acute{a}tov \acute{y} \, \acute{u}hel \, et alonu}$



- pro jistý pevný kmitočet lze kapacitní etalon nahradit:
- sériovým zapojením R_{S} a C_{S}
- paralelní kombinací R_P a C_P





platí $tg \, \delta_C = \omega C_S R_P \, \frac{1}{\omega C_P R_P}$

porovnáním obou schémat

$$R_P = R_S \frac{1 + tg^2 \delta_C}{tg^2 \delta_C}$$
$$C_S = C_P \left(1 + tg^2 \delta_C\right)$$

• pozn. platí, že tg $\delta_{\rm C}$ < 10^{-5}



- dielektrikem kapacitního etalonu je tavený křemen a na něj jsou zataveny elektrody
- celý systém hermeticky uzavřen v dusíkatém prostředí

11. © Tůmová **35**




- Státní etalon elektrické kapacity
- Od r. 1995 budován a
- Vyhlášen v r. 2004 o hodnotě 10 pF
- (11 ks kondenzátorů s křemenným dielektrikem v olejové termostatické lázni se stabilitou $\pm 0,005$ °C)
- Od r. 2001 budován a
- Vyhlášen v r. 2007 o hodnotě 100 pF
- (skupina 4 kondenzátorů na společném rámu)
- 2 cestovní etalony o hodnotě 10 a 100 pF navazují státní etalony v BIML



17.4 Transferové etalony

- používají se k měření přesných aktivních i pasivních el. veličin
- slouží jako prostředek při vzájemném porovnávání etalonů, materiálových měřidel nebo měřicích přístrojů
- př. etalony Hamonova typu:
- 10 odporových etalonů stejné jmenovité hodnoty (obvykle 10Ω), trvale sériově připojeny (a lze přepojit na paralelní zapojení)





- Předp., že:
- počet etalonů = n,
- jmenovitá hodnota každého z nich = R
- skutečná hodnota i-tého:

$$R_i = R \left(1 + \delta_i \right)$$

kde i = 1, 2, ..., n

 $\boldsymbol{\delta}_i \dots$ poměrná odchylka od jmenovité hodnoty

$$R (\delta_{i} < 10^{-2})$$

11.

© Tůmová

39



- zapojíme-li etalony do série (a neuplatňují-li se odpory přívodů),
- výsledný odpor:

$$R_{S} = \sum_{i=1}^{n} R_{i} = \sum_{i=1}^{n} R \left(1 + \delta_{i} \right) =$$

$$= nR + \left(1 + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \delta_{i} \right) = nR \left(1 + \overline{\delta} \right)$$

kde

$$\overline{\delta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \delta_i$$

11.

© Tůmová

v případě paralelní kombinace

$$R_P = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R(1 + \delta_i)}}$$

11

© Tůmová

41



• rozložením řady $\frac{1}{1+\delta}$ pomocí Taylorova

rozvoje, úpravou zlomku a zanedbáním členů s vyšší mocninou (které se vzhledem ke své hodnotě na výsledku neprojeví):

$$R_P = \frac{R}{n} \left(1 + \overline{\delta} \right)$$

$$\overline{\delta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \delta_{i}$$

11.

© Tůmová



 Porovnání obou vztahů pro sériovou a paralelní kombinaci:

poměrná odchylka hodnoty R_S od jmenovité hodnoty nR se rovná poměrné odchylce hodnoty R_P od jmenovité hodnoty R/n

- spojením obou vztahů
- $\frac{R_S}{R_P} = n^2$
- ullet tento vztah neobsahuje $\overline{\delta}$ –
- toho lze využít při přesném měření elektrického odporu a elektrického napětí (je vyloučena chyba měření)

11. © Tůmová **43**



Konec 11. přednášky

DĚKUJI ZA POZORNOST

11.

© Tůmová