




# Důležité pro použití v praxi Nejobecnější popis poskytuje tzv. fotometrická plocha jasu (jas = veličina na kterou reaguje oko pozorovatele) Výpočet světelně technických parametrů v libovolné vzdálenosti od svítidla Složitá aplikace – použití pro zjednodušení tzv. fotometrické plochy svítivosti Svítidla jsou považována jako bodový zdroj světla Řezy touto plochou jsou tzv. čáry (křivky) svítivosti svítidel pro zjištění se využívají fotometrické roviny Pro orientační popis – křivky svítivosti uvádény pouze ve vybraných polorovinách (většinou jsou zobrazovány v polámich souřadnicích, ale mohou být i v kartézských, popřípadě jsou hodnoty uvedeny v tabulce) Rotačně souměrně vyzařující svítidla – tvar křivek svítivosti je ve všech polorovinách C shodný – pouze jedna křivka svítivosti CO Rotačně souměrné dle dvou rovin – CO-C180 a C90-C270








Tvar křivky svítivosti (obr. 7-4)		Oblast úhlű makedsátta det/ESV	Činitel K <sub>F</sub> tvaru
označení	název	(°)	
a	koncentrovaná	0 až 15	K <sub>F</sub> ≥ 3
b	hluboká	0 až 30, 150 až 180	2,0 ≤ K <sub>F</sub> < 3
С	kosinusová	0až 35, 145 až 180	1,3 ≤ K <sub>F</sub> < 2
d	pološiroká	35 až 55, 125 až 14	1,3 ≤ K <sub>F</sub>
е	široká	55 až 85, 95 až 125	1,3 ≤ K <sub>F</sub>
f	rovnoměrná	0 až 180	$1,3 \le K_F$ , přičemž $I_{min} < 0,7$ . $I_{max}$
g	sinusová	70 až 90, 90 až 100	1,3 < K <sub>F</sub> , přičemž I <sub>o</sub> < 0,7. I <sub>max</sub>

Io je svítivost v optické ose svítidla; Imin min. svítivost; Imax max. svítivost



# JAS SVÍTIDLA

### Důležité pro hodnocení oslnění

= jas světelně činných částí svítidla v jednotlivých směrech

- Určuje se průměrný jas celé světelně činné plochy či jednotlivé jasy dílčích částí této plochy
- Dílčí jasy u větších světelně činných ploch určení maximálního jasu v daném směru
- Měření goniofotometrem, jasoměrem popřípadě komplexní a orientační posouzení digitálním fotoaparátem přizpůsobeným na fotometrická měření

$$L_{\gamma} = \frac{I_{\gamma}}{A \cdot \cos \gamma}$$

Kritická oblast 45 až 85° od vodorovného pohledu


Omezení – mechanickým odcloněním SZ – clony, stínidla, rozptylné kryty
 X omezení oslnění → snížení účinnosti svítidel!!!

6. přednáška KEE/ESV

23. března 2016

# JAS SVÍTIDLA


## Úhel clonění




# Úhel clonění $\delta$ udává míru zaclonění světelného zdroje svítidlem


 nejmenší ostrý úhel mezi vodorovnou rovinou a přímkou spojující okraj svítidla se světelným zdrojem. U čiré žárovky je to její vlákno, u opálové zářivky nebo výbojky je to povrch baňky.

6. přednáška KEE/ESV 23. března 2016 3:






# SVĚTELNĚ ČINNÉ ČÁSTI = zajištění základní funkce svítidla Upravují rozložení světelného toku vyzařovaného SZ a upravují fotometrické vlastnosti svítidel Rovnoměrné rozptýlení či usměrnění světelného toku, clonění, úprava spektrálního složení Světelně činné části Reflektory DifuzoryČočky a refraktory Holografické optické prvky Světlovody Stínidla a kryty Filtry Reflektorové zdroje = není třeba upravovat jejich světelně technické vlastnosti (např. halogenové žárovky, kompaktní zářivky) 6. přednáška KEE/ESV 23. března 2016









Příště

SVÍTIDLA – JEDNOTLIVÉ ČÁSTI, ÚČINNOST SVÍTIDLA A VÝPOČTY SVĚTELNÉHO TOKU

SVĚTELNÉ POLE
A
INTEGRÁLNÍ CHARAKTERISTIKY